

- Nunca utilize solventes orgánicos como diluyente o beneno para limpiar a objetiva.
- O para-sol da objetiva ou os filtros NC podem ser utilizados para proteger o elemento da objetiva frontal.
- Se a tampa frontal e traseira quando a objetiva não estiver a ser utilizada.
- Se a objetiva não for utilizada durante um período prolongado, armazene-a num local fresco e seco para evitar bolos de fungos. Não armazene sob luz solar direta ou em locais de humidade e alta humidade.
- Mantenha a objetiva seca. Evitem-no no mecanismo interno pode causar danos irreparáveis.
- Deixar a objetiva em locais extremamente quentes pode danificar ou deformar peças feitas em plástico infundido.

Accessórios Fornecidos

Templado de 55 mm / L-NC55 / Tampa da Objetiva Traseira LF-N100

Accessórios Compatíveis

Para-sol da Baioneta HB-N106 / Filtros de rosca de 55 mm / Bolsa Semirígida CL-N101

- | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> • Tipo: Objetiva de encaixe 1 • Distância focal: 10-100 mm • Abertura máxima: f/4.5-6.7 • Número de elementos em 12 grupos (incluindo 3 elementos de objetiva asférica, 2 elementos de objetiva ED e 1 elemento de lente asférica) • Ângulo de visão: 77°-9° 10' • Ângulo de visão: Deslocamento da objetiva - utilizando lente de contacto (VCM) • Distância de focagem mínima: 0,25 m (10 cm plano focal) • Distância focal de 100 mm: 0,35 m do plano focal • Distância focal de 100 mm: 0,5 m do plano focal | <ul style="list-style-type: none"> • Lâminas de difração 7 (lábeteira redonda do diafragma) • Diafragma Completamente automático • Abertura automática • Distância focal de 100 mm: f/4.5-6.7 • Distância focal de 100 mm: f/5.6-6.7 • Distância focal de 100 mm: f/5.6-6.7 • Dimensões: Aprox. 60,5 mm de diâmetro x 70,5 mm (distância do rebordo do montagem da objetiva da câmara quando o objetivo está estirado) • Peso: Aprox. 298 g • Nota: Este produto é o direito de autor expresso de Nikon Corporation e não deve ser usado sem a permissão escrita ou a qualquer momento sem a sua aprovação. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Figura 1/Objektív 1/Rysunek 1/Objazek 1/ 1. abra/Objazek 1/Figura 1/Man. 1/1-cyper




Figura 2/Objektív 2/Rysunek 2/Objazek 2/ 2. abra/Objazek 2/Figura 2/Man. 2/2-cyper




Figura 3/Objektív 3/Rysunek 3/Objazek 3/ 3. abra/Objazek 3/Figura 3/Man. 3/3-cyper




Figura 4/Objektív 4/Rysunek 4/Objazek 4/ 4. abra/Objazek 4/Figura 4/Man. 4/4-cyper





Figura 5/Objektív 5/Rysunek 5/Objazek 5/ 5. abra/Objazek 5/Figura 5/Man. 5/5-cyper



Português: Diagram showing the optical path of light through the lens elements of the Nikon VR 10-100mm f/4.5-6.7 lens.

Português

Originao para ter adquirido uma objetiva 1 NIKKOR VR 10-100mm f/4.5-6.7. Antes de utilizar este produto, por favor leia estas instruções como o manual do usuário.

Nota: As objetivas 1 NIKKOR são exclusivamente para câmaras digitais com objetivas intercambiáveis de formato Nikon 1. O ângulo de visão é equivalente a uma objetiva de formato de 35 mm com uma distância focal máxima de 2,7 x maior.

Para Sua Segurança

PRECAUÇÕES

• **Não limede.** Focar nas peças internas da câmara ou da objetiva pode resultar em lesões. Em caso de danos mecânicos, não tente repará-los sem a ajuda de um técnico.

• **Limpeza.** Se o produto queiver em resultado de uma queda ou outro acidente, remova a lâmina da câmara e/ou desconecte o adaptador CA e depois leve o produto a um centro de assistência técnica autorizado.

• **Desligar a câmara imediatamente em caso de mau funcionamento.** Se reparar que se tal como um outro incorrom do equipamento, desligue o adaptador CA e remova a bateria da câmara imediatamente, tendo cuidado para evitar quemaduras. A reparação continuada pode resultar em danos pessoais lesões. Não use o equipamento a não ser que esteja sob a assistência técnica autorizada de Nikon para reparação.

• **Não utilize na presença de gás inflamável.** Operar equipamento eletrónico na presença de gás inflamável pode resultar em danos pessoais lesões.

• **Manter a câmara e a objetiva secas.** Não observe danos de precipitação ou humidade. Se a objetiva não for utilizada por um período prolongado, monte a tampa frontal e traseira para evitar a formação de bolos de fungos.

• **Não transporte tripé ou uma objetiva ou câmara montadas.** Pode tropeçar ou atingir terceiros.

• **Não deite a objetiva onde esta seja exposta a temperaturas extremamente altas, tal como num veículo fechado ou sob luz solar direta.** Não observe danos de precipitação ou humidade devido a alterações de temperatura ou a expansão térmica.

• **Mantenha os olhos afastados da objetiva.** Quando a objetiva estiver montada no equipamento, não olhe diretamente para o sol.

• **Montagem e Remoção** Consulte o manual da câmara.

Mecanismo da Objetiva Retrátil

Para deslizar o anel de zoom e prolongar a objetiva para utilização, prima o botão da barra da objetiva retrátil (Figura 1). O anel de zoom na direção mostrada na Figura 2. A barra da objetiva retrátil e o anel de zoom bloqueado premindo o botão da barra da objetiva retrátil e deslocando o anel de zoom na direção oposta.

Utilizar um Para-sol da Objetiva Opcional

Para instalar a objetiva e o zoom ou a objetiva que causaria de outro modo reflexo ou efeito fantasma.

Montar um Para-sol da Objetiva (durante a utilização)

- Monte o para-sol como mostrado na Figura 4.
- Alinhe a marca de bloqueio do para-sol da objetiva (—) com a marca de montagem do para-sol da objetiva (☐) na barra da objetiva.
- Aperte o anel de bloqueio do para-sol, segure o fecho do símbolo (☐) na sua base e evite apertá-lo em demasia.

Montar um Para-sol da Objetiva (ao armazenar)

- O para-sol pode ser reverido e montado na objetiva quando não estiver a ser utilizado (Figura 5).

Utilizar o Flash

A vinhetagem (marcas brancas onde o para-sol da objetiva encosta o flash) pode ocorrer em algumas circunstâncias quando o disparo em fotografia tiradas com o flash.

Outras Definições

Utilize a câmara para:

- Ajustar a abertura
- Controlar a abertura
- Reduzir a abertura (NORMAL/ACTIVE/DESLGAD)

Cuidados com a Objetiva

• Ao utilizar um para-sol da objetiva opcional, não pegue ou segure a objetiva ou a câmara utilizando apenas o dedo indicador.

• Mantenha os olhos afastados da objetiva. Quando a objetiva estiver montada no equipamento, não olhe diretamente para o sol.

• **Outras Definições** Utilize a câmara para:

- Ajustar a abertura
- Controlar a abertura
- Reduzir a abertura (NORMAL/ACTIVE/DESLGAD)

Cuidados com a Objetiva

• Ao utilizar um para-sol da objetiva opcional, não pegue ou segure a objetiva ou a câmara utilizando apenas o dedo indicador.

• Mantenha os olhos afastados da objetiva. Quando a objetiva estiver montada no equipamento, não olhe diretamente para o sol.

• **Outras Definições** Utilize a câmara para:

- Ajustar a abertura
- Controlar a abertura
- Reduzir a abertura (NORMAL/ACTIVE/DESLGAD)

Cuidados com a Objetiva

• Ao utilizar um para-sol da objetiva opcional, não pegue ou segure a objetiva ou a câmara utilizando apenas o dedo indicador.

• Mantenha os olhos afastados da objetiva. Quando a objetiva estiver montada no equipamento, não olhe diretamente para o sol.

• **Outras Definições** Utilize a câmara para:

- Ajustar a abertura
- Controlar a abertura
- Reduzir a abertura (NORMAL/ACTIVE/DESLGAD)

Cuidados com a Objetiva

• Ao utilizar um para-sol da objetiva opcional, não pegue ou segure a objetiva ou a câmara utilizando apenas o dedo indicador.

• Mantenha os olhos afastados da objetiva. Quando a objetiva estiver montada no equipamento, não olhe diretamente para o sol.

• **Outras Definições** Utilize a câmara para:

- Ajustar a abertura
- Controlar a abertura
- Reduzir a abertura (NORMAL/ACTIVE/DESLGAD)

Cuidados com a Objetiva

• Ao utilizar um para-sol da objetiva opcional, não pegue ou segure a objetiva ou a câmara utilizando apenas o dedo indicador.

• Mantenha os olhos afastados da objetiva. Quando a objetiva estiver montada no equipamento, não olhe diretamente para o sol.

• **Outras Definições** Utilize a câmara para:

- Ajustar a abertura
- Controlar a abertura
- Reduzir a abertura (NORMAL/ACTIVE/DESLGAD)

Cuidados com a Objetiva

• Ao utilizar um para-sol da objetiva opcional, não pegue ou segure a objetiva ou a câmara utilizando apenas o dedo indicador.

• Mantenha os olhos afastados da objetiva. Quando a objetiva estiver montada no equipamento, não olhe diretamente para o sol.

• **Outras Definições** Utilize a câmara para:

- Ajustar a abertura
- Controlar a abertura
- Reduzir a abertura (NORMAL/ACTIVE/DESLGAD)

Cuidados com a Objetiva

• Ao utilizar um para-sol da objetiva opcional, não pegue ou segure a objetiva ou a câmara utilizando apenas o dedo indicador.

• Mantenha os olhos afastados da objetiva. Quando a objetiva estiver montada no equipamento, não olhe diretamente para o sol.

• **Outras Definições** Utilize a câmara para:

- Ajustar a abertura
- Controlar a abertura
- Reduzir a abertura (NORMAL/ACTIVE/DESLGAD)

Cuidados com a Objetiva

• Ao utilizar um para-sol da objetiva opcional, não pegue ou segure a objetiva ou a câmara utilizando apenas o dedo indicador.

• Mantenha os olhos afastados da objetiva. Quando a objetiva estiver montada no equipamento, não olhe diretamente para o sol.

• **Outras Definições** Utilize a câmara para:

- Ajustar a abertura
- Controlar a abertura
- Reduzir a abertura (NORMAL/ACTIVE/DESLGAD)

Cuidados com a Objetiva

• Ao utilizar um para-sol da objetiva opcional, não pegue ou segure a objetiva ou a câmara utilizando apenas o dedo indicador.

• Mantenha os olhos afastados da objetiva. Quando a objetiva estiver montada no equipamento, não olhe diretamente para o sol.

• **Outras Definições** Utilize a câmara para:

- Ajustar a abertura
- Controlar a abertura
- Reduzir a abertura (NORMAL/ACTIVE/DESLGAD)

Cuidados com a Objetiva

• Ao utilizar um para-sol da objetiva opcional, não pegue ou segure a objetiva ou a câmara utilizando apenas o dedo indicador.

• Mantenha os olhos afastados da objetiva. Quando a objetiva estiver montada no equipamento, não olhe diretamente para o sol.

• **Outras Definições** Utilize a câmara para:

- Ajustar a abertura
- Controlar a abertura
- Reduzir a abertura (NORMAL/ACTIVE/DESLGAD)

Cuidados com a Objetiva

• Ao utilizar um para-sol da objetiva opcional, não pegue ou segure a objetiva ou a câmara utilizando apenas o dedo indicador.

• Mantenha os olhos afastados da objetiva. Quando a objetiva estiver montada no equipamento, não olhe diretamente para o sol.

• **Outras Definições** Utilize a câmara para:

- Ajustar a abertura
- Controlar a abertura
- Reduzir a abertura (NORMAL/ACTIVE/DESLGAD)

Cuidados com a Objetiva

• Ao utilizar um para-sol da objetiva opcional, não pegue ou segure a objetiva ou a câmara utilizando apenas o dedo indicador.

• Mantenha os olhos afastados da objetiva. Quando a objetiva estiver montada no equipamento, não olhe diretamente para o sol.

• **Outras Definições** Utilize a câmara para:

- Ajustar a abertura
- Controlar a abertura
- Reduzir a abertura (NORMAL/ACTIVE/DESLGAD)

Cuidados com a Objetiva

• Ao utilizar um para-sol da objetiva opcional, não pegue ou segure a objetiva ou a câmara utilizando apenas o dedo indicador.

• Mantenha os olhos afastados da objetiva. Quando a objetiva estiver montada no equipamento, não olhe diretamente para o sol.

• **Outras Definições** Utilize a câmara para:

- Ajustar a abertura
- Controlar a abertura
- Reduzir a abertura (NORMAL/ACTIVE/DESLGAD)

Cuidados com a Objetiva

• Ao utilizar um para-sol da objetiva opcional, não pegue ou segure a objetiva ou a câmara utilizando apenas o dedo indicador.

• Mantenha os olhos afastados da objetiva. Quando a objetiva estiver montada no equipamento, não olhe diretamente para o sol.

• **Outras Definições** Utilize a câmara para:

- Ajustar a abertura
- Controlar a abertura
- Reduzir a abertura (NORMAL/ACTIVE/DESLGAD)

Cuidados com a Objetiva

• Ao utilizar um para-sol da objetiva opcional, não pegue ou segure a objetiva ou a câmara utilizando apenas o dedo indicador.

• Mantenha os olhos afastados da objetiva. Quando a objetiva estiver montada no equipamento, não olhe diretamente para o sol.

• **Outras Definições** Utilize a câmara para:

- Ajustar a abertura
- Controlar a abertura
- Reduzir a abertura (NORMAL/ACTIVE/DESLGAD)

Cuidados com a Objetiva

• Ao utilizar um para-sol da objetiva opcional, não pegue ou segure a objetiva ou a câmara utilizando apenas o dedo indicador.

• Mantenha os olhos afastados da objetiva. Quando a objetiva estiver montada no equipamento, não olhe diretamente para o sol.

• **Outras Definições** Utilize a câmara para:

- Ajustar a abertura
- Controlar a abertura
- Reduzir a abertura (NORMAL/ACTIVE/DESLGAD)

Cuidados com a Objetiva

• Ao utilizar um para-sol da objetiva opcional, não pegue ou segure a objetiva ou a câmara utilizando apenas o dedo indicador.

• Mantenha os olhos afastados da objetiva. Quando a objetiva estiver montada no equipamento, não olhe diretamente para o sol.

• **Outras Definições** Utilize a câmara para:

- Ajustar a abertura
- Controlar a abertura
- Reduzir a abertura (NORMAL/ACTIVE/DESLGAD)

Cuidados com a Objetiva

• Ao utilizar um para-sol da objetiva opcional, não pegue ou segure a objetiva ou a câmara utilizando apenas o dedo indicador.

• Mantenha os olhos afastados da objetiva. Quando a objetiva estiver montada no equipamento, não olhe diretamente para o sol.

• **Outras Definições** Utilize a câmara para:

- Ajustar a abertura
- Controlar a abertura
- Reduzir a abertura (NORMAL/ACTIVE/DESLGAD)

Cuidados com a Objetiva

• Ao utilizar um para-sol da objetiva opcional, não pegue ou segure a objetiva ou a câmara utilizando apenas o dedo indicador.

• Mantenha os olhos afastados da objetiva. Quando a objetiva estiver montada no equipamento, não olhe diretamente para o sol.

• **Outras Definições** Utilize a câmara para:

- Ajustar a abertura
- Controlar a abertura
- Reduzir a abertura (NORMAL/ACTIVE/DESLGAD)

Cuidados com a Objetiva

• Ao utilizar um para-sol da objetiva opcional, não pegue ou segure a objetiva ou a câmara utilizando apenas o dedo indicador.

• Mantenha os olhos afastados da objetiva. Quando a objetiva estiver montada no equipamento, não olhe diretamente para o sol.

• **Outras Definições** Utilize a câmara para:

- Ajustar a abertura
- Controlar a abertura
- Reduzir a abertura (NORMAL/ACTIVE/DESLGAD)

Cuidados com a Objetiva

• Ao utilizar um para-sol da objetiva opcional, não pegue ou segure a objetiva ou a câmara utilizando apenas o dedo indicador.

• Mantenha os olhos afastados da objetiva. Quando a objetiva estiver montada no equipamento, não olhe diretamente para o sol.

• **Outras Definições** Utilize a câmara para:

- Ajustar a abertura
- Controlar a abertura
- Reduzir a abertura (NORMAL/ACTIVE/DESLGAD)

Cuidados com a Objetiva

• Ao utilizar um para-sol da objetiva opcional, não pegue ou segure a objetiva ou a câmara utilizando apenas o dedo indicador.

• Mantenha os olhos afastados da objetiva. Quando a objetiva estiver montada no equipamento, não olhe diretamente para o sol.

• **Outras Definições** Utilize a câmara para:

- Ajustar a abertura
- Controlar a abertura
- Reduzir a abertura (NORMAL/ACTIVE/DESLGAD)

Cuidados com a Objetiva

• Ao utilizar um para-sol da objetiva opcional, não pegue ou segure a objetiva ou a câmara utilizando apenas o dedo indicador.

• Mantenha os olhos afastados da objetiva. Quando a objetiva estiver montada no equipamento, não olhe diretamente para o sol.

• **Outras Definições** Utilize a câmara para:

- Ajustar a abertura
- Controlar a abertura
- Reduzir a abertura (NORMAL/ACTIVE/DESLGAD)

Cuidados com a Objetiva

• Ao utilizar um para-sol da objetiva opcional, não pegue ou segure a objetiva ou a câmara utilizando apenas o dedo indicador.

• Mantenha os olhos afastados da objetiva. Quando a objetiva estiver montada no equipamento, não olhe diretamente para o sol.

• **Outras Definições** Utilize a câmara para:

- Ajustar a abertura
- Controlar a abertura
- Reduzir a abertura (NORMAL/ACTIVE/DESLGAD)

Cuidados com a Objetiva

• Ao utilizar um para-sol da objetiva opcional, não pegue ou segure a objetiva ou a câmara utilizando apenas o dedo indicador.

• Mantenha os olhos afastados da objetiva. Quando a objetiva estiver montada no equipamento, não olhe diretamente para o sol.

• **Outras Definições** Utilize a câmara para:

- Ajustar a abertura
- Controlar a abertura
- Reduzir a abertura (NORMAL/ACTIVE/DESLGAD)

Cuidados com a Objetiva

• Ao utilizar um para-sol da objetiva opcional, não pegue ou segure a objetiva ou a câmara utilizando apenas o dedo indicador.

• Mantenha os olhos afastados da objetiva. Quando a objetiva estiver montada no equipamento, não olhe diretamente para o sol.

• **Outras Definições** Utilize a câmara para:

- Ajustar a abertura
- Controlar a abertura
- Reduzir a abertura (NORMAL/ACTIVE/DESLGAD)

Cuidados com a Objetiva

• Ao utilizar um para-sol da objetiva opcional, não pegue ou segure a objetiva ou a câmara utilizando apenas o dedo indicador.

• Mantenha os olhos afastados da objetiva. Quando a objetiva estiver montada no equipamento, não olhe diretamente para o sol.

• **Outras Definições** Utilize a câmara para:

- Ajustar a abertura
- Controlar a abertura
- Reduzir a abertura (NORMAL/ACTIVE/DESLGAD)

Cuidados com a Objetiva

• Ao utilizar um para-sol da objetiva opcional, não pegue ou segure a objetiva ou a câmara utilizando apenas o dedo indicador.

• Mantenha os olhos afastados da objetiva. Quando a objetiva estiver montada no equipamento, não olhe diretamente para o sol.

• **Outras Definições** Utilize a câmara para:

- Ajustar a abertura
- Controlar a abertura
- Reduzir a abertura (NORMAL/ACTIVE/DESLGAD)

Cuidados com a Objetiva

• Ao utilizar um para-sol da objetiva opcional, não pegue ou segure a objetiva ou a câmara utilizando apenas o dedo indicador.

• Mantenha os olhos afastados da objetiva. Quando a objetiva estiver montada no equipamento, não olhe diretamente para o sol.

• **Outras Definições** Utilize a câmara para:

- Ajustar a abertura
- Controlar a abertura
- Reduzir a abertura (NORMAL/ACTIVE/DESLGAD)

Cuidados com a Objetiva

• Ao utilizar um para-sol da objetiva opcional, não pegue ou segure a objetiva ou a câmara utilizando apenas o dedo indicador.

• Mantenha os olhos afastados da objetiva. Quando a objetiva estiver montada no equipamento, não olhe diretamente para o sol.