



OVERVIEW

ENGLISH.....2 DEUTSCH......46

FRANÇAIS.....91

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- 1. Read these instructions.
- 2. Keep these instructions.
- 3. Heed all warnings.
- 4. Follow all instructions.
- 5. Clean only with dry cloth.
- Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
- 7. Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
- 8. Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
- 9. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
- 10. Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over.



- 11. Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
- 12. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.

No naked flames, such as lighted candles, should be placed on the apparatus.

- **WARNING:** Excessive sound pressure levels from earphones and headphones can cause hearing loss.
- WARNING: This equipment must only be connected to USB 1.0, 1.1 or 2.0 type reports.

ENVIRONMENTAL DECLARATION

Compliance Information Statement: Declaration of Compliance procedure

Product Identification:	Novation UltraNova
Responsible party:	American Music and Sound
Address:	5304 Derry Avenue #C
	Agoura Hills,
	CA 91301
Telephone:	800-994-4984

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

For USA

To the User:

- Do not modify this unit! This product, when installed as indicated in the instructions contained in this manual, meets FCC requirements. Modifications not expressly approved by Novation may void your authority, granted by the FCC, to use this product.
- 2. **Important:** This product satisfies FCC regulations when high quality shielded cables are used to connect with other equipment. Failure to use high quality shielded cables or to follow the installation instructions within this manual may cause magnetic interference with appliances such as radios and televisions and void your FCC authorization to use this product in the USA.
- 3. Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
 - Reorient or relocate the receiving antenna.
 - Increase the separation between the equipment and receiver.
 - · Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that
 - to which the receiver is connected.
 - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

For Canada

To the User:

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

RoHS Notice

Focusrite Audio Engineering Limited has conformed and [its/this] product[s] conform[s], where applicable, to the European Union's Directive 2002/95/EC on Restrictions of Hazardous Substances (RoHS) as well as the following sections of California law which refer to RoHS, namely sections 25214.10, 25214.10.2, and 58012, Health and Safety Code; Section 42475.2, Public Resources Code.

COPYRIGHT AND LEGAL NOTICES

Novation and Automap are registered trade marks of Focusrite Audio Engineering Limited. UltraNova is a trade mark of Focusrite Audio Engineering Limited.

Sony/Philips Digital Interface (SPDIF) is a trade mark of Sony Corporation and Philips Electronics VST is a trade mark of Steinberg Media Technologies GmbH Audio Units (AU) is a trade mark of Apple, Inc. RTAS is a trade marks of Avid, Inc.

2010 © Focusrite Audio Engineering Limited. All rights reserved

CONTENTS

Introduction3
Key Features:
About this manual
What's in the box?
Power requirements
Hardware Overview4
Top view - controls
Getting Started6
Standalone and computer operation – a foreword6
Standalone operation – audio and MIDI connections
Using neadphones
Scrolling through Patchas 7
Searching through Categories7
Comparing patches7
Storing a Patch7
Entering patch name (Page 1)7
Saving a patch (Page 2)
Synthesis Tutorial
Pitch
Tone
Volume
The Oscillators And Mixer9
Envelopes And Amplitier
Summary
UltraNova signal flow diagram12
Synth Edit section
Hardware Navigation13
Oscillators 1, 2 and 313
Per-oscillator parameters (Page 1)13
Per-oscillator parameters (Page 2) 14
Common Oscillator parameters14
The Mixer14
Mixer parameters (Page 1)14 Mixer parameters (Page 2)15
Filters 1 and 216
Per-filter parameters (Page 1)
Voices
Envelopes
Envelope 1 (Amplitude) parameters (Page 1)
Envelope 1 (Amplitude) parameters (Page 2)
Common Envelope Parameter
Envelope 2 (Filter) parameters (Page 1)
Envelope 2 (Fliter) parameters (Page 2)
Envelopes 3 to 6 parameters (Page 1)
Envelope 3 parameters (Page 2)23
Common Envolono Baramator 22

LFOS	23
LFO 1 parameters (Page 1)	23
LFO 1 parameters (Page 2)	25
The Modulation Matrix	25
Modulation Matrix Menu	25
	20
The Animate controls	26
Touched/Filter Knob	27
The Filter button	27
The Lock button	27
The Arpeggiator	27
The Chorder	28
Effects (FX)	28
FX Menu Page 1 - Panning	28
FX Menu Page 2 - Routing	29
FX Menu Page 3 - FX Level controls	29
FX Menu Page 4 - FX parameters	30
Compressor Menu	30
Distortion Menu	31
Delay Menu	31
Reverb Menu	32
Gator Menu	32
The Veseder	21
Automon®	35
Automap	
Using the UltraNova as a software controller	35
Audio Routing in the UltraNova	35
Audio Menu Page 2 – Headphones	36
Audio Menu Page 3 – Outputs 1 and 2, and Host source	36
Audio Menu Page 4 – Outputs 3 and 4	36
Audio Menu Page 5 – SPDIF Output	37
Global settings	37
Global Menu Page 1 - MIDI and other settings	37
Global Menu Page 2 – Tuning, Velocity, sampling frequency and footswite	h 37
Global Menu Page 3 - Clock Global Menu Page 4 - Patch transfer	38
Global Menu Page 5 – Global and Audio settings dump	39
Global Menu Page 6 - Calibration	39
Global Menu Page 7 – OS Transmit	39
Waveform Table	40
Sync Values Table	40
LFO Waveform Table	41
Modulation Matrix Sources Table	41
Modulation Matrix Destination Table	42
Tweak Parameters	42
Arp Pattern lable	44
Gator Modes Table	44
Effects Type Table	44

INTRODUCTION

Thank you for purchasing the UltraNova synthesizer. The UltraNova is a powerful digital synthesizer equally at home in live performance or a recording environment. NOTE: The UltraNova is capable of generating audio with a large dynamic range, the extremes of which can cause damage to loudspeakers or other components, and also to your hearing

Key Features:

- · Full polyphony, with up to 20 voices
- Classic analogue synth waveforms
- 36 wavetables 14 filter types
- · Built-in digital FX section with compression, panning, EQ, reverb, delay, distortion, chorus and Gator effects
- · 12-band Vocoder with dynamic gooseneck microphone (supplied)
- · 37-note velocity-sensitive keyboard with aftertouch
- Full MIDI Automap integration
- LCD display with 8 touch-sensitive, rotary multi-function controls

2-in/4-out USB audio interface (Sound Card) The following features are available in conjunction with the appropriate UltraNova/Novation software (downloadable):

- Automap plug-in control of MIDI devices and Digital Audio Workstations (DAWs).
- UltraNova Editor (VST[™], AU[™], RTAS[™] plug-in) for DAW
- Mac/Windows-based librarian software for management of patches

About this manual

We don't know whether you've got years of experience with electronic keyboards, or if this is your very first synth. In all probability, you're somewhere between the two. So we've tried to make this manual as helpful as possible for all types of user, and this inevitably means that more experienced users will want to skip over certain parts of it, while relative novices will want to avoid certain parts of it until they're confident they've mastered the basics.

However, there are a few general points that are useful to know about before you continue reading this manual. We've adopted some graphical conventions within the text, which we hope all types of user will find helpful in navigating through the information to find what they need to know quickly:

Abbreviations, conventions, etc.

As the eight rotary encoders are referred to repeatedly throughout the manual, we've abbreviated them to REn, where n is a number between 1 and 8, referring to the encoder in auestion.

Where top panel controls or rear panel connectors are referred to, we've used a number thus: [x] to cross-reference to the top panel diagram, and thus: {x} to cross-refernce to the rear panel diagram. (See pages4 and 5)

We've used BOLD CAPS to name top panel controls or rear panel connectors. We've used LCD dot-matrix text to denote text which appears on the LCD at the beginning of each parameter description and within the parameter tables, but **Bold** to indicate this text within the main manual paragraphs.



These do what it says on the tin: we include bits of advice, relevant to the topic being discussed that should simplify setting up the UltraNova to do what you want. It's not mandatory that you follow them, but generally they should make life easier.

Extra Info



These are additions to the text that will be of interest to the more advanced user and can generally be avoided by the novice. They are intended to provide a clarification or explanation of a particular area of operation.

WHAT'S IN THE BOX?

The UltraNova has been carefully packed in the factory and the packaging was designed to withstand rough handling. Should the unit appear to have been damaged in transit, do not discard any of the packing material and notify your music dealer.

Save all the packing materials for future use if you ever need to ship the unit again.

Please check the list below against the contents of the packaging. If any items are missing or damaged, contact the Novation dealer or distributor where you purchased the unit.

- UltraNova synthesizer
- Gooseneck microphone
- DC power supply unit (PSU)
- Easy Start Guide
- This manual USB cable
- Automap PRO unlock code Warranty Registration card

POWER REQUIREMENTS

The UltraNova is shipped with a 12 V DC, 1250 mA power supply. The centre pin of the coaxial conector is the positive (+ve) side of the supply. The UltraNova can either be powered by this AC-to-DC mains adaptor, or by the USB connection to a computer. The PSU comes with detachable adaptors to fit sockets in most countries; when powering the UltraNova from the mains PSU, please ensure that your local AC supply is within the range of voltages required by the adaptor - i.e., 100 to 240 VAC - BEFORE you plug it into the mains.

We strongly recommend that you only use the supplied PSU. Failure to do so will invalidate your warranty. Power supplies for your Novation product can be purchased form your music dealer if you have lost yours.

If powering the UltraNova via the USB connection you should be aware that although the USB specification agreed by the IT industry states that a USB port should be able to supply 0.5 A at 5V, some computers - particularly laptops - are unable to supply this current. Unreliable operation of the synth will result in such a

case. When powering the UltraNova from a laptop's USB port, it is strongly recommended that the laptop is powered from AC mains rather than its internal battery.

HARDWARE OVERVIEW

Top view - controls



- [1] 37-note (3 octaves) keyboard with velocity and aftertouch sensing.
- [2] **PITCH** and **MOD** wheels. The **PITCH** wheel is mechanically biased to return to the centre position when released.
- [3] 2-row x 72-character LCD dot matrix display. For most menus, the display is divided into eight zones from left to right, with each zone corresponding to one of the rotary encoders [5].

CONTROL section

- [4] PAGE BACK and NEXT buttons: these are used to step forwards and backwards between menu pages. They illuminate to indicate that additional pages are available. They have no function if the current menu only has one page.
- [5] Rotary encoders 8 touch-sensitive, detented rotary controls for parameter selection. Touching each control selects a parameter for adjustment, the parameters being indicated in the upper row of the LCD display [3] immediately below it. Multiple parameters may be be selected for simultaneous adjustment if wished. (Use of a rotary encoder in the manual text is indicated by '**REn**', where n is the number of the encoder; e.g. '**RE1**' refers to rotary encoder 1). The touch sensitivity of the conductive knobs is also used to make them active touch controllers, and envelope re-triggering and other effects can be performed by simply touching the knobs.
- [6] VALUE + and buttons: These adjust the value of the currently-selected parameter - as indicated by the LED below the encoder in use - either up or down. The parameter value is indicated in the lower row of the LCD display.
- [7] Automap controls: the LEARN, VIEW, USER, FX, INST and MIXER buttons are used, in conjunction with the rotary encoders, with Novation's Automap software (see [26]).
- [8] LOCK and FILTER buttons: these operate in conjunction with the TOUCHED/FILTER knob [9]. FILTER assigns the knob to control the cut-off frequency of Filter 1; LOCK fixes the function of the knob to the last touched parameter.
- [9] TOUCHED/FILTER: this is a large, touch-sensitive, "smooth-action" control intended to aid more expressive performance when playing live. It either duplicates the action of the last-touched rotary encoder, or, if the FILTER button [8] has been pressed, Filter 1's frequency.

SYNTH EDIT section

The buttons in the Synth Edit area of the control panel are laid out in logical order of sound generation and treatment.

- [10] SELECT ▲ and ▼ buttons: several of the main synth blocks are duplicated: there are 3 oscillators, 6 envelope generators, 5 FX blocks, 3 LFOs and 2 filters. Each block has its own menu, and the SELECT buttons let you select which block is to be controlled. The 1 to 6 LEDs alongside indicate the block currently selected.
- [11] OSCILLATOR button: opens an Oscillator Menu (two pages). The UltraNova has 3 oscillators, and the oscillator to be controlled can be chosen with the SELECT ▲ and ▼ buttons.
- [12] MIXER button: opens the Mixer Menu (two pages).
- [13] FILTER button: opens a Filter Menu (two pages). The UltraNova has 2 filters, each with its own menu. The filter to be controlled is selected with the SELECT ▲ and ➡ buttons.
- [14] **VOICE** button: opens the Voice Menu (one page).
- [15] ENVELOPE button; opens an Envelope Menu (two pages). The UltraNova has 6 envelope generators, each with its own menu. The envelope generator to be controlled is selected with the SELECT ▲ and buttons.
- [16] LFO button: opens an LFO Menu (two pages). The UltraNova has 3 LFOs (low frequency oscillators), each with its own menu. The LFO to be controlled is selected with the SELECT ▲ and ▼ buttons. The set of 3 dedicated LEDs adjacent to the LFO button blink to indicate the current frequency of each LFO.
- [17] MODULATION button: opens the Modulation Menu (one page).
- [18] EFFECT button: opens an Effects (FX) Menu (four pages). The UltraNova has 5 FX sections and the section to be controlled can be chosen with the Select K and J buttons.
- [19] VOCODER button: opens the Vocoder Menu (one page). An LED illuminates when the Vocoder is active.
- [20] ARP controls: the ON, SETTINGS and LATCH buttons control the UltraNova's Arpeggiator functions. The Arp Menu (one page) is displayed by pressing the SETTINGS button, the ON button enables/disables the arpeggiator and the

LATCH button applies the arpeggiator effect to the last note(s) played continuously, until a subsequent key is pressed. **LATCH** can be pre-selected so that it is effective as soon as the Arpeggiator is enabled.

- [21] CHORD controls: the UltraNova lets you play a chord with a single keyboard note. The ON button enables the Chorder function; the EDIT button opens the Chord Edit Menu, from where chord definition and transposition can be performed.
- [22] Animate controls: the TWEAK and TOUCH buttons enable alternative modes of the eight rotary encoders, allowing them to be used dynamically in performance. TWEAK lets you set up a custom "control panel" of sound parameters for each patch that you use, so that you can readily access those most needed; TOUCH activates the encoders' touch sensitivity, letting you introduce pre-programmed alterations to your sound just by touching a knob.

MODE/SOUND controls

- [23] Patch controls: the PATCH BROWSE button, together with the COMPARE and WRITE buttons, lets you audition the UltraNova's stored patches, compare them with the current synth settings (particularly useful when modifying sounds) and overwrite the patch with the current settings if wished.
- [24] PATCH SELECT/SPEED DIAL rotary control: used in patch selection. Note that this control has a push as well as a rotary function.
- [25] **SYNTH BUTTON:** this puts the UltraNova into Synth mode, enabling the internal sound generation and sound card functions.
- [26] AUTOMAP BUTTON: Automap mode is the alternative to Synth mode, and effectively disables the synthesizer control functions, allowing the UltraNova to act as an Automap controller for plug-ins and DAWs. Use of this function requires Novation's Automap software package. Note that the synthesiser will still output audio when triggered by MIDI from your DAW software.

GLOBAL controls

- [27] Dynamic Mic Input: an XLR socket for the connection of the supplied gooseneck microphone, or alternative dynamic microphone (i.e. a mic not requiring phantom power to operate). The mic signal can be routed to the vocoder, mixed internally with the synth and routed to the audio outputs. Additionally the mic input may be routed directly to the DAW using the internal sound card. This input is overridden when a jack plug is plugged in to Input 1 [11] on the rear panel.
- [28] MONITOR: this rotary control adjusts the balance between audio from the Host (PC or Mac, if connected) and the combined audio from the synth and audio inputs.
- [29] MASTER VOLUME: the level control for the main audio outputs (and also for the headphone output if the default setting for headphone level control in the Audio Menu is retained.)
- [30] **AUDIO BUTTON**: opens the Audio Menu (seven pages), allowing audio routing and level adjustments to be made.
- [31] GLOBAL BUTTON: opens the Global Menu (seven pages).
- [32] OCTAVE + and buttons: these two buttons transpose the keyboard up or down one octave each time they are pressed, to a maximum of five octaves down or four octaves up. When both LEDs are off (the default state), the lowest note on the keyboard is one octave



Middle C —

Rear view - connections



- DC power connector: standard 2.2 mm socket for connecting the external 12 V DC PSU (supplied). See page 3.
- {2} On/off switch: 3-position switch:

POSITION	ACTION
Left	Enables external 12 V DC input [1]
Centre	Off
Right	Enables power via USB port [3]

- [3] USB port: Type B USB 1.1 (USB 2.0-compatible) socket for connection to PC or Mac
- {4} MIDI connectors: standard MIDI In/Out/Thru sockets (5-pin DINs)
- {5} Sustain pedal socket: 2-pole (mono) ¼" jack socket for connection of a sustain pedal. Both NO and NC pedal types are compatible; if the pedal is connected when the UltraNova is powered on, the type will be automatically sensed during boot-up (provided your foot is not on the pedal!).
- (6) Expression pedal socket: 3-pole (stereo) ¼" jack socket for connection of an expression pedal. A full list of supported pedals can be found on the Novation answerbase at www.novationmusic.com/answerbase
- **SPDIF output:** phono socket (RCA jack) carrying digital version of main outputs
 1 & 2 in S-PDIF format.
- (8) Headphone socket: 3-pole 1/4" jack socket for stereo headphones. Phones volume and mix can be adjusted independently from the Audio menu.

- {9} Aux Outputs 3 & 4: 2 x ¼" jack sockets. Outputs are unbalanced, at +6 dBu maximum level.
- [10] Main outputs 1 & 2: 2 x ¼" jack sockets carrying main stereo output. Outputs are unbalanced, at +6 dBu maximum level.
- {11} Input 2: 1/4" jack socket for external mic or line level audio inputs. The signal at Input 2 may be mixed internally with Input 1 using the Audio Menu. Inputs are balanced, and can accept a maximum input level of +2 dBu.
- {12} Input 1: ¼" jack socket for external mic or line level audio inputs. This input overrides an XLR connector plugged into the Dynamic Mic Input [27] on the top panel. Inputs are balanced, and can accept a maximum input level of +2 dBu.
- {13} Kensington Lock Port: to secure your synthesizer.

GETTING STARTED

Standalone and computer operation - a foreword

The UltraNova may be used as a standalone synthesizer, with or without MIDI connections to/from other sound modules or keyboards. It may also be connected - via its USB port - to a computer (Windows or Mac) running a DAW application. The UltraNova can then be controlled entirely from the computer by using the UltraNova Editor plug-in. The UltraNova Librarian is a separate software application which greatly assists in the organising, saving and recall of patches.



The methods of connecting the UltraNova to accommodate the various methods of working are covered in the documentation supplied with the UltraNova Editor and UltraNova Librarian software packages. The Installers for this software, and the related USB drivers may be downloaded from

http://novationmusic.com/support/ultranova.

Standalone operation - audio and MIDI connections

The simplest and quickest way of getting started with the UltraNova is to connect the two rear panel jack sockets marked **Master Output 1** and **2** {10} to the inputs of a stereo amplifier, audio mixer, powered speakers, third-party computer sound card or other means of monitoring the output.



Note: the UltraNova is not a computer MIDI interface. MIDI can be transmitted between UltraNova synth and computer but MIDI cannot be transmitted to and from the UltraNova MIDI DIN ports from the computer.

If using the UltraNova with other sound modules, connect **MIDI OUT** {4} on the UltraNova to MIDI IN on the first sound module, and daisy-chain further modules in the usual way. If using the UltraNova with a master keyboard, connect the controller's MIDI OUT to **MIDI IN** on the UltraNova, and ensure that the master keyboard is set to MIDI channel 1 (the UltraNova's default channel).



With the amplifier or mixer off or muted, connect the AC adaptor to the UltraNova {1}, and plug it into the AC mains. Turn the UltraNova on by moving the rear panel switch {2} to **Ext DC**. During power-up the display shows the firmware version number for a few seconds:

Novation UltraNova Version 1.0.00

after which the Patch Menu appears:

Patch Name A000 Circuit Motion

Turn on the mixer/amplifier/powered speakers, and set the Monitor Balance [28] to 12 o'clock, and turn up the Master Volume control [29] until you have a healthy sound level from the speakers when you play the keyboard.

Using headphones

Instead of speakers via an amplifier and/or an audio mixer, you may wish to use a pair of stereo headphones. These may be plugged into the rear panel headphone output socket {8}. The main outputs are still active when headphones are plugged in.

NOTE: The UltraNova headphone amplifier is capable of outputting a high signal level please take care when setting the output level.

The factory default setting for headphones' level is for their volume to be controlled by the Master Volume control. However, it is possible to set the headphones' level independently; although the Audio Menu is discussed in detail later in the manual, it may be useful to know how to do this now. Press the **AUDIO** button [30] to open the Audio Menu, then press the **PAGE NEXT** button [4] to access the Headphone Page:

HeadPhones Level Control	Level	Balance	1+2/3+4
Follow master volume (1+2 only)	127	0	

Turning **RE1** anticlockwise changes the Headphone Level Control setting to Use Level and Balance 1+2/3+4. Then the headphone level can be adjusted independently of the main outputs with **RE6** (and any balance between synth sounds and inputs with **RE7**).

A word about Menu Navigation

The UltraNova has been designed to give the player maximum control over sound character and system operation with the minimum of hassle. All the main menus are selected by a single press on a dedicated button; for example, pressing the **OSCILLATOR** button will always open the Oscillator Menu regardless of whereabouts in the menu system you might currently be. There is no need to "back up" or "Exit" any menu, you can always go directly from one menu to another with a single button press.

Several of the synth processing blocks - such as the Oscillator and Envelope Menus – are duplicated; for example, there are 3 separate oscillators, each with its own menu. When you re-select a menu for such a multiple block, it will open at the one you last used. For example, if you adjust parameters of Envelope 4, then go to another menu to adjust some other parameters, and then press the **ENVELOPE** button again, the Envelope Menu will re-open with the parameters for Envelope 4 visible. The same principle applies to menus which have multiple pages – UltraNova remembers which parameters you were last adjusting, and re-opens the menu at the last-used page.

SCROLLING THROUGH PATCHES

Your UltraNova comes pre-loaded with a set of factory patches, which may be auditioned from the opening Patch Menu. The opening Patch Menu can always be accessed by pressing the **SYNTH** button [25]. The patches are arranged as 4 banks (A to D), each with 127 patches (000 to 126). Rotate **RE1** to scroll through the patches. The new sound is loaded as soon as the patch data shows in the display. Alternatively, the **PATCH/BANK** knob [24] can be used to dial through the whole set; in this case, rotate the **PATCH/BANK** knob to select the patch and push and rotate the knob select the bank. Note that the name of the patch is also displayed.

SEARCHING THROUGH CATEGORIES

Apart from being arranged in 4 banks, the patches are also categorised for you according to the type of sound; this makes finding suitable sounds much easier. Each patch belongs to both a Genre and a Category; the Genre broadly indicates the musical area for which the patch might be suitable, the Category further subdivides the set by sonic characteristics. Press the **PATCH BROWSE** button [23], and the display below appears:

Patch Name Find By Category Genre					
0000 Init Program 0000-0127 011 011	Patch	Name	Find By	Cate9ory	Genre
	A000	Init Pro9ram	A000-D127	A11	A11

The display shows the location and name of the currently-selected patch. The default is for all patches to be available, because the Genre and Category search criteria are both set to 'All'. RE8 and RE7 let you reduce the number of available patches by filtering only those which belong to a selected Genre and/or Category respectively.

Once the filter criteria have been set, the reduced patch set can be browsed either in location order (the default), or by name, alphanumerically. This choice is set by RE5, which sets the 'Find By' parameter to either 'A000-D127' (location order) or 'A-Z' (alpha sort).

If there are no matches for the Genre/Category combination selected you will not be able to change the patch – try a different combination!

The Genres and Categories are listed below:

CATEGORY	DISPLAY SHOWS:
Bass	Bass
Bell	Bell
Classic	Classic
Drum	Drum
Keyboard	Keyboard
Lead	Lead
Movement	Movement
Pad	Pad
Poly	Poly
SFX	SFX
String	String
External Input	ExtInput
Vocoder	Vocoder

GENRE	DISPLAY SHOWS:
Classic	Classic
Drum 'n' Bass/ Breaks	D&B/Brks
House	House
Industrial	Industri
Jazz	Jazz
R 'n' B/Hip Hop	R&B/HHop
Rock and Pop	Rock/Pop
Techno	Techno
Dubstep	Dubstep

COMPARING PATCHES

When editing stored patches to create new sounds it may be useful to compare the edited version with the original stored patch. This is achieved by using the **COMPARE** [23] button. Press the **COMPARE** button and play a key, and you will hear the original stored patch. Release the **COMPARE** button play the key again and you will hear the patch in its currently edited state. If you press the **COMPARE** button while in any of the menu pages (except the Write menu), the stored patch parameters will be displayed.

You can compare the currently edited patch with any preset stored in the UltraNova. This is useful when selecting a new location for the patch to be saved to. To do this, press the **WRITE** [23] button twice to access page 2 of the Write menu. Using **RE2** (Bank) and **RE3** (Patch) select the stored patch that you want to compare. Pressing and holding the **COMPARE** button and a key will enable the stored patch to sound.

Note: If the **WRITE** button is pressed again (while in page 2 of the Write menu), the currently edited patch will be saved in the location selected by **RE2** and **RE3**. To avoid saving the edited patch press any other synth button to exit the Write menu (e.g., **SYNTH** [25]).

STORING A PATCH

It is possible to store or write your own patches directly into the UltraNova without using the UltraNova Librarian software application. The Write menu consists of two pages and both can be accessed by pressing the **WRITE** [23] button. A third press of the **WRITE** button will store the preset. It is also possible to move between the pages using the **PAGE BACK** and **NEXT** buttons [4].

Entering patch name (Page 1)

PATCHSAVE	Posn9	*	Upper	Lower	Number	Punctuate
A	0	Init Program	A	а	0	space

RE1: Not used.

RE2: Cursor Position

This moves the cursor position up and down the text string for the purpose of editing characters.

RE3: Character select

Turning RE3 scrolls through the entire character set (A-Z, a-z, 0-9 and special characters). The location of the character being edited is determined by RE2.

RE4: not used

RE5: Uppercase characters

The parameter scrolls through the uppercase character set 'A' to 'Z'. The location of the character being edited is determined by RE2. Press the flashing button directly below RE5 to enter the character and automatically increment the cursor to its next position.

RE6: Lowercase characters

The parameter scrolls through the lowercase character set 'a' to 'z'. The location of the character being edited is determined by RE2. Press the flashing button directly below RE6 to enter the character and automatically increment the cursor to its next position.

RE7: Numerical characters

The parameter scrolls through the numerical character set '0' to '9'. The location of the character being edited is determined by RE2. Press the flashing button directly below RE7 to enter the character and automatically increment the cursor to its next position.

RE8: Punctuation and special characters

The parameter scrolls through a set of punctuation and special characters. The location of the character being edited is determined by RE2. Press the flashing button directly below RE8 to enter the character and automatically increment the cursor to its next position.

Saving a patch (Page 2)

PATCHSAVE	Bank	Patch	Destination	SaveCat9 SaveGenre	
Dest+C&G	A	0	Init Pro9ram	None None	

Use this control to select which bank (A,B,C or D) the patch is to be written to.

RE1: Not used.

RE3: Patch position

RE2: Bank selection

Use this control to select the patch destination number where the currently edited sound will be written to. The current destination patch name will be displayed under **RE4** and **RE5** for reference, although this will be overwritten with the new patch name if the patch is saved without changing the position.

Use the COMPARE button to listen to the patch selected by RE2 and RE3.

RE4 - RE5: Not used.

RE6: Category select

Select a category for the new patch. See page 7 for the list of categories.

RE7: Genre select

Select a genre for the new patch. See page 7 for the list of available genres.

RE8: Not used.

8

8

To exit the Write menu press any other synth button (e.g., SYNTH [25]).

Note: A faster method of managing patches (writing, loading, renaming, reordering etc.) is by using the downloadable UltraNova Librarian. This can be downloaded free of charge from http://novationmusic.com/support/ultranova.

Updating the UltraNova's Operating System (PC)

OS update files will be available from time to time at

www.novationmusic.com/support/ultranova in the form of a MIDI SysEx file. The update procedure requires the UltraNova to be connected via USB to a computer which has first had the necessary USB drivers installed. Full instructions on performing the update will be supplied with the download.

SYNTHESIS TUTORIAL

This section covers the subject of sound generation in more detail and discusses the various basic features available in the UltraNova's sound generation and processing blocks.

It is recommended that this chapter is read carefully if analogue sound synthesis is an unfamiliar subject. Users familiar with this subject can skip this chapter and move on to the next chapter.

To gain an understanding of how a synthesizer generates sound it is helpful to have an appreciation of the components that make up a sound, both musical and non-musical.

The only way that a sound may be detected is by air vibrating the eardrum in a regular, periodic manner. The brain interprets these vibrations (very accurately) into one of an infinite number of different types of sound.

Remarkably, any sound may be described in terms of just three properties, and all sounds always have them. They are:

- Pitch
- Tone
- Volume

What makes one sound different from another is the relative magnitudes of the three properties as initially present in the sound, and how the properties change over the duration of the sound.

With a musical synthesizer, we deliberately set out to have precise control over these three properties and, in particular, how they can be changed during the "lifetime" of the sound. The properties are often given different names: Volume may be referred to as Amplitude, Loudness or Level, Pitch as Frequency and Tone as Timbre.

Pitch

As stated, sound is perceived by air vibrating the ear drum. The pitch of the sound is determined by how fast the vibrations are. For an adult human, the slowest vibration perceived as sound is about twenty times a second, which the brain interprets as a bass type sound; the fastest is many thousands of times a second, which the brain interprets as an high treble type sound.



If the number of peaks in the two waveforms (vibrations) are counted, it will be seen that there are exactly twice as many peaks in Wave B as in Wave A. (Wave B is actually an octave higher in pitch than Wave A). It is the number of vibrations in a given period that determines the pitch of a sound. This is the reason that pitch is sometimes referred to as frequency. It is the number of waveform peaks counted during a given period of time which defines the pitch, or frequency.

Tone

Musical sounds consist of several different, related pitches occurring simultaneously. The loudest is referred to as the 'fundamental' pitch and corresponds to the perceived note of the sound. Other pitches making up the sound which are related to the fundamental in simple mathematical ratios are called harmonics. The relative loudness of each harmonic as compared to the loudness of the fundamental determines the overall tone or 'timbre' of the sound.

Consider two instruments such as a harpsichord and a piano playing the same note on the keyboard and at equal volume. Despite having the same volume and pitch, the instruments still sound distinctly different. This is because the different note-making mechanisms of the two instruments generate different sets of harmonics; the harmonics present in a piano sound are different to those found in a harpsichord sound.

Volume

Volume, which is often referred to as the amplitude or loudness of the sound is determined by how large the vibrations are. Very simply, listening to a piano from a metre away would sound louder than if it were fifty metres away.



Having shown that just three elements may define any sound, these elements now have to be related to a Musical synthesizer. It is logical that a different section of the Synthesizer 'synthesizes' (or creates) these different elements.

One section of the synthesizer, the **Oscillators**, provide raw waveform signals which define the pitch of the sound along with its raw harmonic content (tone). These signals are then mixed together in a section called the **Mixer**, and the resulting mixture is then fed into a section called the **Filter**. This makes further alterations to the tone of the sound, by removing (filtering) or enhancing certain of the harmonics. Lastly, the filtered signal is fed into the **Amplifier**, which determines the final volume of the sound.



Additional synthesizer sections - **LFO**s and **Envelopes** - provide further ways of altering the pitch, tone and volume of a sound by interacting with the **Oscillators**, **Filter** and **Amplifier**, providing changes in the character of the sound which can evolve over time. Because **LFO**s' and **Envelopes**' only purpose is to control (modulate) the other synthesizer sections, they are commonly known as 'modulators'.

These various synthesizer sections will now be covered in more detail.

The Oscillators And Mixer

The Oscillator is really the heartbeat of the Synthesizer. It generates an electronic wave (which creates the vibrations when eventually fed to a loudspeaker). This Waveform is produced at a controllable musical pitch, initially determined by the note played on the keyboard or contained in a received MIDI note message. The initial distinctive tone or timbre of the waveform is actually determined by the waveform's shape.

Many years ago, pioneers of musical synthesis discovered that just a few distinctive waveforms contained many of the most useful harmonics for making musical sounds. The names of these waves reflect their actual shape when viewed on an instrument called an Oscilloscope, and these are: Sine waves, Square waves, Sawtooth waves, Triangle waves and Noise.

Each waveform shape (except noise) has a specific set of musically-related harmonics which can be manipulated by further sections of the synthesizer.

The diagrams below show how these waveforms look on an oscilloscope, and illustrate the relative levels of their harmonics. Remember, it is the relative levels of the various harmonics present in a waveform which determine the tone of the final sound.



Sine Waves

These possess just a single harmonic. A sine waveform produces the "purest" sound because it only has its single pitch (frequency).

Triangle Waves



These contain only odd harmonics. The volume of each decreases as the square of its position in the harmonic series. For example, the 5th harmonic has a volume 1/25th of the volume of the fundamental.

Sawtooth Waves



These are rich in harmonics, and containing both even and odd harmonics of the fundamental frequency. The volume of each is inversely proportional to its position in the harmonic series.

Square / Pulse Waves



These only have odd harmonics, which are at the same volume as the odd harmonics in a sawtooth wave.

It will be noticed that the square waveform spends equal amounts of time in its 'high' state and its 'low' state. This ratio is known as the 'duty cycle'. A square wave always has a duty cycle of 50% which means it is 'high' for half the cycle and 'low' for the other half. In the Ultranova, it is possible to adjust the duty cycle of the basic square waveform to produce a waveform which is more 'rectangular' in shape. These are often known as Pulse waveforms. As the waveform becomes more and more rectangular, more even harmonics are introduced and the waveform changes its character, becoming more 'nasal' sounding.

The width of the pulse waveform (the 'Pulse Width') can be altered dynamically by a modulator, which results in the harmonic content of the waveform constantly changing. This can give the waveform a very 'fat' quality when the pulse width is altered at a moderate rate.



It does not make any difference to how a pulse waveform sounds whether the duty cycle is 40% or 60%, since the waveform is just "inverted" and the harmonic content is exactly the same.

These are basically random signals, and have no one fundamental frequency (and therefore no pitch property). All frequencies are at the same volume. Because they possess no pitch, noise signals are often useful for creating sound effects and percussion type sounds.

Digital Waveforms

In addition to the traditional types of Oscillator waveforms detailed above, the UltraNova also offers a set of carefully selected, digitally-generated waveforms containing useful harmonic elements normally difficult to produce using traditional Oscillators.

Wavetables

A "wavetable" is essentially a group of digital waveforms. The UltraNova's 36 wavetables each contain 9 separate digital waveforms. The benefit of a wavetable is that consecutive waveforms in the wavetable can be blended. Some of the UltraNova's wavetables contain waveforms with similar harmonic content, while others contain waveforms with greatly differing harmonic content. Wavetables come alive when the 'wavetable index' – the position within the wavetable - is modulated, resulting in a sound that continually changes character, either smoothly or abruptly.

9 Waves make up a wave table



Ring Modulation

A Ring Modulator is a sound generator that takes signals from two of the UltraNova's oscililators and effectively "multiplies" them together. The Ultranova has 2 Ring Modulators, one takes Osc 1 and Osc 3 as inputs, and the other takes Osc 2 and Osc 3. The resulting output depends on the various frequencies and harmonic content present in each of the two oscillator signals, and will consist of a series of sum and difference frequencies as well as the frequencies present in the original signals.



The Mixer

To extend the range of sounds that may be produced, typical analogue synthesizers have more than one Oscillator. By using multiple Oscillators to create a sound, it is possible to achieve very interesting harmonic mixes. It is also possible to slightly detune individual Oscillators against each other, which creates a very warm, 'fat' sound. The UltraNova's Mixer allows mixing of three independent Oscillators, a separate Noise Oscillator and two Ring Modulator sources.



The Filter

The Ultranova is a subtractive music synthesizer. Subtractive implies that part of the sound is subtracted somewhere in the synthesis process.

The Oscillators provide the raw waveforms with plenty of harmonic content and the Filter section subtracts some of the harmonics in a controlled manner.

14 types of Filter are available on the UltraNova, though these are varieties of three basic filter types: Low Pass, Band Pass and High Pass. The type of Filter most commonly found on synthesizers is the Low Pass type. With a Low Pass Filter, a cut-off point (or cut-off frequency) is chosen and any frequencies below the point are passed, and frequencies above are filtered out. The setting of the Filter Frequency parameter dictates the point below which frequencies are removed. This process of removing harmonics from the waveforms has the effect of changing the sound's character or timbre. When the Frequency parameter is at maximum, the filter is completely "open" and no frequencies are removed from the raw Oscillator waveforms.

In practice, there is a gradual (rather than a sudden) reduction in the volume of the harmonics above the cut-off point of a Low Pass Filter. How rapidly these harmonics reduce in volume as frequency increases above the cut-off point is determined by the Filter's slope. The slope is measured in 'volume units per octave'. Since Volume is measured in decibels, this slope is usually quoted as so many decibels per octave (dB/oct). Typical values are 12 dB/oct and 24 dB/oct. The higher the number, the greater the rejection of harmonics above the cut-off point, and the more pronounced the filtering effect.

A further important parameter of the Filter is its Resonance. Frequencies at the cut-off point may be increased in volume by the Filter Resonance control. This is useful for emphasizing certain harmonics of the sound.

As Resonance is increased, a whistling-like quality will be introduced to the sound passing through the filter. When set to very high levels, Resonance actually causes the filter to self - oscillate whenever a signal is being passed through it. The resulting whistling tone being produced is actually a pure sine wave, the pitch of which depends on the setting of the Frequency knob (the filter's cut-off point). This resonance-produced sine wave can actually be used for some sounds as an additional sound source if wished.

The diagram below shows the response of a typical low pass filter. Frequencies above the cut-off point are reduced in volume.



Frequency

When resonance is added, frequencies at the cut off point are boosted in volume.



In addition to the traditional Low Pass Filter type, there are also High Pass and Band Pass types. The type of Filter used is selected with the Filter Type parameter.

A High Pass Filter is similar to a Low Pass Filter, but works in the "opposite sense", so that frequencies below the cut-off point are removed. Frequencies above the cut-off point are passed. When the Filter Frequency parameter is set to zero, the filter is completely open and no frequencies are removed from the raw Oscillator waveforms.



When a Band Pass Filter is used, only a narrow band of frequencies centered around the cut- off point are passed. Frequencies above and below the band are removed. It is not possible to fully open this type of Filter, and allow all frequencies to pass.



Envelopes And Amplifier

In earlier paragraphs, the synthesis of the pitch and the timbre of a sound were described. The next part of the Synthesis Tutorial describes how the volume of the sound is controlled. The volume of a note created by a musical instrument often varies greatly over the duration of the note, according to the type of instrument.

For example, a note played on an Organ quickly attains full volume when a key is pressed. It stays at full volume until the key is released, at which point the volume level falls instantly to zero.

A Piano note quickly attains full volume after a key is pressed, and gradually falls in volume to zero after several seconds, even if the key is held.



A String Section emulation only attains full volume gradually when a key is pressed. It remains at full volume while the key is held down, but once the key is released, the volume falls zero fairly slowly.



In an analogue synthesizer, changes to a sound's character which occur over the duration of a note are controlled by a section called an Envelope Generator. The UltraNova has 6



Envelope Generators (called Env 1 to Env 6). Env 1 is always related to an Amplifier, which controls the note's amplitude – i.e., the volume of the sound - when the note is played.

Each envelope generator has four main controls which are used to adjust the shape of the envelope.

Attack Time

Adjusts the time it takes after a key is pressed for the volume to climb from zero to full volume. It can be used to create a sound with a slow fade-in.



Decay Time

Adjusts the time it takes for the volume to fall from its initial full volume to the level set by the Sustain control while a key is held down.

Sustain Level

This is unlike the other Envelope controls in that it sets a level rather than a period of time. It sets the volume level that the envelope remains at while the key is held down, after the Decay Time has expired.

Release Time

Adjusts the time it takes for the volume to fall from the Sustain level to zero once the key is released. It can be used to create sounds that have a "fade-out" quality.

A typical synthesizer will have one or more envelopes. One envelope is always applied to the amplifier to shape the volume of each note played. Additional envelopes can be used to dynamically alter other sections of the synthesizer during the lifetime of each note. The UltraNova's second Envelope Generator (Env 2) is used to modify the filter cut-off frequency over the lifetime of a note. In the UltraNova, Envelope Generators 3 to 6 can be used for special purposes, such as Modulating the Wavetable index or FX levels.



LFOs

Like the Envelope Generators, the LFO section of a synthesizer is a Modulator. Thus instead of being a part of the sound synthesis itself, it is used to change (or modulate) other sections of the synthesizer. For example, an LFO can be used to alter Oscillator pitch, or Filter cutoff frequency.

Most musical instruments produce sounds that vary over time both in volume and in pitch and timbre. Sometimes these variations can be quite subtle, but still contribute greatly towards characterising the final sound.

Whereas an Envelope is used to control a one-off modulation over during the lifetime of a single note, LFOs modulate by using a repeating cyclic waveform or pattern. As discussed earlier, Oscillators produce a constant waveform which can take the shape of a repeating sine wave, triangle wave etc. LFOs produce waveforms in a similar way, but normally at a frequency which is too low to produce a sound that the human ear could perceive. (In fact, LFO stands for Low Frequency Oscillator.)

As with an Envelope, the waveforms generated by the LFOs may be fed to other parts of the synthesizer to create the desired changes over time – or 'movements' - to the sound. The UltraNova has three independent LFOs, which may be used to modulate different synthesizer sections and can run at different speeds.

A typical waveshape for an LFO would be a Triangle wave.



Imagine this very low frequency wave being applied to an Oscillator's pitch. The result is that the pitch of the Oscillator slowly rises and falls above and below its original pitch. This would simulate, for example, a violinist moving a finger up and down the string of the instrument whilst it is being bowed. This subtle up and down movement of pitch is referred to as the 'Vibrato' effect.

Alternatively, if the same LFO signal were to modulate the Filter cut-off frequency instead of the Oscillator pitch, a familiar wobbling effect known as 'wah- wah' would be result. As well as setting up various sections of the synthesizer to be modulated by LFOs, additional Envelopes may also be used as modulators at the same time. Clearly, the more Oscillators, Filters, Envelopes and LFOs there are in a synthesizer, the more powerful it is.

Summary

A synthesizer can be broken down into five main sound generating or sound modifying (modulating) blocks.

- 1 Oscillators that generate waveforms at a various pitches.
- 2 A Mixer that mixes the outputs from the Oscillators together.
- 3 Filters that remove certain harmonics, changing the character or timbre of the sound.
- 4 An Amplifier controlled by an Envelope generator, which alters the volume of a sound over time when a note is played.
- 5 LFOs and Envelopes that can be used to modulate any of the above.

Much of the enjoyment to be had with a Synthesizer is with experimenting with the factory preset sounds and creating new ones. There is no substitute for 'hands on' experience. Experiments with adjusting the UltraNova's many parameters will eventually lead to a fuller understanding of how the various controls alter and help shape new sounds. Armed with the knowledge in this chapter, and an understanding of what is actually happening in the machine when tweaks to the knobs and switches are made, the process of creating new and exciting sounds will become easy - Have fun.

ULTRANOVA SIGNAL FLOW DIAGRAM



SYNTH EDIT SECTION

Hardware Navigation

See page 4 for an overview of the UltraNova and a brief description of what each of the top panel controls do.

On the UltraNova, all the menus which control the sound generation and sound processing blocks are accessed by the buttons in the **Synth Edit** area of the top panel.

When a menu is called up, the parameter values displayed are those of the currentlyselected patch.

Each menu is accessed by its own dedicated button, and has between one and four pages. If a menu has more than one page, one of the two **PAGE** buttons [4] will be illuminated, and these can be used to scroll through the additional pages. Up to eight parameters of the menu are displayed on the LCD, and each is varied with the rotary encoder immediately above the parameter text.

Using the menu buttons [11] to [22], you can go directly from one menu to another with a single button press. Some of the sound generation/processing blocks are duplicated (e.g. Oscillator), and the **SELECT** buttons [10] are used to select which particular block of that type is to be controlled. The UltraNova remembers which block was last accessed, and also which menu page, and when that menu is recalled, it re-opens with the last settings visible.

OSCILLATORS 1, 2 AND 3

The UltraNova has three identical oscillators and a noise source; these are the synth's sound generators. Pressing the **OSCILLATOR** button [11] opens the Oscillator Menu, which has two pages for each oscillator. One of the **SELECT** buttons and one of the **PAGE** buttons will be illuminated, indicating that more than one oscillator is available to be controlled and that further menu pages are available. A total of 16 parameters per oscillator is displayed for adjustment, eight per page. However, note that five of these are common to all three oscillators, and another to the noise source; these six parameters appear on menu Page 2 for every oscillator.

Per-oscillator parameters (Page 1)

ſ	01Semi	01Cents	01VSync	01Wave	01PW/Idx	01Hard	01Dense	01DnsDtn
L	И	И	Ø	Sawtooth	Ø	127	И	ы

Oscillator 1 is used as the example in the descriptions which follow, however all 3 oscillators are identical in operation.

RE1: Coarse tuning

Displayed as:	01Semi
Initial value:	0
Danga of adjustments	61 to 16

Range of adjustment: -64 to +63

This parameter sets the basic per-oscillator tuning. Incrementing its value by 1 shifts the pitch of every note on the keyboard up by one semitone for the selected oscillator only, thus setting it to +12 effectively shifts the oscillator tuning up one octave. Negative values detune in the same manner. See also Transpose at page 38.

RE2: Fine tuning

Displayed as:	01Cents
Initial value:	0
Range of adjustment:	-50 to +50

This parameter lets you make finer adjustments to the tuning. The increments are cents (1/100 of a semitone), and thus setting the value to 50 tunes the oscillator to a quarter-tone midway between two semitones.

RE3: Virtual Oscillator Sync

Displaye	d as:		01V	ISand
Initial val	ue:		0	
D			<u>.</u>	100

Range of adjustment: 0 to 127 Oscillator Sync is a technique of using an additional "virtual" oscillator to add

harmonics to the first, by using the virtual oscillator's waveform to retrigger that of the first. This technique produces an interesting range of sonic effects. The nature of the resulting sound varies as the parameter value is altered because the virtual oscillator frequency increases as a multiple of the main oscillator frequency as the parameter value increases. When the Vsync value is a multiple of 16, the virtual oscillator frequency is a musical harmonic of the main oscillator frequency. The overall effect is a transposition of the oscillator that moves up the harmonic series, with values in between multiples of 16 producing more discordant effects.



Try assigning it to the MOD wheel for 'hands-on' control.

RE4: Oscillator waveform

Displayed as:	01Wave
Initial value:	Sawtooth
Range of adjustment:	See table at page 40 for full details

This selects the oscillator's waveform from a range of 72 options. As well as analogue synth-type waveforms like sine, square, sawtooth, pulse and 9 ratios of sawtooth/pulse mix, there are various digital waveforms and 36 wavetables consisting of nine individual waveforms per wavetable, plus the two audio input sources.

If audio input sources are selected, then any additional oscillator parameters will have no effect on the sound. The audio input will be used as the source for subsequent manipulation (e.g., filters, modulation, etc). To hear either of the audio inputs a note must be played on the keyboard.

It is possible to create a MIDI gate effect on vocals using audio inputs as the source.

RE5: Pulse Width/Wave Table Index

Displayed as:	01Pw∕Idx
Initial value:	0
Range of adjustment:	-64 to +63

This control has two functions, depending on the waveform selected by **RE4**. With pulse waveforms, it varies the pulse width of the oscillator output. This basic effect can most easily be heard by adjusting **RE5** with **RE4** set to **PW**; you will note how the harmonic content varies and at high settings the sound becomes quite thin and metallic. A pulse wave is essentially an asymmetric square wave; when set to zero, the waveform is a normal square wave. (See page 9.) **RE5** has a different function if the oscillator waveform is set to be one of the 36 Wave Tables (see **RE4** above). Each Wave Table consists of nine related waveforms, and the setting of **RE5** determines which is in use. The total parameter value range of 128 is divided into 9 (approximately) equal segments of 14 value units, so setting the value to anything between -64 and -50 will generate the first of the 9 waveforms, -49 to -35 the second, and so on. See also the Wave Table Interpolation parameter (**RE2** on Oscillator Menu Page 2), which can be used to introduce further variation in the way wavetables are used.

RE6: Hardness

Displayed as:	01Hard
Initial value:	127
Range of adjustment:	0 to 127

The Hardeness parameter modifies the harmonic content of the waveform, reducing the level of the upper harmonics as the value is decreased. Its effect is akin to that of a low-pass filter, but operates at oscillator level. You will note it has no effect on a sine waveform, as this is the one waveform with no harmonics.

RE7: Density

Displayed as: 01Dense Initial value: 0

Range of adjustment: 0 to 127

The density parameter effectively adds copies of the oscillator waveform to itself. Up to eight additional virtual oscillators are used for this, depending on the value of the parameter. This produces a "thicker" sound at low to medium values, but if the virtual oscillators are detuned slightly (see **RE8** below), a more interesting effect is obtained.

RE8: Density Detuning

Displayed as: 01DnsDtn Initial value: 0 Range of adjustment: 0 to 127

This parameter should be used in conjunction with the Density control. It detunes the virtual density oscillators, and you will notice not only a thicker sound, but the effect of beating as well.

t

The Density and Density Detune parameters can be used to "thicken" the sound, and simulate the effect of adding additional Voices. The Unison and Unison Detune parameters in the Voice Menu can be used to create a very similar effect, but using Density and Density Detune have the advantage of not needing to use additional Voices, which are finite in number.

Per-oscillator parameters (Page 2)

01PtchWh	01WTInt	ModUib	MUibRate	OscDrift	OscPhase	FixNote	NoiseTyp
+12	127	0	65	0	0de9	Off	White

RE1: Pitch wheel range

Displayed as:	01PtchWh
Initial value:	+12
Range of adjustment:	-12 to +12

The pitch wheel can vary the oscillator pitch by up to an octave, up or down. The units are in semitones, so with a value of +12, moving the pitchwheel up increases the pitch of the notes being played by one octave, and moving it down takes them down an octave. Setting the parameter to a negative value has the effect of reversing the operating sense of the pitch wheel. You will find that many of the factory patches have this parameter set to +2, allowing a pitch wheel range of 1 tone. It is worth noting that (like all per-oscillator parameters) the value can be set independently for each oscillator.

RE2: Wave Table Interpolation

Displayed as:	01WTInt
Initial value:	127
Range of adjustment:	0 to 127

This parameter sets how smooth the transition is between adjacent waveforms in the same wavetable. A value of 127 will create a very smooth transition, with the adjacent waveforms blending together. With a value of zero the transitions will be abrupt and obvious. With a high 01WInt value set, it is possible retain a mix of adjacent waveforms if the modulation value remains fixed. When modulating the wavetable Index (via LFO, etc.), the wavetable interpolation parameter sets how smooth (or not!) the transition is.

Common Oscillator parameters

The remaining parameters in the Oscillator Menu are common to all 3 oscillators. They are available whichever oscillator is selected by the **SELECT** button [10].

RE3: Single Fixed Note

Displayed as:	FixNote
Initial value:	Off
Range of adjustment:	Off, C# -2 to G 8

Some sounds need not be chromatically-dependent. Examples would be certain percussion sounds (e.g., bass drums), and sound effects, such as a laser gun. It is possible to assign a fixed note to a patch, such that playing any key on the keyboard generates the same sound. The pitch on which the sound is based may be any semitone note in a range of over ten octaves. With the parameter set Off, the keyboard behaves as normal. With it set to any other value, every key plays the sound at the pitch corresponding to the value.

RE4: Vibrato depth

Displayed as:	ModVib
Initial value:	0
Range of adjustment:	0 to 127

Adding vibrato to an oscillator modulates (or varies) the pitch of the note cyclically, adding a "wobble" to the tone. This parameter determines the vibrato depth, and hence how obvious the "wobble" is. The mod wheel is used to apply vibrato, with the ModVib parameter

value representing the maximum depth of vibrato that can be obtained with the mod wheel in its fully 'up' position. On the UltraNova, VibMod and MvibRate (below) are common parameters that affect all oscillators and do not require the use of the LFO section.

RE5: Vibrato Rate

 Displayed as:
 MUibRate

 Initial value:
 65

 Range of adjustment:
 0 to 127

 This parameter sets the rate (or frequency) of the vibrato from very slow (value=0) to very fast (value=127).

RE6: Oscillator Drift

Displayed as: DscDrift Initial value: 0 Range of adjustment: 0 to 127

When the three oscillators are set to the same tuning, their waveforms are perfectly synchronised. Old analogue synthesizers were unable to stay perfectly in tune, and Oscillator Drift 'emulates' this imperfection by applying a controlled amount of detuning so that the oscillators are slightly out of tune with each other. This adds a "fuller" character to the sound.

RE7: Oscillator Phase

Displayed as: ÜscPhase Initial value: Odeg Range of adjustment: Free, Odeg to 357deg

This adjusts the point in the waveform at which the oscillators start, and is adjustable in 3 degree increments over one whole waveform cycle (360). The effect of this is to add a slight "click" or "edge" to the start of the note, as the instantaneous output voltage when the key is pressed is not zero. Setting the parameter to 90 or 270 produces the most obvious effect. With the parameter set to 0°, the oscillators always start precisely in step. If Free is set, the phase relationship of the waveforms is unrelated to when a key is pressed.

RE8: Noise Source Type

Displayed as:	NoiseTyp
Initial value:	White
Range of adjustment:	White, High, Band or High-band

In addition to the three main oscillators, the UltraNova also has a noise generator. White noise is defined as a signal with "equal power at all frequencies", and is a familiar "hissing" sound. Restricting the bandwidth of the noise generator alters the characteristic of the "hiss", and the other three options for this parameter apply such filtering. Note that the noise generator has its own input to the mixer, and in order to hear it in isolation, its input will need to be turned up and the oscillator inputs turned down. (See 15.)

THE MIXER

The outputs of the three oscillators and the noise source are passed to a simple audio mixer, where their individual contributions to the overall sound output can be adjusted. Most of the factory patches use either two, or all three oscillators, but with their outputs summed in various combinations of levels. Pressing the **MIXER** button [12] opens the Mixer Menu, which has two pages. One of the **PAGE** buttons will be illuminated, indicating that further menu pages are available. A total of 6 inputs and two FX sends are available for adjustment on Page 1, and each input can be solo'd on Page 2.



As with any other audio mixer, don't be tempted to turn all the inputs up. The mixer should be used to balance sounds. If multiple sources are in use, then each input setting should be about halfway – about 64 or so, and the more inputs you are using, the more careful you need to be. If you get this wrong, you risk internal signal clipping, which will sound extremely unpleasant.

Mixer parameters (Page 1)

01Leve1	02Level	03Level	RM1∗3Lvl	RM2*3Lv1	NoiseLvl	PreFXLvl	PstFXLv1
127	Ø	Ø	Ø	0	Ø	ØdB	0dB

RE1: Oscillator 1 Level

Displayed as:	01Level
Initial value:	127
Range of adjustment:	0 to 127

This parameter sets the amount of Oscillator 1's signal present in the overall sound.

RE2: Oscillator 2 Level

 Displayed as:
 02Level

 Initial value:
 0

 Range of adjustment:
 0 to 127

 This parameter sets the amount of Oscillator 2's signal present in the overall sound.

RE3: Oscillator 3 Level

 Displayed as:
 03Level

 Initial value:
 0

 Range of adjustment:
 0 to 127

 This parameter sets the amount of Oscillator 3's signal present in the overall sound.

RE4: Noise Source Level

Displayed as: NoiseLvl Initial value: 0 Range of adjustment: 0 to 127 This parameter sets the amount of Noise present in the overall sound.

RE5: Ring Modulator Level (Oscs. 1 * 3)

Displayed as: RM1*3Lv1 Initial value: 0 Range of adjustment: 0 to 127

In its simplest form, a Ring Modulator is a processing block with two inputs and one output, which effectively "multiplies" the two input signals together. Depending on the relative frequencies and harmonic content of the two inputs, the resulting output will contain a series of sum and difference frequencies as well as the fundamentals. The UltraNova has two Ring Modulators; both use Oscillator 3 as one input, one combines this with Oscillator 1, the other with Oscillator 2. The Ring Modulator outputs are available as two additional inputs to the mixer, controlled by **RE5** and **RE6**. The parameter controlled by **RE5** sets the amount of the Osc. 1 * 3 Ring Modulator output present in the overall sound.

Try the following settings to get a good idea of what a Ring Modulator sounds like.

On Mixer Menu Page 1, turn down the levels of Oscs 1, 2 & 3 and turn up **RM1*3LvI**. Then go to the Oscillator Menu page. Set Osc3 to an interval either +5, +7 or +12 semitones above Osc1 and the sound will be harmonious. Changing the pitch of Osc 1 to other semitone values creates discordant, but interesting sounds. O1 Cents can be varied to introduce a 'beating' effect.

RE6: Ring Modulator Level (Oscs. 2 * 3)

 Displayed as:
 RM2*3L↓1

 Initial value:
 0

 Range of adjustment:
 0 to 127

 The parameter controlled by **RE6** sets the amount of the Osc. 2 * 3 Ring Modulator output present in the overall sound.

RE7: Pre-FX level send

 Displayed as:
 PreFXLv1

 Initial value:
 0dB

 Range of adjustment:
 12dB to +18dB

 The summed mixer inputs are routed through the FX block (even if no effects are active) at a level determined by **RE7**. This control should be adjusted with care to avoid overloading

RE8: Post-FX level return

the FX processing.

Displayed as: PstFXLv1 Initial value: 0dB Range of adjustment: -12dB to +12dB This parameter adjusts the level returned from the output of the FX processor. Thus both

RE7 and **RE8** will alter the signal level even when all FX slots in the FX block are bypassed. **PreFXLvI** and **PstFXLvI** are critical controls and incorrect adjustment can produce clipping in the FX processing section and elsewhere. It is always a good

idea to set up the FX parameters you think you need first (in the Effects Menu, see page 28), and then increase these two parameters carefully until you get the amount of FX you're after.

Mixer parameters (Page 2)

olo RM13Solo RM23Solo	NoisSolo	03Solo	02Solo	O1Solo
7	Off	Off	Off	Off

The Solo functions on Mixer Menu Page 2 operate just like the Solo buttons on a hardware (or indeed software) mixer. Activating a Solo lets you listen to that input's contribution to the overall sound alone. You can also solo more than one input if you wish, and what you hear will be the sum of the inputs.

There are two methods of enabling Solo:

touching the appropriate encoder knob(s) enables solo temporarily while the knob is touched (note that the LCD text does not reflect this). turning the knob activates solo mode until the knob is turned back again.



Solo settings are not saved with the Patch.

RE1: Oscillator 1 Solo

Displayed as: 015010 Initial value: Off Range of adjustment: Off or On Mutes all mixer inputs except Oscillator 1.

RE2: Oscillator 2 Solo

Displayed as: 025010 Initial value: Off Range of adjustment: Off or On Mutes all mixer inputs except Oscillator 2.

RE3: Oscillator 3 Solo

Displayed as: 035010 Initial value: Off Range of adjustment: Off or On Mutes all mixer inputs except Oscillator 3.

RE4: Noise Source Solo

 Displayed as:
 NoisSolo

 Initial value:
 Off

 Range of adjustment:
 Off or On

 Mutes all mixer inputs except the Noise Source.

RE5: Ring Modulator (Oscs 1 & 3) Solo

 Displayed as:
 RM135010

 Initial value:
 Off

 Range of adjustment:
 Off or On

 Mutes all mixer inputs except that from the Ring modulator (Oscillators 1 and 3).

RE6: Ring Modulator (Oscs 2 & 3) Solo

 Displayed as:
 RM235010

 Initial value:
 Off

 Range of adjustment:
 Off or On

 Mutes all mixer inputs except that from the Ring modulator (Oscillators 2 and 3).

RE7/8: not used

FILTERS 1 AND 2

The UltraNova has two identical filter sections, which modify the harmonic content of the oscillators' outputs. They can be thought of as elaborate tone controls, with the additional ability of being dynamically controllable by other parts of the synth. Pressing the **FILTER** button [13] opens the Filter Menu, which has two pages for each filter. One of the **SELECT** buttons and one of the **PAGE** buttons will be illuminated, indicating that more than one filter is available to be controlled and that further menu pages are available. A total of 12 parameters per filter is displayed for adjustment, eight on Page 1, four on Page 2. Note that those on Page 2 are common to both filters, and these appear whichever filter is selected. Note that it is possible to use the two filter blocks together, placing them in various series/ parallel configurations, by adjustment of the common parameter **Filter Routing**.

Per-filter parameters (Page 1)

FiEreg	F1Rec	E1Epu2	Filtnack	FiTupa	F1D0mpt	FIDTupa	E10Norm
1 411 6 1	1 11000	1 101002	1 1 11 001	1 1 1 51 C	1 10/0/070	1 101 51 6	1 20010111
127	и	ы	127	LPZ4	0	Diode	64

Filter 1 is used as the example in the descriptions which follow, but the two are identical in operation.

RE1: Filter frequency

Displayed as: F1Free Initial value: 127

Range of adjustment: 0 to 127

This parameter sets the frequency at which the filter type selected by **RE5** operates. In the case of hi-pass or low-pass filters, it is the "cut-off" frequency; for band-pass filters, it is the "centre" frequency. Sweeping the filter manually will impose a "hard-to-soft" characteristic on almost any sound.

 If Filter Frequency Link is set On (see Filter Menu page 2, RE3, below), RE1

 assumes a different function in the case of Filter 2 only:

 RE1: Filter 2 frequency offset

 Displayed as:
 F≈1<>F≈2

 Initial value:
 +63

 Range of adjustment:
 -64 to +63

 See page 18 for more info

RE2: Filter resonance

Displayed as: F1Res Initial value: 0 Range of adjustment: 0 to 127

This parameter adds gain to the signal in a narrow band of frequencies around the frequency set by **RE1**. It can accentuate the swept-filter effect considerably. Increasing the resonance parameter is very good for enhancing modulation of the cut-off frequency, creating a very edgy sound. Increasing Resonance also accentuates the action of the Filter Frequency parameter, so that as the Filter knob is moved, a more pronounced effect is obtained.

If Filter Resonance Link is	set On (see Filter Menu page 2, RE4, below), RE2				
assumes a slightly different function.					
RE1: Filter 1 & 2 Resonan	ce				
Displayed as:	F1&F2Res				
Initial value:	0				
Range of adjustment:	0 to 127				

RE3: Filter control by Envelope 2

Displayed as:	F1Env2
Initial value:	0
Range of adjustment:	-64 to +63

The filter's action may be triggered by Envelope Generator 2. Envelope 2's own menu provides comprehensive control over precisely how this shape of the envelope is derived, see page 21. **RE3** lets you control the "depth" and "direction" of this external control; the higher the value, the greater the range of frequencies over which the filter will sweep. Positive and negative values make the filter sweep in opposite directions, but the audible result of this will be further modified by the filter type in use.

RE4: Filter tracking

	0
Displayed as:	F1Track
Initial value:	127

Range of adjustment: 0 to 127

The pitch of the note played can be made to alter the cut-off frequency of the filter. At the maximum value (127), this frequency moves in semitone steps with the notes played on the keyboard – i.e., the filter tracks the pitch changes in a 1:1 ratio (e.g., when playing two

notes an octave apart, the filter cut off frequency will also change by one octave). At minimum setting (value 0), the filter frequency remains constant, whatever note(s) are played on the keyboard.

RE5: Filter type

Displayed as: F1T9Fe Initial value: LP24

Range of adjustment: See table at page 44

The UltraNova filter sections offer 14 different types of filter: four hi-pass and four low-pass (with different slopes), and 6 band-pass filters of various types. Each filter type differentiates between frequency bands in a different way, rejecting some frequencies and passing others, and thus each imposes a subtly different character on the sound.

RE6: Distortion Amount

Displayed as:	F1DAmnt
Initial value:	0
Range of adjustment:	0 to 127

The filter section includes a dedicated distortion generator; this parameter adjusts the degree of distortion treatment applied to the signal. The basic 'type' of distortion added is set by **RE7** (see below). The distortion is added pre-filter (but see below).

Filter Distortion is always added before the filter, and therefore the filter frequency affects the amount of distortion you hear. If you want to filter your sound before it is distorted, try settings similar to the following:

PARAMETER	VALUE
Frouting	Series
Fbalance	127
F1DAmnt	0
F2Damnt	As required

RE7: Filter Distortion Type

Displayed as:	F1Dtype
nitial value:	Diode
Range of adjustment:	See Page 31
The distortion generator	for each filter is loc

The distortion generator for each filter is located immediately before the filter section itself. The type of distortion generated can be selected with the **Distortion Type** parameter.

RE8: Filter Q Normalisation

Displayed as:	F1Qnorm
Initial value:	64
Range of adjustment:	0 to 127

This parameter alters the bandwidth of the peak created by the resonance control **F1Res**. The value of **F1Res** has to be set to something other than zero for this parameter to have any effect. This feature enables the Filter section to emulate many of the filter responses found on various classic analogue and digital synths.



Common Filter parameters (Page 2)

The remaining parameters in the Filter Menu are common to all both filters. They are available whichever filter is selected by the **SELECT** button [10].

FBalance	FRouting	FreqLink	ResLink	
-64	Parallel	Off	Off	
RE1: Filter	r balance			

Displayed as: FBalance Initial value: -64 Range of adjustment: -64 to +63

UltraNova's two filter sections may be used simultaneously, but configured in different ways (see **RE2** below). Low-pass and band-pass filters could be combined in parallel to create speech-like sounds (see Tips below). For configurations using both filters, **RE1** lets you mix the outputs of the two filter sections together in whatever combination you want. The minimum parameter value of -64 represents maximum output from Filter 1 and no output from Filter 2, and the maximum value of +63 represents maximum output from Filter 2 and no output from Filter 1. With a value of 0, the outputs of the two filter sections are mixed in equal proportion.

RE2: Filter Routing

Displayed as: Initial value: F1Routin9 Parallel

Range of adjustment: Bypass, Single, Series, Parallel, Paral2, Drum

UltraNova provides five possible combinations of the two filter blocks, plus bypass. Single mode uses Filter 1 only, the other modes interconnect the two filter sections in various ways.







Series

Filter 1 feeds Filter 2, but output is still derived from Filter Balance control



Parallel

Filter sections are driven with the same input signal, and their output balance is adjusted by RE1



Parallel 2

As Parallel Mode, but Filter 1 is driven by Osc 3 and Noise source, remaining sources feed Filter 2.



FILTER BALANCE

Drum

FILTER 2

As Parallel Mode 2, but Filter 1's output is added to Filter 2's input signals.



Note that Parallel 2 and Drum modes differ in an important respect from the others in that the Filter 1 and Filter 2 are fed from different sources. This allows the noise source and Osc 3 to be filtered in a different way from Oscillators 1 and 2 and the Ring Modulator Outputs, an important requirement when creating certain percussive sounds.



RE3: Filter Frequency Link

Displayed as: FreqLink Initial value: Off Range of adjustment: Off or On

Setting Frequency Linking to **On** creates a relationship between the frequencies of the two Filter sections, and re-assigns the function of **RE1** for Filter 2 from Frequency to Frequency Offset (see Filter Menu Page 1, **RE1**, above). Filter 2's offset is relative to Filter 1's frequency.







RE4: Filter Resonance Link

Displayed as: ResLink Initial value: Off Range of adjustment: Off or On

Setting Resonance Linking to **On** applies the same Resonance parameter value to both Filter 1 and Filter 2. The Filter Resonance control (**RE2**, Page 1) affects both filters, regardless of which filter is currently selected for adjustment.

RE5-RE8: Not used

VOICES

The UltraNova is a multi-voice, polyphonic synthesizer, which basically means you can play chords on the keyboard, and every note you hold down will sound. Each note is termed a 'voice', and the UltraNova's DSP engine is sufficiently powerful to ensure that you will always run out of fingers before you run out of voices! (But this does depend on how many voices are assigned to each note – see the Unison parameter in the Voice Menu below). However, if you are controlling the UltraNova from a MIDI sequencer, it is theoretically possible to run out (there are a maximum of 20 voices internally). Although this is likely to happen only rarely, users may occasionally observe this phenomenon, which is termed 'voice stealing'.

The alternative to polyphonic voicing is mono. With mono voicing, only one note sounds at a time; pressing a second key while holding the first down will cancel the first and play the second – and so on. The last note played is always the only one that you hear. All the early synths were mono, and if you are trying to emulate a 1970s analogue synth, you may wish to set the voicing to mono as the mode imposes a certain restriction on playing style that will add to authenticity.

Pressing the **VOICE** button [14] opens the Voice Menu, which is a single page. In addition to selecting polyphonic or mono voicing, the menu also lets you set the portamento and other related voicing parameters.

I have a second	Line Direction and	Daugh Things	Devel Meeter	D	D - 1 - M!-	
Unison	unuetune	Fortilme	Portliode	Preblide	MOLYNODE	
0.00	05	0.00	F		D = 11	
UT T	2.1	UT T	EXPU	61	ED191	

RE1: Unison Voices

Displayed as:	Unison						
Initial value:	Off						
Range of adjustment:	Off, 2, 3, 4						

Unison can be used to "thicken" the sound by assigning additional voices (up to 4 in total) for each note. Be aware that the "reservoir" of voices is finite and with multiple voices assigned, polyphony is accordingly reduced. With 4 voices per note, a four-note chord approaches the UltraNova's limit, and if further notes are added to the chord, "voice stealing" is implemented and the initial note(s) played may be cancelled.



If the limitation on polyphony imposed by Unison Voices is restrictive, a similar effect can be obtained by using multiple oscillators and adjusting their Density and Detune parameters. In fact, most of the factory patches use Density and Detune rather than Unison to achieve their multi-timbral effect.

RE2: Unison Detune

Displayed as:	UnDetune
Initial value:	25
Range of adjustment:	0 to 127

Unison Detune applies only when Unison Voices is set to something than Off. The parameter determines how much each voice is detuned relative to the others; you will be able to hear a difference in the sound of the same note with different numbers of voices even if Unison Detune is set to zero, but the sound gets more interesting as it is increased in value.



Changing the settings of **Unison Voices** or **Unison Detune** while holding a note down has no effect on the sound. The new settings will only be effective when a fresh note is played.

RE3: Not used.

RE4: Portamento Time

Displayed as:	PortTime
Initial value:	Off
Range of adjustment:	Off. 1 to 127

With Portamento active, notes played sequentially glide from one to the next, rather than immediately jumping to the desired note pitch. The synth remembers the last note played and the glide will start from that note even after the key has been released. The **Portamento Time** is the duration of the glide, and a value of 70 equates to approximately 1 second. Portamento is primarily intended for use in a mono Mode (see **RE5** below), where it is particularly effective. It can also be used in a Poly mode, but its operation can be unpredictable, particularly when chords are played. Note that **Pre-Glide** must be set to zero in order for Portamento to be operative.

RE5: Portamento Mode

Displayed as:	PortMode
Initial value:	Expo
Range of adjustment:	Expo or Linear

This sets the 'shape' of the Portamento and **Pre-Glide** (see **RE6** below) transitions from one note to the next. In **Linear** mode, the glide alters the pitch evenly between the previous note and that being played. In **Expo** mode, the pitch changes more rapidly at first, and then approaches the 'target' note more slowly, i.e., exponentially.





RE6: Pre-Glide

Displayed as:	PreGlide
Initial value:	0
Range of adjustment:	0, -12 to +12

Pre-Glide takes priority over Portamento, though it does use the **Portamento Time** parameter to set its duration. **Pre-Glide** is calibrated in semitones, and each note played will actually begin a on a chromatically-related note up to an octave above (value = +12) or below (value = -12) the note corresponding to the key pressed, and glide towards the 'target' note. This differs from Portamento in that, e.g., two notes played in sequence will each have their own **Pre-Glide**, related to the notes played, and there will be no glide 'between' the notes.

Although the use of Portamento is not recommended in Poly modes when playing more than one note at a time, this restriction does not apply to Pre-Glide, which can be very effective with full chords.

RE7: Polyphony Mode

Displayed as:	PolyMode
Initial value:	Polv1

Range of adjustment: Mono, MonoAG, Poly1, Poly2, Mono2

As the names imply, three of the possible modes are mono and two are polyphonic.

 $\ensuremath{\textbf{Mono}}$ – this is standard monophonic mode; only one note sounds at a time, and the "last played" rule applies.

MonoAG – AG stands for Auto-Glide. This is an alternative mono mode, which differs from Mono in the way Portamento and Pre-Glide work. In Mono mode, Portamento and

Pre-Glide apply both if notes are played separately, or in a legato style (when one note is played when another is already held down). In MonoAG mode, Portamento and Pre-Glide only work if the keys are played in a legato style; playing notes separately produces no glide effect.

Poly1 – in this polyphonic mode successively playing the same note(s) uses separate voices and the notes are therefore 'stacked', so the sound gets louder as more notes are played. The effect will only be evident on patches with a long amplitude release time. **Poly2** – in this alternative mode, successively playing the same note(s) uses the original voices, so the volume increase inherent in Poly1 mode is avoided.

Mono 2 – this differs from Mono in the way the Attack phases of the Envelopes are triggered. In Mono mode, when playing Legato style, the envelopes are only triggered once, by the initial key press. In Mono 2 mode, every key press will re-trigger all the Envelopes.

RE8: Not used

ENVELOPES

The UltraNova provides a great deal of flexibility in the use of envelopes in sound creation, based on the familiar ADSR concept.



The ADSR envelope can be most easily visualised by considering the amplitude (volume) of a note over time. The envelope describing the "lifetime" of a note can be split into four distinct phases, and adjustments are provided for each of these:

Attack – the time it takes for the note to increase from zero (e.g. when the key is pressed) to its maximum level. A long attack time produces a "fade-in" effect.

Decay – the time it takes for the note to drop in level from the maximum value reached at the end of the attack phase to a new level, defined by the Sustain parameter.

Sustain – this is an amplitude value, and represents the volume of the note after the initial attack and decay phases – i.e., while holding the key down. Setting a low value of Sustain can give a very short, percussive effect (providing the attack and decay times are short). Release – This is the time it takes for the note's volume to drop back to zero after the key is released. A high value of Release will cause the sound to remain audible (though diminishing in volume) after the key is released.

Although the above discusses ADSR in terms of volume, note that the UltraNova is equipped with six separate Envelope generators, allowing control of other synth blocks as well as amplitude – e.g., filters, oscillators, etc.

Pressing the **ENVELOPE** button [15] opens the Envelope Menu, which has two pages for each envelope. One of the **SELECT** buttons and one of the **PAGE** buttons will be illuminated, indicating that more than one envelope is available to be controlled and that further menu pages are available. A total of 16 parameters per envelope is displayed for adjustment, eight per Page. Note that the last parameter on Page 2 is common to all envelopes, and this appears on Page 2 for all envelopes.

Envelope 1 (Amplitude) parameters (Page 1)

2 90 127 40 0 0 OFF Re-Trig

Envelope generator 1 controls the ADSR parameters of the notes' amplitudes.

RE1: Amplitude Attack Time

Displayed as:	AmpAtt
Initial value:	2
Range of adjustment:	0 to 127

This parameter sets the note's attack time. With a value of 0 the note is at its maximum level immediately the key is pressed; with a value of 127, the note takes over 20 seconds to reach its maximum level. At the mid-setting (64), the time is approx. 220 ms (provided **Amplitude Attack Slope** (Page 2, **RE1**) has a value of zero).

RE2: Amplitude Decay Time

Displayed as: AMPDec Initial value: 90

Range of adjustment: 0 to 127

This parameter sets the notes' decay time. Decay time only has meaning if the Sustain parameter value is set to less than 127, as the Decay phase will be inaudible if the sustain level is the same as the level reached during the attack phase. At the mid-setting (64), the time is approx. 150 ms (provided **Amplitude Decay Slope** (Page 2, **RE2**) has a value of 127).

RE3: Amplitude Sustain Level

Displayed as:	AmpSus
Initial value:	127
Range of adjustment:	0 to 127

The value of the Sustain parameter sets the volume of the note after the completion of the decay phase. Setting a low value will obviously have the effect of emphasising the start of the note; setting it to zero will render the note silent after the decay phase has elapsed.

RE4: Amplitude Release Time

Displayed as:	AmpRel
Initial value:	40
Range of adjustment:	0 to 127

Many sounds acquire some of their character from the notes remaining audible after the key is released; this "hanging" or "fade-out" effect, with the note gently dying away naturally (as with many real instruments) can be very effective. A setting of 64 gives a Release Time of approx. 300 ms. The UltraNova has a maximum release time of approx. 30 seconds (with **Release** set to 127), but shorter times will probably be more useful! The relationship between the parameter value and the Release Time is not linear – see the graph below.

Note that when playing polyphonically with sounds having long release times, it is possible for 'Voice Stealing' to occur. This means that some notes still sounding (in their Release phase) might suddenly cut off when other notes are played. This is more likely to happen when multiple Voices are in use. See page 18 for more information on this topic.

RE5: Amplitude Velocity

Displayed as:	AmpVeloc
Initial value:	0
Range of adjustment:	-64 to +63

Amplitude Velocity does not modify the shape of the ADSR amplitude envelope in any way, but adds touch sensitivity to overall volume, so that with positive parameter values, the harder you play the keys, the louder will be the sound. With **Amplitude Velocity** set to zero, the volume is the same regardless of how the keys are played. The relationship between the velocity at which a note is played and volume is determined by the value. Note that negative values have the inverse effect.

For the most "natural" playing style, try setting Amplitude Velocity to about +40.

RE6: Amplitude Envelope Repeat

Displayed as: AMPRept. Initial value: 0

Range of adjustment: 0 to 126, KeyOff

By using **Amplitude Repeat**, it is possible to repeat the Attack and Decay phases of the envelope before the Sustain phase is initiated. This can produce an interesting "stuttering" effect at the start of the note if the Attack and Decay times are set appropriately. The value of the Repeat parameter (from 0 to 126) is the actual number of repeats, so that if you set it to, e.g. 3, you will hear a total of four attack/decay phases of the envelope – the initial one, plus three repeats. The maximum setting of KeyOff generates an infinite number of repeats.

RE7: Amplitude Touch Trigger

Displayed as: AmpTTrig Initial value: Off

Range of adjustment: Off, T1ReTrig to T8ReTrig

You will have noticed that the UltraNova's rotary encoders are touch-sensitive – the associated LED illuminates as soon as the knob is touched. This touch sensitivity can be utilised in real time to provide creative control over the sound, which is especially useful when playing live.

Amplitude Touch Trigger assigns any one of the encoder knobs to act as a re-trigger button – as soon as the knob is touched, the amplitude envelope is re-triggered. After making the assignment, in order to use the feature it is necessary to open the Animate Touch mode by pressing the **TOUCH** button [22] (select Page 1 if it is not already visible); you will see that an **'R'** appears under **RE1**, below the selected encoder to confirm the assignment of Envelope1 to that encoder. The touch-sensitive knob is now active.

M 1	23456	Μ	123456												
0 R	2	0		0		0		0		0		0		0	

RE8: Amplitude Multi-trigger

Displayed as:	AmpMTri9
Initial value:	Re-Trig

Range of adjustment: Legato or Re-Trig

When this parameter is set to Re-Trig, each note played will trigger its full ADSR amplitude envelope, even if other keys are held down. In Legato mode, only the first key to be pressed will produce a note with the full envelope, all subsequent notes will omit the attack and decay phases, and sound only from the start of the Sustain phase. "Legato" literally means "smoothly", and this mode aids this style of playing.

It is important to appreciate that for the Legato mode to be operative, mono voicing must be selected – it will not work with polyphonic voicing. See page 19

What is Legato?

As stated above, the musical term Legato means "smoothly". A Legato keyboard style is one where at least two notes overlap. This means that as you play the melody, you keep the previous (or an earlier) note sounding as you play another note. Once that note is sounding, you then release the earlier note.

Legato style playing is relevant to some of the UltraNova's sonic possibilities. In the case of Amplitude Multi-Trigger, for example, it is important to appreciate that the envelope will re-trigger if any 'gap' is left between notes.

Envelope 1 (Amplitude) parameters (Page 2)

AmpAtSlp	AmpDcSlp	AmpAttTk	AmpDecTk	AmpSusRt	AmpSusTm	AmpLvlTk	LvlTkNte
0	127	0	0	0	127	0	С 3

RE1: Amplitude Attack Slope

Displayed as:	AmpAtS1p
Initial value:	0
Range of adjustment:	0 to 127

This parameter controls the "shape" of the attack characteristic. With a value of 0, the volume increases linearly during the attack phase – that is to say, increases by equal amounts in equal time intervals. A non-linear attack characteristic may be selected as an alternative, where the volume increases more rapidly at first. The diagram below illustrates this:

RE2: Amplitude Decay Slope

Displayed as:	AmpDcSlp
nitial value:	127
Range of adjustment:	0 to 127

This parameter applies the same function as **Amplitude Attack Slope** to the Decay phase of the envelope. With a value of 0, the volume drops linearly from the maximum value to that defined by the Sustain parameter, but setting Decay Slope to a higher value will cause the volume to reduce more rapidly initially. The diagram below illustrates this:



RE3: Amplitude Attack Track

Displayed as:	AmpAttTk
Initial value:	0
Range of adjustment:	-64 to +63

This parameter relates a note's attack time to its position on the keyboard. When

Amplitude Attack Track has a positive value, the attack time of a note decreases the higher up the keyboard it is played. Conversely, lower notes have a longer attack time. This aids in simulating the effect of a real stringed instrument (such as a grand piano), where the mass of the strings on the lower notes have a slower response time when struck. When a negative value is applied, the relationships are reversed.

RE4: Amplitude Decay Track

Displayed as: AmpDecTk Initial value: 0

Range of adjustment: -64 to +63

This parameter works in exactly the same way as **Attack Track**, except that it is the Decay time of a note that becomes dependent on its position on the keyboard.

RE5: Amplitude Sustain Rate

Displayed as: AmeSusRt Initial value: Flat

Range of adjustment: -64 to Flat to +63

With this parameter set to Flat, the volume during the Sustain phase of the envelope remains constant. Additional variations to a note's character can be obtained by causing the note to become louder or quieter while the key is held. A positive value of **Sustain Rate** will cause the volume to increase during the Sustain phase, and it will continue to do so until maximum level is reached. The parameter controls the rate at which the note increases volume, and the higher the value, the faster the rate of increase. Any Release time set will act as normal when the key is released, whether or not the maximum volume has been reached. If a negative value is set, the volume during the Sustain phase drops, and if the key is not released, the note will eventually become inaudible.



Lower values (positive or negative) of Amplitude Sustain Rate are generally more useful.

RE6: Amplitude Sustain Time

Displayed as: AmpSusTm Initial value: 127

Range of adjustment: 0 to 126, KeyOff

This parameter sets the duration of the Sustain phase. With a value of KeyOff, the note will remain audible continuously until the key is released (unless a negative value of **Sustain Rate** has been applied to reduce its volume). Any other value of **Sustain Time** will cut the note off automatically after a pre-determined time if the key is still held down. **Release Time** still applies if the key is released sooner. A value of 126 sets the Sustain time to approx. 10 seconds, while values around 60 set it to about 1 second.



RE7: Amplitude Level Track

Displayed as:	AmpLvlTk
Initial value:	0
Range of adjustment:	-64 to +63

This parameter works in a similar way to the other "tracking" parameters **Attack Track** and **Decay Track (RE3 & RE4)**, but it is the volume of the note which is changed, according to the interval between it and the **Track Note** set by **RE8**. With a positive value, notes higher than the Track Note get progressively louder the further from the Track Note they are, and vice-versa. With a negative value, notes higher than the Track Note get progressively quieter the further from the Track Note that this volume modification is applied to all phases of the amplitude envelope equally; it is the overall volume of the note which changes with **Level Track**. The effect should be used sparingly; low values have a better effect.



Note that although Amplitude Level Track appears to operate in a very similar manner to Amplitude Attack Track and Amplitude Decay Track, only Level Track uses a user-definable note as the reference (**set by RE8**), above which notes

get louder and below which get softer. The Attack and Decay Track parameters (**RE3** and **RE4**) have a fixed reference note at C 3.

Common Envelope Parameter

This parameter is available on Page 2 of the menu for every Envelope.

RE8: Level Track Reference Note

Displayed as:	LvlTkNte
Initial value:	С 3
Range of adjustment:	C -2 to G 8

This sets the reference note used for **Amplitude Level Track**. When active, this parameter increases the volume for notes above the chosen Track Note, and reduces it for notes below it. C 3, the default value, is Middle C on the keyboard; this is the C one octave above the lowest note on the keyboard (also C), providing no **OCTAVE** buttons [32] are selected.

Envelope 2 (Filter) parameters (Page 1)

FltAtt	F1tDec	FltSus	FltRel	FltVeloc	FltRept	FltTTrig	FltMTrig
2	75	35	45	Ø	Ø	OFF	Re-Trig
_				=	-		

The parameters available for adjustment with Envelope generator 2 closely match those for Envelope generator 1. Whereas Envelope 1 is concerned with modifications to the sound's amplitude envelope, Envelope 2 gives you "dynamic" filtering, by establishing a relationship between the filter section and ADSR Filter Envelope 2, resulting in the filter frequency being varied by the shape of the envelope.



In order to hear the effect of any of the Filter Envelope parameters, you will first need to go to the Filter Menus and set up some filtering. Then set **RE5** on Filter Menu Page 1 (**F1Env2** or **F2Env2**) to an initial value of approx. +30 and ensure that the filter is not fully open – i.e., set **F1Freq** to mid-range.

RE1: Filter Attack Time

Displayed as:	FltAtt
Initial value:	2
Range of adjustment:	0 to 127

This parameter sets how the filter section acts during the note's Attack phase. The higher the value, the longer it takes for the filter to react during this phase.

To evaluate the action of the Filter Envelope parameters for each of the ADSR phases (**RE1** to **RE4**), it may be helpful not to set all three to zero.

RE2: Filter Decay Time

Displayed as:	FltDec
Initial value:	75
Panga of adjustments	0 to 107

This parameter sets how the filter section acts during the note's Decay phase. Again, the higher the parameter value, the longer the period for which filtering is applied .

RE3: Filter Sustain Level

Displayed as:	FltSus
Initial value:	35
Range of adjustment:	0 to 127

The frequency of the filter (cut-off or centre, depending on filter type) "settles" at a value set by the **Filter Sustain Level**. Thus, once the Attack and Decay stages of the envelope are completed, the harmonic content that will be most evident in the sound will be determined by this parameter. Remember that if the filter frequency parameter (as set in the Filter Menu) is set at a too low or too high a value, the envelope's effect will be limited.

RE4: Filter Release Time

Displayed as:	FltRel
nitial value:	45
Range of adjustment:	0 to 127

As **Filter Release** is increased in value, the note undergoes increasingly more filter action once the key is released.

Note that the **Amplitude Release** time (in Envelope 1's parameters) must be set sufficiently high to produce an audible "fade-out" before the effect of filtering on the "tail" of the note is evident.

RE5: Filter Velocity

Displayed as: F1tUeloc Initial value: 0

Range of adjustment: -64 to +63

As **Amplitude Velocity** adds touch sensitivity to volume, so **Filter Velocity** can be set to make filter action touch sensitive. With positive parameter values, the harder you play the keys, the greater will be the effect of the filter. With **Filter Velocity** set to zero, the sound's characteristics are the same regardless of how the keys are played. Note that negative values have the inverse effect.

RE6: Filter Repeat

Displayed as: FltRept Initial value: 0 Range of adjustment: 0 to 126, Infinity

When **Filter Repeat** is set to a value other than zero, the Attack and Decay phases of the envelope are repeated before the Sustain phase is initiated. This has a similar effect to **Amplitude Repeat** and use of either both repeat parameters can create some be quite striking sounds.

RE7: Filter Touch Trigger

Displayed as: FltTTrig Initial value: Off

Range of adjustment: Off, T1ReTrig to T8ReTrig, T1Trig to T8Trig, T1Enable to T8Enable Unlike **Amplitude Touch Trigger**, **Filter Touch Trigger** has three options per touchsensitive control: **Trigger**, **Re-trigger** and **Enable**. However, as with **Amplitude Touch Trigger**, it is necessary to enable the **Animate Touch** mode by pressing the **TOUCH** button [22] in order to use the function.

Re-Trigger – acts in a similar way to **Amplitude Re-Trigger**, except that it is the filter action which is re-triggered by touching the selected encoder knob. The note plays as normal when the key is pressed, touching the knob re-triggers the entire envelope. Re-Trigger mode is confirmed on Page 1 of the Animate Touch menu by the letter '**R**' in the appropriate position.

Trigger - in this mode, the envelope-triggered filter action is not initiated by pressing a key, and the note will initially sound with no envelope acting on the filter. Touching the knob (while the key is pressed) will trigger the filter envelope. **Trigger mode** is confirmed on Page 1 of the Animate Touch menu by the letter '**T**' in the appropriate position.

Enable – in this mode, the envelope-triggered filter action is initiated by the keyboard, but only while the knob is being touched. Thus you can very easily flip between the sound with and without the action of the envelope on the filter. **Enable** mode is confirmed on Page 1 of the Animate Touch menu by the letter '**E**' in the appropriate position.

RE8: Filter Multi-trigger

Displayed as:	FltMTrig
Initial value:	Re-Trig
Range of adjustment:	Legato or Re-Trig

This operates in a very similar way to **Amplitude Multi-trigger**. When set to **Re-Trig**, each note played will trigger its full ADSR envelope, even if other keys are held down. With the envelope applied to the filter section, this means that the effect of any envelope-triggered filtering will be heard on every note. When set to **Legato**, only the first key to be pressed will produce a note with the full envelope and thus produce any filtering effect. All subsequent notes will lack any dynamic filtering. Remember that for the **Legato** mode to be operative, mono voicing must be selected – it will not work with polyphonic voicing. See page 18.

See page 20for more details about Legato style.

Envelope 2 (Filter) parameters (Page 2)

0

FitAtSIP FitDcSIP FitAttTk FitDecTk FitSusRt FitSusTm FitLviTk LviTkNte

RE1: Filter Attack Slope

Displayed as:	F	1	t	A	t	S	1	
---------------	---	---	---	---	---	---	---	--

Initial value:

Range of adjustment: 0 to 127

This parameter controls the "shape" of the attack characteristic as applied to the filters. With a value of 0, any filtering effect applied to the Attack phase increases linearly – that is to say, increases by equal amounts in equal time intervals. A non-linear attack characteristic may be selected as an alternative, where the filter effect increases more rapidly at first.

RE2: Filter Decay Slope

Displayed as: FltDc5lp Initial value: 127 Range of adjustment: 0 to 127

This corresponds to **Filter Attack Slope** in the same manner that **Amplitude Decay Slope** corresponds to **Amplitude Attack Slope**. Thus the linearity of the reaction of the filter section during the Decay phase of the envelope can be varied, from linear to a more exponential slope, where any filter effect is more pronounced during the first part of the Decay phase.

RE3: Filter Attack Track

Displayed as: F1tAttTk Initial value: 0 Range of adjustment: -64 to +63

Like **Amplitude Attack Track**, this parameter relates a note's attack time to its position on the keyboard. When **Filter Attack** Track has a positive value, the filtering effect during the Attack phase of a note is shortened as you go up the keyboard. Conversely, lower notes have their attack time increased. When a negative value is applied, the relationships are reversed.

RE4: Filter Decay Track

Displayed as: F1tDecTk Initial value: 0 Range of adjustment: -64 to +63

This parameter works in exactly the same way as **Attack Track**, except that it is the filter effect during the Decay phase of a note that becomes dependent on its keyboard position.

RE5: Filter Sustain Rate

Displayed as: F1tSusRt Initial value: Flat Range of adjustment: -64 to Flat to +63

With a value of Flat, filter frequency remains constant during the Sustain phase of the note. If **Filter Sustain Rate** is given a positive value, the filter frequency continues to increase during the Sustain phase, thus the character of the note continues altering audibly for longer. With low values of **Filter Sustain Rate**, the change is slow, and increases in rapidity as the value is increased. With negative values, the filter frequency decreases during the Sustain phase. See page 21 for an illustration.

RE6: Filter Sustain Time

Displayed as: FltSusTm Initial value: 127 Range of adjustment: 0 to 126, Keyoff

This parameter also applies to the Sustain phase, and sets how long any envelope-triggered filtering remains active. When set to **Keyoff**, the filtering remains applied continuously until the key is released. Any lower value of **Sustain Time** will cause the filtering effect to suddenly stop before the note ends, and you will be left with release phase of the envelope. This does, of course, only occur if the **Amplitude Sustain Time** is longer than the **Filter Sustain Time**, otherwise the note will stop sounding altogether before the filter has cut off.

RE7: Filter Level Track

Displayed as:	FltLvlTk
nitial value:	0
Range of adjustment:	-64 to +63

This parameter works in a similar way to the other "tracking" parameters, but it is the depth with which the envelope is applied to the filter which alters, in relation to the interval between the note played and the **Track Note** set by **RE8**. With a positive value, the envelope-triggered filtering effect becomes progressively more pronounced for notes higher than the **Track Note** the further from the **Track Note** they are, and vice-versa. With a negative value, notes higher than the **Track Note** they are, and again, vice-versa.

Common Envelope Parameter

See page 21. The \mbox{Track} Reference Note parameter is available at $\mbox{RE8}$ on Page 2 of the menu for every Envelope.

E3Att	E3Dec	E3Sus	E3Re1	E3Delay	E3Repeat	E3TTri9	E3MTri9
10	70	64	40	0	0	OFF	Re-Tri9

Envelopes 3 to 6 parameters (Page 1)

In addition to dedicated Amplitude and Filter envelopes, the UltraNova is equipped with four further assignable envelopes, Envelopes 3 to 6. Control of these can be selected with the **SELECT** button [10]. These envelopes have virtually the same set of parameters as the

Amplitude and Filter envelopes, but they can be assigned at will to control many other synth functions, including most oscillator parameters, filters, EQ and panning among others. The assignment of Envelopes 3 to 6 to other synth parameters is performed in the Modulation Menu (see page 25 for full details). In order to audition their effects, you must first open the Modulation Menu and set Modulation Patch 1's **Source** to **Env3** and the **Destination** to a parameter of your choice (e.g. Global Oscillator Pitch – 0123Ptch).

The arrangement of parameters for Envelopes 3 to 6 is identical, and the arrangement closely follows that of Envelopes 1 and 2 (Amplitude and Filters). Although denoted as Envelope 3, the parameter summaries below apply equally to Envelopes 3, 4, 5 & 6, so are not repeated.

The actual function of Envelopes 3 to 6 will obviously depend on what they are routed to control in the Modulation Menu. However, the derivation of the envelope parameters themselves follow those already described for the Amplitude and Filter envelopes, with the exception of the **Delay** parameter (Page 1, **RE5**), whose function is described below.

RE1: Envelope 3 Attack Time

Displayed as:	E3Att
Initial value:	10
Range of adjustment:	0 to 127

RE2: Envelope 3 Decay Time

Displayed as: E3Dec Initial value: 70 Range of adjustment: 0 to 127

RE3: Envelope 3 Sustain Level

Displayed as:	E3Sus
Initial value:	64
Range of adjustment:	0 to 127

RE4: Envelope 3 Release Time

Displayed as:	E3Rel
Initial value:	40
Range of adjustment:	0 to 127

RE5: Envelope 3 Delay

Displayed as:	E3Delay
Initial value:	0
Range of adjustment:	0 to 127

This parameter delays the start of the entire envelope. When a key is pressed, its note sounds normally, with Envelopes 1 and 2 acting as they are programmed. But any further modulation effects triggered by Envelopes 3 to 6 will be delayed by a time set by the **Delay** parameter. The maximum value of 127 represents a delay of 10 seconds, while a value of about 60~70 represents a delay of approximately 1 second.

RE6: Envelope 3 Repeat

Displayed as:	E3Repeat
Initial value:	0
Range of adjustment:	0 to 127

RE7: Envelope 3 Touch Trigger

 Displayed as:
 E3TTrig

 Initial value:
 Off

 Range of adjustment:
 Off, T1ReTrig to T8ReTrig, T1Trig to T8Trig, T1Enable to T8Enable

RE8: Envelope 3 Multi-trigger

Displayed as:	E3MTri9
Initial value:	Re-Trig
Range of adjustment:	Legato or Re-Trig

Envelope 3 parameters (Page 2)

C701C1-	C70-C1-	EZOLLTI.	C70 T1	E7C D 1	E76	E 71 1 TL	1
ESHUSIP	ESUCSIP	ESHUUK	ESDECIK	ESSUSKat	ESSUSIIM	ESEVIIK	LVIIKNTE
-		-	_	-		-	
И	127	И	И	И	127	И	11.5
<u> </u>		~	~	~		~	~ ~

RE1: Envelope 3 Attack Slope

Displayed as:	E3AtS1p
Initial value:	0
Range of adjustment:	0 to 127

RE2: Envelope 3 Decay Slope

Displayed as:	E3DcS1F
Initial value:	0
Range of adjustment:	0 to 127

RE3: Envelope 3 Attack Track

Displayed as:	ESHUUIK
Initial value:	0
Range of adjustment:	-64 to +63

RE4: Envelope 3 Decay Track

Displayed as: E3DecTk Initial value: 0 Range of adjustment: -64 to +63

RE5: Envelope 3 Sustain Rate

Displayed as: E3SusRat. Initial value: 0 Range of adjustment: -64 to +63

RE6: Envelope 3 Sustain Time

Displayed as:	E3SusTir
Initial value:	127
Range of adjustment:	0 to 127

RE7: Envelope 3 Level Track

Displayed as: E3LulTk Initial value: 0 Range of adjustment: -64 to +63

Common Envelope Parameter

See page 21. The **Track Reference Note** parameter is available at **RE8** on Page 2 of the menu for every Envelope.

LFOs

The UltraNova has three separate Low Frequency Oscillators (LFOs). These are designated LFO1, 2 and 3, are identical in terms of features, and can be used freely to modify many other synth parameters, such as oscillator pitch or level, filters, panning, etc.

The assignment of LFOs 1 to 3 to other synth parameters is performed in the Modulation Menu (see page 25 for full details). In order to audition their effects, you should first open the Modulation Menu and set Modulation Patch 1's **Source** to **Lfo1+/-** or **Lfo1+*** and the Destination to a parameter of your choice. Note also that the **Depth** control on this menu (**RE6**) determines the amount of LFO modulation applied to the **Destination** parameter, and increasing this value will have a different effect depending on what the Destination parameter is, but can generally be taken to mean "more effect". The interpretation of negative values of **Depth** will also depend on the chosen **Destination** parameter.

The LFO section has its own set of three LEDs, one per LFO. These monitor the output of each LFO to provide a convenient visual reference as to their frequency, waveform and phase.

Pressing the **LFO** button [16] opens the LFO Menu, which has two pages for each LFO. One of the **SELECT** buttons and one of the **PAGE** buttons will be illuminated, indicating that more than one LFO is available to be controlled and that further menu pages are available. A total of 12 parameters per LFO is displayed for adjustment, eight on Page 1 and four on Page 2. Because the three LFOs' parameters are identical, only the functions of LFO1 are described.

* Selecting Lfo1+ as the source makes the LFO vary the controlled parameter in a positive sense (i.e. increasing) only. Selecting it as Lfo1+/- varies it in both a positive and a negative sense. These options, and others related to them, are discussed in greater detail at page 25.

LFO 1 parameters (Page 1)

L1Rate	L1RS9nc	LiWave	L1Phase	L1Slew	L1KS9nc	L1Comn	L10neSht
68	Off	Sine	0	0	Off	Off	Off

RE1: LFO 1 Rate

 Displayed as:
 L1Rate

 Initial value:
 68

 Range of adjustment:
 0 to 127

 Rate is the oscillator's frequency. A value of 0 disables the LFO, and most musical effects

are likely to use values in the 40~70 range, though higher or lower values may be appropriate for certain sound effects.



When the LFO Rate is set to zero, the LFO is "stopped", but will still apply an offset to the parameter it is modulating of a magnitude dependent on where it stopped in its cycle.

LFO RATE = X	LFO RATE = 0
	OFFSET

RE2: LFO 1 Rate Sync

Displayed as: L1R59nc Initial value: Off Range of adjustment: See table at page 40.

This control allows the frequency of the LFO to be synchronised to an internal/external MIDI clock. When set to **Off**, the LFOs run at a frequency set by the **Rate** parameter (**RE1**). At all other settings **RE1** becomes inoperative, and the LFO rate is determined by **Rate Sync**, which in turn is derived from the MIDI clock. When using inernal MIDI clock, the rate can be set in the Arp Edit Menu with **RE8**.

RE3: LFO 1 Waveform

 Displayed as:
 L1Wave

 Initial value:
 Sine

 Range of adjustment:
 see table at page 41.

The UltraNova's LFOs are able to generate not only the familiar sine, sawtooth, triangle and square waveforms for modulation purposes, but are also able to produce a wide range of preset sequences of various lengths and random waveforms. A common use of an LFO is to modulate the main oscillator(s), and with many of the sequenced waveforms, setting the **Depth** parameter in the Modulation Menu to either 30 or 36 (see table) will ensure that the resulting oscillator pitches will be musically associated in some way.

RE4: LFO 1 Phase

Displayed as: L1Phase Initial value: 0 Range of adjustment: 0deg to 357deg

This control is only active if **L1KSync** (**RE6**) is set **On**. It determines the start point of the LFO waveform when the key is pressed. A complete waveform has 360°, and the control's increments are in 3° steps. Thus a half-way setting (180deg) will cause the modulating waveform to start at half-way through its cycle.



RE5: LFO 1 Slew

Displayed as:	L1Slew
Initial value:	Off
Range of adjustment:	Off. 1 to 127

Slew has the effect of modifying the shape of the LFO waveform. Sharp edges become less sharp as Slew is increased. The effect of this can be easily observed by selecting Square as the LFO waveform and setting the rate fairly low so that the output when a key is pressed alternates between just two tones. Increasing the value of Slew will cause the transition between the two tones to become a "glide" rather than a sharp change. This is caused by the vertical edges of the square LFO waveform being slewed.

Note that Slew has an effect on all LFO waveforms, including sine. The effect of LFO Slew differs somewhat with different LFO waveforms. As Slew is increased, the time taken to reach maximum amplitude is increased, and can ultimately result in it never being achieved at all, though the setting at which this point is reached will vary with waveform.



RE6: LFO 1 Key Sync On/Off

Displayed as: L1K59nc Initial value: Off

Range of adjustment: On or Off

Each LFO is runs continuously, 'in the background'. If the **Key Sync** setting is **Off**, there is no way of predicting where the waveform will be when a key is pressed. Consecutive presses of a key will inevitably produce varying results. Setting **Key Sync** to **On** re-starts the LFO at the same point on the waveform every time a key is pressed. The actual point is set by the **Phase** parameter (**RE3**).



RE7: LFO 1 Common Sync

Displayed as:	L1Comn
Initial value:	Off
Range of adjustment:	On or Off

Common Sync is only applicable to polyphonic voices. It ensures that the phase of the LFO waveform is synchronised for every note being played. When to set **Off**, there is no such synchronisation, and playing a second note while one is already pressed will result in an unsynchronised sound as the modulations will be out of time.



Set LFO **Common Sync** to **On** for an emulation of early analogue polyphonic synths.

RE8: LFO 1 One-Shot

Displayed as:	L10neSht
Initial value:	Off
Range of adjustment:	On or Off

As its name suggests, setting this parameter to **On** causes the LFO to generate just a single cycle of its waveform. Note that a full waveform cycle is always generated regardless of the setting of LFO Phase; if LFO Phase is set to 90, the one-shot waveform will start at the 90 point, execute a full cycle, and end at 90.

LFO 1 parameters (Page 2)

0 127 0 0 0 127 0 C3	Г	E3AtS1p	E3DcS1p	E3AttTk	E3DecTk	E3SusRat	E3SusTim	E3Lv1Tk	LvlTkNte
	L	0	127	0	0	0	127	0	С 3

RE1: LFO 1 Delay

 Displayed as:
 L1Delay

 Initial value:
 0

 Range of adjustment:
 0 to 127

LFO Delay is a time parameter whose function is determined by L1InOut (RE3).

RE2: LFO 1 Delay Sync

 Displayed as:
 L1DSunc

 Initial value:
 Off

 Range of adjustment:
 See table at page 40.

 When this parameter is set to **Off,** the LFO delay is controlled by the **Delay** parameter

(**RE1**). At all other settings **RE1** becomes inoperative, and the LFO delay is derived from the internal/external MIDI clock.

RE3: LFO 1 Fade In/Fade Out

Displayed as: L1InOut Initial value: FadeIn

Range of adjustment: FadeIn, FadeOut, GateIn, GateOut

The function of the four possible settings of Intro are as follows:

FadeIn - the LFO's modulation is gradually increased over the time period set by the Delay parameter (**RE1**).

GateIn – the onset of the LFO's modulation is delayed by the time period set by the LFO Delay parameter, and then starts immediately at full level.

FadeOut – the LFO's modulation is gradually decreased over the time period set by the Delay parameter (**RE1**), leaving the note with no LFO modulation.

GateOut – the note is fully modulated by the LFO for the time period set by the **Delay** parameter (**RE1**). At this time, the modulation stops abruptly.

RE4: LFO1 Delay Trigger

Displayed as: L1DTrig Initial value: Legato Range of adjustment: Legato or Re-Trig

This parameter works in conjunction with the **Fade In/Fade Out** function set by **RE3**. In **Re-Trig** mode, every note played has its own delay time, as set by the **Delay** parameter (or MIDI clock if **L1Dsync** is active). In **Legato** mode, it is only the first note of a legato-style passage which determines the **Delay** time – i.e. second and subsequent notes do not re-trigger the Delay function. For the **Legato** setting of **Delay Trigger** to be operative, mono voicing must be selected – it will not work with polyphonic voicing. See page 18.

See page 21 for more details about Legato style.

RE5-RE8: Not used

THE MODULATION MATRIX

The heart of a versatile synthesizer lies in the ability to interconnect the various controllers, sound generators and processing blocks such that one is controlling – or "modulating" - another, in as many ways as possible. UltraNova provides tremendous flexibility of control routing, and there is a dedicated menu for this, the Modulation Menu.



Pressing the **MODULATION** button [17] opens the Modulation Menu, which is a single page. The menu may be visualised as a system for connecting controlling sources to a specific area of the synth. Each such connection assignment is termed a 'slot', and there are 20 such slots, accessed by **RE1** (see below). Each slot defines how one or two control sources are routed to a controlled parameter. The routing possibilities available in each of the 20 slots are identical, and the control description below is applicable to all of them.



The Modulation Matrix is both variable and additive. What do we mean by a 'variable' and 'additive' matrix?

By 'variable', we mean that it is not just the routing of a controlling source to a controlled parameter which is defined in each slot, but also the "magnitude" of the control. Thus the 'amount' of control – or control 'range' – used is up to you.

By 'additive' we mean that a parameter may be varied by more than one source, if wished. Each slot allows for two sources to be routed to a parameter, and their effects are multiplied together. This means that if either of them is at zero, there will be no modulation. However, there is no reason why you can't have further slots routing these or other sources to the same parameter. In this case, the control signals from different slots "add" to produce the overall effect.

Mod Wheel Position



You need to be careful when setting up patches like this to ensure that the combined effect of all the controllers acting simultaneously still creates the sound that you want.

In addition, the Modulation Menu lets you assign the touch-sensitive knobs on any of the eight rotary encoders as additional controllers, so as long as the Animate Touch mode is enabled (see page 26).

Modulation Matrix Menu

1 Direct Direct Off 0123Ptch 0

RE1: Patch number

Displayed as: Number Initial value: 1 Range of adjustment: 1 to 20

The Modulation Matrix has 20 'slots', each defining a routing assignment of one (or two) sources to a destination. All the patches have the same selection of sources and destinations and any or all can be used. The same source can control multiple destinations, and one destination can be controlled by multiple sources.

RE2: Source 1

Displayed as: Source1 Initial value: Direct Range of adjustment: see table at page 41 This selects a control source (modulator), which will be routed to the destination set by

RE5. Setting both RE2 and RE3 to Direct means no modulation is defined.

RE3: Source 2

Displayed as: Source2 Initial value: Direct Range of adjustment: see table at 41 This selects a second control source for the chosen destination. If only one source per patch is being used, set RE3 to Direct.

RE4: Touch controller enable

Displayed as: TouchSel Off Initial value:

Off, Touch1 to Touch8 Range of adjustment:

The touch-sensitive knobs of the eight rotary encoders can be programmed as touch controllers, initiating a change to a parameter value (defined by Destination - RE5) when touched. Note that Animate Touch mode must be enabled for the touch controllers to be active. The Animate Touch menu will confirm that a controller has been assigned by the appropriate M number being something other than zero. See next chapter for more details regarding using the touch controllers. Note that when both a touch controller and other sources (Source1 and/or Source 2) are assigned in the same slot, the touch controller acts as a switch for the other sources, whose effect will only be heard when the touch control is activated



Note that the Touch controls can also be directly assigned to re-trigger/trigger the envelopes via the Envelope Menus (RE7 on Page 2 of each Menu)

RE5: Destination

Displayed as: Initial value:

Destin 0123Ptch Range of adjustment: see table at page 42

This sets which UltraNova parameter is to be controlled by the selected source (or sources) in the current patch. The range of possibilities comprises:

Parameters that directly affect the sound:

- all oscillator pitch (0123Ptch)
- · four parameters per oscillator
- the six mixer inputs from the oscillators, noise source and ring modulators
- per-filter distortion amount, frequency and resonance, plus filter balance
- 34 assorted FX parameters including chorus, delay, EQ etc.

Parameters that can also act as modulating sources (thus permitting recursive modulation): LFO 1 to 3 rate

• the Decay phases of Envelope 1 (amplitude) and Envelope 2 (Filter)

RE6: Depth

Displayed as: Deet.h Initial value: 0

Range of adjustment: -63 to +64

The Depth control sets the level of the control being applied to the Destination - i.e., the parameter being modulated. If both Source 1 and Source 2 are active in the slot in question, Depth controls their combined effect.

Depth effectively defines the "amount" by which the controlled parameter varies when under modulation control. Think of it as the "range" of control. It also determines the "sense" or polarity of the control - positive Depth will increase the value of the controlled parameter and negative **Depth** will decrease it, for the same control input. Note that having defined source and destination in a patch, no modulation will occur until the Depth control is set to something other than zero.

> With both sources set to Direct and TouchSel set to Off, the Depth control becomes a "manual" modulation control which will always affect whichever parameter is set as the Destination

RE7-RE8: Not used

CONTROL SECTION

The Animate controls

The Touch Controls

As already mentioned in preceding sections of the manual, the UltraNova's eight rotary encoders are fitted with conductive rubber knobs, making them touch-sensitive. You can program them to trigger a change in a parameter, and use them in performance to produce changes in your sound, or effects which may be either subtle or dramatic.

What each Touch Control actually does is programmed in the Envelope and/or Modulation Menus, and the options available for parameter control by touch are discussed in the relevant manual sections (see pages 20 and 25). However, the touch controls are only active when Touch Mode has been enabled by pressing the TOUCH button [22].

Þ	1 123456	M 123456						
6)	0	0	0	0	0	0	0

Unlike the other UltraNova menus, the Touch Menu does not provide any parameter adjustment, it merely confirms the touch control assignments that have been made in other menus.

While the upper row of the display remains constant, the lower row provides two items of information:

If Touch Controls have been assigned to trigger modulations set up in the Modulation Matrix, the number of modulation assignments appears under the letter 'M'. The value displayed represents how many individual modulation slots have been set to be triggered by each touch control. The use of Touch Controls with the Modulation Matrix is described in full detail on this page.

If a Touch Control has been assigned to one of the envelopes, an 'R', 'T' or 'E' appears below one of the digits 1 to 6, the number corresponding to the Envelope number. The use of Touch Controls with Envelopes is described in full detail at page 20.

Thus if Touch Control 1 has been assigned to re-trigger Envelope 1 (Amplitude) and Touch Control 2 to trigger Envelope 2 (Filters), the display looks like this:

Μ	123456														
0	R	0	T	0		0		0		0		0		0	

If two further assignments of parameters to a Touch Control have been made in the Modulation Matrix, a '2' will show below the 'M':

0 R 0 T 2 0 0 0 0 0

Note that with Envelope 1 (Amplitude), re-triggering (\mathbf{R}) of the envelope is the only option available. Envelopes 2 to 5 permit a choice of re-triggering (R), triggering (T) or enable (E) functions

Tweak Controls

While playing live, it is often desirable to manually adjust some aspect or other of the sound - i.e., "tweak" a particular parameter. Although the UltraNova's design allows access to most parameters with a minimum of button presses, an even more elegant solution is to arrange for the main parameters that you may need to tweak to all be available simultaneously, regardless in which menu they are normally found. You will find that all the factory Patches have some Tweak Controls assigned to them already, but you can change their function or add others if you wish.

The eight rotary encoders can act as Tweak Controls, and any of 127 parameters may be assigned to them, in any order. Furthermore, Tweak assignments and settings are saved along with any other parameter changes, so are always there once you have set them up and re-saved the Patch. Note that saving Patches to certain categories will automatically add some Tweak Control assignments for you. But if you have made your own Tweak Control assignments as part of your Patch creation, these will take priority.

The Tweak Controls are activated by pressing the TWEAK button [22], which opens the Tweak Menu. The menu has two pages: Page 2 is used for setting up the Tweak controls, while Page 1 is used during performance and displays the parameter name and value assigned to each rotary encoder.

Tweak Menu Page 2:

Tweak1	Tweak2	Tweak3	Tweak4	Tweak5	Tweak6	Tweak7	Tweak8
Osc1Cents	Osc2Cents	F1Freq	F1Res	FltDec	L1Rate	FX1Amnt	FX2Amnt

Each encoder may have any of the available parameters (see list at page 42) assigned to it for adjustment. Any Tweak Control assignments which form part of a fcatory Patch will be displayed.

Tweak Menu Page 1:

Osc1Cents	Osc2Cents	F1Freq	F1Res	FltDec	L1Rate	FX1Amnt	FX2Amnt
+25	-25	13	45	76	4	64	4

When a parameter is been assigned to a rotary encoder – either as part of the Patch or via manual assignment - the upper row shows the parameter name and the lower row the parameter value, just as they are displayed in their "native" menu.

Note that Tweak and Touch modes are mutually exclusive – the encoders cannot be assigned to both functions simultaneously, either globally or individually.

Touched/Filter Knob

The large **TOUCHED/FILTER** knob [9] is a further very useful control in live performance, particularly if **TOUCH** or **TWEAK** functions are being used. It is used in conjunction with the adjacent buttons **FILTER** and **LOCK** [8].



The knob's function is to mimic that of the last-touched rotary encoder (this includes Tweak mode). This continues to apply even when the currently-open menu or menu page is changed. Thus if you have the Mix Menu open, and are using **RE6** to vary Noise Level, you will find that you can also vary Noise Level with the **Touched/Filter knob**. But if you change to the Filter Menu, the **Touched/Filter knob** will assume control of Filter 1 Distortion Amount (assuming the Filter Menu opens at Page 1) without any of the rotary encoders being touched, because it remains assigned to mimic **RE6**. Think of **Touched/Filter** as a "copy" of the last-touched rotary encoder when you are in parameter adjustment mode, using the menus as normal.

If you are using either Tweak or Touch modes, then the rotary encoders are no longer available to control any sound parameters in the 'normal' way, but you can still control the last parameter adjusted with the Touched/Filter knob. This functionality is always available, as long as both **FILTER** and **LOCK** functions [8] are not enabled.

The Filter button

The parameter most often needed for dynamic adjustment is probably Filter 1 frequency, and pressing the FILTER button [8] assigns control of this single parameter to the Touched/Filter knob (hence its name!). Thus whatever else is going on, you can always have control of your main filter frequency.



The **TOUCHED/FILTER** knob's function may be given control of Filter 1's cut-off frequency permanently, if wished. This can be set up on Page 1 of the Global Menu with **RE6**. See page 37 for more details.

The Lock button

As described above, the function of the **TOUCHED/FILTER** knob will change with the currently-selected menu, because the knob mimics a physical encoder rather than the parameter the encoder is currently controlling. If **LOCK** is active, the parameter currently being adjusted, and not the physical encoder, is assigned to the knob. Thus if there is a parameter you want access to continuously, while perhaps retaining access to other parameters in other menus, using **LOCK** will fix control of that parameter to the **TOUCHED/FILTER** knob and it will remain so until **LOCK** is deselected.



Note that some factory Patches include activation of the **LOCK** button; this will be indicated by the button being illuminated. This will mean that a parameter is already assigned to the **TOUCHED/FILTER** knob, Try adjusting it to see what happens!

THE ARPEGGIATOR

The UltraNova has a powerful Arpeggiator feature which allows arpeggios of varying complexity and rhythm to be played. If a single key is pressed, the note will be retriggered by the Arpeggiator. If you play a chord, the Arpeggiator identifies its notes and plays them individually in sequence (this is termed an arpeggio pattern or "arp sequence"); thus if you play a C major triad, the selected notes will be C, E and G.

Arpeggiator operation in the UltraNova is controlled by the three **ARP** buttons [20], **ON**, **SETTINGS** and **LATCH**. The ON button enables or disables the Arpeggiator, while the **LATCH** button plays the currently selected arp sequence repeatedly without the keys being held. **LATCH** can also be pressed before the Arpeggiator is enabled. When the Arpeggiator is enabled, the UltraNova will immediately play the arp sequence defined by the last set of notes played, and will do so indefinitely.

Editing of all Arpeggiator functions is carried out in the Arpeggiator Menu, which is opened by pressing the **SETTINGS** button.

AreSync	ArpMode	ArePatt	ArpGTime	ArpOctve	AreKsync	ArpVel	ClockBPM
16th	Up	1	64	1	Off	Off	120

RE1: Arpeggiator Rate Sync

 Displayed as:
 AmpSunc

 Initial value:
 16th

 Range of adjustment:
 see table at page 40

 This parameter effectively determines the beat of the arp sequence, based on the tempo rate set by RE8.

RE2: Arpeggiator Mode

Displayed as:				ArpMode	
Initial v	alu	e:		Up	
-					

Range of adjustment: see table at page 44

When enabled, the Arpeggiator will play all notes held down in a sequence which is determined by the **ArpMode** parameter. The third column of the table describes the nature of the sequence in each case.

RE3: Arpeggiator Pattern

Displayed as:	ArpPatt
Initial value:	1
Range of adjustment:	1 to 33

As well as being able to set the basic timing and mode of the arp sequence (with **RE1** and **RE2**), you can also introduce further rhythmic variations with the **Arpeggiator Pattern** parameter.

t

You should spend some time experimenting with different combinations of Arp Mode and Arp Pattern. Some patterns work better in certain Modes.

RE4: Arpeggiator Gate Time

ArpGTime
64
1 to 127

This parameter sets the basic duration of the notes played by the Arpeggiator (though this will be further amended by both the **ArpPatt** and **ArpSync** settings). The lower the parameter value, the shorter the duration of the note played. At its maximum value, one note in the sequence is immediately followed by the next without a gap. At the default value of 64, the note duration is exactly half the beat interval (as set by **RE8** Tempo Clock), and each note is followed by a rest of equal length.

RE5: Arpeggiator Octaves

Displayed as: AreOctve Initial value: 1

Range of adjustment: 1 to 8

This setting adds upper octaves to the arp sequence. If ArpOctve is set to 2, the sequence is played as normal, then immediately played again an octave higher. Higher values of ArpOctve extend this process by adding additional higher octaves. ArpOctve values greater than 1 have the effect of doubling, tripling, etc., the length of the sequence. The additional notes added duplicate the complete original sequence, but octave-shifted. Thus a four-note sequence played with ArpOctve set to 1, will consist of eight notes when ArpOctve is set to 2.

RE6: Arpeggiator Key Sync

Displayed as: AreKSunc Initial value: Off Range of adjustment: Off or On

Arpeggiator Key Sync determines how the sequence behaves when an extra note is played. When Off, the new note is simply added to the sequence at the appropriate point. When **On**, the sequence restarts every time a new note is played. Note that **ArpKSync** only applies if **LATCH** [20] is On.

RE7: Arpeggiator Velocity

Displayed as: Arevel Initial value: Off

Range of adjustment: Off or On

When set to **On**, the note velocities used for each note in the arp sequence will be those pre-programmed with the pattern. When set to **Off**, the velocities of the notes as you play them are used by the Arpeggiator. This lets you include dynamics in the Arpeggiator sequence.

8

For Arpeggiator Velocity to work, you need to set **AmpVeloc** (**RE5** in Envelope 1 Menu Page 1) to a value greater than 0, otherwise there will be no variation in dynamics.

Try assigning Velocity to other parameters in the Modulation Matrix for some interesting results.

RE8: Tempo clock

Displayed as: ClockBPM Initial value: 120 Range of adjustment: 40 to 250

This parameter sets the tempo in BPM (Beats Per Minute) on which the arp sequence is based, when using its internal clock. It also defines the Tempo for all synchronised aspects of the Patch, thus its setting will be used by the various Sync parameters in the FX and Sync Menus.

IMPORTANT – If the UltraNova is set to receive an external MIDI clock, the ClockBPM setting will be ignored. Note also that the displayed value for ClockBPM will remain at its last 'internal' value if external sync is selected. See page 38 for more details about external sync.

THE CHORDER

The UltraNova's Chorder is a very useful feature which permits you to play chords containing up to ten notes by pressing a single key. The resulting chord uses the lowest note played as its bass; all the other notes in the chord will be above the bass.

The two top panel **CHORD** buttons control the Chorder [21]; **ON** simply enables or disables the Chorder function, **EDIT** opens the Chord Edit Menu.

Transpose	~~	~~	Bass	I1	12	13	I4	15	16	17	18	I9
0	START	ACCEPT	-		-	-	-		-	-	-	-

Programming the chord:

With the Chord Edit Menu open, press the **VIEW** button [7], (indicated by **START** on the display). Its LED will be flashing, but this will go off when the button is pressed, and the LED in the adjacent **USER** button (indicated by **ACCEPT** in the display) will flash instead.

Now play the chord you want to program; you can play it in any key or inversion you wish. The Chorder will identify the keys being pressed and indicate them in the lower row of the display, with the lowest note of the chord always showing as a **0**. The semitone intervals of the other notes in the chord will be shown counting from the left. Thus if you play a flattened seventh chord, the display will show:

		0000		14	10	14	10	10	11	10	17
0 STAR	ACCEPT	0	4	7	10	-	-	-		-	-

Now press the **USER** key to accept your selection. The chorder function can now be enabled by pressing the **ON** button. You will find that pressing any key on the keyboard now plays a flattened seventh chord, with the key pressed forming the lowest note of the chord.

Be aware that the semitone intervals displayed are those from the whole twelve-tone scale, not those from the eight-note tonic sol-fa usually used to describe the notes comprising a chord – thus the major third in the example above appears as '4' because it is four semitones above the root, the natural fifth as '7' because it is 7 semitones above, and so on.



Note that the Arpeggiator precedes the Chorder within the UltraNova's synth engine. This has the consequence that if both the Arpeggiator and Chorder are in use, the entire chord resulting from each key press will be arpeggiated.

RE1: Transposition control

Displayed as:	Transpose
Initial value:	0
Range of adjustment:	-11 to +11

The transposition control is calibrated in semitone intervals, and the pitch of the chord can be shifted up to 11 semitones, either up or down.

RE2 to RE8: Not used.

EFFECTS (FX)

The UltraNova comes equipped with a comprehensive set of DSP-based effects processors, which can be applied to both the synth sound and any audio applied to the UltraNova's audio inputs.

The FX section comprises five processing "slots", each of which may be "loaded" with an FX processor from a pool of devices that includes panning, equalisation, compression, delay, chorus, distortion, reverb and Gator effects. In addition to the slots, controls are also provided for global FX parameters like panning, FX level, FX feedback, etc.

The FX Menus are opened with the **EFFECT** button [18]. Either three or four menu pages are available, depending whether any slots have been loaded with FX devices. The first three pages provide controls for panning, FX levels, FX device selection and device routing, and are constant. The fourth page is the control page for the processing slot currently selected by the **SELECT** buttons [10], so if multiple slots are in use, then additional menu pages can be accessed by using the **SELECT** buttons.

FX Menu Page 1 - Panning

RE1: not used.

PAN	PanPosn	PanRate	PanSync	PanDerth	
	0	40	Off	0	

RE2 Pan control

Displayed as: PanPosn Initial value: 0 Range of adjustment: -64 to +63

This is the main manual pan control and positions the dry (pre-FX) synth sound/Input audio in the stereo image between outputs 1 and 2, and also between outputs 3 and 4, if they are in use. Negative values of **PanPosn** move the sound to the left and positive values to the right. Note that some FX (e.g. reverb, chorus) are inherently stereo, and these are added post-panning. Thus if you are using a sound that uses FX such as these, **PanPosn** will appear to not entirely localise the sound fully left or right at its extreme settings.

RE3: Pan Rate

Displayed as:	PanRate
nitial value:	40
Range of adjustment:	0 to 127
• • • • •	

Automatic panning is also possible, and the Pan section has a dedicated sinewave LFO which controls this. The **PanRate** parameter controls the LFO frequency, and thus how rapidly the sound moves between left and right and back again. With a value of 40, the sound takes approx. 3 seconds to complete a full cycle, and the range of control allows extremely slow or extremely fast panning.

	For the most effective results with Pan Rate, ensure that PanPosn is set 0 (i.e.
U	centre panning)

RE4: Pan Rate Sync

Displayed as:	PanSync			
Initial value:	Off			
Range of adjustment:	see table at page 40			
Auto-panning rate may synchronised to the internal or external MIDI clock, using a wide				
variety of tempos.				

RE5: Pan Depth

Displayed as: PanDepth Initial value: 0

Range of adjustment: 0 to 127

This control determines the amount of image shift applied by the auto-panner. At its maximum value of 127, the auto-panner will pan the sound both fully left and fully right; lower values will pan less extremely, with the sound remaining more centrally located. The auto-panner is effectively off when the parameter value is zero (but the manual pan control **RE2** is still operative).

RE6 to RE8: Not used.

FX Menu Page 2 - Routing

Routing	Slot1FX	Slot2FX	Slot3FX	Slot4FX	Slot5FX	
1>(2+3+4+5)	Bypass	Bypass	Bypass	Bypass	Bypass	

This menu page is where you assign the effects you need. You can also specify their configuration – whether they are "connected" serially, with the output of one feeding the input of another, or are in parallel, where the synth sound is fed to the inputs of more than one FX device simultaneously, the device outputs then being mixed together.

RE1: FX Slot routing

Displayed as:	Routing
Initial value:	1 (2+3+4+5)
Range of adjustment:	see diagrams below

This parameter lets you configure the interconnection of the FX slots. The five slots may be interconnected in serial, in parallel, or in various combinations of serial and parallel.



1>(2+3+4+5)



1>2>(3+4+5)



1>2>3(4+5)



1>2>3>4>5



1>2 + 3+4+5



1>2>3 + 4+5



1>2>3>4 + 5



The FX types can be categorised in various ways: some are time-based (chorus, delay), others are static (EQ, distortion). Some should be used as an FX send/ return loop (implying a parallel connection), others as an insert (implying a serial connection). Depending on the synth sound itself and the actual effects being used, some configurations will clearly work better than others. When using multiple effects, try a few different interconnections to see which works best.

RE2: Not used.

RE3 to RE7: Slot Effect Selection

Displayed as:	SlotnFX	(where $n=1$ to 5)
Initial value:	Bypass	
Range of adjustment:	see table at	page 44

Each of the five slots may be loaded with one of the available FX processors. Use the rotary encoder for any slot to select an effect from the list of those available. The table shows the "pool" of FX devices available. As DSP capacity is finite, each device in the list may only be loaded into one slot, and once it has been loaded, it will no longer appear in the list of available processors for the other slots. You will see that multiples of most of the FX devices are provided, to allow the most creative use of the FX.

RE8: Not used.

FX Menu Page 3 - FX Level controls

FXFedbck	FX1Amnt	FX2Amnt	FX3Amnt	FX4Amnt	FX5Amnt	FXWetLv1
0	64	64	64	64	64	0
RE1: Effect feedback						

Displayed as: FXFedbck

Initial value: 0

Range of adjustment: 0 to 127

This parameter controls how much signal is fed back to the input of the effects chain from its output. The FX Slot from which the feedback is derived varies with the FX Routing configuration in use – see diagram. However, with all routing configurations, the feedback is added back into the chain at FX Slot 1. Note that not all configurations employ feedback.

RE2 Not used.

RE3 to RE7: Effect Amount

Displayed as: FxnAmnt (where n=1 to 5) Initial value: 64 Range of adjustment: 0 to 127

The precise function of this parameter depends on which FX device is loaded into the slot. See the table below for a summary. The five controls are identical, and there is one for each slot. If the slot is bypassed, the encoder for that slot doesn't do anything.

FX TYPE	ADJUSTED PARAMETER
Compressor	Level
EQ	Level
Distortion	Amount or bit/sample rate reduction
Delay	Send and Return levels
Chorus	Level
Reverb	Send and Return levels
Gator	Level

RE8: FX Level

Displayed as: FXWetLv1 Initial value: 127

Range of adjustment: 0 to 127

This adjusts the overall level of the processed signal (which is then mixed with the unprocessed signal). Note that the individual contributions of the processor in each FX Slot can be adjusted with RE3 to RE7 (see below).

FX Menu Page 4 - FX parameters

The menu which appears as Page 4 is determined by the SELECT buttons [10], which can be pressed to scroll up or down through the five FX slots. A slot which has no FX device loaded will display the following message:

his FX Slot is bypassed or inactive

Each FX device has its own menu: these are described in turn below.

EQ Menu

One equaliser device is available. It can be loaded into any FX slot.

EQBasLv1

0

EQBasLvl EQMidLvl EQTrbLvl EQBasFrq EQMidFra

The equaliser is a three-band 'swept' type, with cut/boost and frequency controls for each band. The LF and HF sections are second-order (slope of 12 dB/octave) shelving filters, and the MF section is a bell-response filter.

> Note that FXAmount parameter should be set to 127 for the full gain range of RE2, RE3 and RE4 to be available.

EQTrbFr

RE1: Not used.

RE2: LF Cut/Boost

Displayed as: Initial value:

Range of adjustment: -64 to +63

This parameter controls the LF response of the equaliser; a value of 0 gives a flat response in the LF region, positive values will give a rise in the LF response - i.e., more bass, and negative values will have the opposite effect. The range of adjustment is ±12 dB (with FXAmount set to 127).

RE3: MF Cut/Boost

EQMidLvl Displayed as: Initial value: 0 Range of adjustment: -64 to +63

This parameter controls the MF response of the equaliser; a value of 0 gives a flat response in the MF region, positive values will give a rise in the MF response - i.e., more midfrequencies (the voice region of the audio spectrum), and negative values will accordingly reduce the MF response. The range of adjustment is ±12 dB (with FXAmount set to 127).

RE4: HF	Cut/	Boost
---------	------	-------

Displayed as:	EQTrbLvl
Initial value:	0
Range of adjustment:	-64 to +63

This parameter controls the HF response of the equaliser; a value of 0 gives a flat response in the HF region, positive values will give a rise in the HF response - i.e., more treble, and negative values less treble. The range of adjustment is $\pm 12 \text{ dB}$ (with **FXAmount** set to 127).

RE5: LF Frequency

Displayed as:	EQBasFr9
Initial value:	64
Range of adjustment:	0 to 127

The equaliser is a "swept" type, which means that in addition to being able to increase or decrease the treble, mid or bass, you can also control the frequency band over which the Cut/Boost controls are effective - i.e., just what is meant by "bass", "mid" and "treble". This gives you much more accurate control over the frequency response. Increasing the value of EQBasFrq increases the frequency below which the LF cut/boost control (RE2) is effective, so in general, RE2 will have more effect on the sound the higher the value of EQBasFrq. Decreasing the value of EQBasFrq will lower the frequency below which the cut/boost control is effective with a value of 0 corresponding to approx. 140 Hz . The maximum value of 127 corresponds to about 880 Hz and the default value of 64 to about 500 Hz.

RE6: MF Frequency

Displayed as:	EQMidFre
nitial value:	64
Range of adjustment:	0 to 127

Increasing the value of this parameter increases the "centre" frequency of the MF response. The centre frequency is the one that gets the maximum amount of cut or boost as you adjust **RE3**, and this control will have a proportionately decreasing effect on frequencies above and below the centre frequency. The range of adjustment is from 440 Hz (value = 0) to 2.2 kHz (value = 127). The default value of 64 corresponds to approximately 1.2 kHz.

RE7: HF Frequency

Displayed as:	EQTrbFr⊲
Initial value:	64
Range of adjustment:	0 to 127

Decreasing the value of **EQTrbFrg** decreases the frequency above which the HF cut/boost control (RE3) is effective, so in general, RE3 will have more effect on the sound the lower the value of EQTrbFrq. Increasing the value of EQTrbFrq will raise the frequency above which the cut/boost control is effective, with a value of 127 corresponding to about 4.4 kHz. A value of 0 corresponds to about 650 Hz and the default value of 64 to about 2 kHz.

RE8: Not used.

Compressor Menu

COMPRES1	C1Ratio	C1Thrsh	ClAttack	C1Rel	C1Hold	C1Gain	
	2.0	-20	0	64	32	127	

Two compressor devices are available. These can be loaded into any two FX slots. Their facilities are identical; the example below illustrates Compressor 1.

The compressors can be used to reduce the dynamic range of the synth sound/Input audio, which gives the effect of "thickening" the sound and/or giving it more "punch" or impact. They are particularly effective on sounds with a strong percussive content.

RE1: Not used.

RE2: Compression Ratio

Displayed as: C1Ratio Initial value: 1.0 Range of adjustment: 1.0 to 13.7

With the minimum value of **1.0** set, the compressor has no effect as **1.0** means that every change in input level results in an equal change in output level. The parameter sets the degree to which sounds which are louder than the **Threshold level** (set by **RE3**) get reduced in volume. If the **Ratio** is set to **2.0**, a change in input level results in a change in output level of only half the magnitude, thus the overall dynamic range of the signal is reduced. The higher the setting of **Ratio**, the more compression is applied to those parts of the sound which are above the **Threshold level**.

RE3: Threshold Level

Displayed as: C1Thrsh Initial value: -20

Range of adjustment: -60 to 0

Threshold defines the signal level at which compressor action starts. Signals below the threshold (i.e. the quieter parts of the sound) are unaltered, but signals exceeding the threshold (the louder sections) are reduced in level - in the ratio set with **RE2** - resulting in an overall reduction of the dynamic range of the sound.

Note that any alteration in volume resulting from compressor action has nothing to do with how the output level of the synth is set. Whether you are using the Ultranova's **MASTER VOLUME** control or an Expression pedal to control your overall volume, any compression in the FX section is applied 'before' these volume control methods, and thus will remain constant.

RE4: Attack Time

Displayed as:	C1Attack
Initial value:	0
Range of adjustment:	0 to 127

The **Attack Time** parameter determines how fast the compressor applies gain reduction to a signal exceeding the threshold. With percussive sounds - such as struck drums or plucked bass - it may be desirable to compress the main envelope of the sound while retaining the distinctive front edge or "attack phase" of the sound. A low value gives a fast attack time, and compression will be applied to the front edge of the signal. High values give slow response times, and percussive leading edges will not be compressed, to give a "punchier" sound. The range of attack times available is from 0.1 ms to 100 ms.

RE5: Release Time

Displayed as:	C1Rel
Initial value:	64
Range of adjustment:	0 to 127

This parameter should be adjusted in conjunction with the **Hold Time** parameter (see **RE6** below). **Release Time** determines the time period over which the gain reduction is removed (resulting in no compression) after the completion of the **Hold Time**. Low values give a short **Release Time**, high values a long one. The range of release times available is from 25 ms to 1 second.

RE6: Hold Time

Displayed as:	C1Hold
Initial value:	32
Range of adjustment:	0 to 127
·· · · · · · ·	

Hold Time determines for how long any gain reduction applied to a signal exceeding the **Threshold** remains applied after the signal level drops below the **Threshold**. At the end of the **Hold Time**, the amount of gain reduction is reduced over the **Release Time**, set with **RE5**. Low values give a short **Hold Time**, high values a long one. The range of hold times available is from 0.5 ms to 500 ms.

t

Compressor times are of particular importance with repetitive, rhythmic sounds. For example, setting too short a **Hold Time** may result in audible "pumping" of background noise between notes, which can be quite unpleasant.

Hold, Release and Attack Times are usually best adjusted in conjunction with one another, by ear, to obtain an optimum effect with the particular sound you are using.

RE7: Auto Gain

Displayed as:C1GainInitial value:127Range of adjustment:0 to 127

A consequence of compression is that the overall volume of the sound may be reduced. The UltraNova's compressors automatically "make up" for this loss of level, and ensure that the level of the compressed signal remains as near as possible to that of the input. **Auto Gain** provides additional gain, which may be useful in situations where heavy compression is used.

RE8: Not used.

Distortion Menu

Distortion is usually regarded as something undesirable, and although we all take great pains most of the time to avoid it, there are circumstances when adding some carefully-controlled distortion gives you exactly the sound you're after.

Distortion arises when a signal is passed through a non-linear channel of some kind, the non-linearity producing alterations to the waveform which we hear as distortion. The nature of the circuitry exhibiting the non-linearity dictates the precise nature of the distortion. The UltraNova's distortion algorithms are able to simulate various types of non-linear circuitry, with results ranging from a slight thickening of the sound to something really quite nasty.



Care should be taken when selecting different **Distortion Types**, as the same setting of the **FXAmnt** control will produce very different volumes depending on the **Distortion Type** in use.

The UltraNova has two distortion effect devices. These may be loaded into any two FX slots. Their facilities are identical; the example below illustrates Distortion 1.

DISTORT1 Dst1Type Dst1Comp Diode 100

RE1: Not used.

RE2: Distortion 1 Type

Displayed as:	Dst1Type
Initial value:	Diode
Range of adjustmen	t: see below

Diode - Simulation of analogue circuitry producing distortion where the waveform is progressively "squared-off" as the amount of distortion is increased. **Valve** - Simulation of analogue circuitry producing distortion similar to **Diode**, but at

extreme settings alternate half-cycles of the waveform are inverted.

Clipper - Simulation of a digital overload.

XOver - Simulation of the crossover distortion generated by bi-polar analogue circuitry, e.g., amplifier output stages.

Rectify - All negative-going half-cycles are inverted, simulating the effect of rectification. **BitsDown -** Reproduces the "grainy" quality associated with lower bit rates, as found in older digital devices.

RateDown - Gives the effect of reduced definition and HF loss, similar to the use of a low sample rate.

RE3: Distortion 1 Compensation

Displayed as: Dst1ComP Initial value: 100 Range of adjustment: 0 to 127

Distortion Compensation only has an effect on **Diode** and **Valve** distortion types. Increasing compensation reduces the harshness of the distortion effect.

RE4 to RE8: Not used.

Delay Menu

The Delay FX processor produces one or more repetitions of the note played. Although the two are intimately related in an acoustic sense, delay should not be confused with reverb in terms of an effect. Think of delay simply as "Echo".

The UltraNova has two delay lines. These can be loaded into any two FX slots. Their facilities are identical; the example below illustrates Delay 1.

DELOU4	Dluitimo	D11Cume	DludEbak	D111 /D	D11Uatta	DLUICIOU	
DELHYI	DIATITHE	DIAIDAUC	DIGIFDUK	DIBIEVE	DIAIMOCU	DFAIDIGM	
	6.4	0.00	<i>C</i> 4	4	107	107	
	64	Utt	64	1/1	127	147	

RE2: Delay 1 Time

Displayed as: D1u1Time Initial value: 64 Range of adjustment: 0 to 127

This parameter sets the basic delay time. With **Dly1Sync** (see **RE3** below) set to **Off**, the note played will be repeated after a fixed time. Higher values correspond to a longer delay, with the maximum value of 127 equating to approx. 700 ms. If Delay Time is varied (either manually or via modulation), while a note is being played, pitch shifting will result. See also **Delay Slew**, **RE7**.

RE3: Delay 1 Sync

Displayed as: DI9159nc Initial value: Off Range of adjustment: see table at page 40

Delay time may synchronised to the internal or external MIDI clock, using a wide variety of tempo dividers/multipliers to produce delays from about 5 ms to 1 second.

Be aware that the total delay time available is finite. Using large tempo divisions at a very slow tempo rate may exceed the delay time limit.

RE4: Delay 1 Feedback

Displayed as: Dlu1Fbck Initial value: 64 Range of adjustment: 0 to 127

The output of the delay line is connected back to the input, at a reduced level; Delay 1 Feedback sets the level. This results in multiple echoes, as the delayed signal is further repeated. With **Dly1Fbck** set to zero, no delayed signal at all is fed back, so only a single echo results. As you increase the value, you will hear more echoes for each note, though they still die away in volume. Setting the control in the centre of its range (**64**) results in about 5 or 6 audible echoes; at the maximum setting, the repetitions will still be audible

RE5: Delay 1 Left-Right Ratio

after a minute or more.

 Displayed as:
 D191L/R

 Initial value:
 1/1

 Range of adjustment:
 1/1, 4/3, 3/4, 3/2, 2/3, 2/1,1/2, 3/1, 1/3, 4/1, 1/4, 1/OFF, OFF/1

The value of this parameter is a ratio, and determines how each delayed note is distributed between the left and right outputs. Setting **Dly1L/R** to the default **1/1** value places all echoes centrally in the stereo image. With other values, the larger number represents the delay time, and an echo will be produced at this time in one channel only, depending whether the larger number is to the left of the slash or the right. It will be accompanied by a faster echo in the other channel, at a time defined by the ratio of the two numbers. Values with **OFF** to one side of the slash result in all the echoes being in one channel only.

The **PanPosn** parameter (FX Menu Page 1, **RE2**) sets the overall stereo placement of both the initial note and its delayed repetitions, and takes precedence. This means, for example, that if you select **1/OFF** as the **L/R Ratio**, so that all the echoes are on the left, these echoes will gradually diminish if you set a positive value of **PanPosn**, which pans the signal to the right. When **PanPosn** is at **+63** (fully right), you will hear no echoes at all.

RE6: Delay 1 Stereo Image Width

•	•
Displayed as:	Dl91Wdth
Initial value:	127
Range of adjustment:	0 to 127

The **Width** parameter is only really relevant to settings of **Delay L/R Ratio** which result in the echoes being split across the stereo image. With its default value of **127**, any stereo placement of delayed signals will be fully left and fully right. Decreasing the value of **Dly-1Wdth** reduces the width of the stereo image and panned echoes are at an intermediate position between centre and fully left or right.

RE7: Delay 1 Slew Rate

 Displayed as:
 Dlu15lew

 Initial value:
 Off

 Range of adjustment:
 Off, 1 to 127

Delay 1 Slew Rate only has an effect on the sound when the **Delay Time** is being modulated. Modulating delay time produces pitch-shifting. With DSP-generated delays, very fast changes of delay time are possible, but these may produce unwelcome effects, including digital glitching and clicks. **Delay Slew Rate** effectively slows the applied modulation down, so that any such glitches resulting from trying to change the delay time too rapidly may be avoided. The default value of **Off** corresponds to the maximum rate of change, and the delay time will attempt to follow any modulation accurately. Higher values will produce a smoother effect.

RE8: Not used.

Reverb Menu

The Reverb algorithms add the effect of an acoustic space to a sound. Unlike delay, reverberation is created by generating a dense set of delayed signals, typically with different phase relationships and equalisations applied to re-create what happens to sound in a real acoustic space.

The Ultranova has two reverb processors. These can be loaded into any two FX slots. Their facilities are identical; the example below illustrates Reverb 1.

REVERB1 Rvb1T9Pe Rvb1Dec Lr9Hall 90

RE1: Not used.

RE2: Reverb Type

Displayed as: Rub1Time Initial value: LrgHall Range of adjustment: Chamber, Small Room, Large Room, Small Hall, Large Hall, Great Hall

UltraNova provides six different reverb algorithms, designed to simulate the reflections which occur in rooms and halls of various sizes.

RE3: Reverb Decay

Displayed as: Rvb1Dec Initial value: 90 Range of adjustment: 0 to 127

The Decay parameter sets the basic reverb time of the selected space. It can be thought of as setting the size of the room.

RE4 to RE8: Not used.

Chorus Menu

Chorus is an effect produced by mixing a continuously delayed version of the signal with the original. The characteristic swirling effect is produced by the Chorus processor's own LFO making very small changes in the delays. The changing delay also produces the effect of multiple voices, some of which are pitch-shifted; this adds to the effect.

The Chorus processor can also be configured as a Phaser, where varying phase shift is applied to the signal in specific frequency bands, and the result remixed with the original signal. The familiar 'swishing' effect is the result.

The UltraNova has four chorus processors. These may be loaded into any four FX slots. Their facilities are identical; the example below illustrates Chorus 1. Note that although the parameters are named 'Chorus', they are all effective in both Chorus and Phaser modes.

CHORUS1	ChiType	Ch1Rate	Ch1S9nc	ChiFbck	ChiDerth	ChiDelay	
	Chorus	20	Off	+10	64	64	
							,,

RE1: Not used.

RE2: Chorus 1 Type

 Displayed as:
 Ch1Type

 Initial value:
 Chorus

 Range of adjustment:
 Chorus or Phaser

 Configures the FX processor as either a Chorus or Phaser.

RE3: Chorus 1 Speed

Displayed as: Ch1Rate Initial value: 20 Range of adjustment: 0 to 127

The **Rate** parameter controls the frequency of the Chorus processor's dedicated LFO. Lower values give a lower frequency, and hence a sound whose characteristic changes more gradually. A slow rate is generally more effective.

RE4: Chorus 1 Sync

 Displayed as:
 Ch1Senc

 Initial value:
 Off

 Range of adjustment:
 See table at page 40

 Chorus Rate may synchronised to the internal or external MIDI clock, using a wide variety

of tempos.

RE5: Chorus 1 Feedback

Displayed as: Ch1Fbck Initial value: +10 Range of adjustment: -64 to +63

The Chorus processor has its own feedback path between output and input, and a certain amount of feedback will usually need to be applied to get an effective sound. Higher values will generally be needed when Phaser mode is selected. Negative values of **Feedback** mean that the signal being fed back is phase-reversed.

RE6: Chorus 1 Depth

Displayed as: Ch1Depth Initial value: 64 Range of adjustment: 0 to 127

The **Depth** parameter determines the amount of LFO modulation applied to the Chorus delay time, and thus the overall depth of the effect. A value of zero produces no effect.

RE7: Chorus 1 Delay

Displayed as:	Ch1Delay
Initial value:	64
Range of adjustment:	0 to 127

Chorus Delay is the actual delay that is used to generate the chorus/phaser effect. Dynamically altering this parameter will produce some interesting effects, though the difference in sound between different static settings is not marked, unless Chorus Feedback is at a high value. The overall effect of Chorus Delay is more pronounced in Phaser mode.



Modulating Chorus Delay with an LFO gives a much richer, dual chorus effect.

RE8: Not used.

Gator Menu

The built-in Gator is a very powerful Novation effect. In essence, it is similar to a Noise Gate, triggered by a repeating pattern derived from the internal or external MIDI clock. This breaks a note up rhythmically. However, as well as being able to control the more "traditional" sonic aspects of a Noise Gate, you can also edit the patterns, to create a sequence up to 32 notes long, each note having its own volume, if desired. The pattern is saved with any other changes you make to the Patch, so you can think of the Gator as a 32-step volume sequencer.



Note that for the Gator to have its full effect, the FX Amount setting for the Slot into which it is loaded needs to be at maximum - 127. In addition to this, the FX Routing configuration will also have a bearing on its audibility.

The UltraNova has one Gator. It can be loaded into any of the FX slots. Unlike the other FX Menus, the Gator Menu has two pages.

Gator Menu Page 1 - gate parameters

UN UN 10UN UN 10 04 0	GATOR	GtOn/Off On	GtLatch Off	GtRS9nc 16th	GtKSync On	GtSlew 16	GtDecay 64	GtL/Rdel 0
-----------------------	-------	----------------	----------------	-----------------	---------------	--------------	---------------	---------------

RE1: Not used.

RE2: Gator On/Off

Displayed as: GtOn/Off Initial value: Off Range of adjustment: Off or On This switches the Gator effect on or off.

RE3: Gator Latch

Displayed as: GtLatch Initial value: Off Range of adjustment: Off or On

With the **Latch Off**, a note sounds only while its key is pressed. **With Latch On**, pressing a key will cause the note, modified by its Gator pattern, to sound continuously. It is cancelled by setting **GtLatch** to **Off** again.

RE4: Gator Rate Sync

 Displayed as:
 GtRSunc

 Initial value:
 16th

 Range of adjustment:
 See table at page 40

The clock driving the Gator's trigger is derived from the UltraNova's master tempo clock and the BPM may be adjusted by **RE8** in the Arpeggiator Menu. **Gator Rate** may synchronised to the internal or external MIDI clock, using a wide variety of tempos.

RE5: Gator Key Sync

Displayed as: GtKSunc Initial value: On Range of adjustment: Off or On When **Key Sync** is **On** every time you n

When **Key Sync** is **On**, every time you press a key, the Gator pattern restarts at its beginning. With **Key Sync Off**, the pattern continues independently in the background.

RE6: Gator Edge Slew

Displayed as: Gt.Slew Initial value: 16 Range of adjustment: 0 to 127

Edge Slew controls the rise time of the triggering clock. This in turn controls how fast the gate opens and closes and thus whether the note has a sharp attack or a slight 'fade-in" and "fade-out". Higher values of **GtSlew** lengthen the rise time, and thus slow down the gate response.

RE7: Gator Hold

Displayed as:	GtHold
Initial value:	64
Range of adjustment:	0 to 127

The **Gator Hold** parameter controls how long the Noise Gate is open for once it has been triggered, and thus the duration of the note heard. Note that this parameter is independent of the clock tempo or **Rate Sync** parameter, and that the note duration set by **GtDecay** is constant, whatever speed the pattern is running at.

RE8: Gator Left-Right Delay

Displayed as:	GtL/RDels
Initial value:	0
Range of adjustment:	-64 to +63

To enhance the effect of sequenced patterns further, the Gator includes a dedicated delay processor. When set to zero, the notes in the pattern are centrally located in the stereo image. With positive values, the notes are panned hard left and a delayed repetition of the note is panned hard right. The value of the parameter controls the delay time. With negative values, a pre-echo results (an echo which precedes the note). The stereo imaging is the same, with the timed pattern note itself on the left and the pre-echo on the right.

Gator Menu Page 2 - pattern editor

GATOR	GtMode	EditGroup	EEEE		
	Mono16	1			

The pattern is depicted by the solid white characters to the right of the display, each of which represents the level for that step. There are two rows of 16 characters (see table page 44) as {A} and {B} respectively. Each row's 16 notes are further divided into 4 Edit Groups, giving a total of 8 Groups. The height of the character represents the volume of the note within the sequence, which is also adjustable. See **RE5-8** for more information.

Note that in this menu page, the rotary encoders do not line up exactly above the areas of the LCD display they relate to.

RE2: Gator Mode

Displayed as: Initial value:

GtMode Mono16

Range of adjustment: see table at page 44

The **Mode** parameter allows you to select one of 6 methods of combining the two sets of four note Groups, {A} and {B}. Three of the modes are mono, and three are stereo, in which notes in Set {A} are routed to the Left output and those in Set {B} to the Right output.

The Pan controls on FX Menu Page 1 will override the stereo Gator Modes. The stereo modes will only operate as described if the main FX Pan controls are set centrally.

RE3 and RE4: Select Edit Group

Displayed as:	EditGrou
Initial value:	1

Range of adjustment: 1 to 8

The pattern editor lets you adjust the steps in the sequence in groups of four, called Edit Groups. **Edit Groups 1** to **4** constitute the top row of the pattern display, Set {A}, and hence the first 16 steps of the pattern. **Edit Groups 5** to **8** constitute the bottom row of the pattern display, Set {B}, and hence the second 16 steps of the pattern (except when Mono16 Mode is selected, the pattern then consisting only of the first 16 steps). Either **RE3** or **RE4** may be used to select Edit Groups. A set of four letter "E's" is displayed in the central area of the LCD, and these change position as **RE3/RE4** is moved, to indicate the step positions of the sequence that are selected for editing.

RE5 to RE8: Step Editors

The four remaining rotary encoders control which individual steps will be present in the Gator pattern. The pattern to be played is represented by the 32 'solid' characters to the right of the LCD. When **Edit Group 1** is selected (by **RE3/RE4**), **RE5** will select Step 1, **RE6** Step 2, **RE7** Step 3 and **RE8** Step 4. When **Edit Group 2** is selected, **RE5** will select Step 5, **RE6** Step 6, and so on. The rotary encoders do not only select whether a particular step is part of the sequence, they also set the volume of the step. Seven different levels are possible, plus 'off' – i.e., the Step not being played at all. The height of the 'solid' character indicates the step's volume.

THE VOCODER

A Vocoder is a device which analyzes selected frequencies present in an audio signal (called a Modulator), and superimposes these frequencies onto another sound (called the Carrier). It does this by feeding the Modulator signal into a bank of band pass filters. Each of these filters (12 of them on the UltraNova) covers a particular band in the audio spectrum, and the filter bank thus "splits" the audio signal into 12 separate frequency bands. The result of this arrangement is that the spectral content – i.e. the "character" of the audio signal is "imposed" upon the synth sound, and what you hear is a synth sound simulating the audio input (typically a vocal).

The final character of the vocoded sound will depend greatly on the harmonics present in the synth sound used as the Carrier. Patches very rich in harmonics (for example using Sawtooth Waves) will generally give the best results.

Typically, the Modulator signal used by a Vocoder would be a human voice speaking or singing into a microphone. This creates the distinctive robotic or 'talky' like sounds which have recently returned to popularity and are now being used in lots of current music genres. Bear in mind however, that the Modulator signal need not be restricted to human speech. Other types of Modulator signal can be used (for example, an electric guitar or drums) and can often give quite unexpected and interesting results.

The most common way of using the Vocoder is with the dynmaic gooseneck mic supplied with the UltraNova (or any other dynamic mic) plugged into the top panel XLR socket. Alternatively, the Modulator signals may be from an instrument or other source connected to the **AUDIO IN** sockets [11] & [12], located on the rear panel, but remember that a jack plug connected at Input 1 will override the top panel XLR input. The Modulator input to the Vocoder is always mono, so a stereo source connected to Inputs 1 and 2 will be summed.

The pitch of the final vocoded sound will depend on the notes that the Carrier (the currently selected Patch) is playing. Notes can either be played on the UltraNova's keyboard or received via MIDI from an external keyboard or sequencer. Both Carrier and Modulator signals must be present simultaneously for the Vocoder effect to work, so notes must be played while the Modulator signal is present.

The Vocoder is enabled and controlled by pressing the $\ensuremath{\text{Vocoder}}$ button [19], which opens the Vocoder Menu.

	On∕Off Off	Balance v67 m 0	Width 127	SibLevel 40	SibType HighPass	
--	---------------	--------------------	--------------	----------------	---------------------	--

 RE1: Vocoder On/Off

 Displayed as:
 Ūn/Ūff

 Init value:
 Off (On now for audition)

 Range of adjustment:
 Off or On

Enables/disables the Vocoder function. When set to **Off**, the vocoder may be configured and auditioned as long as the Vocoder Menu is displayed. Vocoder action will stop if another Menu is opened. Once the Vocoder has been set **On**, it will remain operational with any Menu open.

RE2 & RE3: Not used.

RE4: Vocoder Balance

Displayed as:	Balance
Init value:	v63 m0
Range of adjustment:	v0 c64 to v63 c1; v63 m0 to v0 m63

Characteristic Vocoder sounds are obtained by blending the Vocoder output with one or other of the two source signals. This parameter lets you mix the output of the vocoder (v) with either the Modulator signal (m) or the Carrier signal (c). Rotating the encoder clockwise, you will see that the first half of the value range comprises combinations of Vocoder and Carrier – "v0 c64" means only Carrier signal and no Vocoder effect at all, "v32 c32" means that Vocoder output and Carrier signal are mixed in equal proportions. The second half of the value range performs the same mixing principle of Vocoder output and Modulator signal.

RE5: Vocoder Width

Displayed as:	Width
Init value:	127
Range of adjustment:	0 to 127

The outputs of each Vocoder filter band are routed to the Left and Right channels alternately to produce a stereo image with good depth. Decreasing the value of **Width** will progressively route all the filter outputs to both outputs, so with **Width** set to zero, the Vocoder output will be in mono and centrally located in the stereo image.

RE6: Vocoder Sibilance Level

Displayed as:	SibLevel
Init value:	40
Range of adjustment:	0 to 127

Determines the amount sibilance that will be present in the final vocoded signal, and can make the Vocoder emphasise the explosive 'S' and 'T' sounds found in speech. Sibilance can be added to give the Vocoder to give a more distinctive sound and to make vocoded vocals more intelligible.

RE7: Vocoder Sibilance Type

Displayed as:	SibType
Init value:	HighPass
Range of adjustment:	High Pass or Noise

In the default setting of **HiPass**, sibilance is extracted from the Modulator signal (i.e. the vocalist's natural voice) by filtering. This setting will allow some of the Modulator signal to be heard. If you want to add some sibilance to the vocoded vocals, but the performer's voice just isn't that sibilant naturally, you can artifically simulate sibilance by selecting Noise as **Sibilance Type**. This will add a small level of noise to the Modulator signal and the vocoder will treat the additional HF content in the same manner as it would natural sibilance.

RE8: Not used.

JTOMAP® Using the UltraNova as a software controller

Automap is a software application that comes with all new Novation keyboards and controllers. Automap should be installed on your computer, and will act as an interface between your DAW software and your UltraNova. It communicates directly with your DAW and plug-ins, so you have full control over other instruments and effects from your UltraNova.

Press the AUTOMAP button [26] to enter Automap Mode. The synth will no longer respond to the controls. whose actions will instead be written to the . LEARN, VIEW, USER, FX, INST and MIXER [7] are used in conjunction with the Automap software.

AUDIO ROUTING IN THE DAW SOFTWARE

Full instructions for using Automap are available from www.novationmusic.com/support.

AUDIO ROUTING IN THE ULTRANOVA

AUDIO ROUTING IN THE ULTRANOVA



The UltraNova can also be used as a computer Sound Card/Audio Interface. You can connect audio signals from microphones, instruments and line level (+2 dBu max.) sources and route them into your computer via USB. Furthermore, up to four audio channels from the computer (e.g., the outputs of your DAW - the 'Host') may be routed through the UltraNova to its audio outputs. DAW channels 1 & 2 may feed Outputs 1 & 2, while DAW channels 3 & 4 may feed Outputs 3 & 4. A combination of hardware and software controls lets you refine the mix of audio inputs, synth sounds and DAW audio channels at the various outputs.

Note that settings made in the Audio Menu are not saved with any Patch changes. However, it is possible to save the Audio Menu settings (along with the Global Menu settings at the same time) by pressing WRITE [23] while in the Audio (or Global) menu. This will ensure that the next time you power up your UltraNova, these settings will be restored instead of the original factory defaults.

The Audio Menus are opened with the AUDIO button [30]. The menu has 5 pages; pages 1 to 5 provide controls for Inputs, headphones, Outputs 1 & 2, Outputs 3 & 4, and SPDIF Outputs respectively.

Audio Menu Page 1 - Inputs

In12Link	In1Gain	In2Gain	Ini -60		ØdB	In1→FX	In2→FX
Indept	Off	Off	In2 -60		ØdB	0	0

RE1: Input Linking

Displayed as:	In12Link
Default value:	Indept
Range of adjustment:	Indept or Stereo

In Independent mode (Indept), separate gain adjustment is available for the two audio inputs (Inputs 1 and 2). In Stereo mode, the same gain adjustment is applied to both inputs simultaneously (see RE2 and RE3 below). FX Sends from the audio inputs are linked in a similar way (see RE7 and RE8 below).

RE2: Input 1 Gain

Displayed as:	In1Gain
Default value:	Off
Range of adjustment:	-10 to +65

With Input Linking (RE1) set to Indept, this control adjusts gain for Input 1 only. With Input Linking set to Stereo, gain for both Inputs 1 and 2 will be adjusted as a pair. The parameter value is calibrated directly in dBs of gain. As the gain is increased, the signal at the input will be seen on the bargraph meters (below RE5). The gain should be adjusted so that the meters peak two or three segments below ' $\mathbf{0dB'}$ on the loudest passages.
RE3: Input 2 Gain

Displayed as: In2Gain Default value: Off

Range of adjustment: -10 to +65

Adjusts input gain for Input 2 with **Input Linking (RE1)** set to Indept and for both Inputs 1 and 2 with Input Linking set to Stereo. Operation is otherwise identical to **RE2**.

RE4 to RE6: Not used.

RE7: Input 1 FX Send

Displayed as: In1→F× Default value: 0 Range of adjustment: 0 to 127

This parameter adjusts the amount of Input 1's signal sent to the FX processor for the currently selected Patch. If **Input Linking** is set to **Stereo**, it simultaneously adjusts the FX send level for both Input 1 and Input 2.



Try scrolling through the factory Patches to experiment with the different FX which they contain to see how different FX alter your input signal. Alternatively, try one of the Patches in the ExtInput category.

RE8: Input 2 FX Send

Displayed as: In2÷F× Default value: 0

Range of adjustment: 0 to 127

This parameter adjusts the amount of Input 2's signal sent for FX processing. If

Input Linking is set to Stereo, it simultaneously adjusts the FX send level for both Input 1 and Input 2.

Audio Menu Page 2 - Headphones

HeadPhones Level Control Level Balance 1+2/3+4 Follow master volume (1+2 only) 127 0

RE1: Headphone level control select

 Displayed as:
 HeadPhones
 Level
 Control

 Default value:
 Follow master volume (1+2 only)
 Range of adjustment:
 Follow master volume (1+2 only) or

 Use Level and Balance
 1+2/3+4
 Follow master volume (1+2 only)
 Follow master volume (1+2 only)

With **Follow master volume (1+2 only)** selected, the level of the signal at the stereo headphone socket [8] will be adjusted by the **Master Volume** control [29]. The Headphone volume (**RE6**) and Headphone balance (**RE7**) controls will be inoperative. What you hear in the headphones will be the same mix and balance as that being fed to Outputs 1 and 2. With **Use Level and Balance 1+2/3+4** selected, the Headphone volume and source blend may be adjusted independently by **RE6** and **RE7**.

RE2 to RE5: Not used.

RE6: Headphone volume

 Displayed as:
 Level

 Default value:
 127

 Range of adjustment:
 0 to 127

 This adjusts the headborner volume, when Use Level and Balance 1+2/3+4 is selected by RE1.

RE7: Headphone balance

-	
Displayed as:	Balance
Default value:	0
Range of adjustment:	-64 to +63

When **Use Level and Balance 1+2/3+4** is selected by **RE1**, the audio at the headphones socket is a mix of the signal at Outputs 1 and 2 (a stereo pair) and that at Outputs 3 and 4 (another stereo pair). Refer to the following menu pages for details on how to set up Outputs 1 & 2 and 3 & 4.

RE8: Not used.

Audio Menu Page 3 - Outputs 1 and 2, and Host source

Outputs 1 & 2 may carry a mix of synth sounds, the audio sources connected at Inputs 1 and/or 2, and DAW channels 1 & 2. The default setting for the Output 1+2 mix is synth sound at full level and no external audio, apart from any routed to the FX processor. The **MONITOR** control [28] on the top panel provides a balance between DAW channels 1 & 2 and the mix of synth sound and audio inputs set up with **RE3**, **RE4** and **RE5**. The USB port can additionally send a further mix directly to a computer.

OUTPUTS	Synth	Input1	Input2	RECORD Mode
1+2	127	0	0	Synth

RE1: Not used, but LCD confirms that this page is concerned with Outputs 1 & 2.

RE2: Synth level

Displayed as: 5의 th Default value: 127 Range of adjustment: 0 to 127 RE2 adjusts the level of sounds generated by the synthesiser present in the mix at Outputs 1 and 2.

RE3: Input 1 level

Displayed as: InFut1 Default value: 0 Range of adjustment: 0 to 127

Audio from Input 1 may be mixed into Outputs 1 and 2 by adjusting **RE3**. With **Input Linking (RE1** on Audio Menu Page 1) set to **Indept, RE3** adjusts level for Input 1 only. With **Input Linking** set to **Stereo**, the level of both Inputs 1 and 2 will be adjusted as a pair.

RE4: Input 2 level

Displayed as: InPut2 Default value: 0 Range of adjustment: 0 to 127

Audio from Input 2 may be mixed into Outputs 1 and 2 by adjusting **RE4.** With **Input Linking** (**RE1** on Audio Menu Page 1) set to Indept, **RE4** adjusts level for Input 2 only. With Input **Linking** set to **Stereo**, the level of both Inputs 1 and 2 will be adjusted as a pair.

RE5 and RE6: Not used.

RE7: Record Mode

Displayed as: RECORD Mode Default value: Synth

Range of adjustment: Synth, Inputs, Synth+Inputs In addition to the analogue outputs 1 to 4 and the S/PDIF digital audio output, a further digital audio output is available via the UltraNova's USB port. This allows synth sounds and/or audio inputs to be sent via USB direct to your computer audio application for recording (or any other) purpose. **RE7** lets you select whether this feed comprises just synth

cording (or any other) purpose. **RE7** lets you select whether this feed comprises just synth sounds, just the signals at the audio inputs, or a mix of the two.

RE8: Not used

Audio Menu Page 4 - Outputs 3 and 4

OUTPUTS	Synth	Input.1	Input2	l evel	Balance	(Host3+4/Synth+Inps)
0011 012	2211011	2110 0101	2110 01022		Datanee	(1102000 - 11 2011011 - 2111 20
3+4	0	127	0	127	0	

Outputs 3 & 4 may also carry a mix of synth sounds, the audio sources connected at Inputs 1 and/or 2, and DAW channels 3 & 4. The default setting for the Output 3+4 mix is no synth sound and external audio at full level. **RE6** provides a balance between DAW channels 3 & 4 and the mix of audio inputs and synth sounds set up with **RE3**, **RE4**, **RE5** and **RE6**.

RE1: Not used, but LCD confirms that this page is concerned with Outputs 3 & 4.

RE2: Synth level

 Displayed as:
 Sunth

 Default value:
 0

 Range of adjustment:
 0 to 127

 RE2 adjusts the level of sounds generated by the synthesiser at Outputs 3 and 4.

RE3: Input 1 level

Displayed as: InFut1 Default value: 127 Range of adjustment: 0 to 127

Audio from Input 1 may be mixed into Outputs 3 and 4 by adjusting **RE3**. With **Input Linking** (**RE1** on Audio Menu Page 1) set to Indept, **RE3** adjusts level for Input 1 only. With **Input Linking** set to **Stereo**, the level of both Inputs 1 and 2 will be adjusted as a pair.

RE4: Input 2 level

Displayed as: InPut2 Default value: 0 Range of adjustment: 0 to 127

Audio from Input 2 may be mixed into Outputs 3 and 4 by adjusting **RE4**. With **Input Linking (RE1** on Audio Menu Page 1) set to Indept, **RE4** adjusts level for Input 2 only. With Input Linking set to Stereo, the level of both Inputs 1 and 2 will be adjusted as a pair.

RE5: Outputs 3 & 4 Level

Displayed as: Level Default value: 127 Range of adjustment: 0 to 127 This is an independent level contr

This is an independent level control which adjusts the output volume at Outputs 3 and 4 at all times. (This is the equivalent of Outputs 1/2's **MASTER VOLUME** hardware control.)

RE6: Outputs 3 & 4 Balance

Displayed as:Balance(Host3+4/Synth+InPs)Default value:0Range of adjustment:-64 to +63

The mix available at Outputs 3 and 4 may also include audio from DAW Channels 3+4, and this control provides a balance between this audio and the mix of synth sound and audio inputs set up with **RE3**, **RE4** and **RE5**. With a value of -64, only the DAW channels will be heard; with a value of +63, only the synth/inputs mix will be heard. A setting of zero gives an equal blend.

RE8: Not used.

If you want to use the Ultranova's FX engine to process audio from the DAW (e.g., a rhythm track) use two jack cables to connect Outputs 3 & 4 to Inputs 1 & 2. You can now add effects processing to the rhythm track in the same way you can add effects to any other input.

Audio Menu Page 5 - SPDIF Output

SPDIF		
Off		

RE1: SPDIF Output Displayed as: SPDIF Default value: Off Range of adjustment: On, Off The SPDIF output can be turned On or Off.

GLOBAL SETTINGS

Pressing the **GLOBAL** button [31] opens the Global Menu (seven pages). This menu contains a set of synth and audio system functions which, once set up, will not generally need to be accessed on a regular basis. The Global Menu also includes the routines to update the UltraNova's Operating System. Note that settings made in the Global Menu are not saved with any Patch changes. However, it is possible to save the Global Menu settings (along with the Audio Menu settings at the same time) by pressing **WRITE** [23] while in the Global (or Audio) menu. This will ensure that the next time you power up your UltraNova, these settings will be restored instead of the original factory defaults.

Global Menu Page 1 - MIDI and other settings

Protect	Local	MidiChan	MidiOut	Touch/Filter	
0.00	0	4	0.00	Cat has Datah	
011	Un	1	UTT	Set by ration	

RE1: Memory Protection

Displayed as: Protect Default value: Off Range of adjustment: Off or On

This is a safety feature, used to prevent accidental erasure of memories and loss of data. When set to **On**, writing Patches or Global data into memory will be prevented, and a brief warning message (**CANNOT SAVE – MEMORY PROTECT IS ON !!**) shown on the UltraNova's display. It is recommended that Memory Protect is left **On** unless Patches are being edited for storing in memory, or a System Exclusive dump from a computer is to be received.

RE2: Local Control On/Off

Displayed as: Local Default value: On Range of adjustment: Off or On

This control determines whether the UltraNova is to be played from its own keyboard, or to respond to MIDI control from an external device, such as a MIDI sequencer or master keyboard. Set Local to On to use the keyboard, and to **Off** if you are going to control the synth externally via MIDI or use the UltraNova's keyboard as a master keyboard.



A primary use of Local Control On/Off is to avoid unwanted MIDI loops through external equipment. When set to **Off**, the UltraNova's keyboard and all other controls still transmit MIDI messages from the MIDI OUT port if MIDI OUT On/ Off (**RE4**) is enabled. If any external equipment is set to re-transmit MIDI back to the UltraNova, then the synth will still operate. This will avoid notes sounding twice, a reduction in polyphony or any other unpredictable effects.

RE3: Assign MIDI Channel

Displayed as:	MidiChan
Default value:	1
Range of adjustment:	1 to 16

The MIDI protocol provides 16 channels allowing up to 16 devices to co-exist on a MIDI network, if each is assigned to operate on a different MIDI channel. **Assign MIDI Channel** lets you set the UltraNova to receive and transmit MIDI data on a particular channel, so that it can interface correctly with external equipment.

RE4: MIDI Out On/Off

Displayed as: MidiOut. Default value: Off Range of adjustment: Off or On

This control enables the UltraNova to transmit MIDI Out messages from the **MIDI OUT** port [4] as the synth is played. Set this parameter to On if you want to record MIDI data or trigger additional external MIDI equipment from the UltraNova's keyboard via the **MIDI OUT** port. However, it is important to note that MIDI data is always transmitted via USB.

RE5: Touched/Filter knob control

Displayed as: Touch/Filter Default value: Set by Patch

Set by Patch Set by Patch or Always Filter

Range of adjustment: Set by Patch or Always Filter This setting determines how the **TOUCHED/FILTER** knob [9] operates. With the default setting of Set by Patch, the knob operates as described on page 27, either acting as a copy of the last rotary control to be touched or, with **FILTER** [8] enabled, to vary the cut-off frequency of Filter 1. Because the setting of the **FILTER** button is saved with the Patch data, the function of the knob is determined by the Patch. If **RE5** is set to **Always Filter**, the **TOUCHED/FILTER** knob is set to control the filter frequency permanently.

RE6 to RE8: Not used.

Global Menu Page 2 - Tuning, Velocity, sampling frequency and footswitch

TuneCent 0	Transpse Ø	KbdVel Curve 4	VelResp Medium	DfltRate 48KHz	FootSwth Auto	Whli9hts On	
RF1 · Mast	er Fine Tur	nina					

Displayed as:	TuneCent
Default value:	0
Range of adjustmen	t -50 to +50

This control adjusts the frequencies of all the Oscillators by the same small amount, allowing you to fine-tune the whole synth to another instrument if necessary. The increments are cents (1/100 of a semitone), and thus setting the value to 50 tunes the synth to a quarter-tone midway between two semitones. A setting of zero tunes keyboard with the A above middle C at 440 Hz – i.e., standard Concert Pitch.

RE2: Key Transposition

Displayed as: Transpose Default value: 0

Range of adjustment: -24 to +24

Transpose is a very useful global setting which "shifts" the whole keyboard one semitone at a time up or down. It differs from oscillator tuning in that it modifies the control data from the keyboard rather than the actual oscillators. Thus setting Transpose to +4 means that you can play with other instruments in the actual key of E major, but only need to play white notes, as if you were playing in C major.

RE3: Keyboard Velocity

Displayed as: KbdUel Default value: Curve 4

Range of adjustment: Curve 1 to Curve 7; Fixed 7 to Fixed 127 Selects one of 128 Velocity tables which relate the Velocity response of the keys to the force applied to them as they are played. Curve 4 is the default setting, and should be acceptable for most playing styles.

Use Curve 1 if playing with a light touch, and Curve 7 if you require a heavier touch. Try different curves to suit your individual playing style(s).

RE4: Velocity Response

Displayed as: Ve1Resp Default value: Medium

Range of adjustment: Soft, Medium, Hard

The response to MIDI velocity information from the keyboard, or an external device such as a MIDI controller keyboard or a sequencer may be set using this function. A setting of **SOFT** indicates that smaller changes in velocity (a lighter playing style) will create a large change in response to velocity, be it volume or any other modulation destination that velocity is routed to. A setting of **HARD** indicates that higher changes in velocity - a much harder playing style, will create large changes in response to velocity. **MEDIUM** is obviously a compromise between these two.

RE5: Sampling frequency

Displayed as: DfltRate Default value: 48KHz Range of adjustment: 44.1KHz. 48KHz

This setting affects digital audio output signals sent via the UltraNova's S/PDIF and USB ports. The available sampling frequencies of 44.1 kHz and 48 kHz are the two most commonly encountered in digital audio systems. If the UltraNova is being used with a DAW, the sample rate will be determined by the DAW, not the UltraNova. The setting of **RE5** only has validity when the UltraNova is used in a "stand-alone" mode.

If you are intending to ultimately burn the UltraNova's output onto an audio CD, **44.1KHz** should be used, and set either on the DAW or the UltraNova, as described.

RE6: Footswitch configuration

Displayed as: FootSwth Default value: Auto Range of adjustment: Auto, N/Ope

Range of adjustment: Auto, N/Open, N/Closed A sustain footswitch (pedal) can be connected to the UltraNova via the **Sustain pedal socket** [5]. Ascertain whether your sustain pedal is of the Normally-open or Normallyclosed type, and set this parameter to suit. If you are unsure which it is, connect the footswitch with the UltraNova unpowered, and then power it on (without your foot on the pedal!) Provided the default value of Auto is still set, the polarity will now be correctly sensed.

RE7: Wheel lights

 Displayed as:
 WheelLights

 Default value:
 On

 Range of adjustment:
 On, Off

 The pitch and modulation wheels can be backlit with blue LEDs. This setting allows you to

turn these LEDs on or off.

RE8: Not used.

Global Menu Page 3 - Clock

Clask Source	Clock 3	100 DDM	
CIUCKDUUNCE	CIUCKS	120 DFM	
Out the	C4 = 4 · · · = 3	Technologia Classic	
HUCO	SUBLUSI	internai tiotk	

RE1: Clock Source

Displayed as: Default value: ClockSource Auto

Range of adjustment: Auto, Internal, Ext-Auto, Midi, Usb

The UltraNova uses a master MIDI clock in order to set the tempo (rate) of the arpeggiator and to provide a time base for synchronisation to an overall tempo. This clock may be derived internally or provided by an external device able to transmit MIDI clock. The **Clock Source** setting determines whether the UltraNova's tempo-synchronised features (Arpeggiator, Chorus Sync, Delay Sync, Gator Sync, LFO Delay Sync, LFO Rate Sync & Pan Rate Sync) will follow the tempo of an external MIDI clock source or follow the tempo set by the **ClockBPM** parameter in the Arp Edit Menu (**RE8**).

Auto – when no external MIDI clock source is present the UltraNova will default to the internal MIDI clock. Tempo (BPM) will be that set by the ClockBPM parameter in the Arp Edit menu (RE8). If an external MIDI clock is present the UltraNova will synchronise to it. **Internal** – the UltraNova will synchronise to the internal MIDI clock irrespective of what external MIDI clock sources may be present.

Ext-Auto – this is an auto-detect mode whereby the UltraNova will synchronise to any external MIDI clock source (via USB or MIDI connection). If no external clock is detected, the tempo "flywheels" to the last-known clock rate.

Midi – synchronisation will only be to an external MIDI clock connected to the MIDI input socket. If no clock is detected, the tempo "flywheels" to the last-known clock rate. **Usb** – synchronisation will only be set to the external MIDI clock received via the USB connection. If no clock is detected, the tempo "flywheels" to the last-known clock rate.

When set to any of the external MIDI clock sources the tempo will be at the MIDI Clock rate received from the external source (e.g., a sequencer). Make sure the external sequencer is set to transmit MIDI Clock. If unsure of the procedure, consult the sequencer manual for details.

Most sequencers do not transmit MIDI Clock while they are stopped. Synchronisation of the UltraNova to MIDI Clock will only be possible while the sequencer is actually recording or playing. In the absence of an external clock, the tempo will flywheel and will assume the last known incoming MIDI Clock value. (Note that the UltraNova does NOT revert to the tempo set by the **ClockBPM** parameter set in the Arp Edit Menu (**RE8**)).

ClockSource	Clock)	156 BPM
Ext-Auto	Status)	Fly-Wheeling

RE2 to RE8: Not used.

Global Menu Page 4 - Patch transfer

Patch data can be transferred between the UltraNova and a computer in either direction. This section of the Global Menu lets you store or backup Patches externally onto a computer. The UltraNova Librarian software will normally be used for this, and this lets you organise your Patches in a variety of ways as well. Patch transfer takes place in the form of MIDI SysEx messages. This menu page is the "control panel" for transferring Patch data from the UltraNova to a computer, a process known as a "data dump". See UltraNova Librarian documentation for information on transferring Patch data from a computer into the UltraNova.

DUMP to	Bank	Patch	Name	Current	OnePatch	OneBank	AllBanks
USBport	A	0	Init Prog	Iram			

RE1: Dump Port Select

Displayed as: DUMP to Default value: USBport Range of adjustment: USBport or MIDIout

This control selects which external data port is to be used for a data dump. If using the UltraNova Librarian or a computer based MIDI tools software package, this should be set to **USBport**; if using other MIDI management software with standard MIDI cables instead of a USB connection, select **MIDIout**.

RE2: Bank Select

Displayed as:BankDefault value:(currently selected)Range of adjustment:A to D

This allows you to select the Bank of Patches to dump. It will initially display the Bank of the currently-selected Patch. If this is not the one you want, select another.

RE3: Patch Select

 Displayed as:
 Pat.ch

 Default value:
 (currently selected)

 Range of adjustment:
 1 to 127

 This will display the number of the currently-selected Patch. If this is not one of the Patch(es) you want to dump, you can select another.

RE4: Not used.

RE5: The encoder is not used.

Display shows: Current Press the button below **RE5** if you want to dump only the current Patch. This will include any parameter changes which have been made, but not saved.

RE6: The encoder is not used.

Display shows: OnePatch

Press the button below **RE6** if you want to dump the current Patch in its original form (as last saved). In this case, any alterations which have been made to it will not be included.

RE7: The encoder is not used.

Display shows: OneBank Press the button below **RE7** if you want to dump all 127 Patches in the currently-selected Bank.

RE8: The encoder is not used.

Display shows: AllBanks
Press the button below **RE8** if you want to dump all the Patches currently in the UltraNova.

Global Menu Page 5 - Global and Audio settings dump

In addition to saving Patch data via a dump to a computer, it is also possible to dump the current settings of the Global and Audio Menus.

DUMP to ^^ USBport GLOBALS & AUDIO

RE1: Dump Port Select

 Displayed as:
 DUMP t.o

 Default value:
 USBport

 Range of adjustment:
 USBport or MIDIout

 This control selects which external data port is to be used for the dump.

RE2: Not used.

RE3: The encoder is not used.

Display shows: Globals & Audio Press the button below **RE3** if you want to dump the current settings of the Global and Audio Menus.

RE4 to RE8: Not used.

Global Menu Page 6 - Calibration

The UltraNova's controllers should all operate correctly out of the box, however on occasion it may be necessary to calibrate them to ensure they operate as intended. In particular, this procedure is recommended following an OS update. The controllers that can be calibrated are: the pitch wheel (**PITCH**), the Mod wheel (**MOD**) and Aftertouch. To calibrate a controller you need to move it to its extremes, e.g., turn the Pitch wheel downwards as far as it can go (you will notice that the **BendWhI** value on the display will show zero). Then rotate the Pitch wheel to its opposite extent (the **BendWhI** value will show 255). With the Pitch wheel in its central position, it should return a **BendWhI** value of approximately 128. The Pitch wheel is now calibrated, and the procedure for calibrating the Mod wheel is identical (use the **ModWhI** parameter).

Calibrate BendWhl ModWhl Aftouch SetAftouch

To calibrate Aftertouch, lightly press a key, and observe the **Aftouch** parameter value of zero; then press the key hard, and observe the value of 127. Aftertouch is now calibrated.

Correctly calibrated controllers should return the following values:

 Pitch Min. (0); Centre (128); Max. (255)

 Mod Min. (0); Max. (127)

 Aftertouch Min. (0); Max. (127)

After performing the above procedure, press WRITE [23] to store the revised calibration.

RE1-5: Not used, but note that the Aftertouch value (see below) is displayed below RE5.

RE6: SetAftouch

SetAftouch sets Aftertouch sensitivity. With a value set to 127 you will find that only a very slight difference in key pressure is required to return a control value of zero and one of 127, displayed as the **Aftouch** value. With lower values of **SetAftouch**, the pressure difference is more marked. In general, keeping **SetAftouch** set to a mid-range value will give the best results.

RE7-8: Not used.

Global Menu Page 7 - OS Transmit

If you want to make a backup copy of the UltraNova's operating system, it is possible to

Current 0/S Transmit	~~	Current O/S Version 1.0.00
		Startup O/S Version 1.0.00

perform a SysEx dump of the data to your computer from this page.

To transmit the OS, press the flashing button under RE3.

Waveform Table

DISPLAY	FORM
Sine	Sine
Trian9le	Triangle
Sawtooth	Sawtooth
Saw9:1PW	Sawtooth Pulse Width 9:1 Ratio
Saw8:2PW	Sawtooth Pulse Width 8:2 Ratio
Saw7:3PW	Sawtooth Pulse Width 7:3 Ratio
Saw6:4PW	Sawtooth Pulse Width 6:4 Ratio
Saw5:5PW	Sawtooth Pulse Width 5:5 Ratio
Saw4:6PW	Sawtooth Pulse Width 4:6 Ratio
Saw3:7PW	Sawtooth Pulse Width 3:7 Ratio
Saw2:8PW	Sawtooth Pulse Width 2:8 Ratio
Saw1:9PW	Sawtooth Pulse Width 1:9 Ratio
PW	Pulse Width
Square	Square
BassCamp	Camp Bass
Bass_FM	Frequency Modulated Bass
EP_Dull	Dull Electric Piano
EP_Bell	Bell Electric Piano
Clav	Clavinova
DoubReed	Double Reed
Retro	Retro
StrnMch1	String Machine 1
StrnMch2	String Machine 2
Or9an_1	Organ 1
Organ_2	Organ 2
EvilOrg	Evil Organ
HiStuff	High Stuff
Bell_FM1	Frequency Modulated Bell 1
Bell_FM2	Frequency Modulated Bell 2
Di9Bell1	Digital Bell 1
Di9Bell2	Digital Bell 2
Di9Bell3	Digital Bell 3
Di9Bell4	Digital Bell 4
Di9iPad	Digital Pad
Wtable 1	Wavetable 1
Wtable	Wavetable
Wtable	Wavetable
Wtable36	Wavetable 36
AudioInL	Left Audio Input (or Gooseneck Microphone)
AudioInR	Right Audio input

Sync Values Table

Ē

DISPLAY	DETAILS	CHORUS SYNC LFO RATE SYNC LFO DELAY SYNC PAN SYNC	ARP SYNC GATOR SYNC FX DELAY SYNC
32nd T	48 cycles per 1 bar	~	~
32nd	32 cycles per 1 bar	~	~
16th T	24 cycles per 1 bar	~	~
16th	16 cycles per 1 bar	~	~
8th T	12 cycles per 1 bar	~	~
16th D	8 cycles per 3 beats / 32 cycles per 3 bars	~	~
8th	8 cycles per 1 bar	~	~
4th T	6 cycles per 1 bar	~	~
8th D	4 cycles per 3 beats / 16 cycles per 3 bars	~	~
4th	4 cycles per 1 bar	~	~
1 + 1/3	3 cycles per 1 bar	~	~
4th D	2 cycles per 3 beats / 8 cycles per 3 bars	~	~
2nd	2 cycles per 1 bar	~	~
2 + 2/3	3 cycles per 2 bars	~	~
3 beats	1 cycle per 3 beats / 4 cycles per 3 bars	v	~
4 beats	1 cycles per 1 bar	~	~
5 + 1/3	3 cycles per 2 bars	~	~
6 beats	1 cycle per 6 beats / 2 cycles per 3 bars	~	~
8 beats	1 cycle per 2 bars	~	~
10 + 2/3	3 cycles per 4 bars	~	
12 beats	1 cycle per 12 beats /1 cycle per 3 bars	~	
13 + 1/3	3 cycles per 10 bars	~	
16 beats	1 cycle per 4 bars	~	
18 beats	1 cycle per 18 beats /2 cycles per 9 bars	v	
18 + 2/3	3 cycles per 8 bars	~	
20 beats	1 cycle per 5 bars	~	
21 + 1/3	3 cycles per 16 bars	~	
24 beats	1 cycle per 6 bars	~	
28 beats	1 cycle per 7 bars	~	
30 beats	2 cycles per 15 bars	~	
32 beats	1 cycle per 8 bars	~	
36 beats	1 cycle per 9 bars	~	
42 beats	2 cycles per 21 bars	~	
48 beats	1 cycle per 12 bars	~	
64 beats	1 cycle per 16 bars	~	

٦

LFO WAVEFORM TABLE

DISPLAY	WAVEFORM	EXTRA INFO
Sine	Traditional LFO shapes	
Trian9le		
Sawtooth		
Square		
Rand S/H		Jumps to random values every cycle of the LFO
Time S/H		Jumps to min and max value each held for a random amount of time
PianoEnv		A curved sawtooth shape
Seq 1	These are sequences that jump	
Seq 2	to different values, holding each	
Seq 3	rate.	
Seq 4		
Seq 5		
Seq 6		
Seq 7		
Altern 1	These are sequences that jump	
Altern 2	between a minimum and a maxi-	
Altern 3	varying interval of time.	
Altern 4		
Altern 5		
Altern 6		
Altern 7		
Altern 8		
Chromat	These are "melodic" sequences	
Major	of various kinds. When modulat-	
Major 7	ing oscillator pitch, to obtain chromatic results set Modulation	
Minor 7	Depth to either ± 30 or ± 36 .	
MinAre 1		
MinAre 2		
Diminish		
DecMinor		
Minor3rd		
Pedal		
4ths		
4ths ×12		
1625 Maj		
1625 Min		
2511		

Modulation Matrix Sources Table

DISPLAY	SOURCE	COMMENTS
Direct		No modulation source selected.
ModWheel	Mod Wheel	Mod Wheel is the controller.
AftTouch	Aftertouch	Modulation is proportional to the pressure applied to a key while it is held down. (Monophonic aftertouch).
Express	Expression pedal	An external foot pedal provides the control.
Velocity	Key velocity	Modulation is proprtional to hard the key is played.
Keyboard	Key position	Modulation is proportional to key position.
Lfo1+	LFO 1	'+' = LFO increases value of
Lfo1+/-		controlled parameter in a positive
Lfo2+	LFO 2	'+/-' = LFO increases and
Lfo2+/-		decreases value of controlled
Lfo3+	LFO 3	parameter equally.
Lfo3+/-		
Env1Am⊳ Env2Filt Env3 - Env6	Envelopes 1 to 6	All six envelopes are triggered by a keypress, and any/all may be used to vary parameters over time. Note that Env1 and Env 2 are "hard-wired" to control Am- plitude and Filter parameters, but are still available to control other parameters.

MOD MATRIX DESTINATION TABLE

DISPLAY	DESTINATION	COMMENTS
	Oscillators:	
0123Ptch	Global oscillator pitch	All Oscillators: Pitch Transpose
01Pitch	Per-oscillator pitch	Oscillator 1: Pitch Transpose
02Pitch		Oscillator 2: Pitch Transpose
03Pitch		Oscillator 3: Pitch Transpose
01Vsync	Per-oscillator Variable Sync	Oscillator 1: Virtual Sync
02Vsync		Oscillator 2: Virtual Sync
03Vsync		Oscillator 3: Virtual Sync
01PW/Idx	Per-oscillator pulse width/ Wave Table Index	Oscillator 1: Pulsewidth / Wavetable Index
02PW∕Id×		Oscillator 2: Pulsewidth / Wavetable Index
03PW∕Idx		Oscillator 3: Pulsewidth / Wavetable Index
01Hard	Per-oscillator hardness	Oscillator 1: Hardness
02Hard		Oscillator 2: Hardness
03Hard		Oscillator 3: Hardness
	Mixers:	
01Level	Mixer input levels	Mixer: Oscillator 1 Level
02Level		Mixer: Oscillator 2 Level
03Level		Mixer: Oscillator 3 Level
NoiseLvl		Mixer: Noise Level
RM1*3Lv1		Mixer: Ring Mod 1*3 Level
RM2*3Lv1		Mixer: Ring Mod 2*3 Level
	Filters:	
F1DAmnt	Pre-filter distortion, per- filter	Filter 1: Distortion Amount
F2DAmnt	Filter 2: Distortion Amount	
F1Freq	Per-filter frequency	Filter 1: Frequency
F2Freq		Filter 2: Frequency
F1Res	Per-filter resonance	Filter 1: Resonance
F2Res		Filter 2: Resonance
FBalance	Filter 1/Filter 2 balance	Filter Balance
	LFOs:	
LiRate	Per-LFO frequency	LFO 1: Rate
L2Rate		LFO 2: Rate
L3Rate		LFO 3: Rate
	Envelopes:	
Env1Dec	Envelope Decay Time	Envelope 1 (Amp): Decay Time
Env2Dec		Envelope 2 (Filter): Decay Time
	FX:	
FX1Amnt.		FX1: FX Amount
FX28mnt.		FX2: FX Amount
FX3Amnt		FX3: FX Amount
FX4Amnt		FX4: FX Amount
FX5Amnt		FX5: FX Amount
FXFedhack		FX: FX Feedback
FXIIet.Dry		FX: Wet Level
ChiRate	Chorus parameters	Chorus 1: Rate
ChiDooth		Chorus 1: Denth
ChiDolou		Chorus 1: Dolov
		Cherry 1 Eestheret
CHIFBACK		Gnorus I: Feedback

Ch2Rate		Chorus 2: Rate
Ch2Depth		Chorus 2: Depth
Ch2Delay		Chorus 2: Delay
Ch2Fback		Chorus 2: Feedback
Ch3Rate		Chorus 3: Rate
Ch3Depth		Chorus 3: Depth
Ch3Delay		Chorus 3: Delay
Ch3Fback		Chorus 3: Feedback
Ch4Rate		Chorus 4: Rate
Ch4Derth		Chorus 4: Depth
Ch4Delay		Chorus 4: Delay
Ch4Fback		Chorus 4: Feedback
Dly1Time	Delay parameters	Delay 1: Delay Time
Dly1Fbak		Delay 1: Feedback
Dly2Time		Delay 2: Delay Time
D192Fbak		Delay 2: Feedback
EQBasLvl	EQ settings	EQ: Bass Level
EQBasFrq		EQ: Bass Frequency
EQMidLvl		EQ: Mid Level
EQMidFra		EQ: Mid Frequency
EQTrbLvl		EQ: Treble Level
EQTrbFrq		EQ: Treble Frequency
PanPosn	Pan Position	Pan: Pan Position

TWEAK PARAMETERS TABLE

DISPLAY	AREA	DETAIL
PortTime		Voice: Portamento Time
FXWetLvl		FX: Wet Level
PstFXLvl		Mixer: Post FX Level
PanPosn		FX: Pan Position
UnDetune		Voice: Unison Detune
	Oscillators:	
01WTInt	Oscillator 1 parameters	Oscillator 1: Wavetable Interpolation
O1PW∕Id×		Oscillator 1: Pulsewidth / Wavetable Index
01VSync		Oscillator 1: Virtual Sync
01Hard		Oscillator 1: Hardness
01Dense		Oscillator 1: Density
01DnsDtn		Oscillator 1: Density Detune
01Semi		Oscillator 1: Semitone Transpose
01Cents		Oscillator 1: Cents Transpose
02WTInt	Oscillator 2 parameters	Oscillator 2: Wavetable Interpolation
O2PW∕Idx		Oscillator 2: Pulsewidth / Wavetable Index
02Vsync		Oscillator 2: Virtual Sync
02Hard		Oscillator 2: Hardness
02Dense		Oscillator 2: Density
02DnsDtn		Oscillator 2: Density Detune
02Semi		Oscillator 2: Semitone Transpose
02Cents		Oscillator 2: Cents Transpose

03WTInt	Oscillator 3 parameters	Oscillator 3: Wavetable Interpolation
O3PW∕Idx		Oscillator 3: Pulsewidth / Wavetable
0711		Index
USVS9hc		
USHard		Oscillator 3: Hardness
USUense		Oscillator 3: Density
03DnsDtn		Oscillator 3: Density Detune
03Semi		Oscillator 3: Semitone Transpose
03Cents		Oscillator 3: Cents Transpose
	Mixer:	
01Level		Mixer: Oscillator 1 Level
02Level		Mixer: Oscillator 2 Level
03Level		Mixer: Oscillator 3 Level
RM1*3Lv1		Mixer: Ring Mod 1*3 Level
RM2*3Lv1		Mixer: Ring Mod 2*3 Level
NoiseLvl		Mixer: Noise Level
	Filters:	
Fbalance		Filter Balance
F1Freq		Filter 1: Frequency
F1Res		Filter 1: Resonance
F1Damnt		Filter 1: Distortion Amount
F1Track		Filter 1: Keyboard Tracking
F2Freq		Filter 2: Frequency
F2Res		Filter 2: Resonance
F2Damnt		Filter 2: Distortion Amount
F2Track		Filter 2: Keyboard Tracking
F1Env2		Filter 1: Envelope 2 Amount
F2Env2		Filter 2: Envelope 2 Amount
	Envelope 1:	
AmpAtt		Envelope 1 (Amp): Attack Time
AmpDec		Envelope 1 (Amp): Decay Time
AmpSus		Envelope 1 (Amp): Sustain Level
AmpRel		Envelope 1 (Amp): Release Time
	Envelope 2:	
FltAtt		Envelope 2 (Filter): Attack Time
FltDec		Envelope 2 (Filter): Decay Time
FltSust		Envelope 2 (Filter): Sustain Level
FltRel	<u> </u>	Envelope 2 (Filter): Release Time
	Envelope 3:	
E3Delay		Envelope 3: Delay
E3Att		Envelope 3: Attack Time
E3Dec		Envelope 3: Decav Time
E3Sus		Envelope 3: Sustain Level
E3Re1		Envelope 3: Release Time
	LEOs'	
l 1Rato		LEO 1: Bate
LINGUE		
L 101au		
LIDIEW		
LZKATE		
LZKS9NC		LFO 2: Sync Rate
LZSlew		LFO 2: Slew Amount
L3Rate		LFO 3: Rate
L3RSync		LFO 3: Sync Rate

L3Slew		LFO 3: Slew Amount
	FX:	
FX1Amnt		FX1: FX Amount
FX2Amnt		FX2: FX Amount
FX3Amnt		FX3: FX Amount
FX4Amnt		FX4: FX Amount
FX5Amnt		FX5: FX Amount
FXFedbck		FX: FX Feedback
Reserved		
Reserved		
Dly1Time	Delay parameters	Delay 1: Delay Time
Dl91S9nc		Delay 1: Delay Sync Time
Dl91Fbck		Delay 1: Feedback
Dly1Slew		Delay 1: Slew Amount
Dly2Time		Delay 2: Delay Time
Dly2Sync		Delay 2: Delay Sync Time
Dly2Fbck		Delay 2: Feedback
Dl92Slew		Delay 2: Slew Amount
Ch1Rate	Chorus parameters	Chorus 1: Rate
Ch1Fbck		Chorus 1: Feedback
Ch1Derth		Chorus 1: Depth
Ch1Delay		Chorus 1: Delay
Ch2Rate		Chorus 2: Rate
Ch2Fbck		Chorus 2: Feedback
Ch2Depth		Chorus 2: Depth
Ch2Delay		Chorus 2: Delay
Ch3Rate		Chorus 3: Rate
Ch3Fbck		Chorus 3: Feedback
Ch3Depth		Chorus 3: Depth
Ch3Delay		Chorus 3: Delay
Ch4Rate		Chorus 4: Rate
Ch4Fbck		Chorus 4: Feedback
Ch4Depth		Chorus 4: Depth
Ch4Delay		Chorus 4: Delay
GtSlew	Gator parameters	Gator: Slew Amount
GtDecay		Gator: Decay Time
GtL/RDel		Gator: Left/Right Delay Time
ArpGTime	Arpeggiator parameters	Arpeggiator: Gate Time
Reserved		
	Modulation Depth:	
M1Depth		Modulation Matrix: Slot 1 Depth
MDepth		Modulation Matrix: Slot Depth
M20Derth		Modulation Matrix: Slot 20 Depth

Filter Table

DISPLAYED AS	DESCRIPTION
LP6NoRes	Lo-pass, 6 dB/oct, no resonance
LP12	Lo-pass, 12 dB/oct
LP18	Lo-pass, 18 dB/oct
LP24	Lo-pass, 24 dB/oct
BP6/\6	Symmetric Band-pass, 6 dB/oct
BP12/\12	Symmetric Band-pass, 12 dB/oct
BP6/~12	Asymmetric Band-pass, 6 dB/oct (hi-pass), 12 dB/oct (lo-pass)
BP12/\6	Asymmetric Band-pass, 12 dB/oct (hi-pass), 6 dB/oct (lo-pass)
BP6/~18	Asymmetric Band-pass, 6 dB/oct (hi-pass), 18 dB/oct (lo-pass)
BP18/\6	Asymmetric Band-pass, 18 dB/oct (hi-pass), 6 dB/oct (lo-pass)
HP6NoRes	Hi-pass, 6 dB/oct, no resonance
HP12	Hi-pass, 12 dB/oct
HP18	Hi-pass, 18 dB/oct
HP24	Hi-pass, 24 dB/oct

Arp Pattern Table

DISPLAYED AS	DESCRIPTION	COMMENTS
Up	Ascending	Sequence begins with lowest note played
Down	Descending	Sequence begins with highest note played
Up-Down1	Ascend/descend	Sequence alternates
Up-Down2		As UpDown1, but lowest and highest notes are played twice
Played	Key order	Sequence comprises notes in the order in which they are played
Random	Random	The keys held are played in a continuously-varying random sequence
Chord	"Polyphonic" mode	All keys held are played simultaneously as a chord

Gator Modes Table

MODE	DISPLAY	DESCRIPTION
16-note mono	Mono16	16-note mono sequence: {A}
32-note mono	MonoAlt1	32-note mono sequence: {AB}
2 x 32-note mono	MonoAlt2	2 x 16-note sequences, each repeated: {AABB}
16-note stereo	Stereo16	2 x 16-note sequences simultaneously, {A} L, {B} R
16-note stereo	SterAlt1	2 x 16-note sequences simultaneously: {A} L, {B} R, {A} R, {B} L
16-note stereo	SterAlt2	As SterAlt1, but each sequence pair is repeated



Effects Type Table

DISPLAY	EFFECT	COMMENTS
Bypass	-	No effects enabled
Equalise	Equalisation	3-band sweep EQ
Compres1 Compres2	Compression	Compressor with variable threshold and ratio, and variable ADSR
Distort1 Distort2	Overdrive	Adds distortion effects
Delayi Delay2	Delay line (Echo)	Single and multiple echos
Reverb1 Reverb2	Reverberation	Hall and room simulation
Chorus1 Chorus2 Chorus3 Chorus4	Chorus & Phasing	Time-domain effects
Gator	Gator	8-level, 32-step sequencer

INHALTSVERZEICHNIS

Ennent	ing	47
	Hauptmerkmale:	47
	Über diese Bedienungsanleitung	47
Lieferu	mfang	47
Stromv	ersorgung	47
Überbli	ck über die Hardware	48
	Obenansicht - Bedienelemente	48
	Rückseite – Anschlüsse	49
Einführ	ung	50
	Standalone- und Computerbedienung- Vorwort	50
	Stand-Alone-Betrieb – Audio- und MIDI-Anschlüsse	50
	Hinweise zur Menünavigation	50
	Klangprogramme vergleichen	51
	Klangprogramme speichern	51
	Benennung des Klangprogramms (Displayseite 1)	51
	Sichern eines Klangprogramms (Displayseite 2	52
Update	des UltraNova Betriebssystems (PC)	52
Grundla	agen der synthetischen Klangerzeugung	
	Oszillator und Mixer	
	Rauschen (Noise)	
	Digitale Wellenformen (Digital Waveforms)	
	Wellensätze (Wavetables)	
	Ringmodulation	54
	Mixer	54
	Filter	54
	Hillkurven (Envelopes) und Verstärker (Amplifier)	55
		56
	Zucommonfoccung	
HitraNo	Lusanninennassung	56
Synth-E	dit.Baraich	
Synth-L		57
	naiuwale Navigation	
	teren 1 0 und 2	67
Oszilla	toren 1, 2 und 3	57
Oszilla	oren 1, 2 und 3 Oszillator spezifische Parameter (Displayseite 1)	57 57
Oszilla	oren 1, 2 und 3 Oszillator spezifische Parameter (Displayseite 1) Oszillator-spezifische Parameter (Displayseite 2)	57 57 58
Oszilla	toren 1, 2 und 3 Oszillator spezifische Parameter (Displayseite 1) Oszillator-spezifische Parameter (Displayseite 2) Globale Oszillatorparameter	57 57 58 58
Oszillat	toren 1, 2 und 3 Oszillator spezifische Parameter (Displayseite 1) Oszillator-spezifische Parameter (Displayseite 2) Globale Oszillatorparameter	57 57 58 58 58
Oszilla Mixer	toren 1, 2 und 3 Oszillator spezifische Parameter (Displayseite 1) Oszillator-spezifische Parameter (Displayseite 2) Globale Oszillatorparameter Mixer Parameter (Displayseite 1)	57 57 58 58 58 58
Oszilla Mixer	toren 1, 2 und 3 Oszillator spezifische Parameter (Displayseite 1) Oszillator-spezifische Parameter (Displayseite 2) Globale Oszillatorparameter Mixer Parameter (Displayseite 1) Mixer Parameter (Displayseite 2)	57 57 58 58 58 59 59
Oszilla Mixer Filter 1	toren 1, 2 und 3 Oszillator spezifische Parameter (Displayseite 1) Oszillator-spezifische Parameter (Displayseite 2) Globale Oszillatorparameter Mixer Parameter (Displayseite 1) Mixer Parameter (Displayseite 2) und 2	57 57 58 58 58 59 59 60
Oszilla Mixer Filter 1	toren 1, 2 und 3 Oszillator spezifische Parameter (Displayseite 1) Oszillator-spezifische Parameter (Displayseite 2) Globale Oszillatorparameter Mixer Parameter (Displayseite 1) Mixer Parameter (Displayseite 2) und 2 Filter-spezifische Parameter (Displayseite 1)	57 57 58 58 58 59 59 60 60
Oszillar Mixer Filter 1	toren 1, 2 und 3 Oszillator spezifische Parameter (Displayseite 1) Oszillator-spezifische Parameter (Displayseite 2) Globale Oszillatorparameter Mixer Parameter (Displayseite 1) Mixer Parameter (Displayseite 2) und 2 Filter-spezifische Parameter (Displayseite 1) Globale Filterparameter (Displayseite 2)	57 58 58 58 59 59 60 60 61
Oszillat Mixer Filter 1 Stimme	toren 1, 2 und 3 Oszillator spezifische Parameter (Displayseite 1) Oszillator-spezifische Parameter (Displayseite 2) Globale Oszillatorparameter Mixer Parameter (Displayseite 1) Mixer Parameter (Displayseite 2) und 2 Filter-spezifische Parameter (Displayseite 1) Globale Filterparameter (Displayseite 2)	57 58 58 58 59 59 60 61 61
Oszillat Mixer Filter 1 Stimme Hüllkur	toren 1, 2 und 3 Oszillator spezifische Parameter (Displayseite 1) Oszillator-spezifische Parameter (Displayseite 2) Globale Oszillatorparameter Mixer Parameter (Displayseite 1) Mixer Parameter (Displayseite 2) und 2 Filter-spezifische Parameter (Displayseite 1) Globale Filterparameter (Displayseite 2) en (Voices)	57 58 58 58 59 60 60 61 62 63
Oszillat Mixer Filter 1 Stimme Hüllkur	toren 1, 2 und 3 Oszillator spezifische Parameter (Displayseite 1) Oszillator-spezifische Parameter (Displayseite 2) Globale Oszillatorparameter Mixer Parameter (Displayseite 1) Mixer Parameter (Displayseite 2) und 2 Filter-spezifische Parameter (Displayseite 1) Globale Filterparameter (Displayseite 2) en (Voices) Ven Hüllkurve 1 (Amplitude) Parameter (Displayseite 1)	57 57 58 58 59 59 60 61 61 61 63
Oszillat Mixer Filter 1 Stimme Hüllkur	toren 1, 2 und 3 Oszillator spezifische Parameter (Displayseite 1) Oszillator-spezifische Parameter (Displayseite 2) Globale Oszillatorparameter Mixer Parameter (Displayseite 1) Mixer Parameter (Displayseite 2) und 2 Filter-spezifische Parameter (Displayseite 1) Globale Filterparameter (Displayseite 2) en (Voices) Ven Hüllkurve 1 (Amplitude) Parameter (Displayseite 1)	57 57 58 58 58 58 59 60 61 62 63 63 64
Oszillat Mixer Filter 1 Stimme Hüllkur	toren 1, 2 und 3 Oszillator spezifische Parameter (Displayseite 1) Oszillator-spezifische Parameter (Displayseite 2) Globale Oszillatorparameter Mixer Parameter (Displayseite 1) Mixer Parameter (Displayseite 2) und 2 Filter-spezifische Parameter (Displayseite 1) Globale Filterparameter (Displayseite 2) en (Voices) Ven Hüllkurve 1 (Amplitude) Parameter (Displayseite 1) Globale Hüllkurvenparameter	57 57 58 58 59 60 60 61 62 63 63 64 65
Oszillat Mixer Filter 1 Stimme Hüllkur	toren 1, 2 und 3 Oszillator spezifische Parameter (Displayseite 1) Oszillator-spezifische Parameter (Displayseite 2) Globale Oszillatorparameter Mixer Parameter (Displayseite 1) Mixer Parameter (Displayseite 2) und 2 Filter-spezifische Parameter (Displayseite 1) Globale Filterparameter (Displayseite 2) en (Voices) ven Hüllkurve 1 (Amplitude) Parameter (Displayseite 1) Globale Hüllkurvenparameter Hüllkurve 2 (Filter) Parameter (Displayseite 1)	57 58 58 59 59 60 61 62 63 63 63 65
Oszillat Mixer Filter 1 Stimme Hüllkur	toren 1, 2 und 3 Oszillator spezifische Parameter (Displayseite 1) Oszillator-spezifische Parameter (Displayseite 2) Globale Oszillatorparameter Mixer Parameter (Displayseite 1) Mixer Parameter (Displayseite 2) und 2 Filter-spezifische Parameter (Displayseite 1) Globale Filterparameter (Displayseite 2) en (Voices) ven Hüllkurve 1 (Amplitude) Parameter (Displayseite 1) Globale Hüllkurvenparameter Hüllkurve 2 (Filter) Parameter (Displayseite 2)	57 58 58 59 59 60 61 62 63 63 65 65 65
Oszillat Mixer Filter 1 Stimme Hüllkur	toren 1, 2 und 3 Oszillator spezifische Parameter (Displayseite 1) Oszillator-spezifische Parameter (Displayseite 2) Globale Oszillatorparameter Mixer Parameter (Displayseite 1) Mixer Parameter (Displayseite 2) und 2 Filter-spezifische Parameter (Displayseite 1) Globale Filterparameter (Displayseite 2) en (Voices) ven Hüllkurve 1 (Amplitude) Parameter (Displayseite 1) Globale Hüllkurvenparameter Hüllkurve 2 (Filter) Parameter (Displayseite 1) Hüllkurve 2 (Filter) Parameter (Displayseite 2) Globale Hüllkurven-Parameter	57 58 58 58 59 60 61 61 63 63 63 65 65 66
Oszillat Mixer Filter 1 Stimme Hüllkur	toren 1, 2 und 3 Oszillator spezifische Parameter (Displayseite 1) Oszillator-spezifische Parameter (Displayseite 2) Globale Oszillatorparameter Mixer Parameter (Displayseite 1) Mixer Parameter (Displayseite 2) und 2 Filter-spezifische Parameter (Displayseite 1) Globale Filterparameter (Displayseite 2) en (Voices) ven Hüllkurve 1 (Amplitude) Parameter (Displayseite 1) Globale Hüllkurvenparameter Hüllkurve 2 (Filter) Parameter (Displayseite 1) Hüllkurve 2 (Filter) Parameter (Displayseite 2) Globale Hüllkurvenparameter Hüllkurve 3 bis 6 Parameter (Displayseite 1)	57 58 58 58 59 60 60 61 62 63 63 64 65 65 66 66
Oszillat Mixer Filter 1 Stimme Hüllkur	toren 1, 2 und 3 Oszillator spezifische Parameter (Displayseite 1) Oszillator-spezifische Parameter (Displayseite 2) Globale Oszillatorparameter Mixer Parameter (Displayseite 1) Mixer Parameter (Displayseite 2) und 2 Filter-spezifische Parameter (Displayseite 1) Globale Filterparameter (Displayseite 2) en (Voices) ven Hüllkurve 1 (Amplitude) Parameter (Displayseite 1) Globale Hüllkurvenparameter Hüllkurve 2 (Filter) Parameter (Displayseite 1) Hüllkurve 2 (Filter) Parameter (Displayseite 1) Hüllkurve 2 (Filter) Parameter (Displayseite 2) Globale Hüllkurvenparameter Hüllkurve 3 bis 6 Parameter (Displayseite 1) Hüllkurve 3 Parameter (Displayseite 2)	57 58 58 58 59 60 60 61 62 63 63 64 65 65 66 66 67
Oszillat Mixer Filter 1 Stimme Hüllkur	toren 1, 2 und 3 Oszillator spezifische Parameter (Displayseite 1) Oszillator-spezifische Parameter (Displayseite 2) Globale Oszillatorparameter Mixer Parameter (Displayseite 1) Mixer Parameter (Displayseite 2) und 2 Filter-spezifische Parameter (Displayseite 1) Globale Filterparameter (Displayseite 2) en (Voices) ven Hüllkurve 1 (Amplitude) Parameter (Displayseite 1) Hüllkurve 1 (Amplitude) Parameter (Displayseite 2) Globale Hüllkurvenparameter. Hüllkurve 2 (Filter) Parameter (Displayseite 1) Hüllkurve 2 (Filter) Parameter (Displayseite 2) Globale Hüllkurven-Parameter. Hüllkurve 3 bis 6 Parameter (Displayseite 1) Hüllkurve 3 Parameter (Displayseite 2) Globale Hüllkurven Parameter	57 57 58 58 59 59 59 60 61 62 63 63 64 65 65 66 66 667 67
Oszillat Mixer Filter 1 Stimme Hüllkur	toren 1, 2 und 3	57 57 58 58 59 59 60 61 62 63 63 63 64 65 65 66 66 67 67
Oszillat Mixer Filter 1 Stimme Hüllkur	toren 1, 2 und 3	57 58 58 59 59 60 60 61 62 63 63 63 63 63 63 65 66 66 67 67 67 68
Oszillat Mixer Filter 1 Stimme Hüllkur	toren 1, 2 und 3 Oszillator spezifische Parameter (Displayseite 1) Oszillator-spezifische Parameter (Displayseite 2) Globale Oszillatorparameter Mixer Parameter (Displayseite 1) Mixer Parameter (Displayseite 2) und 2 Filter-spezifische Parameter (Displayseite 1) Globale Filterparameter (Displayseite 2) en (Voices) ven Hüllkurve 1 (Amplitude) Parameter (Displayseite 1) Hüllkurve 1 (Amplitude) Parameter (Displayseite 2) Globale Hüllkurvenparameter Hüllkurve 2 (Filter) Parameter (Displayseite 1) Hüllkurve 2 (Filter) Parameter (Displayseite 2) Globale Hüllkurven-Parameter Hüllkurve 3 bis 6 Parameter (Displayseite 2) Globale Hüllkurven Parameter Hüllkurve 3 Parameter (Displayseite 2) Envelope 3 Parameter (Displayseite 2) Globale Hüllkurven Parameter Hüllkurve 1 (Displayseite 2) Globale Hüllkurven Parameter	57 58 58 58 59 60 60 61 62 63 63 63 63 64 65 66 67 67 67 68 69
Oszillat Mixer Filter 1 Stimme Hüllkur LFOs Die Mo	toren 1, 2 und 3 Oszillator spezifische Parameter (Displayseite 1) Oszillator-spezifische Parameter (Displayseite 2) Globale Oszillatorparameter Mixer Parameter (Displayseite 1) Mixer Parameter (Displayseite 2) und 2 Filter-spezifische Parameter (Displayseite 1) Globale Filterparameter (Displayseite 2) en (Voices) ven Hüllkurve 1 (Amplitude) Parameter (Displayseite 1) Hüllkurve 1 (Amplitude) Parameter (Displayseite 2) Globale Hüllkurvenparameter. Hüllkurve 2 (Filter) Parameter (Displayseite 1) Hüllkurve 2 (Filter) Parameter (Displayseite 2) Globale Hüllkurven-Parameter Hüllkurve 3 bis 6 Parameter (Displayseite 2) Globale Hüllkurven Parameter Hüllkurve 3 Parameter (Displayseite 2) Envelope 3 Parameter (Displayseite 2) Globale Hüllkurven Parameter Hüllkurve 1 (Displayseite 2) Globale Hüllkurven Parameter Hüllkurve 3 Parameter (Displayseite 2) Globale Hüllkurven Parameter Hüllkurven 7 (Displayseite 2) Globale Hüllkurven Parameter Hüllkurven 7 (Displayseite 2) Globale Hüllkurven Parameter LFO 1 Parameter (Displayseite 2) dulationsmatrix.	57 57 58 58 59 59 60 61 62 63 63 63 63 64 65 66 67 67 67 67 68 69 69
Oszillat Mixer Filter 1 Stimme Hüllkur LFOs Die Mo	toren 1, 2 und 3 Oszillator spezifische Parameter (Displayseite 1) Oszillator-spezifische Parameter (Displayseite 2) Globale Oszillatorparameter Mixer Parameter (Displayseite 1) Mixer Parameter (Displayseite 2) und 2 Filter-spezifische Parameter (Displayseite 1) Globale Filterparameter (Displayseite 2) en (Voices) ven Hüllkurve 1 (Amplitude) Parameter (Displayseite 1) Hüllkurve 1 (Amplitude) Parameter (Displayseite 2) Globale Hüllkurvenparameter Hüllkurve 2 (Filter) Parameter (Displayseite 2) Globale Hüllkurven-Parameter (Displayseite 2) Globale Hüllkurven-Parameter Hüllkurve 3 bis 6 Parameter (Displayseite 1) Hüllkurve 3 bis 6 Parameter (Displayseite 1) Envelope 3 Parameter (Displayseite 2) Globale Hüllkurven Parameter Hüllkurven 7 (Displayseite 2) Globale Hüllkurven Parameter Hüllkurven 7 (Displayseite 2) Globale Hüllkurven Parameter Hüllkurven 8 bis 6 Parameter (Displayseite 2) Globale Hüllkurven Parameter Hüllkurven 8 bis 6 Parameter (Displayseite 2) Globale Hüllkurven Parameter Hüllkurven 8 bis 6 Parameter (Displayseite 2) Globale Hüllkurven Parameter Hüllkurven 9 Parameter (Displayseite 2) Globale Hüllkurven Parameter Müllationsmatrix. Modulationsmatrix Menü	57 58 58 58 59 59 60 61 62 63 63 63 63 64 65 66 67 67 67 67 67 68 69 70
Oszillat Mixer Filter 1 Stimme Hüllkur LFOs Die Mo Control	toren 1, 2 und 3 Oszillator spezifische Parameter (Displayseite 1) Oszillator-spezifische Parameter (Displayseite 2) Globale Oszillatorparameter Mixer Parameter (Displayseite 1) Mixer Parameter (Displayseite 2) und 2 Filter-spezifische Parameter (Displayseite 1) Globale Filterparameter (Displayseite 2) en (Voices) ven Hüllkurve 1 (Amplitude) Parameter (Displayseite 1) Hüllkurve 1 (Amplitude) Parameter (Displayseite 2) Globale Hüllkurvenparameter Hüllkurve 2 (Filter) Parameter (Displayseite 2) Globale Hüllkurven Parameter (Displayseite 1) Hüllkurve 3 (Filter) Parameter (Displayseite 2) Globale Hüllkurven Parameter Hüllkurve 3 bis 6 Parameter (Displayseite 1) Envelope 3 Parameter (Displayseite 2) Globale Hüllkurven Parameter Hüllkurven 7 (Displayseite 2) Globale Hüllkurven Parameter Hüllkurven 3 bis 6 Parameter (Displayseite 2) Globale Hüllkurven Parameter Hüllkurven 3 bis 6 Parameter (Displayseite 2) Globale Hüllkurven Parameter Hüllkurven 3 bis 6 Parameter Sektion	57 58 58 58 59 60 60 61 62 63 63 63 63 64 65 66 66 67 67 67 67 68 69 70 70
Oszillat Mixer Filter 1 Stimme Hüllkur LFOs Die Mo Control	toren 1, 2 und 3 Oszillator spezifische Parameter (Displayseite 1) Oszillator-spezifische Parameter (Displayseite 2) Globale Oszillatorparameter Mixer Parameter (Displayseite 1) Mixer Parameter (Displayseite 2) und 2 Filter-spezifische Parameter (Displayseite 1) Globale Filterparameter (Displayseite 2) en (Voices) ven Hüllkurve 1 (Amplitude) Parameter (Displayseite 1) Globale Hüllkurvenparameter Hüllkurve 2 (Filter) Parameter (Displayseite 2) Globale Hüllkurvenparameter Hüllkurve 2 (Filter) Parameter (Displayseite 2) Globale Hüllkurven-Parameter Hüllkurve 3 bis 6 Parameter (Displayseite 1) Hüllkurve 3 bis 6 Parameter (Displayseite 1) Envelope 3 Parameter (Displayseite 2) Globale Hüllkurven Parameter Hüllkurven 3 bis 6 Parameter Hüllkurve 1 (Displayseite 2) Globale Hüllkurven Parameter Hüllkurven 3 bis 6 Parameter (Displayseite 2) Globale Hüllkurven Parameter Hüllkurven 3 bis 6 Parameter Bedienelemente zur Echtzeitsteuerung (Animate Controls)	57 57 58 58 59 59 60 61 62 63 63 63 63 64 65 66 66 67 67 67 67 67 68 69 70 70 70
Oszillat Mixer Filter 1 Stimme Hüllkur LFOs Die Mo Control	toren 1, 2 und 3 Oszillator spezifische Parameter (Displayseite 1) Oszillator-spezifische Parameter (Displayseite 2) Globale Oszillatorparameter Mixer Parameter (Displayseite 1) Mixer Parameter (Displayseite 2) und 2 Filter-spezifische Parameter (Displayseite 1) Globale Filterparameter (Displayseite 2) en (Voices) ven Hüllkurve 1 (Amplitude) Parameter (Displayseite 1) Hüllkurve 1 (Amplitude) Parameter (Displayseite 2) Globale Hüllkurvenparameter Hüllkurve 2 (Filter) Parameter (Displayseite 2) Globale Hüllkurven Parameter (Displayseite 2) Globale Hüllkurven Parameter (Displayseite 1) Hüllkurve 3 bis 6 Parameter (Displayseite 1) Hüllkurve 3 bis 6 Parameter (Displayseite 1) Envelope 3 Parameter (Displayseite 2) Globale Hüllkurven Parameter Hüllkurven 3 bis 6 Parameter (Displayseite 2) Globale Hüllkurven Parameter Hüllkurven 5 Parameter (Displayseite 2) Globale Hüllkurven Parameter Bedienelemente zur Echtzeitsteuerung (Animate Controls) Berührungsempfindliche Bedienelemente (Touch Controls)	57 57 58 58 59 59 60 61 62 63 63 63 63 64 65 66 66 67 67 67 67 67 68 69 70 70 70 70
Oszillat Mixer Filter 1 Stimme Hüllkur LFOs Die Mo Control	toren 1, 2 und 3 Oszillator spezifische Parameter (Displayseite 1) Oszillator-spezifische Parameter (Displayseite 2) Globale Oszillatorparameter Mixer Parameter (Displayseite 1) Mixer Parameter (Displayseite 2) und 2 Filter-spezifische Parameter (Displayseite 1) Globale Filterparameter (Displayseite 2) en (Voices) ven Hüllkurve 1 (Amplitude) Parameter (Displayseite 1) Globale Hüllkurvenparameter Hüllkurve 2 (Filter) Parameter (Displayseite 2) Globale Hüllkurvenparameter Hüllkurve 2 (Filter) Parameter (Displayseite 2) Globale Hüllkurven-Parameter Hüllkurve 3 bis 6 Parameter (Displayseite 1) Hüllkurve 3 bis 6 Parameter (Displayseite 1) Envelope 3 Parameter (Displayseite 2) Globale Hüllkurven Parameter Hüllkurven 3 bis 6 Parameter (Displayseite 2) Globale Hüllkurven Parameter Hüllkurven 5 bis 6 Parameter (Displayseite 2) Globale Hüllkurven 6 Parameter Hüllkurven 6 Parameter (Displayseite 2) Globale Hüllkurven 6 Parameter Hüllkurven 6 Parameter (Displayseite 2) Globale Hüllkurven 6 Parameter Hüllkurven 6 Parameter Hüllkurven 6 Parameter Hüllkurven 6 Parameter (Displayseite 2) Globale Hüllkurven 6 Parameter Hüllkurven 6 Parameter Hüllkurven 6 Parameter (Displayseite 2) Hüllkurven 6 Parameter Hüllkurven 6 Parameter H	57 57 58 58 59 59 60 61 62 63 63 63 64 65 66 66 66 67 67 67 67 67 68 69 70 70 70 70

Filter-Taster71
Lock-Taster71
Arpeggiator71
Chorder (Akkordspeicher)72
Effekte (FX)72
FX-Menü Displayseite 1 – Panning72
FX-Menü Displayseite 2 - Routing73
FX-Menü Displayseite 3 – FX Level controls73
EQ-Menü74
Compressor-Menü74
Distortion-Menü75
Delay-Menü75
Reverb-Menü76
Chorus-Menü76
Gator-Menü77
Gator Displayseite 1 – Gate Parameter77
Gator-Menü Displayseite 2 – Pattern Editor
Vocoder78
Automap [®] - UltraNova als Software Controller nutzen79
Audio Routing in UltraNova79
Audio-Menü Displayseite 1 – Eingänge79
Audio-Menü Displayseite 2 – Kopfhörer80
Audio-Menü Displayseite 3 – Ausgänge 1 und 2 und DAW-Rückführung 80
Audio-Menü Displayseite 4 – Ausgänge 3 und 480
Audio-Menü Displayseite 5 – S/PDIF-Ausgang81
Allgemeine Einstellungen (Global Settings)81
Global-Menü Displayseite 1 – MIDI und andere Einstellungen81
Global-Menü Displayseite 2 – Tuning, Velocity, Abtastfrequenz und Fußtaster
Global-Menü Displayseite 3 – Clock82
Global-Menü Displayseite 4 – Übertragung von Klangprogrammen 83
Global-Menü Displayseite 5 – Dumpfunktion für Global- und Audio Menü
Global-Menü Displayseite 6 – Kalibrierung
Global-Menü Displayseite 7 – Übertragung des Betriebssystems
Wellenform-Übersicht
Sync Values Table
Modulationsmatrix: Übersicht der Modulationsquellen (Sources)
Übersicht der Filtertypen
Übersicht der Arpeggiator-Pattern
Übersicht der Gator-Modes
Übersicht der Effekttypen

EINLEITUNG

Wir möchten uns für den Erwerb von UltraNova bedanken. UltraNova ist ein leistungsstarker digitaler Synthesizer, der sich gleichermaßen für den Einsatz im Studio, auf der Bühne und in den eigenen vier Wänden eignet.

HINWEIS: UltraNova kann Klänge mit extremer Dynamik erzeugen. Diese Fähigkeiten können im Extremfall zu Schäden an Lautsprechern, anderen technischen Komponenten und dem menschlichen Hörapparat führen. Arbeiten Sie sorgsam!

Hauptmerkmale:

- Polyfonie mit bis zu 20 Stimmen
- klassische analoge Synthesizerwellenformen
- 36 Wellensätze (Wavetables)
- 14 Filtertypen

eingebaute digitale Effektsektion mit Kompression, Panning, EQ, Nachhall, Echo, Verzerrung, Chorus und Gater-Effekt

- 12-Band-Vocoder mit dynamischem Schwanenhalsmikrofon (mitgeliefert)
- anschlagsdynamische 37-Tasten-Klaviatur mit Aftertouch-Funktion
- vollständige MIDI-Automap-Integration

LC-Display mit acht berührungsempfindlichen, multifunktionalen Endlosreglern

- USB-Audio-Interface mit zwei Eingängen und vier Ausgängen
- Folgende Funktionen stehen in Kombination mit der zugehörigen UltraNova/Novation-Software (Download) zur Verfügung:
- Automap- Plug-in-Steuerung von MIDI-Geräten und digitalen Audio-Workstations (DAW)
- UltraNova Editor (VST, AU, RTAS Plug-in) zum Einsatz in DAWs

Mac/Windows-kompatible Klangdatenverwaltung für UltraNova-Patches

Über diese Bedienungsanleitung

Wir wissen nicht, ob Sie bereits jahrelange Erfahrung mit elektronischen Musikinstrumenten haben oder ob dies ihr erster Synthesizer ist. Wir haben versucht, diese Bedienungsanleitung so hilfreich wie möglich und für alle denkbaren Anwender zu gestalten. Erfahrene Anwender werden deshalb einige Absätze oder Kapitel überspringen können. Umgekehrt werden Einsteiger andere Bereiche vorerst aussparen, bis Sie sicher im Umgang mit den Basisfunktionen dieses Gerätes sind.

Allerdings gibt es einige wichtige Punkte, die Sie vor dem Weiterlesen dieses Handbuchs wissen sollten. Es gibt einige grafische Konventionen im Text, die Sie unabhängig von Ihrem Wissensstand kennen sollten, da Sie Ihnen das Verständnis und das Auffinden der gewünschten Passagen erleichtern sollen.

Abkürzungen, Bezeichnungen etc.

Da die acht Endlosregler immer wieder in dieser Bedienungsanleitung auftauchen, haben wir für diese die Abkürzung REn gewählt, n steht dabei für die Nummer des Endlosreglers.

Dort wo sich die Bedienungsanleitung auf Bedienelemente oder Anschlüsse bezieht, wird über eine Nummer x Bezug auf die Diagramme von Bedienfeld und rückwärtigem Anschlussfeld genommen. (siehe Seiten 48 und 49.)

FETTE GROSSBUCHSTABEN werden für die Bezeichnung von Reglern und Anschlüssen genutzt. LCD-Schrift wurde genutzt, um die Displayangaben bei Parameterbeschreibung und in den Parameterübersichten zu kennzeichnen. Innerhalb von Textpassagen erscheinen diese Parameter gefettet.

Tipps



In den mit Tipp-Symbol versehenen Abschnitten finden Sie Ratschläge zum jeweiligen Thema. Sie dienen der vereinfachten Nutzung und Einbindung von UltraNova für die ieweilige Aufgabe. Diese Hinweise müssen nicht beachtet oder umgesetzt werden, sie stellen allerdings eine Arbeitserleichterung dar.

Extra Info



In den Abschnitten mit einem Extra-Info-Symbol finden sich Textergänzungen, die an den fortgeschrittenen Anwender gerichtet sind und von Einsteigern weitgehend übersprungen werden können. Hier soll eine tiefer reichende Erklärung des jeweiligen Themas geboten werden.

Englische Begriffe

Bitte beachten Sie, dass wir verschiedene Parameter und Begriffe hier in Englisch belassen bzw. in Klammern hinzugefügt haben, weil sie auf der Oberfläche und im Display von UltraNova sowie in Automap entsprechend abgebildet sind. Einige englische Begriffe sind bei Synthesizern allerdings allgemein gebräuchlich, sodass in diesen Fällen eine Übersetzung nur zu Erläuterungszwecken (wo es sinnvoll ist) in Klammern angefügt wurde.

LIEFERUMFANG

UltraNova wurde nach der Fertigung sorgfältig verpackt. Die Verpackung wurde dabei so entworfen, dass ein sicherer Transport gewährleistet ist. Sollte das Gerät auf dem Transportweg beschädigt worden sein, behalten Sie bitte unbedingt die komplette Verpackung und informieren Sie Ihren Musikalienhändler.

Heben Sie die Verpackung für einen zukünftigen sicheren Versand des Geräts auf.

Bitte überprüfen Sie die hier aufgeführte Verpackungsliste auf Vollständigkeit. Sollten bestimmte Teile fehlen oder beschädigt sein, kontaktieren Sie bitte Ihren Novation-Händler, bei dem Sie das Gerät erworben haben, oder den Vertrieb.

UltraNova Synthesizer Schwanenhalsmikrofon Gleichstromnetzteil Schnellstartanleitung Benutzerhandbuch USB-Anschlusskabel Automap PRO Freischaltcode Garantie-Registrierungskarte

STROMVERSORGUNG

UltraNova wird mit einem 12-V-Gleichstromnetzadapter mit einer Kapazität von 1250 mA geliefert. Der innenliegende Kontakt des Anschlusssteckers liefert eine positive Spannung. UltraNova kann wahlweise über diesen Wechselstrom/Gleichstromadapter oder über eine hinreichende Spannung eines USB-Computeranschlusses betrieben werden. Der Netzadapter wird mit einer Reihe unterschiedlicher, abnehmbarer Adapterteile geliefert, die einen Anschluss an die jeweilige Steckerbuchse der meisten Länder ermöglicht. Sofern Sie UltraNova über den Netzadapter betreiben, stellen Sie ZUVOR sicher, dass die örtliche Stromversorgung im Arbeitsbereich des Netzadapters (100-240 Volt) liegt.

Wir empfehlen dringend, nur den mitgelieferten Netzadapter zu nutzen. Bei der Nutzung anderer Netzadapter entfällt die Gewährleistung. Passende Netzadapter für Novation-Produkte können im Verlustfall über den Novation-Fachhandel bezogen werden.

4		h
	63	

Bei der Spannungsversorgung von UltraNova über den USB-Anschluss sollten Sie wissen, dass trotz einer standardisierten Spezifikation von 0.5 A bei 5 V für USB-Schnittstellen diese Spannung nicht von jedem Hersteller in ausreichendem Maße bereitgestellt wird, insbesondere bei Mobilcomputern. In einem solchem Fall ist ein unzuverlässiger Betrieb des Synthesizers die Folge. Sollten Sie UltraNova über

den USB-Anschluss eines Mobilcomputers betreiben, empfehlen wir diesen über eine feste Stromversorgung und nicht im Akkubetrieb zu betreiben.

ÜBERBLICK ÜBER DIE HARDWARE



 37-Tasten-Klaviatur (3 Oktaven) mit Anschlagsdynamik und Channel-Aftertouch.
 PITCH- und MOD-R\"ader. Das PITCH-Rad ist mit einer R\"uckstellfeder ausgestattet und kehrt nach dem Loslassen in die Mittelposition zur\"uck.

[3] LC-Display mit zwei Zeilen à 72 Zeichen. In den meisten Menüs ist das Display in acht Bereiche von links nach rechts unterteilt. Jedem dieser Bereiche ist ein Endlosregler [5] zugewiesen.

CONTROL Bereich

[4] PAGE BACK und NEXT Taster: Mit diesen Tastern bewegen Sie sich vorwärts und rückwärts durch die Menü-Displayseiten (Pages). Die Taster leuchten, sofern Sie per Knopfdruck weitere Menü-Displayseiten aufrufen können. Besteht das aktuell gewählte Menü aus nur einer Displayseite, sind die Taster ohne Funktion.

[5] Endlosregler – 8 berührungsempfindliche, gestufte Endlosregler zur Auswahl der Parameter. Die Berührung eines Endlosreglers führt zur Auswahl des entsprechenden Parameters, um diesen zu justieren. Die zugehörigen Parameter werden in der oberen Displayzeile [3] direkt unter den Endlosreglern gezeigt. Bei Bedarf lassen sich auch mehrere Parameter für eine gleichzeitige Werteänderung auswählen. (In dieser Bedienungsanleitung wird ein Endlosregler im Text mit '**REn**', gezeichnet, wobei n die Nummer des Endlosreglers darstellt, z. B. '**RE1**' für Endlosregler 1). Die Berührungsempfindlichkeit der Endlosregler und ihrer zugehörigen Schaltfunktion wird auch für aktive Schaltfunktionen genutzt. So lassen sich beispielsweise Hüllkurven neu starten oder bestimmte Effekte ganz einfach per Berührung der Knöpfe auslösen.

[6] **VALUE +** und – Taster: Mit diesen Tastern verändern Sie den Wert des aktuell ausgewählten Parameters entweder auf- oder abwärts. Der aktuell gewählte Parameter wird durch eine LED unterhalb des Endlosreglers gekennzeichnet. Der Parameterwert wird in der unteren Displayzeile gezeigt.

[7] Automap Bedienelemente: Die Taster LEARN, VIEW, USER, FX, INST und MIXER werden in Kombination mit den Endlosreglern und der Novation-Automap-Software (siehe [26]) genutzt.

[8] LOCK und FILTER Taster: Diese Taster arbeiten in Kombination mit dem TOUCHED/FILTER Regler [9]. FILTER weist diesem Regler die Steuerung über die Cutoff-Frequenz (Einsatzfrequenz) von Filter 1 zu; LOCK fixiert die Reglerfunktion auf den zuletzt per Berührung gewählten Parameter. [9] **TOUCHED/FILTER**: Hierbei handelt es sich um einen großen, berührungsempfindlichen, "stufenlosen" Regler, der sich für die Unterstützung eines ausdrucksstarken Spiels in Echtzeit eignet. Dieser Regler dupliziert entweder die Funktion des zuletzt berührten Endlosreglers oder regelt die Einsatzfrequenz von Filter 1, sofern der Taster **FILTER** [8] gedrückt wurde.

SYNTH EDIT Bereich

Die Taster im Synth-Edit-Bereich des Bedienfelds folgen im Aufbau der Logik der Klangerzeugung und -editierung.

[10] SELECT ▲ und ▼ Taster: Diverse Sektionen der Klangerzeugung sind in mehrfacher Ausfertigung vorhanden: So gibt es 3 Oszillatoren, 6 Hüllkurven, 5 FX-Blöcke, 3 LFOs und 2 Filter. Jede Sektion verfügt über ein eigenes Menü, das über die SELECT Taster ausgewählt und aufgerufen werden kann. Die LEDs 1 bis 6 neben den Taster zeigen die aktuell gewählte Sektion.

[11] OSCILLATOR Taster: Dieser Taster öffnet das Oszillator-Menü (2 Displayseiten). UltraNova bietet drei Oszillatoren mit jeweils eigenem Menü. Der Oszillator wird über die Taster SELECT ▲ und ▼ ausgewählt.

[12] MIXER Taster: Öffnet das Mixer-Menü (2 Displayseiten).

[13] FILTER Taster: Öffnet das Filter-Menü (2 Displayseiten). UltraNova bietet zwei Filter mit jeweils eigenem Menü. Die Filter werden über die Taster Select K und J ausgewählt.
 [14] VOICE Taster: Öffnet das Voice-Menü (1 Displayseite).

[15] ENVELOPE Taster: Öffnet das Hüllkurven-Menü (2 Displayseiten). UltraNova verfügt über 6 Hüllkurven mit jeweils eigenem Menü. Die gewünschte Hüllkurve wird über die Taster SELECT ▲ und ▼ ausgewählt.

[16] **LFO** Taster: Öffnet das LFO-Menü (2 Displayseiten). UltraNova verfügt über 3 LFOs (Low Frequency Oscillators) mit jeweils eigenem Menü. Der gewünschte LFO wird über die Taster **SELECT** ▲ und ▼ ausgewählt. Drei zugehörige LEDs neben dem **LFO**-Taster blinken in der aktuellen LFO-Frequenz.

[17] **MODULATION** Taster: Öffnet das Menü für die Modulationsverknüpfungen (1 Displayseite).

[18] **EFFECT** Taster: Öffnet das Effekt-Menü (FX) (4 Displayseiten). UltraNova bietet fünf Effektbereiche, die über die Taster Select ▲ und ▼ ausgewählt werden.

[19] **VOCODER** Taster: Öffnet das Vocoder-Menü (1 Displayseite). Eine zugehörige LED zeigt an, ob der Vocoder aktiv ist.

[20] ARP Bedienelemente: Die Taster ON, SETTINGS und LATCH steuern den Arpeggiator von UltraNova. Das Arpeggiator-Menü (1 Displayseite) wird durch Druck auf den Taster SETTINGS aufgerufen. Der Taster ON schaltet die Arpeggiator-Funktion ein bzw. aus. Der Taster LATCH wendet den Arpeggiator-Effekt auf die zuletzt gespielten Noten an und lässt diese dauerhaft klingen (Haltemodus), bis die nächste Taste gespielt wird. Die LATCH-Funktion kann vorgewählt werden, sodass diese Funktion mit dem Einschalten des Arpeggiators unmittelbar aktiv wird.

[21] **CHORD** Bedienelemente: UltraNova kann Akkorde über einzelne Noten der Klaviatur auslösen. Der Taster **ON** schaltet die Akkordfunktion ein. Über den Taster **EDIT** wird das Chord-Edit-Menü geöffnet. Hier lassen sich sowohl der Akkord als auch eine Transponierung bestimmen.

[22] Animate Bedienelemente: Die Taster **TWEAK** und **TOUCH** wählen unterschiedliche Betriebsarten für die acht Endlosregler, um diese dynamisch während des Spiels nutzen zu können. Mit **TWEAK** kann eine selbstdefinierte Parameterauswahl pro Klangprogramm (Patch) erstellt werden. Sie haben somit die wichtigsten klangformenden Parameter in direktem Zugriff. **TOUCH** aktiviert die Berührungsempfindlichkeit der Endlosregler. Durch einfache Berührung lassen sich vorab programmierte Veränderungen im Klangbild auslösen.

MODE/SOUND Bedienelemente

[23] **PATCH** Bedienelemente: Über den Taster **PATCH BROWSE** können in Kombination mit den Tastern **COMPARE** und **WRITE** gespeicherte UltraNova-Klangprogramme vorgehört oder mit der aktuellen Klangeinstellung verglichen werden, was sinnvoll bei der Veränderung gespeicherter Klänge ist. Bei Bedarf lässt sich das gespeicherte Klangprogramm mit den neuen Klangdaten überschreiben.

[24] **PATCH SELECT/SPEED DIAL** Endlosregler: Dieser Regler dient der Auswahl der Klangprogramme (Patches). Dieser Regler verfügt sowohl über eine Regel- als auch über eine Tasterfunktion.

[25] **SYNTH** Taster: Mit diesem Taster schalten Sie UltraNova in den Synthesizer-Betriebsmodus. Die interne Klangerzeugung sowie das Audio-Interface werden hiermit eingeschaltet.

[26] **AUTOMAP** Taster: Der Automap-Modus steht alternativ zum Synthesizer-Betriebsmodus bereit. Hierbei wird die Bedienoberfläche für die Klangerzeugung abgeschaltet und UltraNova arbeitet als Automap-Controller für Ihre DAW und zugehörige Plug-ins. Diese Betriebsart setzt eine Automap-Software auf Ihrem Rechner voraus. Beachten Sie, dass die Klangerzeugung weiterhin Sounds an den Ausgängen ausgeben kann, wenn diese über MIDI aus der DAW angesprochen wird.

Rückseite – Anschlüsse

GLOBAL Bedienelemente

[27] **Dynamic Mic Input**: Über diesen XLR-Eingang schließen Sie das mitgelieferte Schwanenhalsmikrofon an. Alternativ lässt sich an diesem Anschluss auch ein anderes dynamisches Mikrofon, also eines, das keine Phantomspannung zum Betrieb benötigt, nutzen. Das Mikrofonsignal kann in den Vocoder oder auch die Audioausgänge geroutet und intern mit dem Synthesizersignal gemischt werden. Ergänzend kann der Mikrofoneingang auch direkt über das Audio-Interface in Ihre DAW geroutet werden. Dieser Eingang wird automatisch deaktiviert, wenn Sie ein Kabel in den Eingang 1 [11] auf der Rückseite stecken.

[28] **MONITOR**: Mit diesem Drehregler stellen Sie das Lautstärkeverhältnis zwischen dem Audiosignal aus dem Computer (Mac oder PC, sofern angeschlossen) und dem kombinierten Signal von Audioeingang und Synthesizer.

[29] **MASTER VOLUME**: Mit diesem Regler bestimmt Sie die Lautstärke der Hauptausgänge (Main) als auch des Kopfhörerausgangs, sofern dessen Pegelregler im Audio-Menü deaktiviert wurde.

[30]**AUDIO** Taster: Öffnet das Audio-Menü (5 Displayseiten). Hier nehmen Sie das Audio-Routing und die Pegeleinstellungen vor.

[31] GLOBAL Taster: Öffnet das Global-Menü (5 Displayseiten).

[32] OCTAVE + und - Taster: Mit diesen beiden Tastern lässt sich die Klaviatur pro Tastendruck um jeweils eine Oktave auf- oder abwärtstransponieren. Die maximale Transponierung liegt bei fünf Oktaven abwärts und vier Oktaven aufwärts. Sofern beide LEDs ausgeschaltet sind (Default), entspricht die unterste Taste der Klaviatur einem mittleren C.





POSITION	ACTION
Links	Netzteil-Stromversorgung [1]
Mitte	aus
Right	USB-Stromversorgung [3]

(3) USB-Anschluss: Typ B USB 1.1 (USB 2.0-kopatibel) - zum Anschluss eines PC oder Mac

[4] MIDI-Anschlüsse: Standard-MIDI-Buchsen In/Out/Thru (5-Pol-DIN)

{5} Haltepedalbuchse (Sustain): Zweipolige 6,3-mm-Klinkenbuchse zum Anschluss eines Haltepedals. Kompatibel zu den Schaltvarianten "offen" und "geschlossen". Schließen Sie das Pedal und starten Sie UltraNova. Während des Startvorgangs wird

UltraNova automatisch die Polarität der Schaltung erkennen - vorausgesetzt, Sie treten das Pedal zu diesem Zeitpunkt nicht!.

[6] **Schwellpedalbuchse** (Expression): Dreipolige 6,3-mm-Klinkenbuchse zum Anschluss eines Schwellpedals. Eine Liste unterstützter Pedale finden in der Novation Answerbase unter www.novationmusic.com/answerbase.

{7} S/PDIF-Ausgang: An dieser Cinch-/Koaxialbuchse liegt das Signal des Hauptausgangs 1 & 2 (Main) in digitaler Form im S/PDIF-Format vor. {8} Kopfhörerausgang: Dreipolige 6,3-mm-Klinkenbuchse zum Anschluss von Stereokopfhörern. Kopfhörerlautstärke und Mischanteil können unabhängig im Audio-Menü eingestellt werden.

{9} Aux-Ausgänge 3 & 4: Zwei zweipolige 6,3-mm-Klinkenbuchsen. Diese analogen Ausgänge arbeiten unsymmetrisch und liefern einen Maximalpegel von +6 dBu.

{10} Hauptausgänge 1 & 2: Zwei zweipolige 6,3-mm-Klinkenbuchsen. Diese analogen Ausgänge arbeiten unsymmetrisch und liefern einen Maximalpegel von +6 dBu.

{11} **Eingang 1**: Dreipoliger 6,3-mm-Klinkeneingang zum Anschluss eines Mikrofons oder Linesignals. Die Benutzung dieses Eingangs hat Priorität vor dem XLR-Mikrofoneingang [27] auf dem oberen Bedienfeld. Der Eingang arbeitet symmetrisch und akzeptiert einen Maximalpegel von +2 dBu.

{12} Eingang 2: Dreipoliger 6,3-mm-Klinkeneingang zum Anschluss eines Mikrofons oder Linesignals. Eingang 2 kann intern und über das Audio-Menü justierbar mit dem Signal an Eingang 1 gemischt werden. Der Eingang arbeitet symmetrisch und akzeptiert einen Maximalpegel von +2 dBu.

{13}Kensington-Lock-Anschluss: Dieser Anschluss dient der Sicherung Ihres Synthesizers.

EINFÜHRUNG Standalone- und Computerbedienung- Vorwort

UltraNova kann als autarker Synthesizer mit oder ohne MIDI-Verbindung zu weiteren Klangmodulen oder Keyboards eingesetzt werden. Über den USB-Anschluss an einen Windows- oder Mac-Computer mit DAW-Software angeschlossen, kann UltraNova aber auch vollständig über das Plug-in 'UltraNova Editor' gesteuert werden. Die Software 'UltraNova Librarian' ist eine separate Anwendung, die Ihnen bei der Organisation, dem Speichern und dem Wiederaufruf von Klangprogrammen behilflich ist.



Die unterschiedlichen Anschlussmethoden von UltraNova unterstützen die verschiedenen Arbeitsweisen mit dem Gerät und sind in den Software-Dokumentationen zu UltraNova Editor und UltraNova Librarian näher erläutert. Sie finden die Software und zugehörige USB-Treiber unter **http://novationmusic.com/support/ultranova** als Download.

Stand-Alone-Betrieb - Audio- und MIDI-Anschlüsse

Der einfachste und schnellste Weg zur Nutzung von UltraNova ist der Anschluss der beiden Ausgangsbuchsen **Master Output 1 und 2** (10) an einen Stereoverstärker, ein Mischpult, ein Audio-Interface oder eine andere Möglichkeit der Klangwiedergabe dieser Ausgänge.







Wenn Sie UltraNova in Kombination mit anderen Klangerzeugern nutzen, verbinden Sie **MIDI OUT** {4} von UltraNova mit dem MIDI-Eingang des ersten Klangerzeugers und verzweigen Sie von dort an weitere Geräte. Sollten Sie UltraNova mit einem Master-Keyboard spielen wollen, setzen Sie dieses auf den MIDI-Ausgangskanal 1 (voreingestellter MIDI-Kanal von UltraNova). Verbinden Sie den MIDI-Ausgang des Master-Keyboards mit **MIDI IN** von UltraNova. Schalten Sie den Verstärker oder das Mischpult aus bzw. stumm und verbinden Sie den Netzadapter mit UltraNova {1} und einer Steckdose. Schalten Sie nun den rückwärtigen Schalter von UltraNova {2} auf die Position **Ext DC**. Während des Startvorgangs zeigt das Display die aktuelle Firmware-Version für einige Sekunden:

Novation	UltraNova
Version	1. 0. 00

Anschließend erscheint das Patch-Menü zur Auswahl der Klangprogramme:

Patch Name A000 Circuit Motio

Schalten Sie nun das Mischpult, den Verstärker oder die Monitorboxen ein, stellen den Regler **Monitor Balance** [28] auf die Mittelposition und drehen Sie langsam den Regler **Master Volume** [29] auf, bis ein gut hörbares Signal beim Keyboardspiel aus den Lautsprechern erklingt.

Kopfhörer nutzen

Anstelle von Lautsprechern in Kombination mit Verstärker und Mischpult können Sie auch einen Stereokopfhörer einsetzen. Nutzen Sie hierfür den rückwärtigen Kopfhörerausgang [8]. Die Hauptausgänge bleiben dabei weiterhin aktiv.

In der Voreinstellung wird der Pegel des Kopfhörers über den Regler **Master Volume** [29] gesteuert. Es ist allerdings auch möglich, die Lautstärke des Kopfhörers unabhängig festzulegen. Hierzu drücken Sie den Taster **AUDIO** [30], um das Audio-Menü zu öffnen. Drücken Sie nun den Taster **PAGE NEXT** [4] und öffnen Sie damit die Kopfhörer-Displayseite:

In12Link	IniGain	In2Gain	Ini -60		ØdB	In1→FX	In2→FX
Indept	Off	Off	In2 -60		ØdB	0	0

Drehen Sie **RE1** entgegen dem Uhrzeigersinn und verändern Sie damit die Einstellung für Headphone Level Control zu **Use Level and Balance 1+2/3+4**. Anschließend können Sie die Kopfhörerlautstärke unabhängig von den Hauptausgängen über RE6 gesteuert werden. Über **RE7** justieren Sie die Balance zwischen dem Synthesizerklang und den Eingängen.

Hinweise zur Menünavigation

UltraNova wurde mit dem Ziel entworfen, dem Musiker größtmögliche und vollkommen direkte Kontrolle über die Klangfarbe und die weitere Gerätebedienung zu bieten. Sämtliche Hauptmenüs sind über einen einzigen Druck auf dedizierte Tasten zu erreichen. So erreichen Sie beispielsweise stets und unabhängig von der derzeitigen Displayanzeige das Oszillatoren-Menü, wenn Sie den Taster **OSCILLATOR** drücken. Hier brauchen Sie sich nie rückwärts durch ein Menü bewegen oder eine Exit-Taste drücken. Stattdessen springen Sie einfach per Tastendruck von einem Menü ins nächste.

Etliche Bereiche der Klangerzeugung sind mehrfach vorhanden, etwa Oszillatoren oder Hüllkurven. So sind etwa drei Oszillatoren vorhanden, die allesamt über ein eigenes Menü verfügen. Wenn Sie einen solchen Bereich mit mehreren Sektionen erneut aufrufen, wird sich das zuletzt genutzte Menü auf Tastendruck öffnen. Ein Beispiel: Sie justieren Hüllkurve 4 und wechseln dann in ein anderes Menü, um beispielsweise Filter 1 zu optimieren. Wenn Sie nun den Taster **ENVELOPE** betätigen, öffnet sich die Parameteransicht von Hüllkurve 4. Das gleiche Prinzip gilt für jene Menüs, die über mehrere Displayseiten verfügen. UltraNova merkt sich den zuletzt genutzten Parameter und springt bei einem Wiederaufruf dieses Menüs wieder auf die gleiche Displayseite.

Klangprogramme (Patches) auswählen

UltraNova ist ab Werk mit einer Reihe von Klangprogrammen ausgestattet, die Sie über das Patch-Menü anspielen können. Das Patch-Menü können Sie jederzeit durch Druck aus

den Taster **SYNTH** [25] öffnen. Die Klangprogramme sind in vier Bänken à 127 Klängen sortiert (Bänke A-D, Patches 000-126). Mit **RE1** scrollen Sie durch die Klangprogramme. Ein neues Klangprogramm wird augenblicklich geladen, wenn es namentlich im Display erscheint. Alternativ können Sie auch den Regler **PATCH/BANK** [24] zum Durchfahren der Klangprogramme nutzen. In diesem Fall nutzen Sie den Regler **PATCH/BANK** zur Auswahl des Klangprogramms und nutzen die Push-Funktion, um bei gedrücktem Regler die Bänke zu wählen. Auch hier werden die Namen der Klangprogramme im Display gezeigt.

Klangkategorien durchsuchen

Um Ihnen die Suche nach dem richtigen Klangprogramm zu erleichtern, sind diese nicht nur in vier Bänken sortiert, sondern auch nach Klangart kategorisiert. Jedes Klangprogramm gehört sowohl einem Genre als auch einer Kategorie an: Das Genre steht grob für die Stilistik, in der das jeweilige Klangprogramm zum Einsatz kommen könnte, während die Kategorie die Klangeigenschaften beschreibt. Für die folgende Displayanzeige drücken Sie den Taster **PATCH BROWSE** [23]:

Patch	Name	Find B9	Cate9ory	Genre
A000	Init Pro9ram	A000-D127	A11	A11

Im Display sehen Sie den Speicherplatz sowie den Namen des aktuell gewählten Klangprogramms. In der Voreinstellung sind hier alle Klangprogramme abrufbar, denn die Filterkritierien für Genre und Kategorie stehen jeweils auf 'All'. Über **RE8** und **RE7** können Sie die Auswahl der gezeigten Klangprogramme gezielt reduzieren, indem Sie sowohl für Genre und Kategorie ein spezifisches Filterkriterium anwenden.

Anschließend können Sie die gefilterte Auswahl an Klangprogrammen nach Speicherort (Voreinstellung) oder, sortiert nach Namen, durchsuchen. Die Sortierreihenfolge legen Sie über **RE5** fest. Wählen Sie für '**Find By**' entweder '**A000-D127**' (Sortierung nach Speicherplatz) oder '**A-Z**' (Sortierung nach Namen).

E

Sofern die Kombination der Suchkriterien Genre/Kategorie kein Ergebnis liefert, können Sie das Klangprogramm nicht wechseln. Versuchen Sie in diesem Fall eine andere Kombination!

Liste der Genres und Kategorien:

CATEGORY	DISPLAYANZEIGE
Bass	Bass
Bell	Bell
Classic	Classic
Drum	Drum
Keyboard	Keyboard
Lead	Lead
Movement	Movement
Pad	Pad
Poly	Poly
SFX	SFX
String	String
External Input	ExtInput
Vocoder	Vocoder
GENRE	DISPLAYANZEIGE
Classic	Classic
Drum 'n' Bass/ Breaks	D&B/Brks
House	House
Industrial	Industri
Jazz	Jazz
R 'n' B/Hip Hop	R&B/HHop
Rock and Pop	Rock/Pop
Techno	Techno
Dubstep	Dubstep

Klangprogramme vergleichen

Bei der Editierung gespeicherter Klangprogramme mit dem Ziel neue Klänge zu schaffen, ist es oft sinnvoll, den aktuellen Klang mit der gespeicherten Version zu vergleichen. Dieses ist über den Taster **COMPARE** [23] möglich. Drücken und halten Sie

COMPARE: Sie werden beim nächsten Tastenanschlag nun den Klang des gespeicherten Klangprogramms hören. Nach dem Loslassen von **COMPARE** hören Sie bei der nächsten gespielten Note die aktuell editierte Version. Drücken Sie **COMPARE**, während Sie sich in einem Menübereich befinden (mit Ausnahme des Write-Menüs), so zeigt Ihnen das Display die gespeicherten Parameterwerte.

Sie können das aktuell editierte Klangprogramm mit jedem gespeicherten Klangprogramm in UltraNova vergleichen. Das ist sinnvoll, wenn Sie einen neuen Speicherplatz suchen, auf dem Sie die neue Klangkreation ablegen möchten. Drücken Sie hierfür zweimal die Taste **WRITE** [23], um auf Displayseite 2 des Write-Menüs zu gelangen. Über RE2 (Bank) und **RE3** (Klangprogramm/Patch) wählen Sie das gewünschte Klangprogramm, das Sie zum Vergleich heranziehen möchten. Drücken und halten Sie nun den Taster **COMPARE** und spielen Sie eine Note, um das gespeicherte Klangprogramm hören zu können.

Hinweis: Wenn Sie den Taster **WRITE** ein weiteres Mal drücken (während Sie sich auf Displayseite 2 im Write-Menü befinden), wird das aktuell editierte Klangprogramm an der nun über **RE2** und **RE3** gewählten Position gespeichert. Indem Sie irgendeine andere Taste (etwa die Taste **SYNTH** [25]) des Bedienpanels drücken, verlassen Sie das Write-Menü, ohne zu speichern.

Klangprogramme speichern

Es ist möglich, ohne die UltraNova Librarian Software Klangprogramme direkt in UltraNova zu speichern. Das Write-Menü besteht aus zwei Displayseiten, die Sie durch ein- oder zweimaliges Drücken auf den Taster **WRITE** [23] erreichen. Drücken Sie **WRITE** ein drittes Mal, wird das Klangprogramm gespeichert. Sie können zum Seitenwechsel auch die Taster **PAGE BACK** und **NEXT** [4] nutzen.

Benennung des Klangprogramms (Displayseite 1)

PATCHSAVE	Posn9	*	Upper	Lower	Number	Punctuate
A	0	Init Pro9ram	A	а	0	space

RE1: Ohne Funktion.

RE2: Cursor Position

Mit diesem Regler bewegen Sie den Cursor innerhalb des Textes, um die jeweiligen Buchstaben zu wählen.

RE3: Buchstaben-/Ziffernauswahl

Über **RE3** wählen Sie das gewünschte Zeichen. Der Regler durchfährt nacheinander die Bereiche A-Z, a-z, 0-9 und die Satz- und Sonderzeichen. Die Einfügeposition wird über RE2 bestimmt.

RE4: Ohne Funktion.

RE5: Großbuchstaben

Mit diesem Regler wählen Sie einen Großbuchstaben 'A' bis 'Z'. Die Einfügeposition wird über **RE2** bestimmt. Drücken Sie den blinkenden Taster unter **RE5** um das gewählte Zeichen einzufügen und den Cursor automatisch, um eine Position nach rechts zu bewegen.

RE6: Kleinbuchstaben

Mit diesem Regler wählen Sie einen Kleinbuchstaben 'a' bis 'z'. Die Einfügeposition wird über **RE2** bestimmt. Drücken Sie den blinkenden Taster unter **RE6** um das gewählte Zeichen einzufügen und den Cursor automatisch, um eine Position nach rechts zu bewegen.

RE7: Ziffern

Mit diesem Regler wählen Sie eine Ziffer '0' bis '9'. Die Einfügeposition wird über **RE2** bestimmt. Drücken Sie den blinkenden Taster unter **RE7** um das gewählte Zeichen einzufügen und den Cursor automatisch, um eine Position nach rechts zu bewegen.

RE8: Satz- und Sonderzeichen

Mit diesem Regler wählen Sie ein Satz- oder Sonderzeichen. Die Einfügeposition wird über **RE2** bestimmt. Drücken Sie den blinkenden Taster unter **RE8** um das gewählte Zeichen einzufügen und den Cursor automatisch, um eine Position nach rechts zu bewegen.

Sichern eines Klangprogramms (Displayseite 2

PATCHSAVE	Bank	Patch	Destination	SaveCat9 SaveGenre
Dest+C&G	A	0	Init Pro9ram	None None

RE1: Ohne Funktion.

RE2: Bankauswahl

Nutzen Sie diesen Regler, um die gewünschte Bank (A, B, C oder D) für das zu speichernde Klangprogramm zu wählen.

RE3: Speicherplatz

Nutzen Sie diesen Regler, um den gewünschten Speicherplatz für das zu speichernde Klangprogramm zu wählen. Der Name des derzeit dort abgelegten Klangprogramms wird zur Übersicht unterhalb der Regler **RE4** und **RE5** gezeigt. Dieses Klangprogramm wird beim Speichervorgang mit den neuen Daten und Namen überschrieben.

lt

Nutzen Sie den Taster **COMPARE**, sich das über **RE2** und **RE3** ausgewählte Klangprogramm zuvor anzuhören.

RE4 - RE5: Ohne Funktion.

RE6: Kategorienauswahl

Wählen Sie eine Klangkategorie für das neue Klangprogramm. Eine Liste der Klangkategorien finden Sie auf Seite 51.

RE7: Genreauswahl

Wählen Sie ein Genre (Stilistik) für das neue Klangprogramm. Eine Liste der Genres/Stilistiken finden Sie auf Seite 51 .

RE8: Ohne Funktion.

Hinweis: Drücken Sie **WRITE** auf Displayseite 2 im Write-Menü, um das aktuelle Klangprogramm in UltraNova zu speichern. Das Display wird den erfolgreichen Speichervorgang mit einer Meldung und Angabe des Speicherplatzes bestätigen.

Um das Write-Menü zu verlassen, drücken Sie einen anderen Taster auf dem Bedienpanel (z. B. **SYNTH** [25]).

Hinweis: Eine schnellere Methode der Organisation von Klangprogrammen (speichern, laden, umbenennen, umsortieren usw.) bietet der UltraNova Librarian. Sie können diese Software unter **http://novationmusic.com/support/ultranova** laden.

UPDATE DES ULTRANOVA BETRIEBSSYSTEMS (PC)

Gelegentlich stellen wir Ihnen unter **www.novationmusic.com/support/ultranova** eine aktualisierte Betriebssystemversion in Form einer SysEx-MIDI-Dateien zur Verfügung. Für den Update-Vorgang muss UltraNova über USB mit meinem Computer verbunden sein, auf dem die notwendigen USB-Treiber installiert wurden. Weitere Details zur Update-Prozedur werden Ihnen mit dem jeweiligen Download mitgeteilt.

GRUNDLAGEN DER SYNTHETISCHEN KLANGERZEUGUNG

In diesem Abschnitt wird das Thema synthetische Klangerzeugung eingehender behandelt und die verschiedenen Basisfunktionen von UltraNovas Klangerzeugung und -bearbeitung erläutert.

Wenn Sie mit dem Thema der analogen Klangsynthese noch nicht vertraut sind, empfehlen wir Ihnen dieses Kapitel aufmerksam zu lesen. Anwender, die hiermit bereits Erfahrung haben, können dieses Kapitel auslassen und gleich bei Kapitel fortfahren.

Um zu verstehen, wie ein Synthesizer Klänge erzeugt, muss man zuerst die einzelnen Komponenten und ihre Funktionen verstehen. Wir nehmen einen Klang wahr, wenn periodische Schwingungen unser Trommelfell im Ohr erreichen. Das Gehirn identifiziert diese Schwingungen verblüffend genau als einen spezifischen Klang aus einer unendlichen Anzahl verschiedenartigster Klänge.

Erstaunlicherweise kann jeder Klang mit Hilfe von nur drei Grundeigenschaften beschrieben werden, die allen Klängen gemein sind. Diese sind:

Tonhöhe (Pitch) Klangfarbe (Tone) Lautstärke (Volume)

Klänge unterscheiden sich lediglich durch die relativen Verhältnisse dieser drei Grundeigenschaften zueinander und wie sie sich im Verlauf des Klanges ändern. Mit einem Synthesizer hat man präzise Kontrolle über diese drei Grundeigenschaften und ihren zeitlichen Verlauf. Diese Grundeigenschaften haben in verschiedenen Synthesizern oft anders lautende Bezeichnungen: Die Lautstärke (Volume) kann als Amplitude oder Level, die Tonhöhe (Pitch) als Frequency und die Klangfarbe (Tone) als Timbre bezeichnet sein.

Tonhöhe (Pitch)

Wie erwähnt, wird ein Klang als Luftschwingung über das Trommelfell wahrgenommen. Die Tonhöhe (Pitch) wird von der Geschwindigkeit dieser Schwingungen bestimmt. Ein erwachsener Mensch kann als langsamste Schwingung ca. 20 Mal pro Sekunde (= 20 Hz) wahrnehmen, die das Gehirn als Bass interpretiert. Die schnellsten wahrnehmbaren Klänge liegen bei mehreren Tausend Schwingungen pro Sekunde, die das Gehirn als hohen Ton erkennt.



Wenn man die Anzahl der Pegelspitzen in den abgebildeten Wellenformen (Schwingungen) vergleicht, sieht man, dass die Wellenform B exakt doppelt so viele Pegelspitzen hat wie Wellenform A. Damit ist Wellenform B genau um eine Oktave höher gestimmt als Wellenform A. Die Anzahl der Schwingungen innerhalb einer bestimmten Zeitspanne bestimmt die Tonhöhe des Klanges. Daher wird die Tonhöhe oft auch als Frequenz bezeichnet. Somit entspricht die Anzahl der Pegelspitzen einer Wellenform innerhalb einer bestimmten Zeit der Tonhöhe bzw. Frequenz.

Klangfarbe (Tone)

Musikalische Klänge bestehen aus mehreren unterschiedlichen, zueinander in Beziehung stehenden Tonhöhen, die gleichzeitig erklingen. Die lauteste Tonhöhe bezeichnet man als Grundtonhöhe (Fundamental Pitch) und entspricht der wahrgenommenen Musiknote. Die anderen Tonhöhen in diesem Klang stehen in einfachen mathematischen Verhältnissen zur Grundtonhöhe und werden Harmonische oder auch Obertöne genannt. Die relative Lautstärke jedes Obertons im Vergleich zur Grundtonhöhe bestimmt die gesamte Klangfarbe bzw. das Timbre des Klanges.

Betrachten wir zwei Instrumente wie etwa ein Cembalo und ein Klavier, bei denen dieselbe Note auf der Tastatur mit der gleichen Lautstärke gespielt wird. Obwohl sie die gleiche Lautstärke und Tonhöhe haben, unterscheiden sich die Instrumente deutlich im Klang. Der Grund dafür sind die unterschiedlichen Mechaniken der Tonerzeugung beider Instrumente, die unterschiedliche Obertöne erzeugen. Die Obertöne, die im Klavierklang vorhanden sind, unterscheiden sich von denen des Cembaloklangs.

Lautstärke (Volume)

Die Lautstärke (Volume), oft auch als Amplitude oder Level bezeichnet, bestimmt wie groß bzw. hoch die Schwingungen eines Klanges sind. Einfach ausgedrückt: Hört man einem Klavier aus einem Meter Entfernung zu, ist es lauter als aus 50 Meter Entfernung.



Wie gezeigt, sind es nur drei Elemente, die einen Klang definieren. Diese Elemente müssen nun auf einen Synthesizer übertragen werden. Es ist nur logisch, dass die einzelnen Sektionen eines Synthesizers diese einzelnen Elemente generieren bzw. "synthetisieren". Eine Sektion von Synthesizern, die **Oszillatoren**, erzeugen rohe Wellenformen, welche die Tonhöhe sowie den grundsätzlichen Gehalt an Obertönen und somit die Klangfarbe, bestimmen. Die Oszillatorsignale werden in einem **Mixer** zusammengeführt und anschließend in eine weitere Sektion, die als **Filter** bezeichnet wird, eingespeist. Damit kann die Klangfarbe (Tone) weiter bearbeitet werden, in dem man bestimmte Obertöne entfernt bzw. heraus filtert oder betont. Abschließend gelangt das gefilterte Signal in den **Endverstärker (Amplifier)**, welche die eigentliche Lautstärke des Klanges definiert.



Zusätzliche Sektionen des Synthesizers, wie die **LFOs** und **Hüllkurven (Envelopes**) bieten im Zusammenspiel mit den **Oszillatoren**, dem **Filter** und dem **Endverstärker** verschiedene Möglichkeiten um die Tonhöhe, die Klangfarbe und die Lautstärke des Klanges über einen zeitlichen Verlauf zu entwickeln. Weil **LFOs** und **Hüllkurven (Envelopes)** nur die Aufgabe haben die anderen Sektionen des Synthesizers zu steuern (modulieren), werden sie gemeinhin als Modulatoren bezeichnet.

Diese verschiedenen Sektionen des Synthesizers werden nun ausführlicher erläutert.

Oszillator und Mixer

Den Oszillator kann man zu Recht als das Herz eines Synthesizers bezeichnen. Er erzeugt auf elektronischem Weg eine Welle, welche wiederum Schwingungen erzeugt, wenn sie etwa über einen Lautsprecher wiedergegeben wird. Dieser Wellenform ist an eine steuerbare, musikalische Tonhöhe gekoppelt, welche in der Regel durch eine Taste von einem Keyboard gespielt oder über einen MIDI-Notenbefehl ausgelöst wird. Die grundsätzliche Klangfarbe der Wellenform wird von ihrer Form bestimmt.

Vor vielen Jahren entdeckten die Pioniere der Synthesizerforschung, dass es nur wenige charakteristische Wellenformen sind, welche die im musikalischen Sinne nützlichsten Obertöne enthalten. Die Namen dieser Wellenformen sind von ihrer optischen Erscheinung abgeleitet, wie sie sich auf einem Oszilloskop darstellen: Sinus (Sine), Rechteck (Square), Sägezahn (Sawtooth), Dreieck (Triangle) und Rauschen (Noise).

Jede Wellenform (außer Rauschen) hat einen bestimmten, musikbezogenen Obertongehalt, welcher durch die weiteren Sektionen des Synthesizers verändert werden kann.

Die nachfolgenden Diagramme zeigen, wie diese Wellenformen auf einem Oszilloskop aussehen, sodass sich ihre Namensherleitung von selbst erklärt. Wie zuvor erläutert, sind es nur die relativen Lautstärkeverhältnisse der Obertöne in einer Wellenform, die schließlich die Klangfarbe bestimmen.

Sinus-Wellenform (Sine Wave)





Diese Wellenform besitzt nur eine einzige Frequenz. Ein Sinus erzeugt den "reinsten" Klang, weil er eben aus nur einer Tonhöhe (Frequenz) besteht.

Dreiecks-Wellenform (Triangle Wave)



Diese Wellenform besitzt nur ungeradzahlige Obertöne (Harmonics). Deren Lautstärken nehmen im Quadrat im Verhältnis zu ihrer Ordnungszahl ab. So beträgt zum Beispiel die Lautstärke des 5. Obertons ein 1/25. der Lautstärke der Grundtonhöhe.

Sägezahn-Wellenform (Sawtooth Wave)



Diese Wellenform besitzt sehr viele gradzahlige und ungeradzahlige Obertöne (Harmonics). Deren Lautstärken verhalten sich umgekehrt proportional zu ihrer Ordnungszahl.

Rechteck- / Puls-Wellenform (Square / Pulse Wave)



Diese Wellenform besitzt nur ungeradzahlige Obertöne (Harmonics), deren Lautstärken den ungeradzahligen Obertönen der Sägezahn-Wellenform entsprechen.

Bei der Rechteck-Wellenform sind die Abstände zwischen "Wellenberg" und "Wellental" gleich, das Verhältnis zwischen diesen beiden Zuständen, die einen vollständigen Zyklus ergeben, beträgt 50 %.

UltraNova bietet die Möglichkeit dieses Verhältnis in der Basiswellenform, sozusagen die "rechteckige Darstellung", zu verschieben. Solche Wellenformen werden oft als Puls-Wellenform bezeichnet. Umso weiter das Rechteck verschoben wird, desto mehr gradzahlige Obertöne (Harmonics) kommen hinzu und ändern den Charakter, der Klang wird mehr "nasal".



Dieser Abstand in der Puls-Wellenform wird auch als Weite (Pulse Width) bezeichnet und kann mit einem Modulator dynamisch verändert werden, woraus eine kontinuierliche Veränderung des Obertongehaltes resultiert. Bei einer moderaten Geschwindigkeit der Modulation kann die Puls-Wellenform einen sehr breiten Klangeindruck erzeugen.

Klanglich macht es keinen Unterschied, ob das Verhältnis in der Puls-Wellenform positiv oder negativ verschoben wird. Bei 40 % oder 60 % ist der Obertongehalt exakt gleich.

Rauschen (Noise)

Diese Wellenform besteht im Grunde genommen aus Zufallssignalen und besitzt keine Grundtonhöhe und somit keine tonalen Eigenschaften. Alle Frequenzen haben die gleiche Lautstärke. Weil Rauschsignale keine Tonhöhe besitzen, werden sie oft zur Erzeugung von Effekt- und Percussionklängen genutzt.

Volume



Noise

Digitale Wellenformen (Digital Waveforms)

Zusätzlich zu den traditionellen Oszillatorwellenformen, wie beschrieben, verfügt UltraNova über eine Reihe an sorgfältig ausgewählten, digital erzeugten Wellenformen, die über einen Obertongehalt verfügen, welcher mit traditionellen Oszillatoren normalerweise nur sehr schwierig zu erzeugen ist.

Wellensätze (Wavetables)

Ein Wellensatz, ein sogenannter Wavetable, ist im Wesentlichen nur eine Gruppe von digitalen Wellenformen. Die 36 Wavetables von UltraNova beinhalten jeweils neun separate, digitale Wellenformen. Der Vorteil eines Wavetables besteht darin, dass zwischen zwei aufeinander folgenden Wellenformen übergeblendet werden kann. Einige von UltraNovas Wavetables beinhalten Wellenformen mit ähnlichem Obertongehalt, andere hingegen haben einen sehr unterschiedlichen Obertongehalt. Wavetables entfalten sich er richtig, wenn der 'Wavetable Index', also die Position innerhalb des Wavetables, moduliert wird. Dabei entsteht ein Klang, der permanent seinen Charakter entweder weich oder abrupt verändert.



Ringmodulation

Ein Ringmodulator ist ein Klangerzeuger der zwei Signale von UltraNovas Oszillatoren nimmt und diese multipliziert. UltraNova verfügt über zwei Ringmodulatoren, einer nimmt die Oszillatoren 1 und 3 als Signalquellen, der andere die Oszillatoren 2 und 3. Das Resultat hängt von den verschiedenen Frequenzen und dem Obertongehalt der beiden Oszillatorsignale ab und beinhaltet die Summen- und Differenzfrequenzen ebenso wie die Frequenzen der Ursprungssignale.



Mixer

Für eine größere Bandbreite an zu erzeugenden Klängen besitzen Analogsynthesizer üblicherweise mehr als einen Oszillator. Wenn mehrere Oszillatoren gemischt werden, entstehen mitunter sehr interessante harmonische Mixturen. Ebenso ist es möglich durch leichtes Verstimmen der Oszillatoren gegeneinander einen sehr warmen, runden Klang zu erzeugen. UltraNovas Mixer erlaubt das freie Mischen der drei unabhängigen Oszillatoren, des separaten Rauschgenerators und der beiden Ringmodulatoren.



Filter

UltraNova ist ein subtraktiver Synthesizer. Wie das Wort subtraktiv schon impliziert, wird ein Teil des Klanges innerhalb des Syntheseprozesses subtrahiert, also abgezogen.

Die Oszillatoren liefern rohe Wellenformen mit einem breiten Obertongehalt. Das Filter kann auf kontrollierte Weise davon bestimmte Obertöne subtrahieren. UltraNova bietet 14 Filtertypen, wobei es sich um verschiedene Varianten der drei grundsätzlichen Filterarten Tiefpass (Low Pass), Bandpass (Band Pass) und Hochpass (High Pass) handelt. Ein Tiefpassfilter findet man eigentlich in allen Synthesizern vor. Bei einem Tiefpassfilter werden ab einem eingestellten Wert der Filterfrequenz, die sogenannte Cutoff-Frequenz, alle darunterliegenden Frequenzen des Oszillatorsignals durchgelassen (sie können passieren), während die Frequenzen oberhalb weggefiltert werden. Die Einstellung der Filterfrequenz bestimmt also, welche Frequenzanteile entfernt werden. Durch das Entfernen bestimmter Obertöne von der Wellenform ändert sich die Klangfarbe. Wenn der Wert der Filterfrequenz auf ein Maximum eingestellt wird, ist das Filter komplett "geöffnet" und es werden keine Frequenzanteile vom Oszillatorsignal entfernt.

In der Praxis werden bei einem Tiefpassfilter die Obertöne oberhalb der Filterfrequenz allerdings nicht abrupt abgeschnitten, sondern allmählich abgesenkt. Wie intensiv diese Absenkung erfolgt hängt von der Flankensteilheit (Filter Slope) ab. Die Flankensteilheit wird in 'Lautstärkewert pro Oktave' angegeben. Weil die Lautstärke in Dezibel gemessen wird, bezeichnet man die Flankensteilheit gewöhnlich mit X Dezibel pro Oktave (dB/Okt.). Übliche Werte sind 12 dB/Okt. und 24 dB/Okt. Umso höher der Wert, desto größer ist die Unterdrückung der Obertöne oberhalb der Filterfrequenz und der Filtereffekt ist somit ausgeprägter.

Ein weiterer wichtiger Filterparameter ist die Resonanz. Der Bereich um die Filter-Einsatzfrequenz kann mit der Filterresonanz in der Lautstärke angehoben werden. Das kann zur Betonung eines bestimmten Frequenzbereiches im Klang genutzt werden. Wenn die Resonanz erhöht wird, entsteht ein pfeif-ähnliches Geräusch, das zum Klang hinzugefügt wird. Bei sehr hohen Werten erzeugt die Resonanz eine sogenannte Eigenschwingung (Selbstoszillation), wenn das Filter durch ein Signal angeregt wird. Der daraus resultierende Ton ist im Grunde genommen ein Sinus, dessen Tonhöhe von der Einstellung der Filterfrequenz abhängt. Die von der Resonanz erzeugte Sinus-Wellenform kann bei Bedarf als zusätzliche Klangquelle genutzt werden.

Das nachfolgende Diagramm veranschaulicht die Wirkungsweise eines typischen Tiefpasses. Die Frequenzen oberhalb der Filtereinsatzfrequenz (Cutoff) werden in der Lautstärke abgesenkt.



Wenn die Resonanz erhöht wird, werden die Frequenzen um die Einsatzfrequenz angehoben.



Neben dem traditionellen Tiefpassfilter gibt es auch Hoch- und Bandpassfilter. Die Art des Filters wird mit dem Parameter 'Filter Type' ausgewählt.

Das Hochpassfilter (High Pass) ist dem Tiefpassfilter sehr ähnlich, arbeitet aber genau gegensätzlich, sodass die Frequenzen unterhalb der Einsatzfrequenz unterdrückt werden. Frequenzen oberhalb der Einsatzfrequenz können das Filter passieren. Wenn der Wert der Filterfrequenz auf Null gestellt wird, ist das Filter komplett "geöffnet" und es werden keine Frequenzanteile vom Oszillatorsignal entfernt.



Frequency

Bei einem Bandpassfilter wird lediglich ein schmales Frequenzband um den Einsatzbereich herum vom Filter durchgelassen. Frequenzen oberhalb und unterhalb dieses Bandes werden unterdrückt. Es ist nicht möglich, diesen Filtertyp vollständig zu öffnen, um alle Frequenzen passieren zu lassen.



Hüllkurven (Envelopes) und Verstärker (Amplifier)

In den vorangegangenen Absätzen wurde auf die Tonhöhe und die Klangfarbe eingegangen. Der nächste Teil beschäftigt sich mit der Steuerung der Lautstärke eines Klanges. Die Lautstärke eines musikalischen Klanges variiert, abhängig vom verwendeten Instrument, während seines Verlaufes oft sehr stark.

Ein Beispiel: Wenn eine Note auf einer Orgel gespielt wird, erreicht sie quasi sofort die maximale Lautstärke, wenn die Taste gedrückt wird. Der Ton bleibt so lange konstant bestehen, bis die Taste losgelassen wird. Dann fällt die Lautstärke sofort auf Null.



Bei einer Note, die auf einem Klavier gespielt wird, steigt die Lautstärke ebenfalls sofort auf die volle Höhe, fällt dann jedoch nach gewisser Zeit allmählich auf Null, selbst wenn die Taste gedrückt gehalten wird.



Bei der Simulation von Streichern auf einem Synthesizer wird die volle Lautstärke erst allmählich erreicht, nachdem die Taste gedrückt wird. Die maximale Lautstärke wird so lange beibehalten, bis die Taste losgelassen wird. Dann fällt die Lautstärke langsam auf Null.



Bei einem analogen Synthesizer wird die Veränderung des Klangcharakters mithilfe eines sogenannten Hüllkurvengenerators (Envelope Generator) erreicht, der in der Zeit arbeitet, solange eine Note gespielt wird. UltraNova verfügt über sechs Hüllkurven, die als Env 1 bis Env 6 bezeichnet sind. Hüllkurve 1 (Env 1) ist immer mit dem Verstärker (Amplifier) verbunden, der die Amplitude jeder gespielten Note, d. h. die Lautstärke des Klanges, kontrolliert.

Jede Hüllkurve besitzt vier Regler, mit denen der Verlauf der Hüllkurve eingestellt werden kann.



Attack-Zeit (Attack Time)

Mit diesem Parameter wird die Zeit eingestellt, die vom Drücken der Keyboardtaste bis zum Erreichen des maximalen Wertes vergeht. Hiermit können z. B. langsame Einblendungen erzeugt werden.

Decay-Zeit (Decay Time)

Mit diesem Parameter wird die Zeit eingestellt, wenn die Hüllkurve vom maximalen Wert auf den eingestellten Sustainwert fällt, während die Keyboardtaste gehalten wird.

Sustain-Pegel (Sustain Level)

Im Gegensatz zu den anderen Hüllkurvenparametern steuert Sustain einen Pegel und keine Zeitdauer. Dieser Pegel bestimmt den Wert der Hüllkurve nach Ablauf der Decay-Zeit, solange die Keyboardtaste gehalten wird.

Release-Zeit (Release Time)

Mit diesem Parameter wird die Zeit eingestellt, die der Wert braucht, um vom Sustain-Pegel auf Null zu fallen, nachdem die Keyboardtaste losgelassen wurde. Hiermit können z. B. langsame Ausblendungen erzeugt werden.

Üblicherweise besitzt ein Synthesizer mindestens eine, meist aber mehrere Hüllkurven. Eine Hüllkurve ist immer dem Verstärker (Amplifier) zugewiesen, um der gespielten Note ihre "Form" zu verleihen. Zusätzliche Hüllkurven können zur dynamischen Steuerung verschiedener Parameter aus allen Sektionen des Synthesizers verwendet werden. UltraNovas zweite Hüllkurve (Env 2) wird zur Steuerung der Filter-Cut off verwendet, womit eine gespielte Note einen Verlauf der Klangfarbe erhält.



UltraNovas Hüllkurven 3 bis 6 (Env 3 – Env 6) können für spezielle Anwendungen genutzt werden, wie etwa der Modulation des Wavetable-Indexes oder der Effektpegel.

LFOs

Die LFO-Sektion eines Synthesizers gehört ebenso wie die Hüllkurven zu den Modulatoren. Diese sind kein eigentlicher Teil der Klangsynthese an sich, sondern dienen zur Veränderung, man kann auch sagen zur Modulation, der verschiedenen Sektionen des Synthesizers. Ein LFO kann beispielsweise die Tonhöhe eines Oszillators oder die Einsatzfrequenz des Filters steuern.

Die meisten Musikinstrumente erzeugen Klänge, die sowohl in der Lautstärke als auch in der Tonhöhe sowie im Klang während des zeitlichen Verlaufes variieren. Manchmal sind die Variationen eher subtil, aber sie tragen trotzdem wesentlich zum Charakter des Klanges bei.

Während eine Hüllkurve einen einmaligen Zeitablauf bei einer gespielten Note erzeugt, modulieren LFOs im wiederholenden Zyklus einer Wellenform oder eines bestimmten Musters. Wie bereits erwähnt, erzeugen Oszillatoren konstante Wellenformen, welche die Form eines Sinus oder Dreiecks etc. haben können. LFOs erzeugen Wellenformen auf ähnliche Weise, aber normalerweise bei einer Frequenz, die viel tiefer liegt, als sie ein menschliches Ohr wahrnehmen kann. Die Abkürzung LFO steht für 'Low Frequency Oscillator', was soviel wie niederfrequenter oder langsam schwingender Oszillator bedeutet.

Wie die Hüllkurven können die vom LFO erzeugen Wellenformen dazu genutzt werden bestimmte Sektionen des Synthesizers zu steuern und somit gezielte Veränderungen oder "Bewegungen" im Klang zu erzeugen.

UltraNova besitzt drei unabhängige LFOs, welche verschiedene Synthesizerparameter mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten gleichzeitig modulieren können.

Eine typische LFO-Wellenform ist die Dreiecks-Wellenform.



Stellen Sie sich vor, diese sehr tiefe Frequenz wird bei der Tonhöhensteuerung eines Oszillators eingesetzt. Das Ergebnis wäre ein langsames Ansteigen und Abfallen der originalen Tonhöhe. Das wäre vergleichbar mit einem Violinisten, der seinen Finger auf der Saite seines Instrumentes auf und ab bewegt, während sie gestrichen wird. Diese leichte Auf- und Abbewegung der Tonhöhe wird gemeinhin als 'Vibrato' bezeichnet.

In einem anderen Fall, wenn das gleiche LFO-Signal die Einsatzfrequenz des Filters moduliert, entsteht ein charakteristischer 'Wah-Wah'-Effekt.

Bei der Verwendung von LFOs zur Modulation verschiedener Synthesizerparameter können zusätzlich auch die Hüllkurven zur gleichen Zeit als Modulatoren eingesetzt werden. Es ist also ganz klar, umso mehr Oszillatoren, Filter, Hüllkurven und LFOs ein Synthesizer besitzt, desto leistungsfähiger und flexibler ist er.

Zusammenfassung

Ein Synthesizer kann in fünf Hauptbestandteile für die Klangerzeugung bzw. -bearbeitung (Modulation) unterteilt werden.

- 1 Oszillatoren, die Wellenformen mit unterschiedlichen Tonhöhen generieren.
- 2 Ein Mixer, der die Ausgänge der Oszillatoren zusammenführt.
- 3 Filter, die bestimmte Obertöne unterdrücken und den Klangcharakter verändern.
- 4 Ein Verstärker, der von einer Hüllkurve gesteuert wird und somit die Lautstärke eines Klanges, während er gespielt wird, verändert.
- 5 LFOs und Hüllkurven, welche die oben genannten Parameter modulieren können.

Es bereitet viel Vergnügen, wenn man bei einem Synthesizer mit den werkseitigen Klangprogrammen experimentiert und neue eigene Kreationen erzeugt. Es gibt keinen Ersatz für das "selbst Hand anlegen". Das Herumexperimentieren mit den vielen Parametern von UltraNova wird eventuell zu einem besseren Verständnis der Materie führen und Ihnen dabei helfen neue Klänge zu erschaffen.

Ausgerüstet mit dem Wissen dieses Kapitels und dem Verständnis für die Auswirkungen bestimmter Parameter, gestaltet sich das Programmieren neuer und interessanter Klänge sehr einfach. Viel Spaß!

ULTRANOVA SIGNAL FLOW DIAGRAM



SYNTH-EDIT-BEREICH Hardware Navigation

Auf Seite 48 finden Sie eine Übersicht über das Bedienfeld von UltraNova und eine Kurzbeschreibung über die Funktion der verschiedenen Bedienelemente. Alle Menüs von UltraNova, die sich dem Thema Klangerzeugung und -formung widmen, werden über den Taster **SYNTH EDIT** erreicht.

Für ein aufgerufenes Menü werden stets die Parameterwerte des aktuell gewählten Klangprogramms angezeigt.

Jedes Menü wird über einen eigenen Taster aufgerufen und verfügt über bis zu vier Displayseiten. Sollte ein Menüeintrag über mehr als eine Displayseite verfügen, leuchtet einer der beiden **PAGE** Taster [4]. Die Taster können zur Navigation durch die weiteren Displayseiten genutzt werden. Das Display zeigt pro Displayseite bis zu acht Parameter, die unmittelbar mit den darüber platzierten Endlosreglern verändert werden können.

Über die Menütaster [11] bis [22] können Sie auf Knopfdruck direkt von einem Menü zu einem anderen springen. Einige Bereiche der Klangerzeugung sind mehrfach vorhanden, etwa die Oszillatoren, die allesamt über ein eigenes Menü verfügen. Über die **SELECT** Taster [10] können Sie wählen, welcher Block gesteuert werden soll. Dabei merkt sich UltraNova, auf welchen Block und welche Displayseite zuletzt zugegriffen wurde. Wird das Menü wieder aufgerufen, wird auch der entsprechende Block und die richtige Displayseite wieder geöffnet.

OSZILLATOREN 1, 2 UND 3

UltraNova verfügt über drei identische Oszillatoren und einen Rauschgenerator. Dieses sind die Klang erzeugenden Elemente des Synthesizers. Drücken Sie den Taster **OSCILLATOR** [11], um das Oszillator-Menü zu öffnen, das zwei Displayseiten pro Oszillator umfasst. Je einer der **SELECT** und **PAGE** Taster wird leuchten. Hiermit wird gezeigt, dass einerseits mehr als ein Oszillator zur Auswahl steht, andererseits, dass zusätzliche Displayseiten zur Verfügung stehen. Jeder Oszillator verfügt über 16 justierbare Parameter, die auf zwei Displayseiten à acht Parameter unterteilt sind. Beachten Sie, dass fünf dieser Parameter global für alle Oszillatoren gelten und sich ein weiterer dem Rauschgenerator widmet. Diese sechs Parameter erscheinen auf der zweiten Displayseite eines jeden Oszillators.

Oszillator spezifische Parameter (Displayseite 1)

Oszillator 1 dient als Beispiel für die folgenden Erläuterungen. Alle drei Oszillatoren sind in ihrer Bedienung identisch.

01Semi	01Cents	01VSync	01Wave	O1PW∕Idx	01Hard	01Dense	01DnsDtn
Ø	0	0	Sawtooth	0	127	Ø	0
DE1. Cooree Turing (Crehetimmung)							

RE1: Coarse Tuning (Grobstimmung)

Displayanzeige: 015emi Initialwert: 0 Wertebereich: -64 bis +63

Mit diesem Parameter legen Sie die Basisstimmung für den Oszillator fest. Die Schrittbreite beträgt 1 und verändert die Tonhöhe jeder Note um einen Halbton für den gewählten Oszillator. Ein Versatz von +12 entspricht also einer Erhöhung um eine Oktave. Negative Werte arbeiten in gleicher Weise, nur abwärts. Lesen Sie auch den Abschnitt Transpose auf Seite 82.

RE2: Fine Tuning (Feinstimmung)

Displayanzeige:	01Cents		
Initialwert:	0		
Wertebereich:	-50 bis +50		

Mit diesem Parameter nehmen Sie feinere Verstimmungen des Oszillators vor. Die Schrittweite beträgt hier Cents (1/100 eines Halbtons). Der Regelbereich beträgt 50 Cents und entspricht somit einem Viertelton zwischen zwei Halbtönen.

RE3: Virtual Oscillator Sync (Oszillatorensynchronisation)

Displayanzeige:	01VSync
Initialwert:	0
Wertebereich:	0 bis 127

Die Oszillatorensynchronisation ist eine Technik, bei der über einen zweiten, in diesem Fall virtuellen Oszillator, dem Hauptoszillator Obertöne hinzugefügt werden. Die Wellenform des virtuellen Oszillators zwingt dabei bei jedem Nulldurchlauf den Hauptoszillator zu einem Wellenform-Neustart. Hieraus ergeben sich interessante Klangeffekte, deren Klangcharakter abhängig vom eingestellten Parameterwert ist, weil die Frequenz des virtuellen Oszillators ein Vielfaches der des Hauptoszillators darstellt. Ist der Wert für Vsync etwa ein Vielfaches von 16, ist die Frequenz des virtuellen Oszillators ein gerader Oberton der Frequenz des Hauptoszillators. Das Ergebnis ist eine Transponierung des Hauptoszillators, der in der Obertonreihe hochrückt. Werte die zwischen einem Vielfachen von 16 liegen, führen meist zu disharmonischen Klangegebnissen.



RE4: Oscillator Waveform (Wellenform)

Displayanzeige:	01Wave
Initialwert:	Sawtooth
Wertebereich:	Siehe Tab

Sawtooth Siehe Tabelle auf Seite 85

Mit diesem Parameter wählen Sie die Oszillator-Wellenform. Zur Auswahl stehen 72 Varianten. Hier finden Sie typische Wellenformen analoger Synthesizer wie Sinus, Rechteck, Sägezahn, Puls und neun Mischformen von Sägezahn und Pulswelle. Hinzu kommen zahlreiche digitale Wellenformen sowie 36 Wellensätze, die jeweils ihrerseits aus neun Wellenformen bestehen. Außerdem stehen Ihnen hier die beiden Audioeingänge als Klangquelle zur Verfügung.



Wenn Sie die beiden Audioeingänge als Klangquelle wählen, bleiben die weiteren Oszillatorparameter wirkungslos. Der Audioeingang wird direkt für die folgende Klangformung genutzt (durch Filter, Modulatoren usw.). Um das Signal der Audioeingänge hören zu können, muss eine Note auf dem Keyboard (oder über MIDI) gespielt werden.

Indem Sie die Audioeingänge als Klangquelle nutzen, können Sie über MIDI-Noten einen Gater-Effekt etwa für eine Gesangsstimme erzeugen.

RE5: Pulse Width/Wave Table Index (Pulsbreite, Wellensatz Index)

Displayanzeige: Initialwert:

Wertebereich:

-64 bis +63

0

01Pw/Idx

Dieser Regler hat abhängig von der über **RE4** gewählten Wellenform zwei Funktionen. Ist eine Pulswelle gewählt, wird hier die Pulsbreite des Oszillators eingestellt. Den Effekt können Sie leicht hören, indem Sie über **RE4** den Eintrag PW wählen und dann **RE5** betätigen. Sie werden feststellen, wie der Obertonanteil variiert und bei hohen Werten dünn und metallisch klingt. Eine Pulswelle ist eine asymmetrische Rechteckwelle. Bei einem Wert von Null handelt es sich um ein herkömmliches Rechteck (siehe 53.). Ist als Wellenform einer der 36 Wellensätze gewählt (siehe oben **RE4**), übernimmt **RE5** eine andere Funktion: jeder Wellensatz besteht aus neun verwandten Wellenformen, von denen Sie über **RE5** eine wählen. Der Wertebereich von 128 Schritten ist in neun identische Bereiche mit jeweils etwa 14 Schritten unterteilt. Entsprechend wählen Sie mit Werten von -64 bis -50 die erste Wellenform, von -49 bis -35 die zweite Wellenform und so weiter. Bitte beachten Sie auch den Parameter zur Wellensatz-Interpolation auf Displayseite 2. Mit diesem Parameter können Sie bei der Nutzung von Wellensätzen weitere Klangvariationen ins Spiel bringen.

RE6: Hardness (Obertonvariation)

Displayanzeige:	01Hard
Initialwert:	127
Wertebereich:	0 bis 127

Dieser Parameter verändert den Obertongehalt der Wellenform. Wird der Wert reduziert, werden die höheren Obertöne im Pegel verringert. Der Effekt ähnelt einem Tiefpassfilter, arbeitet jedoch auf Oszillatorebene. Bei einer Sinuswellenform werden Sie keine Auswirkungen feststellen, da diese Wellenform über keine Obertöne verfügt.

RE7: Density (Klangdichte)

Displayanzeige: 01Dense Initialwert: 0

Wertebereich: 0 bis 127

Mit dem Density-Parameter (Klangdichte) ergänzen Sie den Oszillator um weitere Kopien. Sie können, abhängig vom Parameterwert, bis zu acht virtuelle Oszillatoren zu diesem Zweck einsetzen. Dies resultiert in einem "fetten, breiten" Klang für kleine und mittlere Parameterwerte, Wenn Sie die virtuellen Oszillatoren leicht verstimmen (siehe **RE8** unten). erreichen Sie einen interessanteren Effekt.

RE8: Density Detuning (Verstimmung)

01DnsDtn Displavanzeige: Initialwert: 0 Wertebereich: 0 bis 127

Dieser Parameter arbeitet in Kombination mit dem Parameter Density. Er regelt die Verstimmung der virtuellen Oszillatoren, was zu einem dickeren Klangergebnis und einem lebendigen Pulsieren führt.

Density und Density Detune können zum "Andicken" des Klangbildes genutzt werden und somit den Effekt zusätzlicher Stimmen nachbilden. Mit Hilfe der Unison und Unison Detune Parameter im Voice-Menü erreichen Sie einen sehr ähnlichen Effekt, Density und Density Detune haben allerdings den Vorteil, keine zusätzlichen Stimmen zu verbrauchen, deren Verfügbarkeit (Polyfonie) limitiert ist.

Oszillator-spezifische Parameter (Displayseite 2)

01PtchWh	01WTInt	FixNote	ModVib	MVibRate	OscDrift	OscPhase	NoiseTyp
+12	127	Off	0	65	0	0de9	White

RE1: Pitch Wheel Range (Pitchrad-Arbeitsbereich)

01PtchWh Displayanzeige: Initialwert: +12Wertebereich: -12 bis +12

Mit dem Pitchrad lässt sich die Tonhöhe des Oszillators um bis zu plusminus einer Oktave verändern. Der Regelbereich wird in Halbtönen eingestellt, sodass sich bei einem Wert von +12 bei einer vollen Aufwärtsbewegung eine Oktaverhöhung ergibt (und bei einer Abwärtsbewegung eine Oktave tiefer). Indem Sie negative Parameterwerte nutzen, invertieren Sie den Arbeitsweg des Pitchrads. Viele Werksprogramme nutzen eine Einstellung von +2, womit sich eine Tonhöhenbeugung um plusminus eines Ganztons ergibt. Beachten Sie, dass dieser Parameter, wie alle Oszillator-spezifischen Parameter, unabhängig für ieden Oszillator arbeitet.

RE2: Wave Table Interpolation

Displayanzeige:	01WTInt
Initialwert:	127
Wertebereich:	0 bis 127

Mit diesem Parameter bestimmen Sie, wie glatt oder sprunghaft die Übergänge zwischen den Wellenformen eines Wellensatzes verlaufen. Bei einem Wert von 127 ergibt sich ein sehr weicher Übergang, bei dem die Wellenformen ineinander übergeblendet werden. Hingegen ergeben sich bei einem Wert von Null sprunghafte und klar hörbare Übergänge. Bei einem hohen Wert für diesen Parameter erreichen Sie ohne aktive Modulation bei Bedarf eine Mischung zwischen aufeinander folgenden Wellenformen. Bei einer Modulation des Startpunktes innerhalb des Wellensatzes (Index), etwa über einen LFO, bestimmt der Interpolationsparameter wie glatt oder sprunghaft die Modulation verläuft.

Globale Oszillatorparameter

Die verbleibenden Parameter des Oszillator-Menüs wirken auf alle drei Oszillatoren. Sie sind unabhängig vom gewählten Oszillator (SELECT [10]) immer verfügbar.

RE3: Single Fixed Note

Displayanzeige:	FixNote
Initialwert:	Off
Wertebereich:	Off, C# -2 to G 8

Einige Klänge brauchen keine chromatische Steuerung über die Klaviatur. Als Beispiel wären hier perkussive Klänge wie etwa eine Bass Drum oder bestimmte Soundeffekte genannt. Es ist möglich, einem Klangprogramm eine feste Tonhöhe zuzuordnen, sodass jeder Taster auf der Klaviatur den gleichen Klang erzeugt. Die Tonhöhe für den Klang lässt in Halbtonschritten über einen Bereich von über zehn Oktaven spezifizieren. Ist dieser Parameter auf Off gesetzt, arbeitet die Klaviatur wie gewohnt. Bei jedem anderen Wert arbeitet die Klaviatur mit einer konstanten Tonhöhe, entsprechend dem eingestellten Wert.

RE4: Vibrato Depth (Vibratotiefe)

Displayanzeige:	ModVib
nitialwert:	0
Wertebereich:	0 bis 127

Indem Sie den Oszillatoren einen Vibratoeffekt hinzufügen, wird deren Tonhöhe zyklisch moduliert, was zu einem bewegten, wabernden Klang führt. Dieser Parameter legt die Tiefe des Vibratoeffektes und damit die Intensität der Tonhöhenschwankungen fest. Über das Modulationsrad wird der Vibratoeffekt ein- und ausgeblendet. Der Parameterwert für Mod-Vib gibt dabei die maximale Modulationsintensität vor (Modulationsrad voll aufgeregelt). In UltraNova gelten die Parameter VibMod und MvibRate (siehe unten) gleichermaßen für alle Oszillatoren und benötigen keine separate LFO-Sektion.

RE5: Vibrato Rate (Vibratogeschwindigkeit)

Displayanzeige:	MVibRate			
Initialwert:	65			
Wertebereich:	0 bis 127			
Dieser Parameter bestimmt die Geschwindigkeit des Vibratos von sehr langsam (Wert=0)				
bis sehr schnell (Wert=	127).			

RE6: Oscillator Drift

D

Displayanzeige:	OscDrift
Initialwert:	0
Wertebereich:	0 bis 127

Sind alle drei Oszillatoren auf die gleiche Tonhöhe gesetzt, arbeiten diese perfekt synchron. Viele ältere Analogsynthesizer unterliegen Schwankungen in der Stimmung und sind deshalb nicht perfekt gestimmt. Der Parameter Oscillator Drift bildet dieses Verhalten nach, indem er eine kontrollierte Verstimmung ergänzt, die die Oszillatoren gegeneinander verstimmt, was im Ergebnis zu einem fülligeren Klangcharakter führt.

RE7: Oscillator Phase (Phasenlage)

Displayanzeige:	OscPhase
Initialwert:	0deg
Wertebereich:	Free, 0deg bis 357deg

Mit diesem Parameter bestimmen Sie den Startpunkt innerhalb der Oszillatorwellenform. Der Wert ist in Schritten von etwa 3 Grad über den gesamten Wellenformzyklus justierbar (360). Sie können über diesen Parameter einen Klick oder ein Attack am Notenstart ergänzen, da die Wellenform nicht länger im Nulldurchgang gestartet wird. Werte von 90 oder 270 führen meist zu den offensichtlichsten Ergebnissen. Steht der Parameter bei 0°, arbeiten die Oszillatoren gleichermaßen im Nulldurchgang. Setzen Sie den Wert auf Free, gibt es keine synchronisierten Phasenverhältnisse zwischen den Wellenformen, da diese unabhängig vom Tastendruck konstant schwingen.

RE8: Noise Source Type (Rauschquelle)

Displayanzeige: Initialwert: Wertebereich:

NoiseTyp White

White, High, Band oder High-band

In Ergänzung zu den drei Oszillatoren stellt UltraNova auch einen Rauschgenerator zur Verfügung, Dieser liefert verschiedene Rauscharten: Das bekannte weiße Rauschen verfügt über eine gleich starke Signalenergie in allen Frequenzbereichen. Indem die Bandbreite des Rauschens verändert wird, verändert sich auch die Klangfarbe des Rauschens. Sie finden drei alternative, gefilterte Rauschvarianten. Beachten Sie, dass der Rauschgenerator einen eigenen Eingang im Mixer von UltraNova besitzt. Um nur das Rauschen zu hören, müssen Sie diesen Eingang auf- und die Oszillatoren im Pegel herunterregeln. (Siehe Seite 59)

MIXER

Die Ausgänge der drei Oszillatoren und des Rauschgenerators laufen in einem einfachen Audiomischpult zusammen und können dort individuell in der Lautstärke geregelt werden. Die meisten Werksprogramme nutzen entweder zwei oder alle drei Oszillatoren, die in jeweils unterschiedlichen Pegelverhältnissen summiert wurden. Drücken Sie den Taster MIXER [12], um das zweiseitige Mixer-Menü zu öffnen. Einer der PAGE-Taster wird leuchten und damit signalisieren, dass eine weitere Displayseite vorhanden ist. Displayseite 1 bietet 6 regelbare Eingänge und 2 FX-Sends, während Displayseite 2 eine Solofunktion für jeden Eingang bietet.

> Wie in jedem Audiomischpult sollten Sie nie alle Eingänge voll aufregeln. Ein Mischpult dient der Erstellung eines ausgewogenen Klangbilds. Wenn Sie mehrere Klangquellen nutzen, regeln Sie diese zunächst bis zu Hälfte auf (Wert: etwa 64). Je mehr Eingänge Sie nutzen, desto vorsichtiger sollten Sie vorgehen. Es besteht andernfalls die Gefahr einer internen, unschönen Signalverzerrung.

Mixer Parameter (Displayseite 1)

127 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RE1: Oscillator 1 Level (Pegel)

 Displayanzeige:
 01Level

 Initialwert:
 127

 Wertebereich:
 0 bis 127

 Dieser Parameter bestimmt den Pegel von Oszillator 1 im Gesamtsignal.

RE2: Oscillator 2 Level (Pegel)

Displayanzeige: 02Level Initialwert: 0 Wertebereich: 0 bis 127 Dieser Parameter bestimmt den Pegel von Oszillator 2 im Gesamtsignal.

RE3: Oscillator 3 Level (Pegel)

Displayanzeige: 03Level Initialwert: 0 Wertebereich: 0 bis 127 Dieser Parameter bestimmt den Pegel von Oszillator 3 im Gesamtsignal.

RE4: Noise Source Level (Rausch-Pegel)

Displayanzeige: NoiseLv1 Initialwert: 0 Wertebereich: 0 bis 127 Dieser Parameter bestimmt den Pegel des Rauschgenerators im Gesamtsignal.

RE5: Ring Modulator Level (Oszillatoren 1 * 3)

Displayanzeige:	RM1*3Lv1
Initialwert:	0
Wertebereich:	0 bis 127

In seiner einfachsten Form besteht ein Ringmodulator aus zwei Eingängen und einem Ausgang. Die Eingänge werden miteinander multipliziert. Abhängig von den Frequenzverhältnissen der beiden Eingänge liefert der Ausgang eine Reihe von Summen- und Differenzfrequenzen und dazugehörigen Obertonstrukturen. UltraNova verfügt über zwei Ringmodulatoren. Beide nutzen Oszillator 3 als einen Eingang. In einem Fall wird Oszillator 1, im anderen Fall Oszillator 2 als zweiter Eingang herangezogen. Die Ausgänge der Ringmodulatoren stehen als zwei Mixereingänge zur Verfügung und werden über **RE5** und **RE6** gepegelt. Über **RE5** wird die Lautstärke der Ringmodulation Osc 1 * 3 geregelt, über **RE6** die Lautstärke der Ring Modulation Osc 1 * 2.

Probieren Sie die folgenden Einstellungen, um eine Vorstellung des Klanges einer Ringmodulation zu erhalten.

Regeln Sie auf Displayseite 1 im Mixer-Menü die Pegel der drei Oszillatoren herunter und drehen **RM1*3Lv1** auf. Wechseln Sie nun in das Oszillator-Menü. Spezifizieren Sie für Oszillator 3 ein Intervall von +5, +7 oder +12 Halbtönen gegenüber Oszillator 1, um einen harmonischen Klang zu erhalten. Ändern Sie die Tonhöhe von Oszillator 1 hingegen auf einen anderen Wert, entstehen disharmonische, aber gleichermaßen

interessante Klänge. Über 01 Cents können Sie ergänzend einen schwebenden Effekt

RE6: Ring Modulator Level (Oszillatoren 2 * 3)

erzeugen

 Displayanzeige:
 RM2*3Lv1

 Initialwert:
 0

 Wertebereich:
 0 bis 127

 Dieser Parameter bestimmt den Pegel der Ringmodulation von Osc. 2*3 im Gesamtsignal.

RE7: Pre-FX Level Send (Effekt Send-Pegel)

Displayanzeige:	PreFXLvl
Initialwert:	0dB
Wertebereich:	-12dB bis +18dB

Die summierten Eingänge des Mixers werden durch die Effektsektion geroutet, auch wenn diese inaktiv sind. Der Pegel wird hierfür mit RE7 spezifiziert. Dieser Regler dient der Vermeidung von Übersteuerung am Eingang der Effektsektion.

RE8: Post-FX level return (Effekt-Return-Pegel)

Displayanzeige:	PstFXLvl		
Initialwert:	0dB		
Wertebereich:	-12dB to +12dB		
Dieser Parameter bestimmt den Pegel, der aus der Effektabteilung rückgeführt wird.			
Sowohl RE7 als auch RE8 verändern den Signalpegel, selbst wenn alle Effekte inaktiv			
geschaltet sind.			

PreFXLvl und PstFXLvl sind wichtige Steuerelemente, deren inkorrekte Einstellung zu Verzerrungen in der Effektsektion und an anderen Stellen des Signalwegs führen kann. Es ist stets sinnvoll, die Effektparameter, die Sie zu nutzen gedenken, zunächst im Effekt-Menü zu justieren (siehe Seite 73). Anschließend regeln Sie die beiden Parameter vorsichtig hoch, um den gewünschten Effektanteil zu erhalten.

Mixer Parameter (Displayseite 2)

OlSolo	02Solo	03Solo	NoisSolo	RM13Solo	RM23Solo	
066	066	066	066	066	066	

Die Solo-Funktion auf Displayseite 2 des Mixer-Menüs arbeiten wie Solotaster auf einem typischen Hard-/Softwaremischpult. Wenn Sie einen Solotaster betätigen, dann wird nur der entsprechende Kanal am Ausgang hörbar. Sie können auch mehrere Eingänge auf Solo schalten und in Kombination am Ausgang hören.

Es gibt zwei Möglichkeiten, die Solofunktion einzuschalten:

Durch Berühren des zugehörigen Endlosreglers schalten Sie den entsprechenden Eingang temporär auf Solo (das Display zeigt diesen Modus nicht an).

Ein Drehen des Endlosreglers aktiviert die Solofunktion, bis sie durch weiteres Drehen wieder ausgeschaltet wird.

Soloeinstellungen werden nicht mit dem Klangprogramm gespeichert.

RE1: Oscillator 1 Solo

 Displayanzeige:
 015010

 Initialwert:
 Off

 Wertebereich:
 Off oder On

 Schaltet alle Mischpulteingänge bis auf Oszillator 1 aus.

RE2: Oscillator 2 Solo

Displayanzeige: 025010 Initialwert: Off Wertebereich: Off oder On Schaltet alle Mischpulteingänge bis auf Oszillator 2 aus.

RE3: Oscillator 3 Solo

 Displayanzeige:
 035010

 Initialwert:
 Off

 Wertebereich:
 Off oder On

 Schaltet alle Mischpulteingänge bis auf Oszillator 3 aus.

RE4: Noise Source Solo

 Displayanzeige:
 NoisSolo

 Initialwert:
 Off

 Wertebereich:
 Off oder On

 Schaltet alle Mischpulteingänge bis auf den Rauschgenerator aus.

RE5: Ring Modulator (Oscs 1 & 3) Solo

Displayanzeige: RM135010 Initialwert: Off Wertebereich: Off oder On Schaltet alle Mischpulteingänge bis auf den Ringmodulator (Oszillatoren 1 und 3) aus.

RE6: Ring Modulator (Oscs 2 & 3) Solo

 Displayanzeige:
 RM235010

 Initialwert:
 Off

 Wertebereich:
 Off oder On

 Schaltet alle Mischpulteingänge bis auf den Ringmodulator (Oszillatoren 2 und 3) aus.

RE7/8: Ohne Funktion.

FILTER 1 UND 2

UltraNova verfügt über zwei identische Filtersektionen, mit denen die Obertonstruktur der Oszillatorsektion verändert werden kann. Stellen Sie sich die Filter als wirkungsvolle Klangregler vor, mit der zusätzlichen Möglichkeit, diese Eingriffe dynamisch durch andere Sektionen des Synthesizers steuern zu lassen. Über den Taster **FILTER** [13] öffnen Sie das Filter-Menü, das über zwei Displayseiten pro Filter verfügt. Je einer der **SELECT** und **PAGE** Taster wird leuchten. Hiermit wird gezeigt, dass einerseits mehr als ein Filter zur Auswahl stehen, andererseits, dass zusätzliche Displayseiten zur Verfügung stehen. Pro Filter stehen 12 regelbare Parameter zur Verfügung, acht auf Displayseite 1, vier auf Displayseite 2. Beachten Sie, dass es sich bei den Parametern auf Displayseite 2 um globale Parameter handelt, die unabhängig vom gewählten Filter erscheinen und arbeiten. Beachten Sie auch, dass Sie beide Filtersektionen gleichzeitig nutzen können und dabei über den globalen Parameter **Filter Routing** in verschiedenen Kombinationen parallel oder hintereinander anordnen können.

Filter-spezifische Parameter (Displayseite 1)

F1Freq F1Res F1Env2 F1Track F1Type F1DAmnt F1DType F1QNorr								
THICK THES THEAT THOSE THEFT TO THE THE	FIFree	F1Rec	E1Epu2	Filtrack	FITupa	F1D0mpt	FIDTupa	E10Norm
	1 41 1 6 1	1 11/02	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 111 000	1 1 1 21 2	1 10/01/0	1 101010	1 200100111
127 0 0 127 LP24 0 Diode 64	127	Ю	0	127	LP24	Ø	Diode	64
		-				-		

Filter 1 dient als Beispiel für die folgenden Erläuterungen. Allerdings sind beide Filter in ihrer Bedienung identisch.

RE1: Filter Frequency (Filtereinsatzfrequenz)

Displayanzeige:	F1Freq
Initialwert:	127
Wertebereich:	0 bis 127

Dieser Parameter spezifiziert die Einsatzfrequenz des über **RE5** gewählten Filtertyps. Für die Typen Hoch- und Tiefpass spricht man von der Cutoff-Frequenz, beim Bandpassfilter von der Mittenfrequenz. Das Regeln dieses Parameters führt in den meisten Fällen zu einer prägnanten Klangveränderung, in vielen Fällen von einer härteren in eine weichere Richtung.

8	Ist der Parameter Filter Frequency Link eingeschaltet (On, siehe Filter-Menü Displayseite 2, RE3), übernimmt RE1 für Filter 2 eine andere Funktion: RE1 : Filter 2 frequency offset		
	Displayanzeige: Initialwert:	F91<>F92 +63	
	Wertebereich:	-64 bis +63	

RE2: Filter Resonance (Filterresonanz)

Displayanzeige:	F1Res
Initialwert:	0
Wertebereich:	0 bis 127

Dieser Parameter betont den Klang in einem engen Bereich um die mit **RE1** spezifizierte Filtereinsatzfrequenz. Filterbewegungen (Sweeps) können damit deutlich betont werden. Indem Sie den Resonanzwert erhöhen, können Sie Modulationen der Filtereinsatzfrequenz gut hörbar machen, da sich ein markanter Klang ergibt. Gleichzeitig erreicht man über eine Resonanzahhebung auch eine Betonung des aktuellen Arbeitspunktes. Immer wenn die Filterfrequenz verschoben wird, ist dieses klanglich gut nachvollziehbar und damit ein kräftiger Effekt.

 Ist der Parameter Filter Resonance Link eingeschaltet (On, siehe Filter-Menü

 Displayseite 2, **RE4**), übernimmt **RE2** eine andere Funktion:

 RE1: Filter 1 & 2 Resonance

 Displayanzeige:
 F1&F2Res

 Initialwert:
 0

 Wertebereich:
 0 bis 127

RE3: Filter control by Envelope 2 (Hüllkurvensteuerung)

Displayanzeige:	F1Env2
Initialwert:	0
Wertebereich:	-64 bis +63

Die Filtereinsatzfrequenz kann durch die Hüllkurve 2 gesteuert werden. Das Menü für Hüllkurve 2 bietet umfassende Steuerparameter zur Spezifizierung der Hüllkurvenform (siehe Seite 65). Über **RE3** lässt sich die Intensität und die Polarität dieser Hüllkurvensteuerung festlegen. Je höher der Wert, desto größer der Frequenzbereich, der durch die Bewegung der Hüllkurve abgedeckt wird. Positive und negative Werte führen zu einem Filterhub in entgegengesetzte Richtungen, deren klangliche Auswirkung weiterhin vom gewählten Filtertyp abhängt.

RE4: Filter Tracking (Tonhöhenabhängigkeit)

Displayanzeige:	F1Track
Initialwert:	127
Wertebereich:	0 bis 127

Die Filtereinsatzfrequenz kann über diesen Parameter zur gespielten Tonhöhe in Abhängigkeit gebracht werden. Beim Maximalwert 127 folgt die Filtereinsatzfrequenz in Halbtonschritten den Noten der Klaviatur. Filter und Tonhöhe stehen also in einem Verhältnis von 1:1. Entsprechend wird sich das Filter beim Spielen einer Oktavnotenfolge auch um eine Oktave öffnen. Beim Minimalwert von 0 nimmt die gespielte Tonhöhe keinerlei Einfluss auf die Filtereinsatzfrequenz. Unabhängig, welche Note gespielt wird: die Filtereinsatzfrequenz bleibt identisch.

RE5: Filter Type

Displayanzeige: F1T9Pe Initialwert: LP24 Wertebereich: Siehe Tabelle auf Seite 89

In der UltraNova-Filtersektion stehen 14 unterschiedliche Filtertypen zur Auswahl: vier Hochpassfilter, vier Tiefpassfilter (jeweils mit unterschiedlicher Flankensteilheit) und sechs Bandpassfilter. Jeder Filtertyp unterscheidet sich in der Art der Frequenzbearbeitung, -betonung und -unterdrückung. Dementsprechend ergeben alle Modelle unterschiedliche Klangeigenschaften in der Praxis.

RE6: Distortion Amount (Verzerrung)

Displayanzeige:	F1DAmn†
Initialwert:	0
Wertebereich:	0 bis 127

Die Filtersektion verfügt über einen dedizierten Distortioneffekt. Mit dem Parameter bestimmen Sie den Grad der Verzerrung, die dem Audiosignal hinzugefügt wird. Die Art der Verzerrung wird über **RE7** (siehe unten) festgelegt. Die Signalverzerrung geschieht vor der Filterung (siehe unten).



Filterverzerrungen werden stets vor dem Filter hinzugefügt. Entsprechend nimmt die Filterung bzw. die aktuelle Filtereinsatzfrequenz Einfluss auf den Umfang der hörbaren Verzerrungen. Wenn Sie eine Filterung vor der Verzerrung wünschen, versuchen Sie bitte folgende Einstellung:

PARAMETER	VALUE		
Frouting	Series		
Fbalance	127		
F1DAmnt	0		
F2Damnt	As required		

RE7: Filter Distortion Type (Verzerrungsart)

Displayanzeige:	F1Dtype
Initialwert:	Diode
Wertebereich:	Siehe Tabelle auf Seite 75
Die Verzerrereinheit vor	edem Filter befindet sich direkt vor der Filtersektion. Die Art der
Verzerrung wird über de	n Parameter Distortion Type gewählt.

RE8: Filter Q Normalisation (Resonanzausgleich)



Displayanzeige:F1QnormInitialwert:64Wertebereich:0 bis 127

Dieser Parameter verändert die Güte der Resonanzbetonung durch **F1Res**. Damit dieser Parameter eine Auswirkung hat, muss **F1Res** auf einem Wert ungleich Null stehen. Über diesen Parameter ist es möglich, mit der Filtersektion die Filterkennlinien diverser klassischer analoger und digitaler Synthesizer nachzuempfinden.

Globale Filterparameter (Displayseite 2)

F	Balance	FRouting	FreqLink	ResLink
	-64	Parallel	Off	Off

Die verbleibenden Parameter im Filter-Menü gelten für beide Filter. Sie sind unabhängig davon, welches Filter über den Taster **SELECT** [10] gewählt wurde, verfügbar.

RE1: Filter Balance (Filtermischung)

Displayanzeige:	FBalance
Initialwert:	-64
Wertebereich:	-64 bis +63

Die beiden Filtersektionen von UltraNova können gleichzeitig genutzt, jedoch unterschiedlich miteinander verschaltet werden (siehe unten **RE2**). So können Tief- und Bandpassfilter für formantartige Klänge parallel betrieben werden (siehe Tipps unten). Nutzen Sie beide Filter, können Sie über **RE1** die Ausgänge beider Filtersektionen in ein beliebiges Lautstärkeverhältnis bringen. Der Minimalwert -64 liefert einen Maximalpegel von Filter 1 und keinen Pegel von Filter 2. Umgekehrt liefert der Wert +63 die volle Ausgangslautstärke von Filter 2 und keinen Pegel von Filter 1. Bei einem Wert von 0 werden beide Filtersektionen in gleichem Verhältnis gemischt.

RE2: Filter Routing (Filterverschaltung)

Displayanzeige:	F1Routing
Initialwert:	Parallel
Wertebereich:	Bypass, Single, Series, Parallel, Paral2, Drun
UltraNova bietet fünf mö	gliche Verschaltungen der beiden Filtersektio

UltraNova bietet fünf mögliche Verschaltungen der beiden Filtersektionen sowie eine Bypassfunktion. Der Single-Modus nutzt ausschließlich Filter 1, während die anderen Betriebsarten die beiden Filtersektionen unterschiedlich miteinander kombinieren.



NOISE 2*3 1*3

FILTER

BALANCE

EFFECTS

osc : osc : **Bypass** Keine Filter im Signalweg

FILTER 1

FILTER 2

Single

Nur Filter 1



Series

Filter 1 speist Filter 2, aber der Ausgang wird trotzdem von der Filter Balance-Steuerung abgeleitet



Parallel

Beide Filter werden mit dem gleichen Eingangssignal gespeist und die Mischung ihrer Ausgänge mit RE1 eingestellt



Parallel 2

Entspricht dem Parallel Mode, jedoch wird Filter 1 vom Oszillator 3 und dem Rauschgenerator gespeist, während die übrigen Klangquellen Filter 2 speisen

0 0 0 1 1 2 0 1 2 2 3 3 3 Filter Filter Filter FILTER FILTER

Drum

FILTER 1

FILTER 2

Entspricht dem Parallel Mode 2, aber der Ausgang von Filter 1 wird zu den Eingangssignalen von Filter 2 hinzugefügt Beachten Sie, dass die Betriebsarten Parallel 2 und Drum sich in einem wichtigen Punkt von den anderen Betriebsarten unterscheiden: Filter 1 und Filter 2 werden hier durch unterschiedliche Klangquellen gespeist. Somit wird es möglich, den Rauschgenerator und Oszillator 3 anders zu filtern als die Oszillatoren 1, 2 und die Ringmodulatoren - eine wichtige Voraussetzung beim Erzeugen perkussiver Klänge.



RE3: Filter Frequency Link (Filterfrequenzkopplung)

FreeLink Displayanzeige: Off Initialwert: Wertebereich¹ Off oder On

Indem Sie Frequency Linking einschalten (On) erzeugen Sie eine Verkopplung der Einsatzfrequenzen der beiden Filtersektionen. RE1 im Filter-2-Bereich regelt nunmehr den Frequenzversatz dieses Filters (Frequency Offset, siehe Filter-Menü Displayseite 1, RE1). Der Versatz von Filter 2 steht in relativem Verhältnis zur Einsatzfrequenz von Filter 1.







RE4: Filter Resonance Link (Resonanzkopplung)

Displayanzeige:	ResLink
Initialwert:	Off
Wertebereich:	Off oder On

Indem Sie Resonance Linking einschalten (On) erzeugen Sie eine Verkopplung des Resonanzwertes beider Filtersektionen. Der Resonanzregler (RE2, Displayseite 1) regelt nunmehr den Resonanzwert beider Filter, unabhängig davon, in welchem Filterbereich Sie sich befinden

RE5-RE8: Ohne Funktion.

STIMMEN (VOICES)

UltraNova ist ein mehrstimmiger, d. h. polyfoner Synthesizer. Sie können dementsprechend Akkorde auf Ihrer Klaviatur spielen und alle Noten gleichzeitig hören. Jede gespielte Note wird dabei als Stimme (Voice) bezeichnet. Der Signalprozessor von UltraNova ist so leistungsstark, dass Ihnen immer zuerst die Finger vor den Stimmen zur Neige gehen dürften! In der Praxis hängt die Polyfonie aber auch davon ab, wie viele Stimmen Sie einer Stimme (Note) zugewiesen haben. Beachten Sie in diesem Zusammenhang bitte den Unison-Parameter aus dem Voice-Menü. Wenn Sie UltraNova über einen MIDI-Sequenzer steuern, können Sie theoretisch, in der Realität aber eher selten, an die obere Stimmengrenze gelangen, die bei etwa 20 Stimmen liegt. Sie werden in diesem Fall merken, dass ältere Stimmen deaktiviert werden - der so genannte "Stimmenklau".

Das Gegenteil des polyfonen Spiels ist die monofone Betriebsart. Hierbei erklingt immer nur eine Note zu einer Zeit. Das Drücken einer zweiten Note führt zu einem Beenden der ersten und zu einem Erklingen der zweiten Note. Sie hören immer die zuletzt gespielte Note. Die meisten frühen Synthesizer waren monofon. Wenn Sie also einen Synthesizerklang aus den Siebziger Jahren nachbilden möchten, möchten Sie UltraNova eventuell auch auf einen monofonen Betrieb umschalten. Die entsprechenden Restriktionen beim Keyboardspiel tragen zur Authentizität bei.

Drücken Sie den Taster VOICE [14], um das Voice-Menü zu öffnen (1 Displayseite). Hier können Sie neben der Umschaltung Polyfon/Monofon auch den Portamentoeffekt sowie andere stimmenspezifische Parameter einstellen.

Unison	UnDetune	PortTime	PortMode	PreGlide	PolyMode	
Off	25	Off	Expo	0	Poly1	

RE1: Unison Voices (Stimmenanzahl)

Displayanzeige:	Unison
Initialwert:	Off
Wertebereich:	Off, 2, 3, 4
	.

Mit Unison können Sie das Klangbild verdichten, indem Sie bis zu drei zusätzliche Stimmen mit jeder gespielten Note aufrufen. Beachten Sie, dass der Stimmenvorrat und entsprechend die Polyfonie bei einer solchen Maximaleinstellung durchaus begrenzt ist. Mit vier Stimmen pro Note erreichen Sie mit einem Vier-Noten-Akkord schon nahezu die Kapazitätsgrenze von UltraNova und es setzt ein "Stimmenklau" beim Spiel weiterer Noten ein, der alte Noten zugunsten neuerer gespielter Noten deaktiviert.

Während Sie die Polyfonie beim Einsatz der Unison-Funktion beschränken, können Sie einen vergleichbaren Effekt aber auch durch den Einsatz multipler Oszillatoren, die Sie mit den Parametern Density und Detune gegeneinander verstimmen, erreichen. Dieses Verfahren findet in vielen Werksprogrammen anstelle der Unison-Funktion Verwendung.

RE2: Unison Detune (Verstimmung)

Displayanzeige: Initialwert: Wertebereich:

25 0 bis 127

UnDetune

Unison Detune arbeitet nur, wenn der Parameter Unison Voices nicht auf den Wert Off gesetzt ist. Dieser Parameter bestimmt, inwieweit die Unison-Stimmen gegeneinander verstimmt werden. Auch wenn dieser Parameter auf Null gesetzt ist, werden Sie einen Klangunterschied hören, der allerdings mit steigenden Werten interessanter wird.



Werteänderungen für Unison Voices und Unison Detune haben keine Auswirkung für aktuell gespielte oder gehaltene Noten. Die neuen Parameterwerte werden erst auf die nächsten gespielten Noten angewendet.

RE3: Ohne Funktion.

RE4: Portamento Time (Dauer)

Displayanzeige:	PortTime
Initialwert:	Off
Wertebereich:	Off, 1 bis 127

Bei aktiver Portamento-Funktion erfolgt der Übergang von einer gespielten Note zur nächsten gleitend und nicht abrupt. Der Synthesizer erinnert sich auch nach dem Loslassen der Taste an die zuletzt gespielte Tonhöhe und initiiert den Gleitvorgang beim Eintreffen der nächsten Note. **Portamento Time** spezifiziert die Geschwindigkeit, mit der dieser Gleitvorgang vollzogen wird. Dabei entspricht ein Parameterwert von 70 einer Dauer von etwa einer Sekunde. Portamento ist primär für den Einsatz in der monofonen Betriebsart gedacht (siehe **RE5** unten), wo diese Funktion besonders effektiv arbeitet. Portamento kann allerdings auch bei polyfonem Spiel genutzt werden, wobei die Ergebnisse, insbesondere bei Akkorden, teilweise unvorhersehbar sind. Beachten Sie, dass **Pre-Glide** auf Null gesetzt werden muss, damit die Portamento-Funktion aktiv werden kann.

RE5: Portamento Mode

Displayanzeige:	PortMode
Initialwert:	Expo
Wertebereich:	Expo oder Linear

Mit diesem Parameter spezifizieren Sie den Geschwindigkeitsverlauf beim Notenübergang für den Portamento- und Pre-Glide Effekt (siehe **RE6**). In der Einstellung Linear ändert sich die Tonhöhe von der vorherigen zur aktuellen Note gleichmäßig. In der Einstellung Expo ändert sich die Tonhöhe anfänglich schneller und steuert dann in einem exponentialen Verlauf langsamer auf die aktuelle Note zu.





RE6: Pre-Glide

Displayanzeige:	PreGlide
Initialwert:	0
Wertebereich:	0, -12 bis +12

Die Pre-Glide Funktion hat Vorrang vor der Portamento-Funktion, obwohl sie Gebrauch von dem Parameter **Portamento Time** für die Gleitdauer macht. **Pre-Glide** ist in Halbtönen kalibriert. Jede neu gespielte Note beginnt mit einem chromatisch spezifizierten Versatz von bis zu einer Oktave (Wert=+12/-12) relativ zur aktuell gespielten Note, auf deren Tonhöhe der Gleitvorgang hinsteuert. Im Unterschied zur Portamento-Funktion findet der Gleitvorgang nicht zwischen zwei aufeinander folgenden Noten, sondern pro Note statt. Jede Note verfügt über einen eigenen **Pre-Glide**, der nur von der aktuell gespielten Note abhängt.

Der Portamento-Effekt wird nicht für polyfones Spiel empfohlen, allerdings gilt diese Empfehlung nicht für die Pre-Glide-Funktion, die insbesondere bei Akkorden sehr effektiv arbeiten kann.

RE7: Polyphony Mode

Displayanzeige: PolsMode Initialwert: Poly1 Wertebereich: Mono, MonoAG, Poly1, Poly2, Mono2

Zur Auswahl stehen drei monofone und zwei polyfone Betriebsarten.

Mono – klassische monofone Betriebsart, nur eine Note erklingt zu einer Zeit. Die zuletzt gespielte Note hat Priorität.

MonoAG – AG steht für Auto-Glide. Eine alternative, monofone Betriebsart, die sich von Mono in der Arbeitsweise von Portamento- und Pre-Glide-Funktion unterscheidet. In der Betriebsart Mono arbeiten sowohl Portamento als auch Pre-Glide für getrennt oder gebunden (legato) gespielte Noten. In der Betriebsart MonoAG werden die Funktionen Portamento und Pre-Glide nur in dem Fall ansprechen, in dem aufeinander folgende Noten gebunden (legato) gespielt werden. Mit Unterbrechung (staccato) gespielte Noten führen hingegen zu keinem Gleiteffekt.

Poly1 – In dieser Betriebsart werden für nacheinander ausgelöste identische Noten verschiedene Stimmen genutzt, die entsprechend übereinandergeschichtet werden. Der Klang kann hier umso lauter werden, desto mehr Noten gespielt werden. Dieser Effekt wird nur bei längeren Amplituden-Releasezeiten hörbar.

Poly2 – Diese alternative Betriebsart löst bei nacheinander ausgelösten identischen Noten immer die gleiche Stimme aus. Ein Lautstärkeanstieg wie in der Betriebsart Poly1 wird deshalb vermieden.

Mono 2 – Diese Betriebsart unterscheidet sich von Mono in der Art und Weise, wie die Attackphasen der Hüllkurven ausgelöst werden. In der Mono-Betriebsart wird die Hüllkurve bei gebundener Spielweise nur beim ersten Tastendruck ausgelöst. Die Betriebsart Mono 2 löst hingegen bei jedem neuen Noteneingang alle Hüllkurven aus (Retrigger).

RE8: Ohne Funktion.

HÜLLKURVEN

UltraNova bietet durch die Verfügbarkeit klassischer ADSR-Hüllkurven eine hohe Flexibilität.



Eine ADSR-Hüllkurve kann man sich am Besten als Lautstärkeverlauf einer Note vorstellen. Die Hüllkurve bescheibt den "Lebenszyklus", man könnte auch sagen den zeitlichen Verlauf, dieser Note, der sich in vier Phasen aufteilen lässt, die Sie frei justieren können: Attack – Die Zeitdauer, die die Note vom Auslösen (Tastendruck) bis zum Maximalpegel benötigt. Ein langer Wert für Attack erzeugt einen Effekt des Einblendens.

Decay – Die Zeitdauer, in der der Notenpegel vom Maximalwert auf einen zweiten Pegelwert, das Sustain, abfällt.

Sustain – Der Sustain-Pegel ist der Lautstärkewert nach der Decay-Phase, während die Taste weiter gedrückt wird. Ein niedriger Wert für Sustain führt zu einem kurzen, perkussiven Klang, vorausgesetzt das auch die Attack- und Decay-Zeiten niedrig eingestellt sind. Release – Die Zeitdauer, die die Note nach dem Loslassen der Taste vom Sustain-Pegel bis zum Nullpegel benötigt. Lange Werte für Release führen zu einem Nachklingen nach dem Loslassen der Taste.

Beachten Sie, obwohl sich die Erklärung der ADSR-Hüllkurve auf die Lautstärkesteuerung bezieht, dass UltraNova sechs unabhängige Hüllkurvengeneratoren pro Stimme bietet. Hiermit lassen sich auch andere Bereiche der Klangerzeugung wie etwa die Filter oder die Oszillatoren steuern.

Drücken Sie den Taster **ENVELOPE** [15], um das Hüllkurven-Menü zu öffnen. Es bietet zwei Displayseiten pro Hüllkurve. Je einer der **SELECT** und **PAGE** Taster wird leuchten. Hiermit wird angezeigt, dass einerseits mehr als ein Oszillator und andererseits, dass zusätzliche Displayseiten zur Verfügung stehen. Es stehen jeweils 16 Parameter pro Hüllkurve zur Verfügung, acht pro Displayseite. Beachten Sie, dass es sich bei den letzten Parametern auf Displayseite 2 um globale Parameter handelt, die gleichermaßen für alle Hüllkurven gelten und auch bei allen Hüllkurven erscheinen.

Hüllkurve 1 (Amplitude) Parameter (Displayseite 1)

2 90 127 40 0 0 OFF Re-Trig	AmpAtt	AmpDec	AmpSus	AmpRel	AmpVeloc	AmpRept	AmpTTri9	AmeMTri9
	2	90	127	40	0	0	OFF	Re-Tri9

ADSR-Hüllkurve 1 steuert die Notenlautstärke.

RE1: Amplitude Attack Time (Anstiegsdauer)

Displayanzeige:	AmpAtt
nitialwert:	2
Wertebereich:	0 bis 127

Dieser Parameter bestimmt die Attack-Zeit für die gespielte Note. Bei einem Wert von 0 erreicht eine neu gespielte Note unmittelbar ihre Maximallautstärke, bei einem Wert von 127 benötigt die Note mehr als 20 Sekunden, um den Maximalpegel zu erreichen. In der mittleren Einstellung (64) beträgt die Zeitdauer etwa 220 ms (vorausgesetzt, der Wert für Amplitude Attack Slope (Displayseite 2, RE1) steht auf 0).

RE2: Amplitude Decay Time (Abklingdauer)

Displayanzeige:	AmpDec
Initialwert:	90
Wertebereich:	0 bis 127

Dieser Parameter legt die Decay-Zeit für die gespielte Note fest. Dieser Parameter hat nur dann eine Wirkung, wenn der Parameter Sustain ungleich 127 ist, denn ansonsten ist die Decay-Phase aufgrund von Pegelgleichheit von Maximal- und Sustain-Pegel nicht auszumachen. In der Mittelposition (64) beträgt die Zeitdauer etwa 150 ms (vorausgesetzt, der Wert für Amplitude Decay Slope (Displayseite 2, RE2) steht auf 127).

RE3: Amplitude Sustain Level (Haltepegel)

Displayanzeige:	AmpSus
Initialwert:	127
Wertebereich:	0 bis 127
Mit diesem Parameter sp	ezifizieren Sie den Lautstärkewe

ert der gespielten Note nach der Decay-Phase. Ein niedriger Wert führt entsprechend zu einer Betonung des Notenbeginns. Ein Wert von 0 führt zu einem völligen Verstummen der Note nach der Decay-Phase.

RE4: Amplitude Release Time (Ausklingdauer)

Displayanzeige:	AmpRel
Initialwert:	40
Wertebereich:	0 bis 127

Viele Klänge haben die Eigenschaft, nach dem Loslassen der Note fortzuklingen. Dieser Nachklang bzw. das Ausblenden, mit dem die Note auf natürliche Weise langsam ausklingt, findet sich bei etlichen natürlichen Instrumenten. Ein Parameterwert von 64 ergibt eine Release-Zeit von etwa 300 ms. UltraNova bietet eine maximale Release-Zeit von ungefähr 30 Sekunden (Release auf 127). Kürzere Werte sind allerdings zumeist sinnvoller in der Praxis! Das Verhältnis von Parameterwert und Release-Zeit ist nicht linear. Betrachten Sie hierzu die untenstehende Grafik.



Beachten Sie, dass es beim polyfonen Spiel von Klängen mit langen Release-Zeiten zum "Stimmenklau" kommen kann. Das bedeutet, dass einige Noten in ihrer Ausklingphase abrupt abgeschnitten werden, weil neuere Noten gespielt wurden. Dieser Fall ist allerdings nur wahrscheinlich, wenn viele Stimmen gespielt werden. Für nähere Details lesen Sie Seite 62.

RE5: Amplitude Velocity (Anschlagdynamik)

Displayanzeige:	AmpVeloc
Initialwert:	0
Wertebereich:	-64 bis +63
Der Parameter Amplitu	de Velocity verän

dert nicht die Form der ADSR-Lautstärkehüllkurve. Er ergänzt allerdings eine Dynamik für die Lautstärke. Bei positiven Werten ergibt sich für härter gespielte Noten ein lauterer Klang. Ist Amplitude Velocity auf 0 gesetzt, ist die Lautstärke unabhängig von der Anschlagsdynamik beim Spiel. Der Parameterwert bestimmt das Verhältnis von Anschlagsdynamik zur Lautstärke. Beachten Sie, dass negative Parameterwerte einen umgekehrten Einfluss nehmen, härtere angeschlagene Noten führen dann zu einer Lautstärkeabsenkung.

Für ein möglichst natürliches Spielgefühl probieren Sie für Amplitude Velocity am besten einen Wert von etwa +40.

RE6: Amplitude Envelope Repeat (Hüllkurvenwiederholung)

Displayanzeige:	AmpRept
Initialwert:	0
Wertebereich:	0 bis 126, KeyOff

Mittels Amplitude Repeat ist es möglich, die Attack- und Decay-Phasen der Hüllkurve vor der Sustain-Phase zu wiederholen. Hieraus ergeben sich bei entsprechenden Parameterwerten interessante "Stottereffekte". Der Wert von Repeat (0-126) steht für die tatsächliche Anzahl an Wiederholungen dieser Phase. Wählen Sie beispielsweise einen Wert von 3, so werden Sie die Attack-Decay-Phase insgesamt vier Mal hören - den Erstdurchlauf und die drei Wiederholungen. Der Maximalwert KeyOff erzeugt eine unendliche Anzahl Wiederholungen.

RE7: Amplitude Touch Trigger (manuelle Auslösung)

	00 .
Displayanzeige:	AmpTTri9
Initialwert:	Off
Wertebereich:	Off, T1ReTrig bis T8ReTrig

Die Endlosregler von UltraNova sind berührungsempfindlich, wobei die dazugehörige LED bei einer entsprechenden Berührung aufleuchtet. Diese Berührungsempfindlichkeit lässt sich für Klangeingriffe in Echtzeit nutzen, was insbesondere beim Livespiel sinnvoll ist.

Über Amplitude Touch Trigger weisen Sie der Tastfunktion eines beliebigen Endlosreglers eine Re-Trigger-Funktion zu: Sobald dieser Regler berührt wird, löst dieser die Amplitudenhüllkurve neu aus. Nach der Zuweisung müssen Sie sich zur Anwendung im Animate-Touch-Modus befinden. Drücken Sie hierzu den Taster TOUCH [22] (wählen Sie Displayseite 1). Sie sehen unterhalb E1 ein 'R' unter dem gewählten Endlosregler, mit dem die Zuweisung bestätigt wird. Der berührungsempfindliche Taster ist nun aktiv.

M 1	23456 1	1	123456	Μ	123456										
0 R	(3		0		0		0		0		0		0	

RE8: Amplitude Multi-trigger

Displayanzeige:
Initialwert:
Wertebereich:

AmpMTrig Re-Tria Legato oder Re-Trig

Ist dieser Parameter auf **Re-Trig** gesetzt, wird jede neu gespielte Note die komplette ADSR-Amplitudenhüllkurve auslösen. Das gilt auch, wenn Sie anderen Noten halten. Bei aktivem Legato wird nur die erste Note die volle Hüllkurve auslösen, während folgende Noten die Attack- und Decay-Phase überspringen und bei der Sustain ansetzen. "Legato" steht für "weich", was durch diese Betriebsart unterstützt wird.

Beachten Sie, dass UltraNova für die Legatobetriebsart im monofonen Modus arbeiten muss. Legatospiel in der polyfonen Betriebsart ist nicht möglich. Siehe Seite 63.

Was ist Legato?



Wie erwähnt, steht der musikalische Ausdruck Legato für "weich und gebunden". Beim Legatospiel überlappen sich aufeinanderfolgende Noten. Wenn Sie also eine Melodie spielen, dann klingt die erste Note noch, wenn Sie auf die folgende

Note übergehen. Sobald diese Note klingt, lassen Sie die vorherige Note verklingen.

Das Legato-Spiel ist für einige Klangmöglichkeit von UltraNova wichtig. Im Fall der Amplitude Multi-Trigger-Funktion sollten Sie beispielsweise wissen, dass die Hüllkurve neu startet, sobald Sie eine Lücke zwischen zwei Noten entstehen lassen.

Hüllkurve 1 (Amplitude) Parameter (Displayseite 2)

FltAtt	FltDec	FltSus	FltRel	FltVeloc	FltRept	FltTTrig	FltMTrig
2	75	35	45	0	0	OFF	Re-Tri9

RE1: Amplitude Attack Slope (Kurvenverlauf)

Displayanzeige:	AmpAtS1p
Initialwert:	0
Wertebereich:	0 bis 127

Dieser Parameter steuert die Kurvenform der Attack-Phase. Bei einem Wert von 0 entwickelt sich der Lautstärkeanstieg während der Attack-Phase linear. Anders ausgedrückt: für gleiche Zeitabschnitte ergeben sich auch gleiche Lautstärkeerhöhungen. Eine nichtlineare Attack-Phase kann eine Alternative darstellen, wenn Sie einen schnellen Pegelanstieg am Beginn wünschen. Die folgende Grafik zeigt den Zusammenhang:

RE2: Amplitude Decay Slope (Kurvenverlauf)

Displayanzeige:	AmpDcSlp
Initialwert:	127
Wertebereich:	0 bis 127

Dieser Parameter entspricht Amplitude Attack Slope, allerdings für die Decay-Phase der Hüllkurve. Bei einem Wert von 0 fällt die Lautstärke linear vom Maximalwert auf den Sustain-Pegel. Indem Sie Decay Slope auf einen höheren Wert stellen, fällt die Lautstärke zu Beginn der Decay-Phase schneller ab. Die folgende Grafik zeigt den Zusammenhang:



RE3: Amplitude Attack Track (Tonhöhenabhängigkeit)

Displayanzeige:	AmpAttTk
Initialwert:	0
Wertebereich:	-64 bis +63

Mit diesem Parameter stellen Sie eine Abhängigkeit der Attack-Phase zur gespielten Tonhöhe her. Wählen Sie für Amplitude Attack Track einen positiven Wert, fällt die Attack-Zeit bei steigender Tonhöhe kürzer aus. Entsprechend verfügen tiefere Noten über eine längere Attack-Phase. Mit dieser Funktion simulieren Sie das Verhalten echter Saiteninstrumente (etwa eines Flügels), bei denen die Masse der tiefen Saiten/Töne in einer trägeren Ansprache resultiert. Bei einem negativen Parameterwert wird der beschriebene Zusammenhang umgekehrt.

RE4: Amplitude Decay Track (Tonhöhenabhängigkeit)

Displayanzeige:	AmpDecTk
Initialwert:	0
Wertebereich:	-64 bis +63
Dieser Parameter entspr	icht in seiner Arbeitweise

Dieser Parameter entspricht in seiner Arbeitweise **Attack Track**, gilt aber für die Decay-Phase und ihre Abhängigkeit von der gespielten Tonhöhe.

RE5: Amplitude Sustain Rate (Haltepegel-Verlaufsphase)

Displayanzeige:	AmpSusRt
Initialwert:	Flat
Wertebereich:	-64 bis Flat bis +63

Setzen Sie diesen Parameter auf **Flat**, bleibt die Lautstärke während der Sustain-Phase konstant. Klangvarianten lassen sich erzeugen, indem während dieser Phase die Noten leiser oder lauter werden. Ein positiver Wert für **Sustain Rate** führt zu einer Lautstärkezunahme während der Sustain-Phase bis hin zum Maximalpegel. Der Parameter steuert die Geschwindigkeit, mit der diese Lautstärkeänderung vollzogen wird. Höhere Werte führen dabei zu einer schnelleren Lautstärkeänderung. Die Release-Zeit setzt unabhängig vom Erreichen oder Nichterreichen des maximalen Lautstärkewerts grundsätzlich nach dem Loslassen der Taste ein. Negative Parameter führen zu einem Lautstärkeabfall während der Sustain-Phase. Sofern die Release-Phase nicht ausgelöst, kann die Note dabei eventuell mit der Zeit unhörbar werden.



Niedrige Werte (positiv und negativ) für Amplitude Sustain Rate sind in der Praxis meist sinnvoller.

RE6: Amplitude Sustain Time (Haltepegel-Dauer)

Displayanzeige:	AmpSusTm
Initialwert:	127
Wertebereich:	0 bis 126, KeyOff

Dieser Parameter spezifiziert die Dauer der Sustain-Phase. Bei KeyOff dauert die Note an, bis die Taste losgelassen wird, es sei denn, es gibt einen negativen Wert für **Sustain Rate**. Jeder andere Wert für **Sustain Time** beendet die Note bei gedrückter Taste nach einer definierten Zeitdauer. Der Parameter **Release Time** greift immer dann, wenn die Taste vor Ablauf dieser Zeit losgelassen wird. Ein Parameterwert von 126 entspricht einer Sustain-Dauer von etwa 10 Sekunden, ein Wert von 60 etwa einer Sekunde.



RE7: Amplitude Level Track (Pegel-Tonhöhenabhängigkeit)

Displayanzeige:	AmplvlTk
Initialwert:	0
Wertebereich:	-64 bis +63

Dieser Parameter arbeitet vergleichbar zu den anderen Tracking-Parametern **Attack Track** und **Decay Track (RE3 & RE4)**. In diesem Fall erfolgt allerdings eine Einflussnahme auf die Lautstärke in Bezug auf eine Referenznote (**Track Note**), die über **RE8** definiert wird. Bei positiven Parameterwerten nehmen gespielte Noten, die höher als die Referenznote sind, kontinuierlich in der Lautstärke zu und umgekehrt. Je weiter die Note entfernt ist, desto lauter. Bei negativen Parameterwerten werden die Noten entsprechend ihrer Distanz leiser. Beachten Sie, dass die Lautstärkeänderung sich gleichermaßen auf alle Phasen der Hüllkurve auswirkt. **Level Track** führt deshalb zu globalen Lautstärkeänderungen. Setzten Sie diesen Effekt mit Bedacht ein. In aller Regel haben kleinere Werte einen höheren Nutzen in der Praxis.



Beachten Sie: Obwohl Amplitude Level Track ähnlich zu Amplitude Attack Track und Amplitude Decay Track zu arbeiten scheint, bietet nur Level Track eine

anwenderdefinierbare Referenznote (über **RE8**), über der Noten lauter oder leiser werden. Die Attack- und Decay- Track Parameter (**RE3** und **RE4**) haben als festen Referenzpunkt die Note C3.

Globale Hüllkurvenparameter

Die folgenden Parameter auf Displayseite 2 des Hüllkurven-Menüs gelten übergreifend für alle Hüllkurven.

RE8: Level Track Reference Note (Pegel-Referenznote)

Displayanzeige:	LvlTkNte
Initialwert:	С 3
Wertebereich:	C -2 bis G 8

Dieser Parameter spezifiziert die Referenznote für den Parameter **Amplitude Level Track**. Sofern aktiv, werden Noten oberhalb dieser Referenz (bei positivem Amplitude Level Track) zunehmend lauter, Noten unterhalb der Referenz zunehmend leiser. C 3, die Voreinstellung, ist das C, das sich eine Oktave über der tiefsten Keyboardnote befindet, vorausgesetzt, es ist kein Oktav-Versatz über **OCTAVE** [32] eingestellt.

Hüllkurve 2 (Filter) Parameter (Displayseite 1)

AmpAtSIp AmpDcSIp AmpAttTk AmpDecTk AmpSusRt AmpSusTm AmpLvlTk LvlTkNte 0 127 0 0 0 127 0 C 3								
0 127 0 0 0 127 0 C 3	AmpAtS1p	AmeDcS1e	AmpAttTk	AmeDec.Tk	AmpSusRt.	AmpSusTm	AmplulTk	Lu1TkNte
0 127 0 0 0 127 0 C3				100 00010	100 200100			
	Ø	127	а	а	а	127	а	6 3
	0	1.4.4	0	0	0	1.4.4	0	0

Die Parameter für Hüllkurve 2 sind vergleichbar mit denen von Hüllkurve 1. Während sich Hüllkurve 1 allerdings dem Lautstärkeverlauf widmet, dient Hüllkurve 2 der dynamischen Filterung. Hier nimmt die Hüllkurve Einfluss auf die Filtereinsatzfrequenz.

Damit Hüllkurve 2 einen hörbaren Effekt erzeugt, müssen Sie zunächst in den Filter-Menüs eine Filterung einstellen. Setzen Sie dann auf der ersten Displayseite im Filter-Menü über **RE5 (F1Env2** oder **F2Env2**) einen Initialwert von etwa +30 und stellen sicher, dass das Filter nicht vollständig geöffnet ist. Setzen Sie **F1Freq** auf einen mittleren Wert.

RE1: Filter Attack Time (Anstiegsdauer)

Displayanzeige:	FltAtt
Initialwert:	2
Wertebereich:	0 bis 127
Dieser Parameter bestim	mt das Filterverhalten während der Attack-Phase. Je höher der

Wert, desto länger benötigt das Filter für eine Werteveränderung.



Um den Einfluss der Parameter für jede Phase der Filterhüllkurve kennenzulernen (**RE1** bis **RE4**) ist es oft hilfreich, nicht drei alle Werte auf einen Nullwert zu setzen.

RE2: Filter Decay Time (Abklingdauer)

Displayanzeige:	FltDec
Initialwert:	75
Wertebereich:	0 bis 127

Dieser Parameter bestimmt das Filterverhalten während der Decay-Phase. Je höher der Wert, desto länger benötigt das Filter für eine Werteveränderung.

RE3: Filter Sustain Level (Haltepegel)

FltSus
35
0 bis 127

Die Filtereinsatzfrequenz (Cutoff oder Mittenfrequenz, je nach Typ) steuert in Richtung **Filter Sustain Level**. Entsprechend nimmt dieser Wert nach Ablauf der Attack- und Decay-Phasen eine wichtige Rolle zur Festlegung des durch den Filter geprägten Klangs ein. Bedenken Sie, dass zu hohe oder niedrige Filterwerte (im Filter-Menü) die Einflussnahme durch die Hüllkurve begrenzen.

RE4: Filter Release Time (Ausklingdauer)

Displayanzeige:	FltRel
Initialwert:	45
Wertebereich:	0 bis 127

Wenn Sie den Wert für **Filter Release** erhöhen, wird das Filter nach dem Loslassen der Taste zunehmend beeinflusst.

Beachten Sie, dass der Parameter Amplitude Release (Hüllkurve 1) hinreichend aufgeregelt sein muss, damit ein Filtereffekt im Ausklingen der Note hörbar wird.

RE5: Filter Velocity (Anschlagsabhängigkeit)

Displayanzeige: FltVeloc Initialwert: 0 Wertebereich: -64 bis +63

So wie der Parameter Amplitude Velocity eine Anschlagdynamik in Bezug auf die Lautstärke ergänzt, kann Filter Velocity die Filtereinsatzfrequenz per Anschlagdynamik beeinflussen. Bei positiven Werten nimmt die Einflussnahme auf das Filter mit zunehmender Härte des Anschlags zu. In der Nullposition von Filter Velocity bleibt der Klang von der Art des Tastenanschlags unbeeinflusst. Negative Werte haben einen entgegengesetzten Effekt.

RE6: Filter Repeat (Hüllkurvenwiederholung)

Displayanzeige:	FltRept
Initialwert:	0
Wertebereich:	0 bis 126, Infinity

Ist Filter Repeat auf einen anderen Wert als Null gesetzt, werden die Attack- und Decay-Phasen der Hüllkurve vor der Sustain-Phase wiederholt. Der Effekt ist vergleichbar zum Parameter Amplitude Repeat und die Kombination beider Parameter kann zu erstaunlichen Klängen führen.

RE7: Filter Touch Trigger (manuelle Auslösung)

FltTTrig Displayanzeige: Initialwert: Off

Wertebereich: Off, T1ReTrig bis T8ReTrig, T1Trig bis T8Trig, T1Enable bis T8Enable Im Unterschied zu Amplitude Touch Trigger gibt es für den Parameter Filter Touch Trigger drei Optionen pro berührungsempfindlichen Endlosregler: Trigger, Re-Trigger und Enable. Allerdings ist es auch hier notwendig, den Animate-Touch-Mode durch Drücken des Tasters TOUCH [22] einzuschalten, um diese Funktion nutzen zu können.

Re-Trigger - arbeitet vergleichbar zu Amplitude Re-Trigger, nur wird hier die Filterhüllkurve durch Berührung des Reglers neu ausgelöst. Während die Note normal per Tastendruck abgespielt, wird durch die Berührung des Reglers die Hüllkurve neu gestartet. Der Modus Re-Trigger wird auf Displayseite 1 des Animate-Touch-Menüs bestätigt und über den Buchstaben 'R' an der entsprechenden Displayposition gekennzeichnet.

Trigger - In dieser Betriebsart wird die Filterhüllkurve nicht durch einen Tastendruck ausgelöst. Vielmehr wird die Note ohne Filterhüllkurve abgespielt. Erst wenn Sie in dieser Betriebsart bei gedrückter Taste den Regler berühren, startet die Filterhüllkurve. Der Modus Trigger wird auf Displayseite 1 des Animate-Touch-Menüs bestätigt und über den Buchstaben 'T' an der entsprechenden Displayposition gekennzeichnet.

Enable - In dieser Betriebsart wird die Filterhüllkurve durch einen Tastendruck ausgelöst, allerdings ist dies nur wirksam, solange der Regler berührt wird. Sie können dementsprechend einfach zwischen dem Klangbild mit und ohne Einflussnahme durch die Filterhüllkurve umschalten. Der Modus Enable wird auf Displayseite 1 des Animate-Touch-Menüs bestätigt und über den Buchstaben 'E' an der entsprechenden Displayposition gekennzeichnet.

RE8: Filter Multi-trigger

Displayanzeige: FltMTrig Initialwert: Re-Tria Wertebereich: Legato oder Re-Trig

Dieser Parameter arbeitet vergleichbar zu Amplitude Multi-trigger. Setzen Sie den Wert auf Re-Trig, dann löst jeder Tastenanschlag die komplette ADSR-Hüllkurve aus, auch wenn gleichzeitig andere Tasten noch gedrückt sind. Da die Hüllkurve auf die beiden Filter wirkt, wird der Hüllkurvenstart bei jeder Note hörbar. Setzen Sie den Wert hingegen auf Legato, wird nur der erste Tastenanschlag die Hüllkurve vollständig anstoßen und somit einen Filtereffekt erzeugen. Bei allen anschließend gespielten Noten bleibt die dynamische Hüllkurvenfilterung aus. Bedenken Sie, dass Legato die monofone Betriebsart voraussetzt und im polyfonen Modus nicht funktioniert. Siehe Seite 63.

Nähere Details zur Legato-Spielweise finden Sie auf Seite 64.

Hüllkurve 2 (Filter) Parameter (Displayseite 2)

FltAtSlp FltDcSlp FltAttTk FltDecTk FltSusRt FltSusTm FltLvlTk LvlTkNte

RE1: Filter Attack Slope (Kurvenverlauf)

Displayanzeige: FltAtSlp Initialwert: 0 Wertebereich: 0 bis 127

Dieser Parameter steuert die Kurvenform der Attack-Phase. Bei einem Wert von 0 entwickelt sich der Filtereffekt während der Attack-Phase linear. Oder anders ausgedrückt: für gleiche Zeitabschnitte ergeben sich auch gleiche Filterveränderungen. Eine nichtlineare

Attack-Phase kann eine Alternative darstellen, wenn die einen schnellen Filtereffekt am Beginn wünschen.

RE2: Filter Decay Slope (Kurvenverlauf)

Displayanzeige: FltDcSlp Initialwert: 127 Wertebereich: 0 bis 127

Dieser Parameter entspricht Filter Attack Slope, in gleicher Weise wie auch Amplitude Decay Slope und Amplitude Attack Slope miteinander vergleichbar sind. Hier kann der zeitliche Zusammenhang zwischen Decay-Phase und Filterveränderung von linear in eine exponentiale Richtung verschoben werden, die den Filtereffekt zu Beginn der Decay-Phase betont.

RE3: Filter Attack Track (Tonhöhenabhängigkeit)

Displayanzeige:	FltAttTk
Initialwert:	0
Wertebereich:	-64 bis +63

Dieser Parameter arbeitet vergleichbar zu Amplitude Attack Track. Er setzt die Attack-Phase mit der gespielten Tonhöhe in Verbindung. Bei positiven Werten für Filter Attack Track wird die Attack-Phase der Filterhüllkurve mit steigender Tonhöhe verkürzt. Umgekehrt verfügen tiefer gespielte Noten über eine längere Attack-Zeit. Negative Parameterwerte kehren die Abhängigkeit um.

RE4: Filter Decay Track (Tonhöhenabhängigkeit)

Displayanzeige:	FltDecTk
Initialwert:	0
Wertebereich:	-64 bis +63
Diosor Parameter onten	icht in seiner Arbeitsweise At

Dieser Parameter entspricht in seiner Arbeitsweise Attack Track, gilt aber für die Decay-Phase der Filterhüllkurve und ihre Abhängigkeit von der gespielten Tonhöhe.

RE5: Filter Sustain Rate (Haltepegel-Verlaufsphase)

Displayanzeige:	FltSusRt
Initialwert:	Flat
Wertebereich:	-64 bis Flat bis +63

Bei einem Parameterwert von Flat bleibt die Filtereinsatzfrequenz während der Sustain-Phase konstant. Bei positiven Werten für Filter Sustain Rate nimmt die Filtereinsatzfrequenz hingegen stetig während der Sustain-Phase zu und führt somit zu einer lang andauernden Klangveränderung. Bei niedrigen Werten für Filter Sustain Rate fallen diese Veränderungen langsam aus, bei höheren Werten schneller. Negative Parameterwerte führen zu einem kontinuierlichen Absinken der Filtereinsatzfrequenz während der Sustain-Phase. Betrachten Sie hierzu auch die Grafik auf Seite 65.

RE6: Filter Sustain Time (Haltepegel-Dauer)

Displayanzeige:	FltSusTm
Initialwert:	127
Wertebereich:	0 bis 126, Keyoff

Dieser Parameter spezifiziert die Dauer der Sustain-Phase. Bei Keyoff dauert der Filtervorgang an, bis die Taste losgelassen wird, es sei denn, es gibt einen negativen Wert für Sustain Rate. Jeder andere Wert für Sustain Time beendet die Filterung, bevor die Note endet, und geht dann zur Releasephase über. Dieses gilt natürlich nur, wenn der Parameterwert für Amplitude Sustain Time länger als für Filter Sustain Time eingestellt ist, da die Note sonst vor dem Ende dieser Filterphase beendet wird.

RE7: Filter Level Track (Tonhöhenabhängigkeit)

Displayanzeige:	FltLvlTk
Initialwert:	0
Wertebereich:	-64 bis +63

Dieser Parameter arbeitet vergleichbar zu den anderen Tracking-Parametern. In diesem Fall erfolgt eine Einflussnahme auf die beiden Filter in Bezug auf eine Referenznote (Track Note), die über RE8 definiert wird. Bei positiven Parameterwerten nimmt der hüllkurvengesteuerte Filtereffekt für gespielte Noten, die höher als die Referenznote sind, kontinuierlich zu und umgekehrt. Je weiter die Note entfernt ist, desto deutlicher der Filtereffekt. Bei negativen Parameterwerten fällt der Filtereffekt auf die Noten bei steigender Distanz dezenter aus.

Globale Hüllkurven-Parameter

EZ0++	E3Dec	EKCUC	ERPAI	EKDolou	ETRopost	EXTINIO	ERMInia
LONCO	LODEC	LODUS	Loner	CODeras	Lonereau	COLU 19	LOI11115
10	70	C A	40	0	0	OFF	Po-Toid
10	10	04	40	0	0	UFF	Ke-U.Ia

Siehe Seite 65. Der Parameter Track Reference Note steht über den Endlosregler RE8 auf Displayseite 2 jeder Hüllkurve im Zugriff.

Hüllkurven 3 bis 6 Parameter (Displayseite 1)

In Ergänzung zu den fest zugewiesenen Lautstärke- und Filterhüllkurven bietet UltraNova vier weitere frei zuweisbare Hüllkurven (Hüllkurven 3 bis 6). Sie können diese Hüllkurven über den Taster SELECT [10] auswählen. Diese Hüllkurven bieten nahezu die gleichen Parameter wie die oben erläuterten Lautstärke- und Filterhüllkurven, sie können allerdings für die Steuerung etlicher anderer Funktionen im Synthesizer eingesetzt werden, darunter Oszillatorparameter, Filter, Equalizer oder zur Steuerung der Panoramaposition.

Die Zuweisung der Hüllkurven 3 bis 6 auf die jeweiligen Zielparameter erfolgt im Modulations-Menü (Nähere Details auf Seite 69). Um einen hörbaren Effekt zu erzielen, ist es also notwendig, dass Sie zunächst das Modulations-Menü öffnen und ein sogenanntes Modulation-Patch einrichten. Bei Hüllkurve 3 wäre dieses Source auf Env3 mit Destination als Zielparameter Ihrer Wahl - z. B. globale Tonhöhe 0123Ptch.

Der Parameteraufbau der Hüllkurven 3 bis 6 ist identisch und eng verwandt mit den ersten beiden Hüllkurven (Lautstärke und Filter). Im Folgenden erläutern wir die Parameter für Hüllkurve 3, die exakt den Hüllkurven 4, 5 und 6 entsprechend und deshalb später nicht wiederholt werden.

Die tatsächliche Funktion der Hüllkurven 3 bis 6 hängt natürlich von der Zuweisung im Modulations-Menü ab. Allerdings entspricht die Arbeitsweise der Parameter den oben erläuterten Parametern von Lautstärke- und Filter-Hüllkurve. Eine Ausnahme ist der Parameter Delay (Displayseite 1, RE5), der unten erläutert wird.

RE1: Envelope 3 Attack Time

Displayanzeige:	E3Att
Initialwert:	10
Wertebereich:	0 bis 127

RE2: Envelope 3 Decay Time

Displayanzeige:	E3Dec
Initialwert:	70
Wertebereich:	0 bis 12

RE3: Envelope 3 Sustain Level

E3Sus
64
0 bis 127

RE4: Envelope 3 Release Time

E3Rel
40
0 bis 127

RE5: Envelope 3 Delay (Einsatzverzögerung)

Displayanzeige:	E3Delay
Initialwert:	0
Wertebereich:	0 bis 127

Dieser Parameter verzögert den Start der gesamten Hüllkurve. Bei einer eingehenden Note startet der Klang entsprechend der Vorgaben für Hüllkurve 1 und 2. Weitere Modulationen durch die Hüllkurven 3 bis 6 setzen entsprechend des Parameterwerts von Delay ein. Der Maximalwert 127 entspricht einer Verzögerung von etwa 10 Sekunden, ein Wert von 60~70 entspricht einer Verzögerung von etwa einer Sekunde.

RE6: Envelope 3 Repeat

Displayanzeige:	E3Repeat
Initialwert:	0
Wertebereich:	0 bis 127

RE7: Envelope 3 Touch Trigger

Displayanzeige:	E3TTri9
Initialwert:	Off
Wertebereich:	Off, T1ReTrig bis T8ReTrig, T1Trig bis T8Trig, T1Enable bis T8Enable

RE8: Envelope 3 Multi-trigger

Displayanzeige:	E3MTri9
Initialwert:	Re-Trig
Wertebereich:	Legato oder Re-Trig

Envelope 3 Parameter (Displayseite 2)

E3AtSlp Ø	E3DcSlp 127	E3AttTk 0	E3DecTk Ø	E3SusRat 0	E3SusTim 127	E3Lv1Tk Ø	LvlTkNte C 3
RE1: Enve	ope 3 Atta	ick Slope					
Displayanze	eige:	E3AtS1	P				
Initialwert:		0					
Werteberei	ch:	0 bis 127	,				
RE2: Enve	lope 3 Dec	ay Slope					
Displayanze	eige:	E3DcS1	P				
Initialwert:		0					
Werteberei	ch:	0 bis 127	,				
RE3: Enve	lope 3 Atta	ack Track					
Displayanze	eige:	E3AttT	'k				
Initialwert:		0					
Werteberei	ch:	-64 bis +	63				
RE4: Enve	lope 3 Dec	ay Track					
Displayanze	eige:	E3Dec1	"k				
Initialwert:		0					
Werteberei	ch:	-64 bis +	63				
RE5: Enve	lope 3 Sus	tain Rate					

ESSUSRat
0
-64 bis +63

RE6: Envelope 3 Sustain Time

Displayanzeige:	E3SusTim
Initialwert:	127
Wertebereich:	0 bis 127

RE7: Envelope 3 Level Track

Displayanzeige:	E3Lv1Tk		
Initialwert:	0		
Wertebereich:	-64 bis +63		

Globale Hüllkurven Parameter

Siehe Seite 65. Der Parameter Track Reference Note auf Displayseite 2 ist in jeder Hüllkurvensektion zu sehen und über RE8 regelbar.

LFOS

UltraNova besitzt drei unabhängige LFOs (Low Frequency Oscillators). Diese sind mit LFO1, 2 und 3 bezeichnet. Die Ausstattung und Funktionsweise der drei LFOs ist identisch und sie können beliebige Parameter des Synthesizers steuern, wie z. B. Tonhöhe, Lautstärke, Filter, Panorama usw.

Die Zuweisung der LFOs 1 bis 3 auf die zu steuernden Parameter erfolgt über das Modulations-Menü (siehe Seite 69). Um die Wirkung der Modulation zu hören, sollten Sie zuerst das Modulations-Menü aufrufen und bei der Modulationsverbindung 1 (Modulation Patch 1) die Signalquelle (Source) auf Lfo1+/- oder Lfo1+* stellen. Beim Modulationsziel (Destination) wählen sie den gewünschten Parameter. Beachten Sie, dass die Modulationstiefe (Depth) in diesem Menü (RE6) die Stärke der LFO-Modulation bestimmt beim Zielparameter bestimmt. Eine Erhöhung des Wertes bewirkt eine stärkere Modulation oder anders ausgedrückt einen "tieferen Effekt". Wie sich negative Werte der Modulationstiefe auswirken, hängt auch vom gewählten Zielparameter (Destination) ab.

Die LFO-Sektion besitzt drei separate LEDs, eine für jeden LFO. Sie visualisieren für jeden LFO die eingestellte Geschwindigkeit (Rate), aber auch die Wellenform und Phasenlage.

Drücken Sie den Taster LFO [16], um das LFO-Menü zu öffnen, welches zwei Displayseiten für jeden LFO umfasst. Jeweils einer der Taster SELECT und PAGE wird aufleuchten und zeigt somit an. dass mehr als ein LFO und weitere Displayseiten verfügbar sind. Insgesamt werden 12 Parameter für die LFO-Funktionen angezeigt, acht auf Displayseite 1 und vier auf Displayseite 2. Da die Parameter aller drei LFOs identisch sind, werden hier nur die Funktionen von LFO 1 beschrieben.

*Die Auswahl von Lfo1+ als Modulationsquelle bewirkt, dass der LFO den zu steuernden Parameter nur in positiver Auslenkung (d. h. nur Werteerhöhung) moduliert. Bei der Auswahl von Lfo1+/- wird sowohl mit positiver als auch negativer Auslenkung moduliert. Diese und weitere Optionen werden auf Seite 70 genauer erläutert.

LFO 1 Parameter (Displayseite 1)

68 Off Sine 0 0 Off Off Off	L1Rate	L1RS9nc	L1Wave	L1Phase	L1Slew	L1KS9nc	L1Comn	L10neSht
	68	Off	Sine	0	Ø	Off	Off	Off

RE1: LFO 1 Rate (Geschwindigkeit)

Displayanzeige: L1Rate Initialwert: 68 Wertebereich: 0 bis 127

Rate ist die Frequenz bzw. Geschwindigkeit des Oszillators. Ein Wert von 0 deaktiviert den LFO. Die musikalisch sinnvollsten Werte liegen ungefähr im Bereich von 40 bis 79. Höhere oder tiefere Werte eignen sich eher für Klangeffekte.

Wenn die Rate des LFO auf Null gestellt ist, hält der LFO an, jedoch gilt weiterhin der momentane Wert der Wellenform als zusätzliches Offset auf den modulierten Parameter.



RE2: LFO 1 Rate Sync (Synchronisation)

Displayanzeige:	L1RS9nc
Initialwert:	Off
Wertebereich:	Siehe Tabelle auf Seite 85.

Dieser Parameter ermöglicht es, die Geschwindigkeit des LFOs zu einer internen oder externen MIDI-Clock zu synchronisieren. Wenn der Wert auf **Off** gestellt ist, läuft der LFO mit der über den Parameter **Rate (RE1)** eingestellten Geschwindigkeit. Bei allen anderen Einstellungen wird **RE1** deaktiviert und die LFO-Geschwindigkeit wird von **Rate Sync** bestimmt, die von der MIDI-Clock abhängt. Bei Verwenden der internen MIDI-Clock kann die Geschwindigkeit im Arp-Edit-Menü mit **RE8** eingestellt werden.

RE3: LFO 1 Waveform (Wellenform)

Displayanzeige: L1Wave Initialwert: Sine Wertebereich: Siehe Tabelle auf Seite 86.

UltraNovas LFOs können nicht nur die bekannten Wellenformen Sinus, Dreieck und Rechteck zu Modulationszwecken erzeugen, sondern besitzen auch eine umfangreiche Auswahl an Presetsequenzen von unterschiedlicher Länge sowie Zufallssignale. Eine gebräuchliche Anwendung eines LFOs ist die Modulation der Tonhöhe des Oszillators. Mit vielen der Presetsequenzen können bei einer Modulationstiefe (Depth) im Modulations-Menü von 30 oder 36 (siehe Tabelle) brauchbare musikalische Resultate entstehen.

RE4: LFO 1 Phase (Phasenlage)

Displayanzeige: L1Phase Initialwert: 0 Wertebereich: 0deg bis 357deg

Dieser Parameter ist nur aktiv, wenn **L1KSync (RE6)** auf On gestellt ist. Hiermit wird der Startpunkt der LFO-Wellenform bestimmt, wenn eine Keyboardtaste gedrückt wird. Eine komplette Wellenform beschreibt 360°, die Auflösung des Parameters arbeitet in 3°-Schritten. Demzufolge entspricht eine Einstellung auf der Hälfte, also bei 180°, einem Startpunkt auf dem halben Weg des Wellenformzyklus.



RE5: LFO 1 Slew

Displayanzeige:	L1Slew
Initialwert:	Off
Wertebereich:	Off, 1 bis 127

Slew bewirkt eine Modifizierung der LFO-Wellenform. Bei höheren Slew-Werten werden harte Pegelsprünge abgemildert. Am besten kann man diesen Effekt bei einer Rechteckwellenform hören, wenn mit relativ geringer Geschwindigkeit die Tonhöhe moduliert wird. Erhöht man den Wert von Slew, wird der Übergang zwischen den beiden Tönen zunehmend gleitend, anstelle des abrupten Springens. Das Rechteck wird durch Slew zu einem Trapez.



Beachten Sie, dass Slew sich auf alle Wellenformen auswirkt, einschließlich des Sinus. Der Effekt von Slew differiert ein wenig bei den verschiedenen LFO-Wellenformen. Wenn der Wert von Slew, also die Zeitspanne bis zum Erreichen des Maximalwertes, erhöht ist, kann es auch dazu führen, dass der Maximalwert nie erreicht wird. Ab wann dies eintritt, hängt von der gewählten LFO-Wellenform

RE6: LFO 1 Key Sync On/Off (Startabhängigkeit)

Displayanzeige:	L1KS9nc
Initialwert:	Off
Wertebereich:	On oder Off
Initialwert: Wertebereich:	Off On oder Off

Jeder LFO läuft "im Hintergrund" kontinuierlich durch. Wenn der Parameter **Key Sync** auf **Off** gestellt ist, ist es unmöglich vorherzusagen, an welchem Punkt sich die Wellenform gerade befindet, wenn eine Keyboardtaste gedrückt wird. Bei aufeinander folgenden Tastenanschlägen kommt es daher unausweichlich zu variierenden Ergebnissen. Ist Key **Sync** auf **On** gestellt, wird die LFO-Wellenform bei jedem Tastenanschlag von der gleichen Position gestartet. Der Startpunkt entspricht dem Parameter **Phase (RE4)**.



RE7: LFO 1 Common Sync (Synchronisation untereinander)

Displayanzeige:	L1Comn
nitialwert:	Off
Wertebereich:	On oder Off
Nonn I EOo für die Te	nhähanmadulatio

Wenn LFOs für die Tonhöhenmodulation genutzt werden, was wohl ihrer häufigsten Anwendung entspricht, ist **Common Sync** nur für den polyfonen Einsatz geeignet. Diese Funktion stellt sicher, dass die Phasen der LFO-Wellenformen bei jeder gespielten Note zueinander synchronisiert sind. Wenn der Parameter auf **Off** gestellt ist, erfolgt diese Synchronisation nicht. Somit erfolgt gegenüber einer bereits gehaltenen Note bei einer zweiten gespielten Note eine dazu unsynchrone Modulation.



Für eine Emulation

Für eine Emulation von alten, polyfonen Analogsynthesizern sollten Sie LFO Common Sync auf **On** stellen.

RE8: LFO 1 One-Shot (einmaliger Durchlauf)

Displayanzeige: L10ne5ht. Initialwert: Off Wertebereich: On oder Off

Wie der Name impliziert, durchläuft die LFO-Wellenform nur einen einzigen Zyklus, wenn dieser Parameter auf **On** gestellt ist. Beachten Sie, dass immer ein vollständiger Wellenformzyklus durchlaufen wird, unabhängig von der Einstellung der LFO-Phase. Wenn die LFO-Phase auf 90° gesetzt ist, beginnt der einmalige Durchlauf am 90-°-Punkt, beschreibt einen vollständigen Zyklus und endet wieder bei 90°.

E70+516	EKD-Sle	E 3 0 + + TV	ERDocTk	ETCuc Pot	EKSucTim	ERLUTE	Lul TkNto
LOHODIF	CODCDIF	LOHCCIK	LODEOIK	LODUSKau	CODUSTIN	LOLVIIK	LATINHOE
0	107	9	0	0	107	0	0.7
0	141	0	0	0	141	0	- U - D

LFO 1 Parameter (Displayseite 2)

 RE1: LFO 1 Delay (Einsatzverzögerung)

 Displayanzeige:
 L1Delay

 Initialwert:
 0

 Wertebereich:
 0 bis 127

 Der Parameter LFO Delay bestimmt die Zeitdauer der Funktion des Reglers L1InOut (RE3).

RE2: LFO 1 Delay Sync (Synchronisation der Einsatzverzögerung)

Displayanzeige:	L1DSync
Initialwert:	Off
Wertebereich:	Siehe Tabelle auf Seite 85.

Wenn dieser Parameter auf **Off** gestellt ist, wird die Verzögerungszeit (LFO Delay) vom Wert des Parameters **Delay (RE1**) bestimmt. Bei allen anderen Einstellungen ist **RE1** deaktiviert und die Verzögerung wird von der internen oder externen MIDI-Clock abgeleitet.

RE3: LFO 1 Fade In/Fade Out (Ein-/Ausblendung)

Displayanzeige:	L1InOut
Initialwert:	FadeIn
Wertebereich:	FadeIn, FadeOut, GateIn, GateOut
Die Funktionen der vier r	nöglichen Einstellungen für die Ein-/Ausblendung sind wie folgt:

FadeIn - Die LFO-Modulation wird im Rahmen des beim Parameter Delay (RE1) eingestellten Wertes allmählich erhöht.

Gateln – Der Beginn der LFO-Modulation wird im Rahmen des beim Parameter Delay (RE1) eingestellten Wertes verzögert, setzt dann aber mit vollem Pegel ein. FadeOut – Die LFO-Modulation wird im Rahmen des beim Parameter Delay (RE1) eingestellten Wertes allmählich verringert, bis die Modulation vollständig abklingt. GateOut – Der Zielparameter wird so lange mit voller Tiefe durch das LFO moduliert wie es dem beim Parameter Delay (RE1) eingestellt Wert entspricht. Dann endet die Modulation abrupt.

RE4: LFO1 Delay Trigger (Auslösen der Einsatzverzögerung)

Displayanzeige:	L1DTri9
Initialwert:	Legato
Wertebereich:	Legato oder Re-Trig

RE5-RE8: Ohne Funktion.

Dieser Parameter arbeitet im Zusammenspiel mit der Funktion **Fade In/Fade (RE3**). Im Modus **Re-Trig** hat jede gespielte Note ihre eigene LFO-Verzögerung gemäß dem eingestellten Wert des Parameters **Delay** bzw. der MIDI-Clock, wenn **L1Dsync** aktiv ist. Im Modus **Legato** bestimmt nur die erste von mehreren gebunden gespielten Noten die Verzögerungszeit, d. h. die zweite und darauf folgenden Noten lösen die Delay-Funktion nicht erneut aus. Damit die Einstellung Legato als Delay Trigger arbeiten kann, muss die einstimmige (monofone) Betriebsart ausgewählt sein. Im mehrstimmigen (polyfonen) Betrieb arbeitet die Funktion nicht. Siehe Seite 62.

Siehe Seite 64 für zusätzliche Informationen über den Legato-Modus.

DIE MODULATIONSMATRIX

Die Stärke eines flexiblen Synthesizers liegt in der Fähigkeit, die verschiedenen Steuerelemente, Klangerzeuger und Bearbeitungsfunktionen miteinander zu verbinden, sodass sie auf möglichst vielfältige Weise gesteuert -oder eben moduliert- werden können. UltraNova verfügt über ein unglaublich flexibles Routingsystem, für das ein eigenes Menü reserviert ist: das Modulations-Menü.



Drücken Sie den Taster **MODULATION** [17] um das Modulations-Menü zu öffnen, das über eine Displayseite verfügt. Dieses Menü kann man sich als ein System zur Verbindung von Steuerelementen mit bestimmten Bereichen des Synthesizers vorstellen. Jede Verbindung dieser Art wird als 'Slot' bezeichnet. Es gibt insgesamt 20 dieser Slots, welche mit dem Regler **RE1** angewählt werden (siehe unten). Jeder Slot bestimmt wie ein oder zwei Steuerelemente auf den zu steuernden Parameter geroutet werden. Die zur Verfügung stehenden Routingmöglichkeiten sind in allen 20 Slots identisch und die nachfolgende Beschreibung ist somit für alle gültig.



Die Modulationsmatrix ist sowohl variabel als auch additiv. Was ist mit 'variabel' und 'additiv' bei einer Matrix gemeint?

Mit 'variabel' meinen wir nicht nur das Routing von Steuerelementen auf modulierbare Parameter, die in jedem Slot festgelegt werden können, sondern auch die Stärke der Steuerung. Deshalb liegt der Umfang der Steuerung (Steuerbereich) in Ihren Händen.

Mit 'additiv' meinen wir, dass ein Parameter, falls es gewünscht ist, von mehr als einer Quelle moduliert werden kann. Jeder Slot erlaubt es, zwei Modulationsquellen auf einen Parameter zu routen, deren Wirkungen multipliziert werden. Das bedeutet, dass wenn eine der Quellen bei Null ist, erfolgt keine Modulation. Jedoch gibt es keinen Grund, warum sie in weiteren Slots diese oder andere Quellen nicht auf den gleichen Parameter routen könnten. In diesem Fall werden die Steuersignale von den verschiedenen Slots "addiert".



Ð

Agieren Sie vorsichtig beim Erstellen solcher Patches, damit die kombinierten Modulationen aller Steuerelemente, wenn sie simultan arbeiten, auch den gewünschten Effekt erzielen.

Außerdem können Sie im Modulations-Menü die berührungsempfindlichen Regler als zusätzliche Steuerelemente adressieren, sofern der Modus Animate Touch aktiviert ist (siehe Seite 70).

Modulationsmatrix Menü

|--|

RE1: Patch Number

Displayanzeige:	Number
Initialwert:	1
Wertebereich:	1 bis 20

Die Modulationsmatrix hat 20 'Slots', von denen jeder die Zuweisung von einer oder zwei Modulationsquellen auf ein Ziel definiert. Alle Verbindungen besitzen die gleiche Auswahl an Quellen und Zielen, die alle genutzt werden können. Die gleiche Modulationsquelle kann mehrere Ziele steuern und ein Modulationsziel kann von mehreren Quellen gesteuert werden.

RE2: Source 1 (Modulationsquelle 1)

Displayanzeige:	Sourcei
Initialwert:	Direct
Wertebereich:	Siehe Tabelle auf Seite 86.

Hiermit wird ein Steuerelement (Modulationsquelle) ausgewählt und auf das Ziel geroutet, welches mit RE5 eingestellt wird. Werden RE2 und RE3 auf Direct gestellt, ist keine Modulation festgelegt.

RE3: Source 2 (Modulationsquelle 2)

Displayanzeige:	Source2
Initialwert:	Direct
Wertebereich:	Siehe Tabelle auf Seite 86.

Hiermit wird ein zweites Steuerelement für das eingestellte Ziel ausgewählt. Wenn nur eine Modulationsquelle genutzt werden soll, stellen sie RE3 auf Direct.

RE4: Touch Controller Enable (manuelle Auslösung)

Displayanzeige:	TouchSel
Initialwert:	Off
Wertebereich:	Off, Touch1 bis Touch8
Die berührungsempfindli	chen Knöpfe der acht Endlosregler können als Touch Controller

programmiert werden und somit eine Veränderung des Parameterwertes (festgelegt über Destination - RE5) bei Berührung auslösen. Beachten Sie, dass der Modus Animate Touch hierfür aktiviert sein muss. Das Menü Animate Touch stellt sicher, dass einem Controller ein entsprechender M-Wert größer als Null zugewiesen ist. Lesen Sie auf Seite 70 weitere Details zur Benutzung der Touch Controller nach. Beachten Sie, dass, wenn sowohl ein Touch Controller als auch andere Modulationsquellen (Source1 und/oder Source 2) im gleichen Slot zugewiesen sind, der Touch Controller wie ein Schalter für die anderen Quellen agiert. Die Modulation wird erst wirksam, wenn der Touch Controller aktiviert, d. h. berührt wird.

Beachten Sie, dass die Touch Controller ebenfalls den Trigger/Retrigger-Funktionen für Attack und Decay der Hüllkurven in den Hüllkurven-Menüs (RE7, Displayseite 2 jedes Menüs) direkt zugewiesen sein können.

RE5: Destination (Modulationsziel)

Displayanzeige:	Destin
Initialwert:	0123Ptch
Wertebereich:	Siehe Tabelle auf Seite 87.

Hiermit wird der UltraNova-Parameter ausgewählt, welcher von der ausgewählten Quelle (oder Quellen) im aktuellen Patch moduliert werden soll. Die Möglichkeiten umfassen: Parameter, die direkt auf den Klang wirken:

vier Parameter pro Oszillator

globale Tonhöhe (0123Ptch)

die sechs Mixereingänge von den Oszillatoren, dem Rauschgenerator und den Ring

modulatoren

pro Filterverzerrung, Frequenz und Resonanz, sowie Filtermischung

34 verschiedene Effektparameter, einschließlich Chorus, Delay, EQ etc.

Parameter, die auch als Modulationsquelle agieren können (daher ist eine rekursive Modulation möglich):

die Frequenzen der LFOs 1 bis 3

die Decay-Phasen der Hüllkurve 1 (Lautstärke) und der Hüllkurve 2 (Filter)

RE6: Depth (Modulationstiefe)

Displayanzeige: Depth Initialwert: 0

Wertebereich: -63 bis +64

Der Parameter Depth bestimmt den Pegel (die Tiefe) der Modulation des Steuerelementes auf das Ziel, also den Parameter, der moduliert wird. Wenn Source 1 und Source 2 beide

in einem Slot aktiviert sind, steuert Depth sie gemeinsam. Depth definiert den Umfang, mit dem der zu steuernde Parameter bei der Modu-

lation variiert. Stellen Sie sich es als Eingrenzung des Bereiches vor. Ebenso wird die Polarität der Steuerung festgelegt - ein positiver Wert bei Depth erhöht den Wert des gesteuerten Parameters und ein negativer Wert von Depth wird ihn bei gleicher Steuerquelle verringern. Beachten Sie, dass auch bei ausgewählter Quelle und

Ziel eine Modulation erst erfolgt, wenn Depth auf einen anderen Wert als Null gestellt ist.

Wenn beide Quellen auf Direct und TouchSel auf Off gestellt sind, wird der Regler Depth zu einer "manuellen" Modulationsquelle, welche auf den bei Destination gewählten Parameter wirkt.

RE7-RE8: Ohne Funktion.

CONTROL SEKTION

Bedienelemente zur Echtzeitsteuerung (Animate Controls)

Berührungsempfindliche Bedienelemente (Touch Controls)

Wie bereits in den vorangehenden Handbuchkapiteln angemerkt, verfügt UltraNova über acht Endlosregler, die über eine leitende Gummibeschichtung berührungsempfindlich arbeiten. Diese Funktion kann so programmiert werden, dass eine Parameterumschaltung oder eine Klangveränderung ausführt wird. Die Auswirkungen können dabei wahlweise subtil oder drastisch sein.

Welche Touch-Funktion der jeweilige Endlosregler übernimmt, wird über die Hüllkurven-Menüs und das Modulations-Menü festgelegt. Hier finden Sie auch die jeweils bereitgestellten Möglichkeiten der Parametersteuerung (siehe Seite 64, 69). Beachten Sie aber, dass die Touch-Funktion nur arbeitet, wenn der Touch-Modus über den Taster TOUCH [22] aktiviert wurde.

Μ	123456														
0		0		0		0		0		0		0		0	

Im Unterschied zu den sonstigen UltraNova-Menüs bietet das Touch-Menü keine Parameterregelung. Es dient lediglich der Bestätigung der Touch-Control-Zuweisungen aus anderen Menüs.

Die obere Displayzeile bleibt stets konstant, während die untere Zeile zwei Informationsarten liefert:

Sollte eine Touch-Control eine Modulation, wie in der Modulationsmatrix spezifiziert, einstarten, erscheint die Zahl der Modulationszuweisungen unter dem Buchstaben 'M'. Dieser Wert informiert darüber, wie viele Modulationsslots über dieses Bedienelement angesprochen werden. Nähere Details zum Einsatz der Touch-Controls innerhalb der Modulationsmatrix finden.

Sollte eine Touch-Control einer der Hüllkurven zugewiesen sein, so erscheint 'R', 'T' oder 'E' unterhalb der Zahlen 1 bis 6 - der Kennziffer der zughörigen Hüllkurve. Nähere Details zum Einsatz der Touch-Controls zur Hüllkurvensteuerung finden Sie auf Seite 64.

Wurde beispielsweise Touch-Control 1 der Hüllkurve 1 (Lautstärke) im Re-Trigger-Modus zugewiesen und Touch-Control 2 Hüllkurve 2 (Filter), so zeigt das Display folgende Informationen:

| M 123456 |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 0 R | 0 T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erfolgen zwei weitere Parameterzuweisungen für eine Touch-Control in der Modulationsmatrix, so erscheint eine '2' unter dem Buchstaben 'M':

| M 123456 |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 0 R | 0 T | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |

Beachten Sie, dass für die Hüllkurve 1 (Lautstärke) nur der Re-Trigger-Modus (R) verfügbar ist, während die Hüllkurven 2 bis 6 die Auswahl zwischen Re-Trigger (R), Trigger (T) oder Einschalten (E) bieten.

Echtzeit-Bedienelemente (Tweak Controls)

Während des Spiels ist es oft wünschenswert, den Klang in seiner Charakteristik zu formen, indem man etwa einen spezifischen Parameter gezielt verändert. Die Bedienoberfläche UltraNova gestattet es zwar, jeden gewünschten Parameter mit einer sehr kleinen Anzahl von Tastendrücken zu erreichen. Noch eleganter ist allerdings, wenn die wichtigsten Parameter allesamt gleichzeitig, unabhängig von ihrer sonstigen Menüposition, verfügbar sind. Für sämtliche Werksprogramme ab Werk sind bereits so genannte Tweak Controls zugewiesen, die Sie natürlich jederzeit ergänzen oder ändern können.

Die acht Endlosregler können als Tweak Controls arbeiten. Sie können dabei jeweils und in beliebiger Reihenfolge einem von 127 Parametern zugewiesen werden. Diese Zuweisungen werden, wie jede andere Parameteränderung, gesichert und sind somit für ein erneut aufgerufenes Klangprogramm unmittelbar verfügbar. Beachten Sie, dass ein Sichern von Klangprogrammen in bestimmten Klangkategorien automatisch einige Tweak Controls Zuweisungen für Sie hinzufügt. Sollten Sie allerdings eigene Tweak-Control-Zuweisungen vorgenommen haben, so arbeiten diese mit Priorität.

Sie öffnen das zweiseitige Tweak-Menü über den Taster **TWEAK** [22]. Displayseite 1 wird während des Spiels genutzt und zeigt die zugewiesenen Parameternamen mit ihren jeweiligen Werten unterhalb der Endlosregler. Displayseite 2 dient der Konfiguration der Tweak-Controls. Die folgende Abbildung zeigt die voreingestellten Seitenkonfigurationen:

Tweak Menü Displayseite 2:

Iweak1 Iweak2 Iweak3 Iweak4 Iweak5 Iweak6 Iweak7 Iweak8 Osc1Cents Osc2Cents F1Freq F1Res F1tDec L1Rate FX1Amnt FX2Amnt		T 1.0	7 1 7	- I.I.	T 1 C	T 1.7	T 1 T	7 10
OsciCents OsciCents FiFreq FiRes FitDec LiRate FX1Amnt FX2Amnt	I Weak 1	IWeakZ	IWeaks	Iweak4	IWeako	IWeak6	iweak7	IWeak8
	Osc1Cents	Osc2Cents	F1Freq	F1Res	FltDec	L1Rate	FX1Amnt	FX2Amnt

Jeder Endlosregler kann einem verfügbaren Parameter zugewiesen werden (siehe Liste auf Seite 87). Dabei werden alle Tweak-Control-Zuweisungen, die Bestandteil eines Klangprogramms sind, angezeigt.

Tweak Menü Displayseite 1:

Occ1Conte	Occ2Conte	FIEnog	E1Poc	E1tDec	L 1 Rata	EV10mot	EV20mot
OSCICENCS	050206005	111164	1 TIVED	I I CDEC	LINGUE	LUTHUR	I AZMOUTO
+25	-25	17	45	76	4	64	4
723	-20	1.0	40	10		04	4

Sobald ein Parameter einem Endlosregler zugewiesen ist, unabhängig davon ob manuell oder innerhalb eines Klangprogramms, erscheint in der oberen Displayzeile der entsprechende Parametername und in der unteren Reihe der aktuelle Parameterwert, genau wie im ursprünglichen Menü.

Beachten Sie, dass die Tweak- und Touchbetriebsarten exklusiv arbeiten. Die Endlosregler können nicht beide Funktionen gleichzeitig ausführen. Die Umschaltung erfolgt entweder global oder individuell.

Touched/Filter Regler

Der große Regler **TOUCHED/FILTER** [9] ist auch während der Performance sehr sinnvoll zu nutzen, insbesondere wenn Touch- oder Tweak-Funktionen eingesetzt werden. Der Regler wird in Kombination mit den zugehörigen Tastern **FILTER** und **LOCK** [8] genutzt.



In der Voreinstellung dupliziert dieser Regler den zuletzt genutzten Endlosregler (inkl. **TWEAK**-Modus). Das gilt auch dann, wenn die Menü-Displayseite genutzt wird. Entsprechend gilt: Würde im Mixer-Menü die Lautstärke des Rauschgenerators über **RE6** gesteuert, dann könnten Sie diesen Wert auch mit dem Regler **TOUCHED/FILTER** verändern. Wechseln Sie anschließend zum Filter-Menü 1, wird der Regler **TOUCHED/ FILTER** nun den Grad der Filterverzerrung (Filter 1) steuern, ohne dass ein Endlosregler angefasst wurde, denn die Zuweisung gilt weiterhin auf **RE6**. Betrachten Sie den Regler **TOUCHED/FILTER** als Kopie des zuletzt berührten Endlosreglers im Editier-Modus bei herkömmlicher Menünutzung.

Wenn Sie entweder den Touch- oder Tweak-Modus nutzen, stehen die Endlosregler nicht mehr in der "normalen" Art und Weise für die Parametersteuerung zur Verfügung. Sie haben dennoch den zuletzt veränderten Parameter über den Regler **Touched/Filter** im Zugriff. Diese Funktion ist jederzeit verfügbar, solange die Funktionen **FILTER** und **LOCK** [8] nicht aktiviert sind.

Filter-Taster

Der vermutlich am häufigsten gebrauchte Parameter für dynamische Eingriffe ist die Einsatzfrequenz von Filter 1. Indem Sie den Taster **FILTER** [8] drücken, weisen Sie diesen Parameter dem Regler **TOUCHED/FILTER** (daher der Name!) zu. Sie haben in diesem Fall jederzeit und unabhängig vom Menü Zugriff auf diesen Parameter.

Der Regler **TOUCHED/FILTER** kann bei Bedarf permanent zur Steuerung der Einsatzfrequenz von Filter 1 genutzt werden. Sie stellen diese Funktion auf Displayseite 1 des Global-Menüs mit Regler RE6 ein. Nähere Details finden Sie auf Seite 82.

Lock-Taster

Wie zuvor beschreiben, verändert der Regler Touched/Filter seine Funktion in Abhängigkeit vom aktuell gewählten Menü, da dieser Regler einen Encoder und keinen Parameter dupliziert. Bei aktiver **LOCK** Funktion, wird allerdings der aktuelle Parameter und nicht der Endlosregler dem Regler zugewiesen. Wenn Sie also einen spezifischen Parameter dauerhaft im Zugriff haben möchten, während Sie über die Menüs andere Parameter adressieren möchten, so hilft die Funktion **LOCK**. Dabei wird besagter Parameter dauerhaft dem Regler **TOUCHED/FILTER** zugewiesen. Die Zuweisung bleibt dabei aktiv, bis der Taster **LOCK** abgewählt wird.



Beachten Sie, dass einige Werksprogramme bereits über eine aktive **LOCK**-Funktion verfügen. Sie erkennen dies an dem leuchtenden Lock-Taster. Ihnen wird damit mitgeteilt, dass der Regler **TOUCHED/FILTER** bereits zugewiesen wurde. Drehen Sie den Regler, um die Funktion herauszufinden!

ARPEGGIATOR

UltraNova verfügt über einen leistungsstarken Arpeggiator, mit dem sich Arpeggiomuster unterschiedlicher Komplexität und Rhythmik erzeugen lassen. Wenn Sie eine einzelne Taste drücken, so wird der Arpeggiator diese Note erneut auslösen. Wenn Sie hingegen einen Akkord spielen, erkennt der Arpeggiator die beteiligten Noten und spielt sie nacheinander in einer sogenannten Arpeggio-Sequenz (Arpeggio Pattern) ab. Spielen Sie beispielsweise einen C-Dur-Dreiklang, so werden die Noten C, E und G gespielt.

Der Arpeggiator von UltraNova wird über die drei **ARP**-Taster [20], **ON**, **SETTINGS** und **LATCH** gesteuert. ON schaltet den Arpeggiator ein und aus, während **LATCH** das zuvor ausgewählte Arpeggio dauerhaft wiederholt, ohne dass hierfür eine Taste gedrückt werden braucht. **LATCH** kann auch aktiviert werden, bevor der Arpeggiator eingeschaltet wird. In diesem Fall wird der Arpeggiator nach dem Einschalten unmittelbar die durch die zuletzt gespielten Noten definierte Arpeggio-Sequenz dauerhaft spielen.

Für die Konfiguration des Arpeggiators rufen Sie das Arpeggiator-Menü auf, das Sie über den Taster **SETTINGS** erreichen.

1	AreSync	ArpMode	ArpPatt	ArpGTime	ArpOctve	AreKsync	AreVel	ClockBPM
	16th	Up	1	64	1	Off	Off	120

RE1: Arpeggiator Rate Sync (rhythmische Auflösung)

Displayanzeige: ArrSunc Initialwert: 16th Wertebereich: Siehe Tabelle auf Seite 85. Dieser Parameter bestimmt die Rhythmik des Arpeggios, basierend auf dem über **RE8** eingestellten Tempo.

RE2: Arpeggiator Mode

Displayanzeige:	ArpMode
Initialwert:	Up
Wertebereich:	Siehe Tabelle auf Seite 89.

Sofern eingeschaltet, spielt der Arpeggiator alle aktiven Noten in einer Sequenz, die über den Parameter **ArpMode** spezifiziert wird. Die dritte Spalte der Tabelle beschreibt die jeweilige Sequenz.

RE3: Arpeggiator Pattern (Muster)

Displayanzeige:	ArpPatt
Initialwert:	1
Wertebereich:	1 bis 33

So wie Timing und Modus des Arpeggios, lassen sich über den Parameter **Arpeggiator Pattern** rhythmische Variationen einfügen.



RE4: Arpeggiator Gate Time (Notenlänge)

Displayanzeige:	ArpGTime
Initialwert:	64
Wertebereich:	1 bis 127

Dieser Parameter bestimmt die generelle Dauer, mit der die Noten durch den Arpeggiator gespielt werden. Die Dauer wird darüber hinaus auch durch die Einstellungen von **ArpPatt** und **ArpSync** beeinflusst. Je niedriger der Parameterwert eingestellt wird, desto kürzer ist die Notenlänge. Beim Maximalwert folgt eine Note unmittelbar und lückenlos auf die vorherige Note der Sequenz. Für den voreingestellten Wert von 64 entspricht die Länge jeder Note exakt der Hälfte der rhythmischen Auflösung, die mit **RE8** Tempo Clock festgelegt wurde.
RE5: Arpeggiator Octaves (Oktavbereich)

Displayanzeige: ArFOctve Initialwert: 1

Wertebereich: 1 bis 8

Dieser Parameter fügt der Arpeggiator-Sequenz obere Oktaven hinzu. Wenn **ArpOctve** auf den Wert 2 gesetzt wird, werden die Noten zunächst in der Originaltonhöhe und dann eine Oktave höher abgespielt. Höhere Werte für **ArpOctve** fügen weitere höhere Oktaven hinzu. ArpOctve-Werte größer als 1 verdoppeln, verdreifachen (usw.) außerdem die Sequenzlänge. Die hinzugefügten Noten duplizieren die komplette originale Notensequenz mit Oktavversatz. Entsprechend wird aus einer Sequenz mit vier Noten und dem ArpOctve-Parameterwert 1, bei Parameterwert 2 eine Sequenz mit acht Noten.

RE6: Arpeggiator Key Sync (Startverhalten)

Displayanzeige:	AreKSync
Initialwert:	Off
Wertebereich:	Off oder On
	a dia sa ata a Manda a la sa at

Arpeggiator Key Sync bestimmt das Verhalten der Sequenz, wenn eine weitere Note gespielt wird. Steht der Parameter auf **Off**, wird die neue Note der Sequenz an der entsprechenden Position hinzugefügt. Steht der Parameter auf **On**, wird die Sequenz bei jedem Hinzufügen einer Note neu eingestartet. Beachten Sie, dass **ArpKSync** nur wirkt, wenn der Parameter **LATCH** [20] eingeschaltet ist.

RE7: Arpeggiator Velocity

Displayanzeige: Arrevel Initialwert: Off Wertebereich: Off oder On

Ist dieser Parameter eingeschaltet (**On**), gehen die Dynamikwerte für die jeweiligen Noten nicht in die Arpeggio-Sequenz ein. Es werden stattdessen vorprogrammierte Werte genutzt. Ist dieser Parameter ausgeschaltet (**Off**), werden die Dynamikwerte für die Noten so wie gespielt übernommen und genutzt. Sie können dementsprechend Dynamikfunktionen in das Arpeggio integrieren.

Ð

Damit **Arpeggiator Velocity** arbeitet, muss der Parameter **AmpVeloc (RE5** bei Hüllkurve 1 Displayseite 1) auf einen geringeren Wert als +127 eingestellt sein, da sonst keine Dynamikunterschiede hörbar sind.

Suchen Sie nach klanglich interessanten Ergebnissen, indem Sie die Anschlagdynamik über die Modulationsmatrix anderen Zielparametern zuordnen.

RE8: Tempo Clock (Geschwindigkeit)

Displayanzeige:	ClockBPM
Initialwert:	120
Wertebereich:	40 bis 250

Dieser Parameter legt das Basistempo in BPM (Beats Per Minute) für die Arpeggio-Sequenz fest, sofern die interne Clock als Taktreferenz arbeitet. Hier wird gleichzeitig der Tempobezug für alle synchronisierbaren Elemente eines Klangprogramms spezifiziert, also auch für die Sync-Parameter in den Effekt- und Sync-Menüs.

WICHTIG – Ist UltraNova auf den Empfang einer externen MIDI-Clock eingestellt, so wird die Einstellung für ClockBPM ignoriert. Beachten Sie auch, dass der angezeigte Wert für ClockBPM beim letzten, internen Wert verbleibt, wenn auf eine externe Synchronisation umgeschaltet wird. Nähere Details zur externen Synchronisation lesen Sie auf Seite 82.

CHORDER (AKKORDSPEICHER)

Der Akkordspeicher (Chorder) von UltraNova ist eine nützliche Funktion, mit der bis zu zehnstimmige Akkorde über eine einzige Keyboardtaste abrufen werden können. Der resultierende Akkord nutzt die gespielte Note als tiefste Note, also als Grundton, während die anderen gespeicherten Noten den Akkord nach oben komplettieren.

Die oberen beiden **CHORD**-Taster steuern den Chorder [21]. **ON** schaltet den Akkordspeicher ein oder aus, während Sie über **EDIT** in den Edit-Bereich zur Akkordkonfiguration gelangen.

4	Akkordprog	rammier	ung:										
	Transpose	~~	~~	Bass	I1	12	13	I4	I5	I6	17	18	I9
	0	START	ACCEPT			-	-	-		-		-	
1													

Drücken Sie bei geöffnetem Chord-Edit-Menü den Taster **VIEW** [7], was im Display durch **START** gekennzeichnet ist. Die zugehörige LED blinkt, erlöscht jedoch beim Tastendruck. Stattdessen blinkt die LED für den nebenstehenden Taster **USER**, was im Display durch **ACCEPT** gekennzeichnet ist. Spielen Sie nun den gewünschten Akkord. Sie können diesen in jeder gewünschten Tonart und -umkehrung spielen. Der Chorder identifiziert die gespielten Noten und zeigt diese in der unteren Displayzeile an. Die tiefste Note wird dabei mit **0** gekennzeichnet. Die anderen Noten werden als Halbtonintervalle von dieser Basis gezeigt. Für einen verminderten Septakkord zeigt das Display entsprechend:

Transpose	~~	~~	Bass	I1	I2	13	I4	I5	I6	17	18	I9
0	START	ACCEPT	0	4	7	10	-		-	-	-	-

Drücken Sie nun den Taster **USER**, um Ihre Eingabe zu bestätigen. Der Akkordspeicher wird nunmehr durch Druck auf den Taster **ON** eingeschaltet. Nun wird jeder gespielten Note auf der Klaviatur einen Septakkord mit den gespielten Noten als untersten Akkordton erzeugen.

Beachten Sie, dass sich die angezeigten Halbtonintervalle auf die Zwölfton- und nicht auf die Achtton-Skala beziehen, die oft für die Akkordbeschreibung genutzt wird. Entsprechend erscheint die große Terz im obigen Beispiel als '4', weil sie vier Halbtöne vom untersten Ton entfernt ist. Die natürliche Quinte erscheint als '7' und so weiter ...

Beachten Sie, dass der Arpeggiator dem Chorder von UltraNova nachgeschaltet ist. Als Ergebnis wird bei gleichzeitig aktivierten Arpeggiator- und Chorder-Funktionen, der per Notendruck ausgelöste Akkordspeicher durch den Arpeggiator in Einzelnoten aufgelöst.

RE1: Transposition Control (Transponierung)

 Displayanzeige:
 Transpose

 Initialwert:
 0

 Wertebereich:
 -11 bis +11

 Die Transponierung ist in Halbtönen kalibriert. Die Tonhöhe des Akkords kann um bis zu elf

 Halbtöne auf- oder abwärts transponiert werden.

RE2 bis RE8: Ohne Funktion.

EFFEKTE (FX)

UltraNova verfügt über eine umfangreiche Auswahl an DSP-basierten Effektalgorithmen, die sowohl für die Klänge des Synthesizers als auch Audiosignale, die über UltraNovas Audioeingänge eingespeist werden, verwendet werden können.

Die Effektsektion umfasst fünf 'Slots' in die jeweils ein Effektprozessor aus einem Pool von Panning-, EQ-, Compressor-, Delay-, Chorus-, Distortion-, Reverb- und Gator-Algorithmen geladen werden können. Zusätzlich zu den Slots stehen für die globalen Effektparameter wie Panning, FX Level und FX Feedback Steuerelemente (Modulatoren) zur Verfügung.

Drücken Sie den Taster **EFFECT** [18] um das Effektmenü zu öffnen. Es umfasst drei oder vier Displayseiten, abhängig davon, ob schon Effekte in die Slots geladen wurden. Die ersten drei Displayseiten sind immer gleich und regeln Panning, FX Level, Effektauswahl und -routing. Die vierte Displayseite beinhaltet die Steuerfunktionen für den aktuell mit **SELECT** [10] ausgewählten Slot. Wenn mehrere Slots verwendet werden, dann können diese zusätzlichen Menüseiten mit den **SELECT**-Tastern angewählt werden.

PAN	PanPosn	PanRate	PanSync	PanDepth	
	a	40	066	Ø	
	0	40	011	0	

FX-Menü Displayseite 1 – Panning

RE1: Ohne Funktion.

RE2 Pan Control (Panoramaregelung)

Displayanzeige:	PanPosn
Initialwert:	0
Wertebereich:	-64 bis +63

Dieser Parameter ist eine manuelle Panoramasteuerung und positioniert das trockene Signal (vor dem Effekt) des Synthesizers bzw. des Audioeinganges im Stereobild zwischen den Ausgängen 1 und 2 oder zwischen den Ausgängen 3 und 4, falls diese genutzt werden. Negative Werte von **PanPosn** verschieben den Klang nach links und positive Werte nach rechts. Beachten Sie, dass einige Effekte (z. B. Reverb, Chorus) von Natur aus in Stereo arbeiten und diese nach dem Panorama arbeiten. In diesem Fall entspricht die akustisch wahrgenommene Panoramaposition nicht genau dem Wert von **PanPosn**, da selbst bei extremer Links- oder Rechtsstellung der Klang auf beiden Seiten erklingt.

RE3: Pan Rate (Geschwindigkeit)

Displayanzeige: PanRate 40 Initialwert: Wertebereich: 0 bis 127

Automatisches Panning kann mit dem separaten Sinus-LFO der Panoramasektion erzeugt werden. Der Parameter PanRate bestimmt die LFO-Frequenz und damit die Geschwindigkeit, mit der sich der Klang zwischen links und rechts und wieder zurückbewegt. Bei einem Wert von 40 benötigt der Klang ca. 3 Sekunden für einen kompletten Zyklus. Der Steuerbereich erlaubt auch extrem langsames oder extrem schnelles Panning.

> Für die besten Resultate beim Autopanning sollten Sie die PanPosn auf 0 (Panoramamitte) stellen.

RE4: Pan Rate Sync (Synchronisation)

Displayanzeige:	PanSync
Initialwert:	Off
Wertebereich:	Siehe Tabelle auf Seite 85.

Die Autopanning-Geschwindigkeit kann zur internen oder einer externen MIDI-Clock synchronisiert werden und somit einen erweiterten Tempobereich abdecken.

RE5: Pan Depth (Modulationstiefe)

Displayanzeige: PanDepth Initialwert: 0 Wertebereich: 0 bis 127

Dieser Parameter bestimmt den Bereich der Bewegung beim Autopanning. Beim maximalen Wert von 127 wird der Klang von ganz links bis ganz rechts bewegt. Niedrigere Werte arbeiten weniger extrem und der Klang bleibt mehr zentriert. Das Autopanning ist quasi deaktiviert, wenn der Wert auf Null gestellt ist. Jedoch bleibt die manuelle Panoramaregelung mit RE2 in Funktion.

RE6 bis RE8: Ohne Funktion.

FX-Menü Displayseite 2 - Routing

Pout ind	Clatiev	ClatOEV	C1 -+ 7EV	C1.44EV	Clat SEV	
Roucina	DIUCIFA	51002FA	SIUCSEA	2100 4 6A	SIUCUEN	
1 \ 7 9 + 7 + 4 + 5 \	Pupper	Duppers	Duppers	Pupper	Puesee	
1/(2+3+4+3)	DALAPP	D9Pd55	DALAPP	DALAPP	DALAPP	

Auf dieser Displayseite werden die Effekte an der gewünschten Stelle zugewiesen. Hier kann ebenso die Konfiguration spezifiziert werden - entweder in serieller Anordnung, wo ein Ausgang den Eingang des nächsten Effektes speist oder in paralleler Anordnung, wo der Klang in die Eingänge mehrerer Effekte gleichzeitig eingespeist wird und deren Ausgänge dann zusammengeführt werden.

RE1: FX Slot Routing

Displayanzeige:	Routing
Initialwert:	1>(2+3+4+5)
Wertebereich:	Siehe untenstehende Diagramme
Mit diagons Devenuetes	rd die Verbindung der Effekt Slote unterei

Mit diesem Parameter wird die Verbindung der Effekt-Slots untereinander konfiguriert. Die fünf Slots können seriell, parallel oder in verschiedenen Kombinationen angeordnet sein.

1+2+3+4+5



SLOT

DRY/WE



....**.**....



OUTPUT

1>2>3>4>5

1>2>3(4+5)



1>2 + 3+4+5



1>2>3 + 4+5



1>2>3>4 +5



Die Effekttypen können auf verschiedene Weise kategorisiert werden: Einige sind zeitbasiert (Chorus, Delay), andere statisch (EQ, Distortion). Einige sollten über Effekt-Send/Return eingebunden werden, was eine parallele Verschaltung voraussetzt, andere nutzt man besser als Inserteffekt, was eine serielle Verschaltung voraussetzt. Abhängig davon, was für einen Synthesizerklang und was für Effekte man benutzt, erweist sich, dass einige Konfigurationen besser arbeiten als andere. Wenn Sie mehrere Effekte benutzen, probieren Sie verschiedene Verschaltungen, um zu

RE2: Ohne Funktion.

RE3 bis RE7: Slot Effect Selection (Anwahl)

sehen, welche am besten funktioniert.

Displayanzeige:	SlotnFX	(where n=1 to 5
nitialwert:	Bypass	
Wertebereich:	Siehe Tabel	le auf Seite 89.

In jeden der fünf Slots kann einer der verfügbaren Effektprozessoren geladen werden. Nutzen Sie den entsprechenden Endlosregler für jeden Slot um einen Effekt aus der Liste auszuwählen. Die Tabelle listet die verfügbaren Effekte auf. Da die DSP-Kapazität nicht unbegrenzt ist, kann jeder Algorithmus der Liste nur in einen Slot geladen werden und steht danach nicht mehr in der Liste der verfügbaren Effekte für die anderen Slots bereit. Wie Sie sehen werden, sind die meisten Prozessoren mehrfach vorhanden, um eine möglichst kreative Nutzung der Effekte zu gewährleisten.

RE8: Ohne Funktion.

FX-Menü Displayseite 3 – FX Level controls

FXWetDry	FX1Amnt	FX2Amnt	FX3Amnt	FX4Amnt	FX5Amnt	FXFedbck
0	64	64	64	64	64	0

RE1: Effect Feedback (Rückkopplung)

Displayanzeige: FXFedbck Initialwert: 0 Wertebereich: 0 bis 127

Dieser Parameter bestimmt, welcher Anteil vom Audiosignal in den Eingang der Effektkette vom Ausgang zurückgeführt wird. Der Effektslot, von dem das Feedback abgegriffen wird, hängt vom gewählten Effektrouting ab. Betrachten Sie dazu die Diagramme. Bei allen Konfigurationen wird das Feedback jedoch zu Effektslot 1 zurückgeführt. Beachten Sie, dass nicht alle Konfigurationen einen Feedbackweg besitzen.

RE2 Ohne Funktion.

RE3 bis RE7: Effect Amount

Displayanzeige: FxnAmnt (n=1 bis 5) Initialwert: 64 Wertebereich: 0 bis 127

Die genaue Funktion dieses Parameters hängt davon ab, welcher Effekt in den jeweiligen Slot geladen wurde. Die unten stehende Tabelle gibt eine Übersicht darüber. Die fühl Regler sind für je einen Slot zuständig und arbeiten identisch. Wenn ein Slot auf Bypass geschaltet ist, arbeitet der betreffende Regler nicht.

FX TYPE	ADJUSTED PARAMETER
Compressor	Level (Pegel)
EQ	Level (Pegel)
Distortion	Wert oder Bit/Sampleratenreduktion
Delay	Send und Return Levels (Pegel)
Chorus	Level (Pegel)
Reverb	Send und Return Levels (Pegel)
Gator	Level (Pegel)

RE8: FX Level (Pegel)

FXWetLvl Displayanzeige: Initialwert: 127 Wertebereich: 0 bis 127

Dieser Parameter bestimmt die Gesamtlautstärke des bearbeiteten Signals, welches mit dem unbearbeiteten Signal dann gemischt wird. Beachten Sie, dass die individuellen Pegel der Effekte in jedem Effektslot mit den Reglern RE3 bis RE7 eingestellt werden können.

FX-Menü Displayseite 4 - FX Parameter

Das Menü auf Displayseite 4 wird mit den Tastern SELECT [10] aufgerufen, mit denen man zwischen den fünf Effektslots auf- und abscrollen kann. Ein Slot, in den kein Effektprozessor geladen wurde, zeigt im Display folgende Anzeige:

his FX Slot is bypassed or inactive

Jeder Effekt hat sein eigenes Menü, welche im Folgenden beschrieben werden.

EQ-Menü

Es gibt einen Equalizer, der in jeden beliebigen Effektslot geladen werden kann.

EQBasLvl EQMidLvl EQTrbLvl EQBasFra EQMidFra EQTrbFra ΕQ

Bei dem Equalizer handelt es sich um einen dreibandigen semiparametrischen EQ mit Absenkung bzw. Verstärkung sowie Frequenzregelung pro Band. Höhen- und Tiefenband sind sogenannte Kuhschwanzfilter (Shelving) und arbeiten mit 12 dB Flankensteilheit (2. Ordnung). Das Mittenband ist ein Glockenfilter.

WICHTIG - Beachten Sie, dass der Parameter FXAmount auf einen Wert von 127 gesetzt sein muss, um den vollen Verstärkungsbereich bei den Reglern RE2, RE3 und RE4 zu erreichen.

RE1: Ohne Funktion.

RE2: LF Cut/Boost (Absenkung/Anhebung)

Displavanzeige: EQBasLv1 Initialwert: 0 Wertebereich: -64 bis +63 Dieser Parameter regelt die Absenkung bzw. Anhebung des Tiefenbandes. Ein Wert von 0 bewirkt keine Veränderung, ein positiver Wert hebt den tieffrequenten Bereich, also die Bässe, an und ein negativer Wert senkt diesen ab. Der Regelbereich beträgt ±12 dB (bei einem FXAmount von 127).

RE3: MF Cut/Boost (Absenkung/Anhebung)

Displayanzeige:	EQMidLvl
Initialwert:	0
Wertebereich:	-64 bis +63

Dieser Parameter regelt die Absenkung bzw. Anhebung des Mittenbandes. Ein Wert von 0 bewirkt keine Veränderung, ein positiver Wert hebt die mittleren Frequenzen (hier liegt im Audiospektrum der menschliche Stimmbereich) an und ein negativer Wert senkt diesen ab. Der Regelbereich beträgt ±12 dB (bei einem FXAmount von 127).

RE4: HF Cut/Boost (Absenkung/Anhebung)

Displayanzeige:	EQTrbLv1
Initialwert:	0
Wertebereich:	-64 bis +63

Dieser Parameter regelt die Absenkung bzw. Anhebung des Höhenbandes. Ein Wert von 0 bewirkt keine Veränderung, ein positiver Wert hebt den hochfrequenten Bereich, also die Höhen, an und ein negativer Wert senkt diesen ab. Der Regelbereich beträgt ±12 dB (bei einem FXAmount von 127).

RE5: LF Frequency

Displayanzeige:	EQBasFrq
Initialwert:	64
Wertebereich:	0 bis 127

Der Equalizer ist ein semiparametrischer EQ. Zusätzlich zur Anhebung oder Absenkung der Höhen, Mitten und Bässe, sind auch die Frequenzbänder veränderbar. Damit haben Sie eine wesentlich genauere Kontrolle über die Frequenzbereiche bei der Verstärkung oder Absenkung. Eine Erhöhung des Wertes von EQBasFrq hebt die Frequenz an, unterhalb der der Regler LF Cut/Boost (RE2) in Aktion tritt. Demzufolge wirkt RE2 viel stärker auf den Klang umso höher der Wert von EQBasFrq ist. Eine Verringerung des Wertes von EQBasFrq senkt die Frequenz, unterhalb der der Regler RE2 arbeitet. Ein Wert von 0 entspricht ungefähr 140 Hz. Der maximale Wert von 127 entspricht 880 Hz und der Grundwert von 64 liegt bei 500 Hz.

RE6: MF Frequency

Displayanzeige:	EQMidFra
Initialwert:	64
Wertebereich:	0 bis 127

Eine Anhebung des Wertes von diesem Parameter erhöht die Mittenfrequenz des Bandes. Die Mittenfrequenz ist die Frequenz, bei der der maximale Wert von Anhebung oder Absenkung mit dem Regler RE3 liegt. Davon sind proportional abfallend auch Frequenzen oberhalb und unterhalb der Mittenfrequenz betroffen. Der Regelbereich reicht von 440 Hz (0) bis 2.2 kHz (127). Der Grundwert von 64 entspricht ungefähr 1.2 kHz.

RE7: HF Frequency

Displayanzeige:	EQTrbFr۹
Initialwert:	64
Wertebereich:	0 bis 127

Eine Verringerung des Wertes von EQTrbFrq senkt die Frequenz über welcher der Regler HF Cut/Boost (RE3) in Aktion tritt. Demzufolge wirkt RE3 viel stärker auf den Klang um so tiefer der Wert von EQTrbFrq ist. Eine Erhöhung des Wertes von EQTrbFrq hebt die Frequenz an, oberhalb der Regler RE3 arbeitet. Der maximale Wert von 127 entspricht 4.4 kHz. Ein Wert von 0 entspricht 650 Hz und der Grundwert von 64 liegt bei 2 kHz.

RE8: Ohne Funktion.

Compressor-Menü

Es gibt zwei Kompressoren, welche in zwei beliebige Effektslots geladen werden. Ihre Ausstattung ist identisch, weshalb hier nur Kompressor 1 beschrieben wird.

COMPRES1	C1Ratio	C1Thrsh	C1Attack	CiRel	C1Hold	C1Gain	
	2.0	-20	0	64	32	127	

Die Kompressoren können den Dynamikbereich eines Synthesizerklanges oder eines Audiosignals eingrenzen, wodurch der Klang "angedickt" wird und mehr "Punch" erhält. Sie sind besonders bei stark perkussiven Klängen wirksam.

RE1: Ohne Funktion.

RE2: Compression Ratio (Kompressionsverhältnis)

•	· ·
Displayanzeige:	C1Ratio
Initialwert:	1.0
Wertebereich:	1.0 bis 13.7
DIL MILL I	

Bei dem Minimalwert von 1.0 hat der Kompressor keine Auswirkung. Das bedeutet, dass jede Änderung des Eingangspegels eine identische Änderung des Ausgangspegels zur Folge hat. Dieser Parameter bestimmt den Grad, ab welchem Klänge, die lauter als der **Threshold**-Pegel (**RE3**) sind, in der Lautstärke reduziert werden. Wenn das Kompressionsverhältnis (**Ratio**) auf 2.0 gestellt wird, bewirkt eine Änderung des Eingangspegels dass der Ausgangspegel nur um die Hälfte des Betrages geändert wird. Somit ist die Dynamik des Signals reduziert. Umso höher das Kompressionsverhältnis (**Ratio**) eingestellt wird, desto stärker wird der Teil des Klanges komprimiert, der über dem **Threshold**-Pegel liegt.

RE3: Threshold Level (Schwellwertpegel)

Displayanzeige:	C1Thrsh
Initialwert:	-20
Wertebereich:	-60 bis 0

Threshold bestimmt den Signalpegel, ab dem der Kompressor zu arbeiten beginnt. Signale unterhalb des Thresholds, also die leiseren Anteile des Klanges, bleiben unverändert, aber Signale die den Threshold überschreiten, also die lauteren Anteile des Klanges, werden im Pegel entsprechend der Einstellung des Kompressonsverhältnisses (**RE2**) reduziert. Das Resultat ist eine allgemeine Einschränkung der Signaldynamik.

Beachten Sie, dass jegliche Änderung der Lautstärke durch den Kompressor nichts mit dem Einstellungen des Ausgangspegels des Synthesizers zu tun hat. Auch wenn Sie UltraNovas **MASTER VOLUME** verändern oder ein Expressionpedal zur Lautstärkeregelung verwenden - jegliche Kompression in der Effektsektion erfolgt vor diesen Lautstärkeregelungen. Daher bleibt die Kompression stets erhalten.

RE4: Attack Time (Ansprechphase)

Displayanzeige:	C1Attack
Initialwert:	0
Wertebereich:	0 bis 127

Der Parameter **Attack Time** bestimmt wie schnell die Gain-Reduktion eines Signals, das den Threshold überschreitet, erfolgt. Bei perkussiven Klängen, wie Drums oder einem gezupften Bass, ist es oft wünschenswert die Gesamtlautstärke des Klanges zu komprimieren, während die markante Attack-Phase erhalten bleiben soll. Ein niedriger Wert erzeugt eine schnelle Attack-Zeit und die Kompression wirkt auch auf die perkussive Anfangsphase. Bei hohen Werten hingegen spricht die Kompression langsam an und die perkussive Anfangsphase bleibt unkomprimiert, der Klang behält seinen "Punch". Der Bereich der Attack-Zeit liegt zwischen 0.1 ms und 100 ms.

RE5: Release Time (Abklingphase)

Displayanzeige:	C1Rel
Initialwert:	64
Wertebereich:	0 bis 127
D'	

Dieser Parameter sollte im Zusammenspiel mit dem Parameter **Hold Time (RE6**, s. unten) eingestellt werden. **Release Time** bestimmt die Zeitdauer, bis die Pegelabsenkung (Gain-Reduction) abklingt, d. h. bis keine Kompression mehr erfolgt, nachdem die Dauer der **Hold Time** verstrichen ist. Niedrige Werte bedeuten eine kurze **Release Time**, höhere Werte eine längere Dauer. Der Bereich der Abklingzeit liegt zwischen 25 ms und 1 Sekunde.

RE6: Hold Time (Haltephase)

Displayanzeige:	C1Hold
Initialwert:	32
Wertebereich:	0 bis 127

Der Parameter **Hold Time** bestimmt wie lange die Gain-Reduktion auf ein Signal einwirkt, das den Threshold überschritten hat, dann aber unter diesen Wert gefallen ist. Nach Ablauf der Hold Time wird der Wert der Gain-Reduktion, abhängig von der eingestellten **Release Time (RE5)**, bis auf Null verringert. Niedrige Werte bedeuten eine kurze **Hold Time**, höhere Werte eine längere Dauer. Der Bereich der Abklingzeit liegt zwischen 0.5 ms und 500 ms.

Die Kompressionszeiten sind besonders bei rhythmischen Signalen wichtig. So kann z. B. eine zu kurz eingestellte **Hold Time** ein hörbares "Pumpen" der Hintergrundgeräusche zwischen den Noten erzeugen, was nicht immer erwünscht ist. **Hold, Release** und **Attack Times** werden am besten nach Gehör aufeinander abgestimmt um die optimale Wirkung für den gerade zu bearbeiteten Klang zu erzielen.

RE7: Auto Gain (automatische Aufholverstärkung)

Displayanzeige:	C1Gain
Initialwert:	127
Wertebereich:	0 bis 127

Ein Ergebnis der Kompression ist, dass die Gesamtlautstärke eines Klanges verringert sein kann. UltraNovas Kompressoren gleichen den verlorenen Pegel automatisch aus und stellen sicher, dass der Pegel des komprimierten Signals so nah wie möglich am Pegel des Eingangssignals bleibt. Auto Gain bietet auch eine zusätzliche Verstärkung, die in manchen Situationen, wo sehr stark komprimiert wird, nützlich sein kann.

RE8: Ohne Funktion.

Distortion-Menü

Verzerrungen (Distortion) sind normalerweise unerwünscht. Und obwohl man meist alles versucht, um sie zu vermeiden, gibt es Umstände, bei denen eine vorsichtig dosierte Verzerrung einem Klang das gewisse "Extra" verleihen kann.

Verzerrungen treten auf, wenn en Signal ein nichtlineares Bauteil irgendeiner Art passiert. Diese Nichtlinearität erzeugt Veränderungen in der Wellenform, welche man als Verzerrung wahrnimmt. Die Beschaffenheit der betreffenden Schaltung bedingt die Art der Verzerrung. UltraNovas Verzerrungsalgorithmen können verschiedene nichtlineare Schaltungen simulieren. Das Resultat daraus reicht vom leichten "Andicken" eines Klanges bis zu wirklich "dreckigen" Verzerrungen.



Bei der Auswahl der verschiedene **Distortion Types** sollten Sie Vorsicht walten lassen, da es auch bei gleichem Wert des **FXAmnt** abhängig vom gewählten **Distortion Type** sehr starke Lautstärkeunterschiede geben kann.

UltraNova verfügt über zwei Distortioneffekte, die in zwei beliebige Slots geladen werden können. Ihre Ausstattung ist identisch, weshalb hier nur Distortion 1 beschrieben wird.

DISTURTI DstiType DstiCom Diada 100

RE1: Ohne Funktion.

RE2: Distortion 1 Type (Art der Verzerrung)

Displayanzeige:	Dst1Type
Initialwert:	Diode
Wertebereich:	siehe unten

Diode: Diese Simulation einer analogen Schaltung erzeugt eine Verzerrung, bei der die Wellenform stufenweise in ein Rechteck verwandelt wird, wenn der Distortion-Wert erhöht wird.

Valve (Röhre): Diese Simulation einer analogen Schaltung ist der Diode sehr ähnlich, jedoch werden bei extremen Einstellungen die wechselnden Amplituden der Wellenform invertiert.

Clipper: Simulation einer digitalen Übersteuerung.

XOver: Simulation einer Crossover-Distortion, die von einer bipolaren analogen Schaltung, wie z. B. bei einer Verstärkerausgangsstufe, erzeugt wird.

Rectify: Alle negativen Amplituden werden invertiert und simuliert somit den Effekt einer Gleichrichtungsschaltung.

BitsDown: Reproduktion des granularen Klanges, den man mit niedrigen Bitraten von alten Digitalgeräten assoziiert.

RateDown: Erzeugt den Effekt von reduzierter Auflösung und Höhenverlust, ähnlich der Verwendung von niedrigen Abtastraten.

RE3: Distortion 1 Compensation

Displayanzeige:	Dst1Comp
Initialwert:	100
Wertebereich:	0 bis 127

Der Parameter **Distortion Compensation** wirkt sich nur bei den Algorithmen Diode und Valve aus. Ein erhöhter Kompensationswert reduziert die Härte der Verzerrung.

RE4 bis RE8: Ohne Funktion.

Delay-Menü

Der Delay-Effektprozessor erzeugt eine oder mehrere Wiederholungen einer gespielten Note. Obwohl sie akustisch eng miteinander verwandt sind, sollte man das Delay nicht mit einem Hall, im Sinne des Effektes, verwechseln. Stellen Sie sich das Delay einfach als Echo vor.

UltraNova verfügt über zwei Delays, die in zwei beliebige Slots geladen werden können. Ihre Ausstattung ist identisch, weshalb hier nur Delay 1 beschrieben wird.

RE1: Ohne Funktion

RE2: Delay 1 Time (Verzögerungszeit)

Displayanzeige:	Dly1Time
Initialwert:	64
Wertebereich:	0 bis 127

Dieser Parameter bestimmt die eigentliche Verzögerungszeit. Wenn Dly1Sync (RE3 - siehe unten) auf Off gestellt ist, wird die gespielte Note nach einer bestimmten Zeit wiederholt. Höhere Werte ergeben eine größere Verzögerung, wobei der Maximalwert von 127 ungefähr 700 ms entspricht. Wenn die Verzögerungszeit, während eine Note gespielt wird, verändert wird (sowohl manuell als auch über Modulation), wird diese transponiert. Siehe auch Delay Slew (RE7).

RE3: Delay 1 Sync (Synchronisation)

Displayanzeige: D191S9nc Off

Initialwert:

Siehe Tabelle auf Seite 85. Wertebereich:

Die Verzögerungszeit kann zur internen oder einer externen MIDI-Clock synchronisiert werden, womit für die Delays eine große Vielfalt an geschwindigkeitsabhängiger Teilung bzw. Vervielfältigung zwischen 5 ms bis zu 1 Sekunde zur Verfügung steht.

Beachten Sie, dass die maximale Verzögerungszeit begrenzt ist. Bei hohem Teilungsfaktor und sehr langsamem Tempo kann diese Grenze erreicht werden. Das Delay erreicht die gewünschten Werte dann nicht mehr.

RE4: Delay 1 Feedback (Rückkopplung)

Displayanzeige:	Dly1Fbc
Initialwert:	64
Wertebereich:	0 bis 127

Der Ausgang des Delavs wird mit einem reduzierten Pegel zum Eingang zurückgeführt. Der Parameter Delay 1 Feedback bestimmt diesen Pegel. Das führt zu mehrfachen Echos, weil das verzögerte Signal weiter wiederholt wird. Wenn Dly1Fbck auf Null gestellt ist, wird kein verzögertes Signal zurückgeführt, somit erklingt nur ein einzelnes Echo. Wenn der Wert erhöht wird, sind mehrere Echos von jeder Note zu hören, die mit der Zeit abklingen. Ist der Regler auf den Initialwert von 64 gestellt, entstehen ungefähr fünf oder sechs hörbare Echos. Bei Maximaleinstellung dauern die Wiederholungen über eine Minute an.

RE5: Delay 1 Left-Right Ratio (Seitenverhältnis)

Displayanzeige:	D191L/R
Initialwert:	1/1
Wertebereich:	1/1, 4/3, 3/4, 3/2, 2/3, 2/1,1/2, 3/1, 1/3, 4/1, 1/4, 1/OFF, OFF/1

Dieser Parameter bestimmt das Verhältnis (Ratio) zwischen den verzögerten Noten an den linken und rechten Ausgängen. Mit der Einstellung des Parameters Dly1L/R beim Grundwert 1/1 erklingen alle Echos mittig im Stereobild. Bei anderen Werten zeigt die höhere Nummer die Delay-Zeit und die Echos, die in dieser Zeit in nur einem Kanal erzeugt werden, an. Abhängig davon ob, die höhere Zahl links oder rechts vom Schrägstrich steht, ist der betreffende Kanal gemeint. Somit erzeugt dieser Kanal schnellere Echos als der andere Kanal, dessen Delay-Zeit im aufgeführten Verhältnis steht. Bei Werten mit der Bezeichnung OFF auf einer Seite des Schrägstriches werden alle Echos nur in einem Kanal erzeugt.

Der Parameter PanPosn (FX Displayseite 1, RE2) hat Vorrang und bestimmt die gesamte Platzierung von der gespielten Note und den Echos im Stereobild. Das bedeutet z. B. dass bei der Einstellung von 1/OFF als L/R Ratio die Echos nur im linken Kanal erzeugt werden. Die Echos verschwinden allmählich, wenn bei PanPosn ein positiver Wert eingestellt wird, der das Signal nach rechts im Panorama verschiebt. Wenn PanPosn den Wert von +63 erreicht, sind keine Echos mehr zu hören.

Displayanzeige:	Dly1Wdth
Initialwert:	127
Wertebereich:	0 bis 127

Der Parameter Width ist nur relevant, wenn durch die Einstellung bei Delay L/R Ratio Echos erzeugt werden, die im Stereobild aufgeteilt sind. Beim Initialwert von 127 wird die volle Breite des Stereobildes genutzt. Eine Verringerung des Wertes von Dly1Wdth reduziert die Breite des Stereobildes und die Echos rücken im Panorama enger zur Mitte zusammen.

RE7: Delay 1 Slew Rate (Verzögerungsgeschwindigkeit)

Displayanzeige:	Dl91Slew
Initialwert:	Off
Wertebereich:	Off, 1 bis 127

Der Parameter Delay 1 Slew Rate wirkt sich nur aus, wenn die Verzögerungszeit (Delay Time) moduliert wird. Das Modulieren der Verzögerungszeit erzeugt eine Transponierung. Bei DSP-basierten Delays sind zwar schnelle Änderungen der Verzögerungszeit möglich, allerdings können hierbei unerwünschte Effekte wie digitale Klicks und Glitches auftreten. Der Parameter Delay Slew Rate verzögert die Veränderung durch die Modulation, sodass digitale Störgeräusche, wie sie bei abrupter Veränderung der Verzögerungszeit entstehen können, sich vermeiden lassen. Bei Initialwert Off wird die Verzögerungszeit sofort entsprechend der Modulation geändert. Bei höheren Werten wird die Modulation mit einer gewissen Verzögerung umgesetzt.

RE8: Ohne Funktion.

Reverb-Menü

Die Reverbalgorithmen fügen dem Klang eine räumliche Akustik hinzu. Im Gegensatz zum Delay erzeugt der Nachhall des Reverbs ein dichtes Feld verzögerter Signale, üblicherweise in verschiedenen Phasenlagen und mit Dämpfungen um das Verhalten eines realen Raumes nachzuahmen.

UltraNova verfügt über zwei Reverbprozessoren, die in zwei beliebige Slots geladen werden können. Ihre Ausstattung ist identisch, weshalb hier nur Reverb 1 beschrieben wird.

REVERB1 Rvb1Dec Rvb1T9pe Lr9Hall

RE1: Ohne Funktion.

RE2: Reverb Type

Displayanzeige:	Rvb1Time
nitialwert:	LrgHall
Wertebereich:	Chamber, Small Room, Large Room, Small Hall, Large Hall, Great
Hall	

UltraNova verfügt über sechs verschiedene Hallalgorithmen, um die Schallreflexionen von Räumen und Hallen unterschiedlicher Größe zu simulieren.

RE3: Reverb Decay (Hallzeit)

Rvb1Dec Displayanzeige: Initialwert: 90 0 bis 127 Wertebereich: Der Parameter Decay bestimmt die eigentliche Hallzeit des ausgewählten Raumes (RE2). Man kann es sich als Einstellung der Größe des Raumes vorstellen.

RE4 bis RE8: Ohne Funktion.

Chorus-Menü

Chorus ist ein Effekt der entsteht, wenn ein verzögertes Signal kontinuierlich zu dem Originalsignal hinzugemischt wird. Der charakteristische "Wirbeleffekt" wird von dem Chorus-eigenen LFO erzeugt, der leichte Veränderungen in den Verzögerungen bewirkt. Die veränderlichen Verzögerungen erzeugen ebenfalls den Eindruck, als ob mehrere, leicht zueinander verstimmte Stimmen erklingen.

Der Chorusprozessor kann auch als Phaser konfiguriert werden, wo die Phasenlagen des Signals in bestimmten Frequenzbändern variiert und dann mit dem Originalsignal zusammengemischt werden. Es entsteht ein ähnlicher "Wirbeleffekt".

UltraNova verfügt über vier Chorusprozessoren, die in vier beliebige Slots geladen werden können. Ihre Ausstattung ist identisch, weshalb hier nur Chorus 1 beschrieben wird. Beachten Sie, dass, obwohl alle Parameter mit 'Chorus' benannt sind, sie sowohl im Chorus- wie auch im Phaser-Modus gültig sind.

CHORUS1	Ch1Type	ChiRate	ChiSync	Ch1Fbck	ChiDerth	ChiDelay	
	Chorus	20	Off	+10	64	64	

RE1: Ohne Funktion.

RE2: Chorus 1 Type

Displayanzeige: Ch1Type Initialwert: Chorus Wertebereich: Chorus oder Phaser Dieser Parameter konfiguriert den Prozessor als Chorus oder Phaser.

RE3: Chorus 1 Speed (Modulationsgeschwindigkeit)

Displayanzeige: **ChiRate** Initialwert: 20 Wertebereich: 0 bis 127

Der Parameter Rate bestimmt die Frequenz des Chorus-eigenen LFOs. Niedrige Werte entsprechen einer langsamen Geschwindigkeit, der Klang verändert sich somit nur allmählich. Eine niedrige Rate ist im Allgemeinen effektiver.

RE4: Chorus 1 Sync (Synchronisation)

Displayanzeige:	Ch1Sync	
Initialwert:	Off	
Wertebereich:	Siehe Tabelle auf Seite 85.	
Der Parameter Chorus Rate kann zu der internen oder einer externen MIDI-Clock synchro-		

nisiert werden. Damit steht ein größerer Tempobereich zur Verfügung.

RE5: Chorus 1 Feedback (Rückkopplung)

Ch1Fbck Displayanzeige: Initialwert: +10Wertebereich: -64 bis +63

Der Chorusprozessor verfügt über einen eigenen Feedbackweg vom Ausgang zum Eingang. Ein bestimmter Anteil an Feedback wird gewöhnlich benötigt, um einen hörbaren Effekt zu erzielen. Im Phasermodus werden normalerweise höhere Werte gebraucht. Bei negativen Werten von Feedback wird ein phasengedrehtes Signal zurückgeführt.

RE6: Chorus 1 Depth (Modulationstiefe)

Displayanzeige:	Ch1Derth	
Initialwert:	64	
Wertebereich:	0 bis 127	
Der Parameter Depth bestimmt den Wert der LFO-Modulation, die auf die Verzögerung		
szeit des Chorus wirkt und somit auf die gesamte Effekttiefe. Ein Wert von Null erzeugt		

RE7: Chorus 1 Delay (Signalverzögerung)

Displayanzeige:	ChiDelay
Initialwert:	64
Wertebereich:	0 bis 127

Das Chorus Delay ist die eigentliche Verzögerung, die den Chorus-/Phasereffekt erzeugt. Eine dynamische Änderung dieses Parameters bewirkte interessante Effekte, wobei ein Unterschied zu einer statischen Einstellung erst bei höherem Chorus Feedback hörbar wird. Der eigentliche Effekt des Chorus Delay tritt im Phasermodus deutlicher hervor.

keinen Effekt.

Wenn Chorus Delay mit einem LFO moduliert wird, entsteht ein stärkerer Effekt.

RE8: Ohne Funktion.

Gator-Menü

Der eingebaute Gator ist ein mächtiger "Novation-Effekt". Im Grunde genommen handelt es sich hierbei um ein Noise Gate, das von einem sich wiederholenden, MIDI-synchronisierbaren Muster (Pattern) getriggert wird. Damit wird eine Note rhythmisch aufgebrochen. Obwohl Gator die eher traditionellen Aspekte eines Noise Gate besitzt, können Sie auch die Pattern editieren und somit Seguenzen mit bis zu 32 Noten Länge programmieren. wobei jede Note ihre eigene Lautstärke haben kann. Das Pattern wird mit jeder weiteren Änderung des Patches gespeichert. Man kann sich Gator als "Lautstärkesequenzer" mit 32 Schritten vorstellen

Beachten Sie, dass für den vollen Effekt von Gator der FX Amount für den Slot, in dem er geladen wurde, auf Maximum (127) gestellt sein muss. Außerdem hat das Effektrouting Einfluss auf die Hörbarkeit. So kann z. B. ein paralleler Hallprozessor den Effekt von Gator mindern oder sogar aufheben.

UltraNova verfügt über einen Gator, der in jeden beliebigen Effektslot geladen werden kann. Im Gegensatz zu den anderen Effektmenüs hat Gator zwei Displayseiten.

Gator Displayseite 1 - Gate Parameter

GATOR	GtOn/Off	GtLatch	GtRSync	GtKSync	GtSlew	GtDecay	GtL/Rdel
	0n	Off	16th	0n	16	64	0

Displayanzeige:	GtOn/Off
Initialwert:	Off
Wertebereich:	Off oder On
Dieser Parameter aktivie	rt bzw. deaktiviert Gator

RE3: Gator Latch (Haltefunktion)

Displayanzeige:	GtLatch
Initialwert:	Off
Wertebereich:	Off oder On

Wenn der Parameter GtLatch auf Off gestellt ist, erklingt eine Note nur, wenn eine Taste des Keyboards gedrückt wird. Ist GtLatch auf On gestellt, wird nach dem Drücken einer Taste die Note gehalten und mit dem eingestellten Gator-Pattern gespielt. Wird GtLatch wieder auf Off gestellt, hält das Pattern an.

RE4: Gator Rate Sync (Synchronisation)

Displayanzeige:	GtRSync
Initialwert:	16th
Wertebereich:	Siehe Tabelle auf Seite 85

Die Clock, die Gators Trigger steuert, wird von UltraNovas Master Clock Tempo abgeleitet. Die Geschwindigkeit (BPM) kann im Arpeggiator-Menü mit dem Regler RE8 eingestellt werden. Gator Rate kann zur internen oder einer externen MIDI Clock synchronisiert werden, womit ein größerer Geschwindigkeitsbereich zur Verfügung steht.

RE5: Gator Key Sync (Startverhalten)

Displayanzeige:	GtKSync
Initialwert:	On
Wertebereich:	Off oder On

Verzögerung-

Wenn Key Sync auf On gestellt ist, wird mit jeder gespielten Note das Gator Pattern neu gestartet. Wenn Key Sync auf Off gestellt, läuft das Gator Pattern im Hintergrund stets unabhängig durch.

RE6: Gator Edge Slew (Ansprechverzögerung)

Displayanzeige:	GtSlew
Initialwert:	16
Wertebereich:	0 bis 127

Der Parameter Edge Slew justiert eine Verzögerung gegenüber der Trigger Clock. Damit wird eingestellt, wie schnell das Gate öffnet und schließt und somit ob die Note hart oder mit kurzen Ein- und Ausblendungen unterbrochen wird. Höhere Werte von GtSlew vergrößern die Verzögerung und somit verlangsamt sich die Ansprache des Gates.

RE7: Gator Hold (Haltedauer)

Displayanzeige:	GtHold
Initialwert:	64
Wertebereich:	0 bis 127

Der Parameter Gate Hold bestimmt, wie lange das Noise Gate nach einem Trigger geöffnet bleibt und somit die Dauer der hörbaren Note. Beachten Sie, dass dieser Parameter von Clock Tempo oder Rate Sync unabhängig ist und die Notendauer, die bei GtDecay eingestellt ist konstant bleibt, egal mit welcher Geschwindigkeit das Pattern gespielt wird.

RE8: Gator Left-Right Delay

Displayanzeige:	GtL/RDels
Initialwert:	0
Wertebereich:	-64 bis +63

Um die Komplexität der Pattern noch zu steigern, besitzt Gator einen eigenen Delayprozessor. Wenn der Parameter auf Null gestellt ist, befinden sich alle Noten des Patterns in der Mitte des Stereobildes. Bei positiven Werten werden die Noten im Panorama hart nach links verschoben und verzögerte Wiederholungen der Note im Panorama hart rechts erzeugt. Der Wert des Parameters bestimmt die Verzögerungszeit (Delay Time). Bei negativen Werten entsteht ein "vorgezogenes" Echo vor den Noten. Die Verteilung im Stereobild ist gleich, die eigentlichen Noten des Patterns sind links und das vorgezogene Echo auf der rechten Seite.

Gator-Menü Displayseite 2 - Pattern Editor

GATOR	GtMode	EditGroup	EEEE		
	Mono16	1			

Ein Pattern wird mit breiten, weißen Balken auf der rechten Seite des Displays dargestellt, von denen jeder den Pegel des betreffenden Schritts repräsentiert. Es gibt zwei Reihen mit je 16 Balken, die in der Tabelle auf Seite (89) als {A} und {B} bezeichnet werden. Die 16 Noten jeder Reihe sind nochmals in vier Edit Groups, also insgesamt acht, unterteilt. Die Höhe der Balken zeigt die Lautstärke der einzelnen Noten in der Sequenz an. Diese kann mit den Reglern RE5 bis RE8 eingestellt werden (siehe unten).

Beachten Sie, dass sich auf diese Menüseite die Endlosregler nicht exakt unter den im Display dargestellten, dazugehörigen Funktionen befinden.

RE1: Ohne Funktion.

RE2: Gator Mode

Displayanzeige: Gt.Mode Initialwert: Mono16 Wertebereich: Siehe Tabelle auf Seite 89.

Mit dem Parameter **Mode** wird eine der sechs Arten ausgewählt, wie die beiden Reihen mit ihren vier Notengruppen {A} und {B} kombiniert werden. Drei Modi arbeiten in Mono und drei in Stereo, wobei die Noten von Reihe {A} auf den linken und die Noten von Reihe {B} auf den rechten Kanal geroutet werden.

8

Die Panoramaregelung im FX Menü Displayseite 1 hat Vorrang gegenüber den Stereomodi von Gator. Die Stereomodi funktionieren nur dann wie beschrieben, wenn FX Pan mittig eingestellt ist.

RE3 und RE4: Select Edit Group (Gruppenanwahl)

Displayanzeige:	EditGroup
Initialwert:	1
Wertebereich:	1 bis 8

Mit dem Pattern Editor können die Schritte einer Sequenz innerhalb einer Vierergruppe (Edit Group) eingestellt werden. Die **Edit Groups 1** bis **4** bilden die obere Reihe im Patterndisplay (Set {A}) und sind daher die ersten 16 Schritte des Patterns. Die **Edit Groups 5** bis **8** bilden die untere Reihe im Patterndisplay (Set {B}) und sind daher die zweiten 16 Schritte des Patterns, außer wenn der Modus Mono16 ausgewählt wurde. Dann besteht das Pattern nur aus den ersten 16 Schritten. Die beiden Regler **RE3** und **RE4** können zur Auswahl der Edit Groups genutzt werden. In der Displaymitte wird eine Gruppe mit vier Mal dem Buchstaben "E" angezeigt, die mit **RE3/RE4** bewegt werden kann, um die Schrittpositionen der Sequenz anzuzeigen, die zum Editieren ausgewählt werden.

RE5 bis RE8: Step Editors (Step-/Schritt-Editierung)

Die vier verbleibenden Endlosregler steuern die einzelnen Schritte des Gator Patterns. Das gespielte Pattern wird von 32 breiten, weißen Balken auf der rechten Displayseite dargestellt. Wenn Edit Group 1 mit RE3/RE4 ausgewählt wurde, steuert RE5 Schritt 1, RE6 Schritt 2, RE7 Schritt 3 und RE8 Schritt 4. Wenn Edit Group 2 ausgewählt wurde, steuert RE5 Schritt5, RE6 Schritt 6 usw. Die Endlosregler wählen dabei nicht nur die einzelnen Schritte dieses Teils der Sequenz an, sondern bestimmen auch ihre Lautstärke. Es gibt sieben verschiedene Pegel und eine "off"-Einstellung, die bewirkt, dass der Schritt nicht gespielt wird. Die Höhe der Balken zeigt die Lautstärke der Schritte an.

VOCODER

Ein Vocoder kann ausgewählte Frequenzbänder eines Audiosignals, welches man als Modulator bezeichnet, analysieren und diese Frequenzbänder auf einen anderen Klang, den man Träger (Carrier) nennt, übertragen. Dies geschieht durch das Einspeisen des Modulatorsignals in eine Bank von Bandpassfiltern. Jedes dieser Filter (UltraNova besitzt 12 davon) deckt ein bestimmtes Band im Audiospektrum ab und die Filterbank teilt das Audiosignal in 12 einzelne Frequenzbänder auf. Im Ergebnis dieser Bearbeitung wird der spektrale Inhalt, man kann auch sagen, der "Charakter" des Audiosignals, einem Synthesizerklang "aufgezwungen". Man hört dann einen Synthesizerklang, der das Eingangssignal quasi simuliert. Gewöhnlich verwendet man hierfür menschliche Stimmen.

Der letztendliche Charakter des Vocoderklanges hängt wesentlich von den Obertönen ab, die in dem Synthesizerklang der als Träger (Carrier) dient, vorhanden sind. Klänge mit einem reichhaltigen Obertonspektrum, wie z. B. die Sägezahnwellenform, erzeugen in der Regel die besten Resultate.

Üblicherweise wird Sprache oder Gesang als Modulator verwendet, welche über ein Mikrofon in den Vocoder gelangen. Dabei entstehen die vertrauten Roboterstimmen oder Klänge, die zu singen scheinen. Diese Sounds sind wieder sehr populär und finden in vielen Musikstilen Verwendung. Das Modulatorsignal muss aber nicht zwingend eine Stimme sein. Es können auch andere Klänge und Instrumente, wie z. B. Gitarre oder Drums verwendet werden, was mitunter unerwartete und interessante Ergebnisse hervorbringt.

Die verbreitetste Art einen Vocoder zu verwenden ist, ein Schwanenhalsmikrofon oder ein beliebiges anderes dynamisches Mikrofon an die XLR-Buchse von UltraNova anzuschließen. Alternativ, wenn das Modulatorsignal von einem Instrument oder einer anderen Audioquelle kommt, können die **AUDIO-IN-Buchsen** [11] und [12] auf der Rückseite des Gerätes genutzt werden. Aber beachten Sie bitte, dass, wenn an der Buchse Input 1 ein Kabel gesteckt ist, der XLR-Eingang auf der Oberseite abgeschaltet wird. Der Modulatoreingang des Vocoders ist immer mono. Wenn eine Stereoquelle an den Eingängen 1 und 2 anliegt, wird diese summiert. Die Tonhöhe des eigentlichen Vocoderklanges hängt von den gespielten Noten des aktuell gewählten Klangprogramms, das als Trägersignals (Carrier) dient, ab. Die Noten können sowohl über UltraNovas Keyboard gespielt als auch als MIDI-Notenbefehle, von einem externen Sequenzer kommend, empfangen werden. Sowohl Träger- als auch Modulatorsignal müssen beide zur gleichen Zeit vorhanden sein, damit der Vocoder arbeiten kann. Die Noten müssen also gespielt werden, wenn das Modulatorsignal anliegt.

Drücken Sie die Taste **VOCODER** [19] um das Vocoder-Menü zu öffnen, wo alle Einstellungen vorgenommen werden können.

Off v67 m 0 127 40 HighPass	0n/0f	f Balance	Width	SibLevel	SibType
	Off	v67 m 0	127	40	Hi9hPass

RE1: Vocoder On/Off

Displayanzeige:			0n/0)ff	•					
Initialwert:			Off (On – temporär zum Vorhören aktiv)							
Wertebereich:		Off or	der	On						
D.	-		1.11			1.11.1				— ·

Dieser Parameter aktiviert bzw. deaktiviert den Vocoder. In der Einstellung **Off** kann der Vocoder konfiguriert, und solange wie das Vocoder Menü offen ist, auch vorgehört werden. Die Vocoderaktivitäten enden, wenn ein anderes Menü geöffnet wird. Wenn der Vocoder auf On gestellt wird, bleibt er in Funktion, auch wenn ein anderes Menü geöffnet wird.

RE2 & RE3: Ohne Funktion.

RE4: Vocoder Balance (Mischungsverhältnis)

Displayanzeige:	Balance
Initialwert:	v63 m0
Wertebereich:	v0 c64 bis v63 c1; v63 m0 bis v0 m63

Ausdrucksstarke Vocoderklänge erhält man, wenn der Vocoderausgang mit einer oder beiden Signalquellen gemischt wird. Dieser Parameter mischt den Ausgang des Vocoders (v) mit dem Modulator- (m) oder dem Trägersignal (c). Wird der Endlosregler im Uhrzeigersinn gedreht, sieht man, dass die erste Hälfte des Wertebereiches Kombinationen von Vocoder und Träger umfasst - "v0 c64" bedeutet, dass nur das Trägersignal, aber nicht der Vocoder zu hören ist. "v32 c32" bedeutet, dass die Signale von Vocoder und Träger zu gleichen Teilen gemischt werden. Die zweite Hälfte des Wertebereiches arbeitet nach dem gleichen Prinzip zur Mischung von Vocoderausgang und Modulatorsignal.

RE5: Vocoder Width (Stereobreite)

Displayanzeige:	Width
Initialwert:	127
Wertebereich:	0 bis 127

Die Ausgänge der Vocoder-Filterbänder sind abwechselnd auf den linken und rechten Kanal geroutet, um ein breites Stereobild zu erzeugen. Ein Verringern des Wertes routet alle Bänder stufenweise auf beide Ausgangskanäle. Ist der Parameter **Width** auf Null gesetzt, erklingt der Vocoderausgang mono in der Mitte des Stereobildes.

RE6: Vocoder Sibilance Level (Rauschpegel)

Displayanzeige:	SibLevel
Initialwert:	40
Wertebereich:	0 bis 127

Dieser Parameter bestimmt den Wert des "Zischelns", dass im Vocodersignal zu hören sein wird. Es dient dazu, starke 'S' und 'T'-Laute im Vocoder zu erzeugen. Sibilance kann bei einem Vocoder für einen markanteren Klang und besserer Verständlichkeit bei Stimmen sorgen.

RE7: Vocoder Sibilance Type

Displayanzeige:	SibType
Initialwert:	HighPass
Wertebereich:	High Pass oder Noise

In der Grundstellung von HighPass wird das "Zischeln" des Modulatorsignals, d. h. der natürlichen Stimme des Vokalisten, durch Filtern extrahiert. Diese Einstellung erlaubt es, dass etwas vom Modulatorsignal hörbar bleibt. Wenn mehr Sibilance beim Vocoderklang gebraucht wird als in der natürlichen Stimme des Vokalisten vorhanden ist, kann Zischeln anteilig simuliert werden, indem **Noise** als **Sibilance Type** ausgewählt wird. Hierbei wird ein geringer Pegel von Rauschen dem Modulatorsignal hinzugefügt und das Hochpassfilter des Vocoders erhält somit mehr "Futter", als ob es ein natürlicher Bestandteil der Stimme wäre.

RE8: Ohne Funktion.

AUTOMAP[®] - ULTRANOVA ALS SOFTWARE CONTROLLER NUTZEN

Automap ist eine Software für aktuelle Novation-Keyboards und -Controller. Automap sollte auf Ihrem Computer installiert sein. In diesem Fall arbeitet Automap als Schnittstelle zwischen der DAW-Software und UltraNova. Die Software kommuniziert direkt mit der DAW und den zugehörigen Plug-ins, sodass Sie über UltraNova eine Steuerung von

AUDIO ROUTING IN ULTRANOVA

Instrumenten und Effekten erreichen können.

Drücken Sie den Taster **AUTOMAP** [26], um den Automap-Modus einzuschalten. In diesem Fall wird der Synthesizer nicht mehr auf die Bedienelemente reagieren, die stattdessen die Automap-Software adressieren. Die Taster **LEARN**, **VIEW**, **USER**, **FX**, **INST** und **MIXER** [7] werden in Kombination mit der Automap-Software genutzt.

Eine vollständige Automap-Dokumentation finden Sie unter www.novationmusic.com/support.



UltraNova kann auch als Audio-Interface/Soundkarte für Ihren Computer genutzt werden. Sie können Audiosignale von Mikrofonen, Instrumenten oder Line-Signalquellen (bis +2 dBu Maximalpegel) an UltraNova anschließen und von dort über USB in Ihren Computer senden. Dazu können Sie bis zu vier Audiokanäle aus dem Computer über die Audioausgänge von UltraNova ausgeben (z. B. Ausgänge Ihrer DAW). Die DAW-Ausgänge 1 & 2 könnten die Ausgänge 1 & 2 nutzen, während die DAW-Ausgänge die Ausgänge 3 & 4 ansprechen könnten. Eine Kombination aus Hard- und Software-Bedienelementen ermöglicht Ihnen eine freie Mischung aus Audioeingängen, Synthesizerklängen und DAW-Rückführungen über die vier Ausgänge zu erstellen.

Beachten Sie, dass die Einstellungen im Audio-Menü nicht mit einem Klangprogramm gespeichert werden. Es ist dennoch möglich, die Einstellungen des Audio-Menüs in Kombination mit den Einstellungen für das Global-Menü zu sichern. Drücken Sie hierzu den Taster **WRITE** [23] aus dem Audio- oder Global-Menü. Sie stellen hierdurch sicher, dass UltraNova beim nächsten Start mit den zuletzt genutzten Einstellungen (statt der werksseitigen Voreinstellungen) arbeitet.

Das Audio-Menü wird über den Taster **AUDIO** [30] geöffnet. Dieses Menü verfügt über fünf Displayseiten. Die Seiten 1-5 widmen sich nacheinander den Bedienelementen für die Eingänge, dem Kopfhörerausgang sowie den Ausgängen 1 & 2 und 3 & 4.

Audio-Menü Displayseite 1 - Eingänge

In12Link	IniGain	In2Gain	Ini -60	ØdB	In1→FX	In2→FX
Indept	Off	Off	In2 -60	ØdB	0	0
					-	-

RE1: Input Linking (Eingangskopplung)

Displayanzeige:	In12Link
Initialwert:	Indept
Wertebereich:	Indept oder Stered

In der Betriebsart Independent (**Indept**) ist die Vorverstärkung für die beiden Audioeingänge separat regelbar (Eingang 1 und 2). In der Betriebsart **Stereo** hingegen wird eine identische Vorverstärkung auf beide Kanäle angewendet (siehe **RE2** und **RE3** unten). Die Effekt-Sendewege für die Audioeingänge sind in gleicher Weise verkoppelt (siehe **RE7** und **RE8** unten).

RE2: Input 1 Gain (Eingangsverstärkung 1)

Displayanzeige:	In1Gain
Initialwert:	Off
Wertebereich:	-10 bis +65

Ist **Input Linking (RE1)** auf den Wert **Indept** gesetzt, wird mit diesem Parameter die Vorverstärkung von Eingang 1 geregelt. Ist der Parameter **Input Linking** auf **Stereo** gesetzt, werden die Eingänge 1 und 2 als Paar geregelt. Der Parameterwert ist in dB skaliert. Sie können das Eingangssignal über die Pegelanzeigen (unter **RE5**) betrachten. Stellen Sie dabei die Vorverstärkung so ein, dass diese Anzeige während der lautesten Passagen zwei bis drei Segmente unterhalb der '0 dB' Marke verbleibt.

RE3: Input 2 Gain (Eingangsverstärkung 2)

Displayanzeige: In2Gain Initialwert: Off Wertebereich: -10 bis +65

Ist **Input Linking (RE1)** auf den Wert **Indept** gesetzt, wird mit diesem Parameter die Vorverstärkung von Eingang 2 geregelt. Ist der Parameter **Input Linking** auf **Stereo** gesetzt, werden die Eingänge 1 und 2 als Paar geregelt. Die Arbeitsweise entspricht ansonsten dem Regler **RE2**.

RE4 bis RE6: Ohne Funktion.

RE7: Input 1 FX Send (Effekt-Send 1)

Displayanzeige: In1÷F≍ Initialwert: 0 Wertebereich: 0 bis 127

Dieser Parameter legt fest, ob und wie viel Signal von Eingang 1 an die Effektsektion des aktiven Klangprogramms geleitet wird. Ist **Input Linking** auf **Stereo** gestellt, so wird hier gleichzeitig der Effektpegel für Eingänge 1 und 2 justiert.

t

Probieren Sie verschiedene Werksprogramme mit unterschiedlichen Effekten, um zu erfahren, wie bestimmte Effekte das Eingangssignal beeinflussen. Nutzen Sie ggf. auch ein Klangprogramm der Kategorie ExtInput.

RE8: Input 2 FX Send (Effekt-Send 2)

Displayanzeige:	In2→F×
Initialwert:	0
Wertebereich:	0 bis 127
D'	and the set of the second sector of

Dieser Parameter legt fest, ob und wie viel Signal von Eingang 2 an die Effektsektion des aktiven Klangprogramms geleitet wird. Ist **Input Linking** auf **Stereo** gestellt, so wird hier gleichzeitig der Effektpegel für Eingänge 1 und 2 justiert.

Audio-Menü Displayseite 2 - Kopfhörer

HeadPhones Level Control	Level	Balance	1+2/3+4
Follow master volume (1+2 only)	127	0	

RE1: Headphone level control select

Displayanzeige:	HeadPhones Level Control			
Initialwert:	Follow master volume (1+2 only)			
Wertebereich:	Follow master volume (1+2 only) oder			
Line Level and Balance 1 + 0/2 + 4				

Use Level and Balance 1+2/3+4

Für die Auswahl **Follow master volume** (1+2 only) wird die Lautstärke des Kopfhörersignals am entsprechenden Stereoausgang [8] über den Regler **MASTER VOLUME** [29] festgelegt. Die Regler für die Kopfhörerlautstärke (**RE6**) und Kopfhörer-Balance (**RE7**) sind ohne Funktion. Sie hören die gleiche Mischung und Balance, die auch an den Ausgängen 1 und 2 anliegt. Ist der Wert **Use Level and Balance 1+2/3+4** gewählt, lassen sich die Kopfhörerlautstärke und das Mischungsverhältnis unabhängig über die Regler **RE6** und **RE7** justieren.

RE2 bis RE5: Ohne Funktion.

RE6: Headphone Volume (Kopfhörerpegel)

Use Level and Balance 1+2/3+4 ausgewählt wurde.				
Dieser Parameter legt die Lautstärke am Kopfhörerausgang fest, sofern mit RE1 der Wert				
Wertebereich:	0 bis 127			
Initialwert:	127			
Displayanzeige:	Level			

RE7: Headphone Balance (Mischungsverhältnis)

Displayanzeige:	Balance
Initialwert:	0
Wertebereich:	-64 bis +63

Ist der Wert **Use Level and Balance 1+2/3+4** über den Regler **RE1** gewählt, so liefert der Kopfhörerausgang eine Mischung Stereoausgänge 1 & 2 und 3 & 4. Nähere Details über die Konfiguration der beiden Ausgangspaare 1 & 2 and 3 & 4 erfahren Sie auf den folgenden Displayseiten.

RE8: Ohne Funktion.

Audio-Menü Displayseite 3 – Ausgänge 1 und 2 und DAW-Rückführung

An den Ausgängen 1 & 2 steht eine Mischung des Synthesizersounds, der Klangquellen an den Eingängen 1 und/oder 2 sowie den DAW-Rückführungen 1 & 2 zur Verfügung. In der Voreinstellung wird der Synthesizer mit vollem Pegel ausgegeben. Die externen Eingänge sind deaktiviert (Minimalpegel), das Routing in die Effektsektion ausgenommen. Über den Regler **MONITOR** [28] auf der Bedienoberfläche lässt sich eine Balance zwischen der DAW-Rückführung der Kanäle 1 & 2 sowie der Mischung aus Synthesizersound und Audioeingängen festlegen, wie über **RE3**, **RE4** und **RE5** justiert.

Über die USB-Schnittstelle kann eine weitere Mischung direkt an den Computer gesendet werden.

OUTPUTS SH	nth Ineut.1	Input.2	RECORD Mode
0011010 03	11011 11110101	THEORE	neoono node
1+2 1	27 Ø	0	Synth
		-	

RE1: Ohne Funktion. Das Display bestätigt jedoch die Zugehörigkeit zu den Ausgängen 1 & 2.

RE2: Synth Level (Synthesizerpegel)

Displayanzeige:	Synth
Initialwert:	127
Wertebereich:	0 bis 127

RE2 legt den Pegel des Synthesizers für die Mischung an den Ausgängen 1 und 2 fest.

RE3: Input 1 Level (Eingangspegel 1)

Displayanzeige:	Input1
Initialwert:	0
Wertebereich:	0 bis 127

Über **RE3** kann das Eingangssignal 1 anteilig auf die Ausgänge 1 und 2 gemischt werden. Steht der Parameter **Input Linking (RE1** im Audio-Menü Displayseite 1) auf **Indept**, regelt **RE3** nur den Pegel von Eingang 1. Steht **Input Linking** auf **Stereo**, wird der Pegel der Eingänge 1 und 2 paarweise justiert.

RE4: Input 2 Level (Eingangspegel 2)

Displayanzeige:	Input2
Initialwert:	0
Wertebereich:	0 bis 127

Über **RE4** kann das Eingangssignal 2 anteilig auf die Ausgänge 1 und 2 gemischt werden. Steht der Parameter **Input Linking (RE1** im Audio-Menü Displayseite 1) auf Indept, regelt **RE4** nur den Pegel von Eingang 2. Steht **Input Linking** auf **Stereo**, wird der Pegel der Eingänge 1 und 2 paarweise justiert.

RE5 und RE6: Ohne Funktion.

RE7: Record Mode (Aufnahmemodus)

Displayanzeige:	RECORD Mode
Initialwert:	Synth
Wertebereich:	Synth, Inputs, Synth+Inputs

Über die analogen Ausgänge 1 bis 4 und dem digitalen S/PDIF-Ausgang, steht ein weiterer Digitalausgang über die USB-Schnittstelle von UltraNova bereit. Hier können die Synthesizerklänge und die Signale an den Audioeingängen direkt zur Aufnahme (oder für andere Anwendungen) an den Computer übertragen werden. Mit **RE7** legen Sie fest, ob die USB-Schnittstelle nur die Synthesizerklänge, nur die Audioeingänge oder eine Mischung beide Signale überträgt.

RE8: Ohne Funktion.

Audio-Menü Displayseite 4 – Ausgänge 3 und 4

OUTPUTS	Sunth	Input 1	Input 2	0.001	Ralance	(Host 3+4/Sunth+Inps)
0011 015	2211011	110.0101	110 01012	LCVCI	baranoc	CHOBIOT HE DINION THE DI
7+4	а	127	а	127	а	
014	0	121	Ů	121	Ů	

Die Ausgänge 3 und 4 können eine Mischung des Synthesizerklangs, der Klangquellen an den Eingängen 1 und/oder 2 sowie der DAW-Rückführungen 3 und 4 übertragen. In der Voreinstellung liegen an den Ausgängen 3 & 4 kein Synthesizerklang (Minimalpegel) und die externen Audioeingänge mit vollem Pegel an. Über den Regler **RE6** lässt sich eine Balance zwischen der DAW-Rückführung der Kanäle 3 und 4 sowie der Mischung aus Synthesizersound und Audioeingängen festlegen, wie über **RE3**, **RE4** und **RE5** justiert. RE1: Ohne Funktion. Das Display bestätigt jedoch die Zugehörigkeit zu den Ausgängen 3 und 4.

RE2: Synth Level (Synthesizerpegel)

Displayanzeige: Synth Initialwert: 0 Wertebereich: 0 bis 127 RE2 legt den Pegel des Synthesizers für die Mischung an den Ausgängen 3 und 4 fest.

RE3: Input 1 Level (Eingangspegel 1)

Displayanzeige: Ineut.1 127 Initialwert: Wertebereich: 0 bis 127

Über RE3 kann das Eingangssignal 1 anteilig auf die Ausgänge 3 and 4 gemischt werden. Steht der Parameter Input Linking (RE1 im Audio-Menü Displayseite 1) auf Indept, regelt RE3 nur den Pegel von Eingang 1. Steht Input Linking auf Stereo, wird der Pegel der Eingänge 1 und 2 paarweise justiert.

RE4: Input 2 Level (Eingangspegel 2)

Displayanzeige: Input.2 Initialwert¹ 0 Wertebereich: 0 bis 127

Über RE4 kann das Eingangssignal 2 anteilig auf die Ausgänge 3 und 4 gemischt werden. Steht der Parameter Input Linking (RE1 im Audio-Menü Displayseite 1) auf Indept, regelt RE4 nur den Pegel von Eingang 2. Steht Input Linking auf Stereo, wird der Pegel der Eingänge 1 und 2 paarweise justiert.

RE5: Outputs 3 & 4 Level (Ausgangspegel 3 und 4)

Displayanzeige:	Level
Initialwert:	127
Wertebereich:	0 bis 127
Dieser Regler stellt eine	unabhängige, dauerhafte Steuerung für die

e Lautstärke an den Ausgängen 3 und 4 bereit. Hierbei handelt es sich um die Entsprechung zum Regler MASTER VOLUME für die Ausgänge 1 und 2.

RE6: Outputs 3 & 4 Balance (Ausgangsverhältnis 3 und 4)

Balance(Host3+4/Synth+Inps) Displayanzeige: +63

Initialwert¹ 0

-64	his
	-64

Die Mischung an den Audioausgängen 3 und 4 kann auch die DAW-Rückführung 3 und 4 enthalten. Dieser Parameter bestimmt das Lautstärkeverhältnis zwischen der DAW-Rückführung und der Mischung von Synthesizerklang und Audioeingängen, wie über RE3, RE4 und RE5 festgelegt. Bei einem Wert von -64 sind lediglich die DAW-Kanäle zu hören, während ein Wert von +63 nur die Mischung von Synthesizerklang und Audioeingänge ausgibt. In der Position Null werden die Signale in gleichem Verhältnis ausgegeben.

RE7: Ohne Funktion

RE8: Ohne Funktion.

Wenn Sie die Effektsektion von UltraNova zur Signalbearbeitung der DAW-Rückführung nutzen wollen, etwa für eine Rhythmusspur, nutzen Sie zwei Klinkenkabel und stellen eine Verbindung zwischen den Ausgängen 3 & 4 und den Eingängen 1 & 2 her. Sie können nun eine Effektbearbeitung für die Rhythmusspur in gleicher Weise durchführen, wie für andere Eingangssignale.

Audio-Menü Displayseite 5 - S/PDIF-Ausgang

RE1: SPDIF Output (digitaler S/PDIF Ausgang)			
Displayanzeige:	SPDIF		
Initialwert:	Off		
Wertebereich:	Off oder On		
Der S/PDIF-Ausgang kann ein- oder ausgeschaltet werden.			

ALLGEMEINE EINSTELLUN-GEN (GLOBAL SETTINGS)

Über den Taster GLOBAL [31] erreichen Sie das Global-Menü mit seinen sieben Displayseiten. Dieses Menü enthält eine Reihe von Parametern für den Synthesizer und die Audiosektion, die, einmal eingestellt, keinen regelmäßigen Zugriff erfordern. Im Global-Menü finden sich des Weiteren Möglichkeiten zur Aktualisierung des UltraNova-Betriebssystems. Beachten Sie, dass die Einstellungen im Global-Menü nicht mit den Klangprogrammen gesichert werden. Sie können jedoch die Einstellungen für das Global-Menü, gemeinsam mit den Einstellungen für das Audio-Menü, durch Drücken des Tasters WRITE [23] sichern, während Sie sich im Global- oder Audio-Menü befinden. Sie stellen somit sicher, dass beim nächsten Start von UltraNova ihre persönlichen Einstellungen anstelle der Werkseinstellungen aufgerufen werden.

Global-Menü Displayseite 1 - MIDI und andere Einstellungen

Protect	Local	MidiChan	MidiOut	Touch/Filter
OFF	On	1	Off	Set by Patch
		-		

RE1: Memory Protection (Speichersicherung)

Displayanzeige:	Protect
Initialwert:	Off
Wertebereich:	Off oder On

Hierbei handelt es sich um eine Sicherheitsfunktion, die ein versehentliches Löschen von Klangprogrammen und Datenverlust verhindert. Ist dieser Parameter eingeschaltet (On) ist das Sichern von Klangprogrammen und der globalen Einstellungen unterbunden. Es erscheint eine Warnmeldung im Display: CANNOT SAVE - MEMORY PROTECT IS ON !! Wir empfehlen, dass Sie den Speicherschutz eingeschaltet lassen und ihn nur für dauerhafte Änderungen an Klangprogrammen und den Empfang von systemexklusiven Dumps ausschalten.

RE2: Local Control On/Off

Displayanzeige:	Local
Initialwert:	On
Wertebereich:	Off oder On

Dieser Parameter legt fest, ob Sie UltraNova über die eigene Klaviatur spielen können oder auf den Empfang von externen MIDI-Geräten, wie einem Sequenzer oder Master-Keyboard, vorbereiten. Schalten Sie den Parameter Local ein (On), um die Klaviatur zu nutzen. Schalten Sie den Parameter aus (Off), wenn Sie den Synthesizer extern über MIDI steuern möchten oder die UltraNova-Tastatur als Master-Keyboard einsetzen möchten.



Eine wichtige Anwendung der Local Control On/Off Funktion ist die Vermeidung von ungewollten MIDI-Schleifen. Ist dieser Parameter ausgeschaltet (Off), übertragen die UltraNova-Tastatur und die anderen Bedienelemente weiterhin MIDI-Befehle über den MIDI-Ausgang (sofern der MIDI OUT Port über RE4

eingeschaltet ist). Wenn nun ein externes Gerät MIDI-Daten zurück an UltraNova überträgt, wird der Synthesizer hierauf reagieren. Dieses Verfahren stellt sicher, dass die gleiche Note nicht doppelt ausgelöst wird und somit zu ungewollten Effekten und einer Reduzierung der Polyfonie führt.

RE3: Assign MIDI Channel (Zuweisung des MIDI-Kanals)

Displayanzeige:	MidiChan
Initialwert:	1
Wertebereich:	1 bis 16

Das MIDI-Protokoll spezifiziert 16 Kanäle. Entsprechend viele Geräte können in einem MIDI-Netzwerk unabhängig voneinander arbeiten, sofern sie auf separaten Kanälen arbeiten. Über Assign MIDI Channel können Sie einen Sende- und Empfangskanal für UltraNova festlegen, um eine korrekte Kommunikation mit weiteren externen Geräten zu gewährleisten.

RE4: MIDI Out On/Off (Aktivierung des MIDI-Ausgangs)

Displayanzeige:	MidiOut
Initialwert:	Off
Wertebereich:	Off oder On

Mit diesem Parameter aktivieren Sie die MIDI-Ausgangsübertragung von UltraNova für den Ausgang MIDI OUT {4} während des Synthesizerspiels. Schalten Sie diesen Parameter ein (On), wenn Sie MIDI-Daten aufnehmen oder weitere MIDI-Geräte über die UltraNova-Tastatur (über den Ausgang MIDI OUT) ansteuern möchten. Die MIDI-Daten werden darüber hinaus grundsätzlich auch über USB übertragen.

RE5: Touched/Filter Knob Control

Displayanzeige: Touch/Filter Initialwert: Set by Patch Wertebereich: Set by Patch oder Always Filter

Mit dieser Einstellung bestimmten Sie, wie der Regler **TOUCHED/FILTER** [9] arbeitet. In der voreingestellten Position **Set by Patch** arbeitet der Regler wie auf Seite 71, beschrieben und stellt entweder ein Duplikat des zuletzt genutzten Endlosreglers zu Verfügung oder steuert, bei aktivierter **FILTER** [8] Funktion, die Einsatzfrequenz von Filter 1. Da der Status des Tasters **FILTER** mit dem Klangprogramm gespeichert wird, wird die Reglerfunktion mit dem Klangprogramm gespeichert. Wählen Sie mit **RE5** den Eintrag Always Filter, wenn der Regler **TOUCHED/FILTER** grundsätzlich die Einsatzfrequenz des Filters steuern soll.

RE6 bis RE8: Ohne Funktion.

Global-Menü Displayseite 2 – Tuning, Velocity, Abtastfrequenz und Fußtaster

TuneCent	Transpse	KbdVel	VelResp	DfltRate	FootSwth	Whli9hts	
0	0	Curve 4	Medium	48KHz	Auto	0n	

RE1: Master Fine Tuning (globale Feinstimmung)

Displayanzeige:	TuneCent
Initialwert:	0
Wertebereich:	-50 bis +50

Mit diesem Parameter justieren Sie die Stimmung aller Oszillatoren in einem kleinen Bereich. Auf diese Weise können Sie den Synthesizer, falls nötig, in der Stimmung an andere Instrumente anpassen. Die Feinstimmung erfolgt in Cent-Schritten (1/100 eines Halbtons). Der Regelbereich beträgt 50 Schritte und erlaubt daher eine Stimmung des Synthesizers um jeweils einen Viertelton nach oben oder unten. Bei einem Wert von Null liegt das A oberhalb des mittleren C bei 440 Hz und somit bei der üblichen Konzertstimmung.

RE2: Key Transposition (globale Transponierung)

Displayanzeige:	Transpose
Initialwert:	0
Wertebereich:	-24 bis +24

Der Transpose-Parameter ist eine nützliche Globaleinstellung, mit der sich die gesamte Tastatur in Halbtonschritten auf- und abwärts versetzen last. Dieser Parameter unterscheidet sich von der Oszillatorstimmung, weil hier die Steuerdaten und nicht die Oszillatoren verändert werden. Eine Transponierung von +4 bedeutet, dass Sie mit anderen Instrumenten in E-Dur spielen können, aber, wie auch bei C-Dur, dabei nur die weißen Tasten benutzen zu brauchen.

RE3: Keyboard Velocity (Anschlagdynamik)

-	
Displayanzeige:	KbdVel
Initialwert:	Curve 4
Wertebereich:	Curve 1 bis Curve 7; Fixed 7 bis Fixed 127
Dieser Parameter wählt e	eine von 128 Dynamikkurven, die das Verhältnis des Tastenan-

schlags zur gespielten Note bestimmen. Curve 4, die Voreinstellung, sollte sich für die meisten Spielweisen gut eignen.



Probieren Sie verschiedene Dynamikkurven, um die Bestgeeignetste für ihre Spieltechnik zu finden. Curve 1 empfiehlt sich für einen leichten Anschlag, Curve 7 erfordert einen höheren Tastendruck.

RE4: Velocity Response (Ansprache auf Anschlagsdynamik)

Displayanzeige:	VelResp
Initialwert:	Medium
Wertebereich:	Soft, Medium, Hard

Mit diesem Parameter legen Sie die Ansprache der MIDI-Dynamik durch die Tastatur oder durch eine externe MIDI-Quelle fest. In der Einstellung **SOFT** führen kleine Dynamikveränderungen (leichtere Spielweise) zu einem größeren Dynamikhub. Diese Umsetzung kann sich auf die Lautstärke oder Modulationen beziehen, je nach Routing. In der Einstellung **HARD** führen erst große Dynamikveränderungen zu einem größeren Dynamikhub, was einer kräftigeren Spielweise entspricht. Die Einstellung **MEDIUM** liegt in der Wirkung zwischen **SOFT** und **HARD**.

RE5: Sampling Frequency (Abtastfrequenz)

Displayanzeige:	DfltRate
nitialwert:	48KHz
Wertebereich:	44.1 kHz, 48 kHz

Diese Einstellung spezifiziert die Abtastfrequenz, mit der UltraNova Audiodaten über den S/PDF-Ausgang und die USB-Schnittstelle überträgt. Bei den verfügbaren Frequenzen 44.1 und 48 kHz handelt es sich zwei gängige Standards im Audiobereich. Wenn UltraNova in Kombination mit einer DAW eingesetzt wird, bestimmt die DAW und nicht UltraNova die Abtastrate. Die mit **RE5** getroffene Einstellung hat nur Gültigkeit, solange UltraNova in der Stand-Alone-Betriebsart genutzt wird.



Sofern Sie den Audioausgang von UltraNova auf eine Audio-CD schreiben möchten, nutzen Sie die Abtastfrequenz **44.1 kHz** und stellen Sie diese an der DAW bzw. UltraNova wie beschrieben ein.

RE6: Footswitch Configuration

Displayanzeige: FootSuth Initialwert: Auto Wertebereich: Auto, N/Oper

Wertebereich: Auto, N/Open, N/Closed Über die Buchse Sustain pedal {5} lässt sich ein Haltepedal an UltraNova betreiben. Ermitteln Sie, ob das eingesetzte Pedal im ungetretenen Zustand ein Signal liefert oder nicht (Normally-open, Normally-closed) und justieren Sie den Parameter entsprechend.

Wenn Sie diesbezüglich unsicher sind, belassen Sie bzw. wählen Sie die Voreinstellung Auto. Schließen Sie nun das Haltepedal an UltraNova im ausgeschalteten Zustand an und schalten Sie das Gerät ein, ohne dabei das Haltepedal zu drücken. Die Polarität sollte nun richtig erkannt werden.

RE7: Wheel Lights (Beleuchtung der Räder)

Displayanzeige:	wheelLiancs
Initialwert:	On
Wertebereich:	Off oder On

Das Tonhöhen- und das Modulationsrad können über blaue LEDs beleuchtet werden. Mit diesem Parameter können Sie die LED-Beleuchtung ein- und ausschalten.

RE8: Ohne Funktion.

Global-Menü Displayseite 3 – Clock

ClockSource Auto	Clock) Status)	120 BPM Internal	Clock		

RE1: Clock Source

Displayanzeige:	ClockSource
Initialwert:	Auto
Wertebereich:	Auto, Internal, Ext-Auto, Midi, Usb

UltraNova nutzt eine zentrale MIDI-Clock, um das Tempo des Arpeggiators festzulegen und einen Zeitbezug für die Tempo-Synchronisation bereitzustellen. Die Taktinformation kann entweder intern aber auch über eine externe MIDI-Clock-Taktquelle geliefert werden. Die Einstellung von **Clock Source** bestimmt, ob die temposynchronen Funktionen von UltraNova (Arpeggiator, Chorus Sync, Delay Sync, Gator Sync, LFO Delay Sync, LFO Rate Sync & Pan Rate Sync) dem Tempo einer externen MIDI-Clock-Taktquelle folgen oder dem internen Parameter **ClockBPM** aus dem Arpeggiator-Edit-Menü (**RE8**).

Auto – sofern keine externe MIDI-Clock anliegt, nutzt UltraNova die interne MIDI-Clock. Das Tempo (BPM) wird über den Parameter **ClockBPM** im Arpeggiator-Edit-Menü festgelegt (**RE8**). Sofern eine externe MIDI-Clock anliegt, synchronisiert UltraNova sich zu dieser.

Internal – in dieser Einstellung synchronisiert sich UltraNova grundsätzlich zur internen MIDI-Clock, selbst wenn eine externe MIDI-Clock anliegt.

Ext-Auto – in dieser Einstellung synchronisiert sich UltraNova automatisch zu jeder erkannten MIDI-Clock (über MIDI oder USB). Wenn keine externe MIDI-Clock mehr erkannt wird, verbleibt das Gerät auf der zuletzt empfangenden Tempoinformation.

Midi – in dieser Einstellung synchronisiert sich UltraNova auf die Taktinformationen, die am MIDI-Eingang empfangen wird. Wenn hier keine externe MIDI-Clock mehr anliegt, verbleibt das Gerät auf der zuletzt empfangenden Tempoinformation.

Usb – in dieser Einstellung synchronisiert sich UltraNova auf die Taktinformationen, die am USB-Eingang empfangen wird. Wenn hier keine externe MIDI-Clock mehr anliegt, verbleibt das Gerät auf der zuletzt empfangenden Tempoinformation.

In allen Einstellungen für eine externe Taktquelle wird die MIDI-Clock von einem externen Gerät empfangen (z. B. einem Sequenzer). Stellen Sie sicher, dass dieses Gerät eine MIDI-Clock überträgt. Wenn Sie sich über die Prozedur unsicher sind, konsultieren Sie bitte das zugehörige Handbuch. Die meisten Sequenzer übertragen keine MIDI-Clock, wenn Sie gestoppt sind. Eine MIDI-Synchronisation von UltraNova ist also nur zu einem laufenden Sequenzer (Wiedergabe, Aufnahme) möglich. Fehlt diese Taktinformation, verbleibt UltraNova auf der zuletzt eingegangenen Tempoinformation. Beachten Sie, dass UltraNova NICHT auf den Tempowert des **ClockBPM** Parameters im Arpeggiator-Edit-Menü (**RE8**) zurückwechselt.

ClockSource	Clock3	156 BPM
CIOCKDOW CE	CIOCKD	130 DI II
Ext -Out o	Statue 3	Fluebbooling
LAC HOUS	Juanusi	1 15 WHEETTHS

RE2 bis RE8: Ohne Funktion.

Global-Menü Displayseite 4 – Übertragung von Klangprogrammen

Daten von Klangprogrammen können zwischen UltraNova und einem Computer in beide Richtungen übertragen werden. Über diesen Bereich des Global-Menüs können Sie Klangprogramm auf einem Computer speichern. Im Normalfall werden Sie zu diesem Zweck die UltraNova-Librarian-Software einsetzen, da Sie Ihnen die Möglichkeit einer vielseitigen Klangsortierung bietet. Die Übertragung von Klangprogrammen erfolgt in Form systemexklusiver MIDI-Nachrichten. Auf dieser Displayseite finden Sie ein Kontrollfeld zur Übertragung von Klangprogrammen von UltraNova an den Computer – der so genannte "Data Dump". Für Informationen zur Datenübertragung vom Computer an UltraNova lesen Sie das Handbuch zur UltraNova-Librarian-Software.

DUMP to	Bank	Patch	Name	Current	OnePatch	OneBank	AllBanks
USBport	A	0	Init Prog	ram			

RE1: Dump Port Select

Displayanzeige:	DUMP to
Initialwert:	USBport
Wertebereich:	USBport oder MIDIout

Über diesen Parameter spezifizieren Sie den Ausgang, der für den Daten-Dump genutzt wird. Sofern Sie die UltraNova-Librarian-Software oder generell einen Computer mit MIDI-Software nutzen wollen, sollten Sie den Eintrag **USBport** wählen. Wenn Sie eine andere MIDI-Management-Software mit MIDI-Kabeln nutzen möchten, wählen Sie stattdessen den Eintrag **MIDIout**.

RE2: Bank Select

Displayanzeige:	Bank
Initialwert:	(aktuell gewählte Bank)
Wertebereich:	A bis D
Mit dia and Damas damas	ihlan Cia dia Dank mit Klas

Mit diesem Parameter wählen Sie die Bank mit Klangprogrammen, die Sie über die Dump-Funktion übertragen möchten. Hier ist die Bank mit dem aktuell gewählten Klangprogramm vorausgewählt. Wenn Sie eine andere Bank wünschen, wählen Sie diese hier aus.

RE3: Patch Select

Displayanzeige:	Patch
Initialwert:	(aktuell gewähltes Klangprogramm)
Wertebereich:	1 bis 127
Hier wird das aktuell gev	vählte Klangprogramm als Nummer angezeigt. Wenn Sie ein
anderes Klangprogramm	übertragen möchten, wählen Sie dieses hier aus.

RE4: Ohne Funktion.

RE5: Ohne Funktion.

Displayanzeige: Current

Drücken Sie den Taster unter **RE5**, um nur das aktuelle Klangprogramm zu übertragen. Dabei werden alle Parameterwerte, einschließlich der nicht gespeicherten, übertragen.

RE6: Ohne Funktion.

Displayanzeige: OnePatch

Drücken Sie den Taster unter **RE6**, um nur das aktuelle Klangprogramm im zuletzt gespeicherten Zustand zu übertragen. Ungespeicherte Parameterwerte werden nicht mit übertragen.

RE7: Ohne Funktion.

Displayanzeige: OneBank

Drücken Sie den Taster unter **RE7**, um alle 127 Klangprogramme der aktuell gewählten Bank zu übertragen.

RE8: Ohne Funktion.

Displayanzeige: AllBanks

Drücken Sie den Taster unter **RE8**, um alle gespeicherten Klangprogramme von UltraNova zu übertragen.

Global-Menü Displayseite 5 – Dumpfunktion für Global- und Audio-Menü

In Ergänzung zur Übertragung von Klangprogrammen ist es auch möglich, die aktuellen Einstellungen des Global- und Audio-Menüs als Dump zu übertragen.

RE1: Dump Port Select

Displayanzeige:	DUMP to
Initialwert:	USBport
Wertebereich:	USBport oder MIDIout
Mit dieser Einstellung so	ezifizieren Sie den Ausgang, der für den Dump genutzt wird.

RE2: Ohne Funktion.

RE3: Ohne Funktion. Displayanzeige: Globals & Audio

GLOBALS & AUDIO

Drücken Sie den Taster unter **RE3**, sofern Sie die Einstellungen des Global- und Audio-Menüs übertragen möchten.

RE4 bis RE8: Ohne Funktion.

Global-Menü Displayseite 6 - Kalibrierung

Die Controller von UltraNova sollten nach dem Auspacken allesamt korrekt arbeiten. In speziellen Fällen kann dennoch vorkommen, dass Sie diese Bedienelemente kalibrieren müssen, um die gewünschte Funktion zu gewährleisten. Diese Prozedur empfiehlt sich insbesondere nach einem Update des Betriebssystems (von UltraNova). Bei den kalibrierten Controllern handelt es sich um: Pitch-Wheel, (PITCH), Modulationsrad (MOD) und Aftertouch. Um die Controller zu kalibrieren, müssen diese an ihre Minimal- und Maximal-positionen bewegt werden, z. B. wird das Pitch-Rad vollständig abwärts bewegt. Dabei zeigt Ihnen der Parameter **BendWhI** im Display einen entsprechenden Wert. Bewegen Sie anschließend das Pitch-Rad vollständig nach oben, bis der Parameter **BendWhI** einen Wert von 255 zeigt. Nach der Rückkehr in die Mittelposition sollte das Pitch-Wheel einen Wert von etwa 128 für **BendWhI** anzeigen. Das Pitch-Wheel ist nunmehr kalibriert. Das Modulationsrad wird auf die gleiche Weise über dem Parameter **ModWhI** kalibriert.

Kalibrieren Sie die Aftertouch-Funktion, indem Sie eine Taste leicht drücken und den Parameter **Aftouch** im Display überprüfen. Der angezeigte Wert sollte bei Null liegen. Drücken Sie die Taste nun härter bis der Wert 127 erreicht ist. Die Aftertouch-Kalibrierung ist nunmehr abgeschlossen.

Die kalibrierten Controller sollten folgende Werte anzeigen:

Calibrate	BendWh1	ModWh1	Aftouch	SetAftouch

Pitch –	Min. (0); Center (128); Max. (255)
Mod –	Min. (0); Max. (127)
Aftertouch –	Min. (0); Max. (127)

Nachdem Sie die Kalibrierung abgeschlossen haben, drücken Sie den Taster **WRITE** [23], um den Vorgang zu speichern.

RE1 bis 5: Ohne Funktion.

Beachten Sie, dass der Aftertouch-Wert (siehe unten) im Display unter **RE5** angezeigt wird.

RE6: SetAftouch

Der Parameter **SetAftouch** justiert die Aftertouch-Empfindlichkeit. Bei einem Wert von 127 werden Sie nur einen kleinen Unterschied im Tastendruck feststellen, mit dem Sie den Steuerwert von 0 auf 127 ändern (dieser Wert wird als **Aftouch** angezeigt). Bei kleineren Werten für **SetAftouch** ist die Druckdifferenz deutlicher. In den meisten Fällen werden Sie mit einem mittleren Wert für **SetAftouch** gute Ergebnisse erzielen.

RE7 bis 8: Ohne Funktion.

Global-Menü Displayseite 7 - Übertragung des Betriebssystems

Current 0/S Trar	nsmit ^^	Current	0/S	Version	1.0.00	
		Startup	0/S	Version	1.0.00	

Sie können das Betriebssystem von UltraNova als Sicherheitskopie in Form eines SysEx-Dumps auf einen Computer übertragen.

Drücken Sie den blinkenden Taster unter RE3, um das Betriebssystem zu übertragen.

Wellenform-Übersicht

DISPLAYANZEIGE	WELLENFORM
Sine	Sinus
Trian9le	Dreieck
Sawtooth	Sägezahn
Saw9:1PW	Sägezahn mit Symmetrieverhältnis 9:1
Saw8:2PW	Sägezahn mit Symmetrieverhältnis 8:2
Saw7:3PW	Sägezahn mit Symmetrieverhältnis 7:3
Saw6:4PW	Sägezahn mit Symmetrieverhältnis 6:4
Saw5:5PW	Sägezahn mit Symmetrieverhältnis 5:5
Saw4:6PW	Sägezahn mit Symmetrieverhältnis 4:6
Saw3:7PW	Sägezahn mit Symmetrieverhältnis 3:7
Saw2:8PW	Sägezahn mit Symmetrieverhältnis 2:8
Saw1:9PW	Sägezahn mit Symmetrieverhältnis 1:9
PW	Pulswelle
Square	Rechteck
BassCamp	Camp Bass
Bass_FM	frequenzmodulierter Bass
EP_Dull	dumpf klingendes E-Piano
EP_Bell	glockig klingendes E-Piano
Clav	Clavinet
DoubReed	doppeltes Rohrblatt (Holzbläser)
Retro	Retro
StrnMch1	synthetische Streicher 1
StrnMch2	synthetische Streicher 2
Organ_1	Orgel 1
Or9an_2	Orgel 2
EvilOr9	Evil Organ
HiStuff	High Stuff
Bell_FM1	frequenzmodulierter Glockenklang 1
Bell_FM2	frequenzmodulierter Glockenklang 2
Di9Bell1	digitaler Glockenklang 1
Di9Bell2	digitaler Glockenklang 2
Di9Bell3	digitaler Glockenklang 3
Di9Bell4	digitaler Glockenklang 4
Di9iPad	digitaler Flächenklang
Wtable 1	Wavetable 1
Wtable	Wavetable
Wtable	Wavetable
Wtable36	Wavetable 36
AudioInL	linker Audioeingang (oder Schwanenhalsmi- krofon)
AudioInR	rechter Audioeingang

Sync Values Table

DISPLAYAN- ZEIGE	ERLÄUTERUNG	CHORUS SYNC LFO RATE SYNC LFO DELAY SYNC PAN SYNC	ARP SYNC GATOR SYNC FX DELAY SYNC
32nd T	48 Durchläufe pro Takt (triolisch)	~	~
32nd	32 Durchläufe pro Takt	~	~
16th T	24 Durchläufe pro Takt (triolisch)	~	~
16th	16 Durchläufe pro Takt	~	~
8th T	12 Durchläufe pro Takt (triolisch)	~	~
16th D	8 Durchläufe pro 3 Taktein- heiten / 32 Durchläufe pro 3 Takte (punktiert)	*	~
8th	8 Durchläufe pro Takt	~	~
4th T	6 Durchläufe pro Takt (triolisch)	~	~
8th D	4 Durchläufe pro 3 Taktein- heiten / 16 Durchläufe pro 3 Takte (punktiert)	~	Ý
4th	4 Durchläufe pro Takt	~	~
1 + 1/3	3 Durchläufe pro Takt	~	~
4th D	2 Durchläufe pro 3 Taktein- heiten / 8 Durchläufe pro 3 Takte (punktiert)	~	~
2nd	2 Durchläufe pro Takt	~	~
2 + 2/3	3 Durchläufe pro 2 Takte	~	~
3 beats	1 Durchlauf pro 3 Takteinheiten / 4 Durchläufe pro 3 Takte	~	~
4 beats	1 Durchläufe pro Takt	~	~
5 + 1/3	3 Durchläufe pro 2 Takte	~	~
6 beats	1 Durchlauf pro 6 Takteinheiten / 2 Durchläufe pro 3 Takte	~	~
8 beats	1 Durchläufe pro 2 Takte	~	~
10 + 2/3	3 Durchläufe pro 4 Takte	~	
12 beats	1 Durchlauf pro 12 Taktein- heiten /1 Durchlauf pro 3 Takte	~	
13 + 1/3	3 Durchläufe pro 10 Takte	~	
16 beats	1 Durchlauf pro 4 Takte	~	
18 beats	1 Durchlauf pro 18 Taktein- heiten /2 Durchläufe pro 9 Takte	~	
18 + 2/3	3 Durchläufe pro 8 Takte	~	
20 beats	1 Durchlauf pro 5 Takte	~	
21 + 1/3	3 Durchläufe pro 16 Takte	~	
24 beats	1 Durchlauf pro 6 Takte	~	
28 beats	1 Durchlauf pro 7 Takte	~	
30 beats	2 Durchläufe pro 15 Takte	~	
32 beats	1 Durchlauf pro 8 Takte	~	
36 beats	1 Durchlauf pro 9 Takte	~	
42 beats	2 Durchläufe pro 21 Takte	~	
48 beats	1 Durchlauf pro 12 Takte	~	
64 beats	1 Durchlauf pro 16 Takte	~	

ÜBERSICHT DER LFO-WELLENFORMEN

DISPLAYAN- ZEIGE	WELLENFORM	ERLÄUTERUNG
Sine	traditionelle LFO-Wellenformen	
Trian9le		
Sawtooth		
Square		
Rand S⁄H		springt auf zufällige Werte bei jedem LFO-Zyklus
Time S⁄H		springt zu minimalen und maxi- male Werten, die jeweils für eine zufällig Dauer anhalten
PianoEnv		abgerundete Sägezahnwellenform
Seq 1	Diese Sequenzen springen auf	
Seq 2	verschiedene Werte, die jeweils	
Seq 3	andauern.	
Sea 4		
Seq 5		
Seq 6		
Seq 7		
Altern 1	Diese Sequenzen springen	
Altern 2	zwischen einem minimalen und	
Altern 3	jeweils für einen variierenden	
Altern 4	Zeitintervall anhält.	
Altern 5		
Altern 6		
Altern 7		
Altern 8		
Chromat	Dies sind verschiedene, melo-	
Major	dische Sequenzen. Wenn damit	
Major 7	die Oszillatortonhone moduliert wird. sollte die Modulationstiefe	
Minor 7	für chromatisch gestimmte	
MinAre 1	Ergebnisse auf einen Wert von	
MinAre 2	200 oder 200 gestellt werdell.	
Diminish		
DecMinor		
Minor3rd		
Pedal		
4ths		
4ths ×12		
1625 Maj		
1625 Min		
2511		

Modulationsmatrix: Übersicht der Modulationsquellen (Sources)

DISPLAYANZEIGE	MODULATION- SQUELLE	ANMERKUNG
Direct		Keine Modulationsquelle aus- gewählt.
ModWheel	Modulationsrad	Das Modulationsrad ist der Kontroller.
AftTouch	Aftertouch	Die Modulation erfolgt beim Nachdrücken einer Taste, die bereits gehalten wird. (arbeitet monofon)
Express	Schwellerpedal	Ein externes Fußpedal ermöglicht die Steuerung des zugewiesenen Parameters.
Velocity	Anschlagsstärke	Die Modulation verhält sich proportional zur Stärke des Taste- nanschlages.
Keyboard	Tastenposition	Die Modulation verhält sich proportional zur Tastenposition. (MIDI-Tonhöhe)
Lfo1+	LFO 1	'+' = der LFO erhöht den Wert
Lfo1+/-		des gesteuerten Parameters nur
Lfo2+	LFO 2	'+/-' = der LFO verringert und
Lfo2+/-		erhöht den Wert des gesteuerten
Lfo3+	LFO 3	Parameters gleichermaßen.
Lfo3+/-		
Env1Am⊳ Env2Filt Env3 - Env6	Hüllkurven 1 bis 6	Alle sechs Hüllkurven werden per Tastendruck ausgelöst und jede/ alle können dazu genutzt werden, Parameter über einen Zeitverlauf zu steuern. Beachten Sie, dass die Hüllkurven 1 und 2 fest auf Verstärker (Amplifier)

MODULATIONSMATRIX: ÜBERSICHT DER MODULATIONSZIELE (DESTINATIONS)

DISPLAYANZEIGE	MODULATIONSZIEL	ANMERKUNG
	Oszillatoren:	
0123Ptch	globale Oszillatortonhöhen	Alle Oszillatoren: Tonhöhenmodu- lation
01Pitch	Tonhöhe pro Oszillator	Oszillator 1: Tonhöhenmodulation
02Pitch		Oszillator 2: Tonhöhenmodulation
03Pitch		Oszillator 3: Tonhöhenmodulation
01Vsync		Oszillator 1: virtueller Sync
02Vsync	variabler Sync pro Oszillator	Oszillator 2: virtueller Sync
03Vsync		Oszillator 3: virtueller Sync
01PW/Idx	Pulsweite / Wavetable- Index pro Oszillator	Oszillator 1: Pulsweite / Waveta- ble-Index
O2PW∕Id×		Oszillator 2: Pulsweite / Waveta- ble-Index
O3PW∕Id×		Oszillator 3: Pulsweite / Waveta- ble-Index
01Hard	Obertonvariation pro Oszillator	Oszillator 1: Obertonvariation
02Hard		Oszillator 2: Obertonvariation
03Hard		Oszillator 3: Obertonvariation
	Mixer:	
01Level	Mixer-Eingangspegel	Mixer: Oszillator 1-Pegel
02Level		Mixer: Oszillator 2-Pegel
03Level		Mixer: Oszillator 3-Pegel
NoiseLvl		Mixer: Rauschgenerator-Pegel
RM1*3Lv1		Mixer: Ringmodulator 1*3-Pegel
RM2*3Lv1		Mixer: Ringmodulator 2*3-Pegel
	Filter:	
F1DAmnt	Verzerrung vor dem Filter, pro Filter	Filter 1: Verzerrungsgrad
F2DAmnt		Filter 2: Verzerrungsgrad
F1Freq	Frequenz pro Filter	Filter 1: Frequenz
F2Freq		Filter 2: Frequenz
F1Res	Resonanz pro Filter	Filter 1: Resonanz
F2Res		Filter 2: Resonanz
FBalance	Filter 1/Filter 2-Balance	Filterbalance
	LFOs:	
L1Rate	Frequenz pro LFO	LFO 1: Geschwindigkeit
L2Rate		LFO 2: Geschwindigkeit
L3Rate		LFO 3: Geschwindigkeit
	Hüllkurven:	
EnviDec	Hüllkurven Decay-Zeit	Hüllkurve 1 (Amp): Decay-Zeit
Env2Dec		Hüllkurve 2 (Filter): Decay-Zeit
	Effekte:	
FX1Amnt		FX1: FX Wert
FX2Amnt		FX2: FX Wert
FX3Amnt		FX3: FX Wert
FX4Amnt		FX4: FX Wert
FX5Amnt		FX5: FX Wert
FXFedback		FX: FX Rückkopplung
FXWetDry		FX: Effektanteil
Ch1Rate		Chorus 1: Geschwindigkeit
Ch1Derth		Chorus 1: Modulationstiefe

Ch1Delay	Chorus-Parameter	Chorus 1: Einsatzverzögerung
Ch1Fback		Chorus 1: Rückkopplung
Ch2Rate		Chorus 2: Geschwindigkeit
Ch2Derth		Chorus 2: Modulationstiefe
Ch2Delay		Chorus 2: Einsatzverzögerung
Ch2Fback		Chorus 2: Rückkopplung
Ch3Rate		Chorus 3: Geschwindigkeit
Ch3Depth		Chorus 3: Modulationstiefe
Ch3Delay		Chorus 3: Einsatzverzögerung
Ch3Fback		Chorus 3: Rückkopplung
Ch4Rate		Chorus 4: Geschwindigkeit
Ch4Depth		Chorus 4: Modulationstiefe
Ch4Delay		Chorus 4: Einsatzverzögerung
Ch4Fback		Chorus 4: Rückkopplung
Dly1Time	Delay-Parameter	Delay 1: Verzögerungszeit
Dl91Fbak		Delay 1: Rückkopplung
Dly2Time		Delay 2: Verzögerungszeit
D192Fbak		Delay 2: Rückkopplung
EQBasLvl	EQ-Einstellungen	EQ: Bass-Pegel
EQBasFrq		EQ: Bass-Frequenz
EQMidLv1		EQ: Mitten-Pegel
EQMidFra		EQ: Mitten-Frequenz
EQTrbLv1		EQ: Höhen-Pegel
EQTrbFrq		EQ: Höhen-Frequenz
PanPosn	Panoramaposition	Pan: Panoramaposition

ÜBERSICHT DER TWEAK-PARAMETER

DISPLAYAN- ZEIGE	BEREICH	RLÄUTERUNG
PortTime		Stimme: Portamento-Zeit
FXWetLvl		FX: Effektanteil
PstFXLvl		Mixer: Pegel nach den Effekten
PanPosn		FX: Panoramaposition
UnDetune		Stimme: Unison-Verstimmung
	Oszillatoren:	
01WTInt	Oszillator 1 Parameter	Oszillator 1: Wavetable-Interpolation
01PW∕Idx		Oszillator 1: Pulsweite / Wavetable-Index
01VS9nc		Oszillator 1: virtueller Sync
01Hard		Oszillator 1: Obertonvariation
01Dense		Oszillator 1: Klangdichte
01DnsDtn		Oszillator 1: Klangdichte-Verstimmung
01Semi		Oszillator 1: Halbtontransponierung
01Cents		Oszillator 1: Cent-Transponierung
02WTInt	Oszillator 2 Parameter	Oszillator 2: Wavetable-Interpolation
O2PW∕Idx		Oszillator 2: Pulsweite / Wavetable-Index
02Vsync		Oszillator 2: virtueller Sync
02Hard		Oszillator 2: Obertonvariation
02Dense		Oszillator 2: Klangdichte
02DnsDtn		Oszillator 2: Klangdichte-Verstimmung
02Semi		Oszillator 2: Halbtontransponierung
02Cents		Oszillator 2: Cent-Transponierung

	1	
03WTInt	Oszillator 3 Parameter	Oszillator 3: Wavetable-Interpolation
O3PW∕Idx		Oszillator 3: Pulsweite / Wavetable-Index
03Vsync		Oszillator 3: virtueller Sync
03Hard		Oszillator 3: Obertonvariation
03Dense		Oszillator 3: Klangdichte
03DnsDtn		Oszillator 3: Klangdichte-Verstimmung
03Semi		Oszillator 3: Halbtontransponierung
03Cents		Oszillator 3: Cent-Transponierung
	Mixer:	
01Level		Mixer: Oszillator 1-Pegel
02Level		Mixer: Oszillator 2-Pegel
03Level		Mixer: Oszillator 3-Pegel
RM1*3Lv1		Mixer: Ringmodulator 1*3-Pegel
RM2*3Lv1		Mixer: Ringmodulator 2*3-Pegel
NoiseLvl		Mixer: Rauschgenerator-Pegel
	Filter:	
Fbalance		Filterbalance
F1Freq		Filter 1: Frequenz
F1Res		Filter 1: Resonanz
F1Damnt		Filter 1: Verzerrungsgrad
F1Track		Filter 1: Tonhöhenabhängigkeit
F2Freq		Filter 2: Frequenz
F2Res		Filter 2: Resonanz
F2Dampt.		Filter 2: Verzerrungsgrad
F2Track		Filter 2: Tonböhenabhängigkeit
F1Epu2		Filter 1: Hüllkurve 2-Modulationstiefe
F2Enu2		Filter 2: Hüllkurve 2-Modulationstiefe
·	Hüllkurve 1:	
AmpAt.t.		Hüllkurve 1 (Amp): Attack-Zeit
AmeDec		Hüllkurve 1 (Amp): Decay-Zeit
OmpSuc		Hüllkurve 1 (Amp): Sustain-Pegel
OmePel		Hüllkurve 1 (Amp): Belease-Zeit
	Hüllkurve 2:	
F1+0++		Hüllkurve 2 (Filter): Attack-Zeit
Fl+Doc		Hüllkurve 2 (Filter): Decay-Zeit
Fl+Suct		Hüllkurve 2 (Filter): Sustain-Pegel
F1+D-1		Hüllkurve 2 (Filter): Bolooco Zoit
I IONEI		nulikulve 2 (Filler). Release-Zeit
E3Dolou		
C2044		Hüllkurvo 2: Attock Zoit
E3Doc		Hüllkurvo 3: Doosy Zoit
E3086		
E35US		
EGKEI	1500	nuiikurve 3: Kelease-Zeit
148.1		
LlKate		LFU 1: Geschwindigkeit
L1KS9nc		LFO 1: Sync-Geschwindigkeit
L1Slew		LFO 1: Slew-Wert
L2Rate		LFO 2: Geschwindigkeit
L2RS9nc		LFO 2: Sync-Geschwindigkeit
L2Slew		LFO 2: Slew-Wert
L3Rate		LFO 3: Geschwindigkeit
L3RS9nc		LFO 3: Sync-Geschwindigkeit

L3Slew		LFO 3: Slew-Wert
	Effekte:	
FX1Amnt		FX1: FX-Wert
FX2Amnt		FX2: FX-Wert
FX3Amnt		FX3: FX-Wert
FX4Amnt		FX4: FX-Wert
FX5Amnt		FX5: FX-Wert
FXFedbck		FX: FX-Rückkopplung
Reserved		
Reserved		
Dly1Time	Delay-Parameter	Delay 1: Delay-Zeit
Dly1Sync		Delay 1: Delay Sync-Zeit
Dl91Fbck		Delay 1: Rückkopplung
Dly1Slew		Delay 1: Slew-Wert
Dly2Time		Delay 2: Delay-Zeit
Dly2Sync		Delay 2: Delay Sync-Zeit
D192Fbck		Delay 2: Rückkopplung
Dl92Slew		Delay 2: Slew-Wert
Ch1Rate	Chorus-Parameter	Chorus 1: Geschwindigkeit
Ch1Fbck		Chorus 1: Rückkopplung
Ch1Depth		Chorus 1: Modulationstiefe
Ch1Delay		Chorus 1: Verzögerung
Ch2Rate		Chorus 2: Geschwindigkeit
Ch2Fbck		Chorus 2: Rückkopplung
Ch2Depth		Chorus 2: Modulationstiefe
Ch2Delay		Chorus 2: Verzögerung
Ch3Rate		Chorus 3: Geschwindigkeit
Ch3Fbck		Chorus 3: Rückkopplung
Ch3Depth		Chorus 3: Modulationstiefe
Ch3Delay		Chorus 3: Verzögerung
Ch4Rate		Chorus 4: Geschwindigkeit
Ch4Fbck		Chorus 4: Rückkopplung
Ch4Depth		Chorus 4: Modulationstiefe
Ch4Delay		Chorus 4: Verzögerung
GtSlew	Gator-Parameter	Gator: Slew-Wert
GtDecay		Gator: Decay-Zeit
GtL/RDel		Gator: Left/Right Delay-Zeit
ArpGTime	Arpeggiator-Parameter	Arpeggiator: Gate-Zeit
Reserved		
	Modulationstiefen:	
M1Depth		Modulation Matrix: Slot 1 Modulation- stiefe
MDepth		Modulation Matrix: Slot Modulation- stiefe
M20Depth		Modulation Matrix: Slot 20 Modulation- stiefe

Übersicht der Filtertypen

ANGEZEIGT ALS	BESCHREIBUNG
LP6NoRes	Tiefpass mit 6 dB/oct, keine Resonanz
LP12	Tiefpass mit 12 dB/oct
LP18	Tiefpass mit 18 dB/oct
LP24	Tiefpass mit 24 dB/oct
BP6/\6	symmetrischer Bandpass mit 6 dB/oct
BP12/\12	symmetrischer Bandpass mit 12 dB/oct
BP6/\12	asymmetrischer Bandpass mit 6 dB/oct (Hochpass), 12 dB/oct (Tiefpass)
BP12/\6	asymmetrischer Bandpass mit 12 dB/oct (Hochpass), 6 dB/oct (Tiefpass)
BP6/\18	asymmetrischer Bandpass mit 6 dB/oct (Hochpass), 18 dB/oct (Tiefpass)
BP18/\6	asymmetrischer Bandpass mit 18 dB/oct (Hochpass), 6 dB/oct (Tiefpass)
HP6NoRes	Hochpass mit 6 dB/oct, keine Resonanz
HP12	Hochpass mit 12 dB/oct
HP18	Hochpass mit 18 dB/oct
HP24	Hochpass mit 24 dB/oct

Übersicht der Arpeggiator-Pattern

ANGEZEIGT ALS	BESCHREIBUNG	ANMERKUNGEN
Up	aufsteigend	Sequenz beginnt mit der tiefsten gespielten Note
Down	absteigend	Sequenz beginnt mit der höchsten gespielten Note
Up-Down1	aufsteigend/absteigend	Sequenz wechselt
Up-Down2		Wie UpDown1, aber die tiefste und höchste Note werden zweimal gespielt.
Played	Notenreihenfolge	Sequenz umfasst die Noten in der gespielten Reihenfolge
Random	Zufall	Die gehaltenen Tasten werden als eine stetig variierende Sequenz gespielt.
Chord	"mehrstimmiger" Modus	Alle gehaltenen Tasten werden simultan als Akkord gespielt.

Übersicht der Gator-Modes

MODUS	DISPLAYANZEIGE	BESCHREIBUNG
16-note mono	Mono16	16-Noten Sequenz (mono): {A}
32-note mono	MonoAlt1	32-Noten Sequenz (mono): {AB}
2 x 32-note mono	MonoAlt2	2 x 16-Noten Sequenz, jeweils wiederholt: {AABB}
16-note stereo	Stereo16	2 x 16-Noten Sequenzen parallel, {A} L, {B} R
16-note stereo	SterAlt1	2 x 16-Noten Sequenzen, parallel/wechselnd: {A} L, {B} R, {A} R, {B} L
16-note stereo	SterAlt2	Wie SterAlt1, aber jedes Sequenzpaar wird wiederholt.



Übersicht der Effekttypen

DISPLAYANZEIGE	EFFEKT	ANMERKUNGEN
Bypass	-	kein Effekt aktiviert
Equalise	Equalizer	3-Band Sweep-EQ
Compres1 Compres2	Kompression	Kompressor mit einstellbarem Schwellwert, Kompressionsverhältnis und variabler Hüllkurve.
Distort1 Distort2	Verzerrung	erzeugt Verzerrungen
Delayi Delay2	Delay (Echo)	einzelne und mehrfache Echos
Reverb1 Reverb2	Nachhall	Hall- und Raumsimulation
Chorus1 Chorus2 Chorus3 Chorus4	Chorus & Phasing	zeitbasierte Effekte
Gator	Gator	32-Step Sequenzer mit 8 Lautstärkestufen

SOMMAIRE

Introduction	92
Points forts :	92
À propos de ce mode d'emploi	92
Qu'y a-t-til dans l'emballage ?	92
Alimentation requise :	92
Vue d'ensemble du matériel	93
Vue supérieure - commandes	93
Face arrière - connexions	94
Pour commencer	95
Fonctionnement autonome et avec ordinateur - préface	95
Fonctionnement autonome - connexions audio et MIDI	95
Emploi d'un casque	95
Un mot sur la navigation dans les menus	95
Défilement des patches	96
Recherche dans les catégories	96
Comparaison de patches	96
Mémorisation d'un patch	96
Saisie du nom de patch (page 1)	96
Sauvegarde d'un patch (page 2)	97
Mise à jour du système d'exploitation de l'UltraNova (PC)	97
Leçon de synthèse	97
Hauteur (Pitch)	97
Timbre	97
Volume	98
Les oscillateurs et le mélangeur	98
Enveloppes et amplificateur	100
LFO	101
Résumé	101
Schéma synoptique du signal dans l'UltraNova	101
Section Synth Edit	102
Navigation dans l'instrument	102
Oscillateurs 1, 2 et 3	102
Paramètres par oscillateur (page 1)	102
Paramètres par oscillateur (page 1) Paramètres par oscillateur (page 2)	102 103
Paramètres par oscillateur (page 1) Paramètres par oscillateur (page 2) Paramètres communs aux oscillateurs	102 103 103
Paramètres par oscillateur (page 1) Paramètres par oscillateur (page 2) Paramètres communs aux oscillateurs Le mélangeur (Mixer)	102 103 103 103
Paramètres par oscillateur (page 1) Paramètres par oscillateur (page 2) Paramètres communs aux oscillateurs Le mélangeur (Mixer) Paramètres de mélangeur (page 1)	102 103 103 103 103
Paramètres par oscillateur (page 1) Paramètres par oscillateur (page 2) Paramètres communs aux oscillateurs Le mélangeur (Mixer) Paramètres de mélangeur (page 1) Paramètres de mélangeur (page 2)	102 103 103 103 103 104
Paramètres par oscillateur (page 1) Paramètres par oscillateur (page 2) Paramètres communs aux oscillateurs Le mélangeur (Mixer) Paramètres de mélangeur (page 1) Paramètres de mélangeur (page 2) Filtres 1 et 2	102 103 103 103 103 104 105
Paramètres par oscillateur (page 1) Paramètres par oscillateur (page 2) Paramètres communs aux oscillateurs Le mélangeur (Mixer) Paramètres de mélangeur (page 1) Paramètres de mélangeur (page 2) Filtres 1 et 2 Paramètres par filtre (Page 1)	102 103 103 103 103 104 105 105
Paramètres par oscillateur (page 1) Paramètres par oscillateur (page 2) Paramètres communs aux oscillateurs Le mélangeur (Mixer) Paramètres de mélangeur (page 1) Paramètres de mélangeur (page 2) Filtres 1 et 2 Paramètres par filtre (Page 1) Paramètres communs aux deux filtres (page 2)	102 103 103 103 103 104 105 105 106
Paramètres par oscillateur (page 1) Paramètres par oscillateur (page 2) Paramètres communs aux oscillateurs Le mélangeur (Mixer) Paramètres de mélangeur (page 1) Paramètres de mélangeur (page 2) Filtres 1 et 2 Paramètres par filtre (Page 1) Paramètres communs aux deux filtres (page 2) Voix	102 103 103 103 103 103 105 105 106 107
Paramètres par oscillateur (page 1) Paramètres par oscillateur (page 2) Paramètres communs aux oscillateurs Le mélangeur (Mixer) Paramètres de mélangeur (page 1) Paramètres de mélangeur (page 2) Filtres 1 et 2 Paramètres par filtre (Page 1) Paramètres communs aux deux filtres (page 2) Voix Enveloppes	102 103 103 103 103 104 105 105 106 107 108
Paramètres par oscillateur (page 1) Paramètres par oscillateur (page 2) Paramètres communs aux oscillateurs Le mélangeur (Mixer) Paramètres de mélangeur (page 1) Paramètres de mélangeur (page 2) Filtres 1 et 2 Paramètres par filtre (Page 1) Paramètres communs aux deux filtres (page 2) Voix Enveloppes Paramètres d'enveloppe 1 (amplitude) (Page 1)	102 103 103 103 103 104 105 105 106 107 108 108
Paramètres par oscillateur (page 1) Paramètres par oscillateur (page 2) Paramètres communs aux oscillateurs Le mélangeur (Mixer) Paramètres de mélangeur (page 1) Paramètres de mélangeur (page 2) Filtres 1 et 2 Paramètres par filtre (Page 1) Paramètres communs aux deux filtres (page 2) Voix Enveloppes Paramètres d'enveloppe 1 (amplitude) (Page 1) Paramètres d'enveloppe 1 (amplitude) (Page 2)	102 103 103 103 104 105 105 106 107 108 108 109
Paramètres par oscillateur (page 1) Paramètres par oscillateur (page 2) Paramètres communs aux oscillateurs Le mélangeur (Mixer) Paramètres de mélangeur (page 1) Paramètres de mélangeur (page 2) Filtres 1 et 2 Paramètres par filtre (Page 1) Paramètres communs aux deux filtres (page 2) Voix Enveloppes Paramètres d'enveloppe 1 (amplitude) (Page 1) Paramètres d'enveloppe 1 (amplitude) (Page 2) Paramètres d'enveloppe 1 (amplitude) (Page 2)	102 103 103 103 103 104 105 105 106 107 108 108 109 110
Paramètres par oscillateur (page 1) Paramètres par oscillateur (page 2) Paramètres communs aux oscillateurs Le mélangeur (Mixer) Paramètres de mélangeur (page 1) Paramètres de mélangeur (page 2) Filtres 1 et 2 Paramètres par filtre (Page 1) Paramètres communs aux deux filtres (page 2) Voix Enveloppes Paramètres d'enveloppe 1 (amplitude) (Page 1) Paramètres d'enveloppe 1 (amplitude) (Page 2) Paramètres d'enveloppe 2 (filtre) (Page 1)	102 103 103 103 103 104 105 105 106 106 107 108 108 109 110
Paramètres par oscillateur (page 1) Paramètres par oscillateur (page 2) Paramètres communs aux oscillateurs Le mélangeur (Mixer) Paramètres de mélangeur (page 1) Paramètres de mélangeur (page 2) Filtres 1 et 2 Paramètres communs aux deux filtres (page 2) Voix Enveloppes Paramètres d'enveloppe 1 (amplitude) (Page 1) Paramètre commun aux enveloppes Paramètre d'enveloppe 2 (filtre) (Page 1) Paramètres d'enveloppe 2 (filtre) (Page 2)	102 103 103 103 103 104 105 105 106 107 108 108 109 110 111
Paramètres par oscillateur (page 1) Paramètres par oscillateur (page 2) Paramètres communs aux oscillateurs Le mélangeur (Mixer) Paramètres de mélangeur (page 1) Paramètres de mélangeur (page 2) Filtres 1 et 2 Paramètres communs aux deux filtres (page 2) Voix Paramètres d'enveloppe 1 (amplitude) (Page 1) Paramètres d'enveloppe 1 (amplitude) (Page 2) Paramètre commun aux enveloppes Paramètres d'enveloppe 2 (filtre) (Page 1) Paramètres d'enveloppe 2 (filtre) (Page 2) Paramètres d'enveloppe 2 (filtre) (Page 2) Paramètres d'enveloppe 2 (filtre) (Page 2) Paramètre commun aux enveloppes	102 103 103 103 103 104 105 105 106 107 108 108 109 110 111
Paramètres par oscillateur (page 1) Paramètres par oscillateur (page 2) Paramètres communs aux oscillateurs Le mélangeur (Mixer) Paramètres de mélangeur (page 1) Paramètres de mélangeur (page 2) Filtres 1 et 2 Paramètres communs aux deux filtres (page 2) Voix Paramètres d'enveloppe 1 (amplitude) (Page 1) Paramètres d'enveloppe 1 (amplitude) (Page 2) Paramètre commun aux enveloppes Paramètres d'enveloppe 2 (filtre) (Page 1) Paramètres d'enveloppe 3 à 6 (page 1)	102 103 103 103 103 104 105 105 106 106 107 108 108 109 110 111 111
Paramètres par oscillateur (page 1) Paramètres par oscillateur (page 2) Paramètres communs aux oscillateurs Le mélangeur (Mixer) Paramètres de mélangeur (page 1) Paramètres de mélangeur (page 2) Filtres 1 et 2 Paramètres par filtre (Page 1) Paramètres communs aux deux filtres (page 2) Voix Enveloppes Paramètres d'enveloppe 1 (amplitude) (Page 1) Paramètres d'enveloppe 1 (amplitude) (Page 2) Paramètres d'enveloppe 1 (amplitude) (Page 2) Paramètre commun aux enveloppes Paramètres d'enveloppe 2 (filtre) (Page 1) Paramètres d'enveloppe 2 (filtre) (Page 1) Paramètres d'enveloppe 3 à 6 (page 1) Paramètres de l'enveloppe 3 (Page 2)	102 103 103 103 103 104 105 105 105 106 106 107 108 108 109 110 110 111 111 112
Paramètres par oscillateur (page 1) Paramètres par oscillateur (page 2) Paramètres communs aux oscillateurs Le mélangeur (Mixer) Paramètres de mélangeur (page 1) Paramètres de mélangeur (page 2) Filtres 1 et 2 Paramètres communs aux deux filtres (page 2) Paramètres communs aux deux filtres (page 2) Voix Enveloppes Paramètres d'enveloppe 1 (amplitude) (Page 1) Paramètres d'enveloppe 1 (amplitude) (Page 2) Paramètres d'enveloppe 2 (filtre) (Page 1) Paramètres d'enveloppe 2 (filtre) (Page 2) Paramètres d'enveloppe 2 (filtre) (Page 1) Paramètres d'enveloppe 3 à 6 (page 1) Paramètres de l'enveloppe 3 (Page 2) Paramètres de l'enveloppe 3 (Page 2) Paramètre commun aux enveloppes Paramètre commun aux enveloppes	102 103 103 103 103 104 105 105 106 107 108 108 108 109 110 110 111 111 111 111 112 112
Paramètres par oscillateur (page 1) Paramètres par oscillateur (page 2) Paramètres communs aux oscillateurs Le mélangeur (Mixer) Paramètres de mélangeur (page 1) Paramètres de mélangeur (page 2) Filtres 1 et 2 Paramètres communs aux deux filtres (page 2) Voix Enveloppes. Paramètres d'enveloppe 1 (amplitude) (Page 1) Paramètres d'enveloppe 1 (amplitude) (Page 2) Paramètres d'enveloppe 1 (amplitude) (Page 2) Paramètres d'enveloppe 2 (filtre) (Page 2) Paramètres d'enveloppe 2 (filtre) (Page 2) Paramètres d'enveloppe 2 (filtre) (Page 2) Paramètres d'enveloppe 3 à 6 (page 1) Paramètre commun aux enveloppes. Paramètres de l'enveloppe 3 (Page 2) Paramètre commun aux enveloppes. Paramètres de l'enveloppe 3 (Page 2) Paramètre commun aux enveloppes. Les LFO.	
Paramètres par oscillateur (page 1) Paramètres par oscillateur (page 2) Paramètres communs aux oscillateurs Le mélangeur (Mixer) Paramètres de mélangeur (page 1) Paramètres de mélangeur (page 2) Filtres 1 et 2 Paramètres communs aux deux filtres (page 2) Paramètres communs aux deux filtres (page 2) Voix Enveloppes. Paramètres d'enveloppe 1 (amplitude) (Page 1) Paramètres d'enveloppe 1 (amplitude) (Page 2) Paramètres d'enveloppe 2 (filtre) (Page 2) Paramètres d'enveloppe 2 (filtre) (Page 2) Paramètres d'enveloppe 2 (filtre) (Page 2) Paramètres d'enveloppes 3 à 6 (page 1) Paramètres de l'enveloppe 3 (Page 2) Paramètres de l'enveloppe 3 (Page 2) Paramètres de l'enveloppes 3 communa aux enveloppes Paramètres de l'enveloppes Paramètres de l'enveloppes Paramètres de LFO 1 (page 1)	
Paramètres par oscillateur (page 1) Paramètres par oscillateur (page 2) Paramètres communs aux oscillateurs Le mélangeur (Mixer) Paramètres de mélangeur (page 1) Paramètres de mélangeur (page 2) Filtres 1 et 2 Paramètres par filtre (Page 1) Paramètres communs aux deux filtres (page 2) Voix Enveloppes. Paramètres d'enveloppe 1 (amplitude) (Page 1) Paramètres d'enveloppe 1 (amplitude) (Page 2) Paramètres d'enveloppe 1 (amplitude) (Page 2) Paramètres d'enveloppe 2 (filtre) (Page 1) Paramètres d'enveloppe 2 (filtre) (Page 1) Paramètres d'enveloppe 2 (filtre) (Page 1) Paramètres de senveloppes 3 à 6 (page 1) Paramètres de l'enveloppe 3 (Page 2) Paramètres de l'enveloppe 3 (Page 2) Paramètres de LFO 1 (page 1) Paramètres de LFO 1 (page 2)	
Paramètres par oscillateur (page 1) Paramètres par oscillateur (page 2) Paramètres communs aux oscillateurs Le mélangeur (Mixer) Paramètres de mélangeur (page 1) Paramètres de mélangeur (page 2) Filtres 1 et 2 Paramètres par filtre (Page 1) Paramètres communs aux deux filtres (page 2) Voix Enveloppes. Paramètres d'enveloppe 1 (amplitude) (Page 1) Paramètres d'enveloppe 1 (amplitude) (Page 2) Paramètres d'enveloppe 2 (filtre) (Page 1) Paramètres d'enveloppe 2 (filtre) (Page 1) Paramètres d'enveloppe 2 (filtre) (Page 1) Paramètres de neveloppes Paramètres de senveloppes 3 à 6 (page 1) Paramètres de l'enveloppe 3 (Page 2) Paramètres de l'enveloppe 3 (Page 2) Paramètres de LFO 1 (page 1) Paramètres de LFO 1 (page 2) La matrice de modulation	
Paramètres par oscillateur (page 1) Paramètres par oscillateur (page 2) Paramètres communs aux oscillateurs Le mélangeur (Mixer) Paramètres de mélangeur (page 1) Paramètres de mélangeur (page 2) Filtres 1 et 2 Paramètres par filtre (Page 1) Paramètres communs aux deux filtres (page 2) Voix Enveloppes. Paramètres d'enveloppe 1 (amplitude) (Page 1) Paramètres d'enveloppe 1 (amplitude) (Page 2) Paramètres d'enveloppe 2 (filtre) (Page 1) Paramètres d'enveloppe 2 (filtre) (Page 1) Paramètres d'enveloppe 2 (filtre) (Page 1) Paramètres de neveloppes 3 à 6 (page 1) Paramètres de l'enveloppe 3 (Page 2) Paramètres de l'enveloppe 3 (Page 2) Paramètres de LFO 1 (page 1) Paramètres de LFO 1 (page 2) La matrice de modulation Menu matrice de modulation	
Paramètres par oscillateur (page 1) Paramètres par oscillateur (page 2) Paramètres communs aux oscillateurs Le mélangeur (Mixer) Paramètres de mélangeur (page 1) Paramètres de mélangeur (page 2) Filtres 1 et 2 Paramètres par filtre (Page 1) Paramètres communs aux deux filtres (page 2) Voix Enveloppes Paramètres d'enveloppe 1 (amplitude) (Page 1) Paramètres d'enveloppe 1 (amplitude) (Page 2) Paramètres d'enveloppe 2 (filtre) (Page 1) Paramètres d'enveloppe 2 (filtre) (Page 1) Paramètres d'enveloppe 2 (filtre) (Page 2) Paramètres des enveloppes 3 à 6 (page 1) Paramètres de l'enveloppe 3 (Page 2) Paramètres de l'enveloppe 3 (Page 2) Paramètres de LFO 1 (page 1) Paramètres de LFO 1 (page 1) Paramètres de LFO 1 (page 2) La matrice de modulation Section Control	102 103 103 103 103 104 105 105 105 106 107 108 108 109 110 111 111 111 111 111 112 112 112 112
Paramètres par oscillateur (page 1) Paramètres par oscillateur (page 2) Paramètres communs aux oscillateurs Le mélangeur (Mixer) Paramètres de mélangeur (page 1) Paramètres de mélangeur (page 2) Filtres 1 et 2 Paramètres par filtre (Page 1) Paramètres communs aux deux filtres (page 2) Voix Enveloppes. Paramètres d'enveloppe 1 (amplitude) (Page 1) Paramètres d'enveloppe 1 (amplitude) (Page 2) Paramètres d'enveloppe 2 (filtre) (Page 1) Paramètres d'enveloppe 2 (filtre) (Page 2) Paramètres d'enveloppe 2 (filtre) (Page 2) Paramètres des enveloppes 3 à 6 (page 1) Paramètres de l'enveloppe 3 (Page 2) Paramètres de l'enveloppe 3 (Page 2) Paramètres de LFO 1 (page 1) Paramètres de LFO 1 (page 1) Paramètres de LFO 1 (page 2) La matrice de modulation Section Control Commandes réactives	102 103 103 103 103 104 105 105 105 106 107 108 109 110 110 111 111 111 111 112 112
Paramètres par oscillateur (page 1) Paramètres par oscillateur (page 2) Paramètres communs aux oscillateurs Le mélangeur (Mixer) Paramètres de mélangeur (page 1) Paramètres de mélangeur (page 2) Filtres 1 et 2 Paramètres par filtre (Page 1) Paramètres communs aux deux filtres (page 2) Voix Enveloppes Paramètres d'enveloppe 1 (amplitude) (Page 1) Paramètres d'enveloppe 1 (amplitude) (Page 2) Paramètres d'enveloppe 2 (filtre) (Page 1) Paramètres d'enveloppe 2 (filtre) (Page 2) Paramètres d'enveloppe 2 (filtre) (Page 2) Paramètres des enveloppes Paramètres des enveloppes Paramètres des enveloppes Paramètres de l'enveloppe 3 à 6 (page 1) Paramètres de l'enveloppe 3 (Page 2) Paramètres de LFO 1 (page 1) Paramètres de LFO 1 (page 1) Paramètres de LFO 1 (page 2) La matrice de modulation Section Control Commandes réactives Commandes constamment disponibles (Tweak)	102 103 103 103 103 104 105 105 105 106 107 108 108 109 110 111 111 111 111 112 112 112
Paramètres par oscillateur (page 1) Paramètres par oscillateur (page 2) Paramètres communs aux oscillateurs Le mélangeur (Mixer) Paramètres de mélangeur (page 1) Paramètres de mélangeur (page 2) Filtres 1 et 2 Paramètres par filtre (Page 1) Paramètres communs aux deux filtres (page 2) Voix Enveloppes. Paramètres d'enveloppe 1 (amplitude) (Page 1) Paramètres d'enveloppe 1 (amplitude) (Page 2) Paramètres d'enveloppe 2 (filtre) (Page 1) Paramètres d'enveloppe 2 (filtre) (Page 1) Paramètres d'enveloppe 2 (filtre) (Page 2) Paramètres d'enveloppe 3 à 6 (page 1) Paramètres des enveloppes 3 à 6 (page 1) Paramètres de l'enveloppe 3 (Page 2) Paramètres de l'enveloppe 3 (Page 2) Paramètres de LFO 1 (page 1) Paramètres de LFO 1 (page 1) Commandes réactives Commandes réactives Commandes constamment disponibles (Tweak) Bouton Touched/Filter	
Paramètres par oscillateur (page 1) Paramètres par oscillateur (page 2) Paramètres communs aux oscillateurs Le mélangeur (Mixer) Paramètres de mélangeur (page 1) Paramètres de mélangeur (page 2) Filtres 1 et 2 Paramètres par filtre (Page 1) Paramètres communs aux deux filtres (page 2) Voix Enveloppes. Paramètres d'enveloppe 1 (amplitude) (Page 1) Paramètres d'enveloppe 1 (amplitude) (Page 2) Paramètres d'enveloppe 2 (filtre) (Page 1) Paramètres d'enveloppe 2 (filtre) (Page 2) Paramètres d'enveloppe 2 (filtre) (Page 2) Paramètres des enveloppes 3 à 6 (page 1) Paramètres des enveloppes 3 à 6 (page 1) Paramètres de l'enveloppe 3 (Page 2) Paramètres de l'enveloppe 3 (Page 2) Paramètres de l'enveloppe 3 (Page 2) Paramètres de LFO 1 (page 1) Paramètres de LFO 1 (page 1) Paramètres de LFO 1 (page 1) Commandes réactives Commandes réactives Commandes constamment disponibles (Tweak) Bouton Touched/Filter La touche Filter	102 103 103 103 103 103 104 105 105 106 107 108 108 109 110 111 111 111 111 112 112 112
Paramètres par oscillateur (page 1) Paramètres par oscillateur (page 2) Paramètres communs aux oscillateurs Le mélangeur (Mixer) Paramètres de mélangeur (page 1) Paramètres de mélangeur (page 2) Paramètres de mélangeur (page 2) Filtres 1 et 2 Paramètres communs aux deux filtres (page 2) Voix Enveloppes Paramètres d'enveloppe 1 (amplitude) (Page 1) Paramètres d'enveloppe 1 (amplitude) (Page 1) Paramètres d'enveloppe 2 (filtre) (Page 1) Paramètres d'enveloppe 2 (filtre) (Page 2) Paramètres d'enveloppe 2 (filtre) (Page 2) Paramètres de senveloppes 3 à 6 (page 1) Paramètres de l'enveloppe 3 (Page 2) Paramètres de l'enveloppe 3 (Page 2) Paramètres de LFO 1 (page 1) Paramètres de LFO 1 (page 1) Paramètres de LFO 1 (page 1) Paramètres de LFO 1 (page 2) Les LFO Paramètres de LFO 1 (page 1) Paramètres de LFO 1 (page 2) La matrice de modulation Section Control Commandes réactives Commandes réactives Commandes réactives Commandes réactives Commandes réactives La touche Filter La touche Lock	102 103 103 103 103 103 104 105 105 106 107 108 109 110 111 111 111 111 112 112 112

INTRODUCTION

Merci d'avoir acheté ce synthétiseur UltraNova. L'UltraNova est un puissant synthétiseur numérique aussi bien à l'aise pour des prestations live qu'en environnement d'enregistrement.

NOTE: l'UltraNova peut produire de l'audio ayant une forte plage dynamique et, si on le pousse aux extrêmes, peut endommager les haut-parleurs ou autres composants, ainsi que votre audition.

Points forts :

- Polyphonie totale, jusqu'à 20 voix
- · Formes d'onde de synthétiseur analogique classique
- 36 tables d'ondes
- 14 types de filtre
- Section d'effets numériques intégrés avec compression, panoramique, égaliseur, reverb, delay, distorsion, chorus et Gator
- Vocodeur 12 bandes avec microphone dynamique sur col-de-cygne (fourni)
- · Clavier de 37 touches sensibles à la dynamique avec aftertouch
- Intégration complète de l'Automap MIDI
- · Écran LCD avec 8 commandes multifonction rotatives sensible au toucher
- Interface audio USB à 2 entrées/4 sorties (carte son)

Les caractéristiques suivantes sont disponibles en conjonction avec le logiciel UltraNova/ Novation approprié (téléchargeable) :

- Contrôle par plug-in Automap des périphériques MIDI et stations de travail audio numériques.
 - UltraNova Editor (plus-in VST, AU, RTAS) pour station de travail audio numérique
 Logiciel bibliothèque pour Mac/Windows servant à la gestion des patches

À propos de ce mode d'emploi

Nous ne savons pas si vous avez des années d'expérience en matière de clavier électronique ou si c'est votre tout nouveau premier synthé. Vraisemblablement, vous êtes quelque part entre les deux. Donc nous avons essayé de rendre ce mode d'emploi aussi utile que possible à tous les types d'utilisateur, et cela signifie inévitablement que les utilisateurs plus expérimentés désireront sauter certaines de ses parties, tandis que des débutants relatifs voudront éviter certaines parties tant qu'ils ne sont pas sûrs de bien maîtriser les bases.

Toutefois, il existe quelques points généraux utiles à savoir avant de poursuivre la lecture de ce mode d'emploi. Nous avons adopté quelques conventions graphiques dans le texte, dont nous espérons que tous les types d'utilisateur ressentiront l'utilité lors de leur navigation dans les informations en vue de trouver rapidement ce qu'ils ont besoin de savoir :

Abréviations, conventions, etc.

Comme les huit encodeurs rotatifs sont régulièrement cités tout au long du mode d'emploi, nous les avons abrégés en **ENn**, où "EN" signifie encodeur et "n" est un numéro entre 1 et 8, se référant à l'encodeur en question.

Quand il s'agit des commandes de la face supérieure ou des connecteurs de la face arrière, nous utilisons un numéro : [x] correspondant au schéma de la face supérieure et par conséquent : {x} correspondant au schéma de la face arrière (voir pages 93 et 94).

Nous avons utilisé des **MAJUSCULES EN GRAS** pour nommer les commandes de la face supérieure ou les connecteurs de la face arrière. Nous avons utilisé des caractères d'écran matriciel LCD pour représenter le texte qui apparaît dans l'écran LCD au début de la description de chaque paramètre et dans les tableaux de paramètres, mais ces indications sont en **gras** à l'intérieur des paragraphes principaux du mode d'emploi.

Truc



Comme leur nom l'indique : nous avons inclus quelques conseils ayant trait au sujet évoqué en vue de simplifier la configuration de l'UltraNova pour qu'il fasse ce que vous voulez. Il n'est pas obligatoire de les suivre, mais ils vous faciliteront généralement la vie.

Informations supplémentaires



Ce sont des ajouts au texte qui intéresseront l'utilisateur plus avancé et peuvent généralement être négligés par le débutant. Ils sont destinés à fournir une clarification ou une explication d'un domaine de fonctionnement particulier.

QU'Y A-T-TIL DANS L'EMBALLAGE ?

L'UltraNova a été soigneusement emballé en usine et son emballage a été conçu pour résister aux rigueurs du transport. Si l'unité semble avoir été endommagée durant le transport, ne jetez aucun des éléments d'emballage et informez-en votre magasin de musique. Sauvegardez tous les éléments d'emballage pour un usage futur si jamais vous deviez expédier l'unité.

Veuillez vérifier dans la liste ci-dessous la présence de tout le contenu prévu dans l'emballage. Si un élément quelconque manque ou est endommagé, contactez votre revendeur ou distributeur Novation auprès duquel vous avez acheté l'unité.

- Synthétiseur UltraNova
- Microphone à col-de-cygne
- Alimentation électrique CC
- Guide de prise en main
- Ce mode d'emploi
- Câble USB
- Code de déverrouillage d'Automap PRO
- Carte d'enregistrement de garantie

ALIMENTATION REQUISE :

L'UltraNova est livré avec une alimentation CC 12 V, 1250 mA. La broche centrale du connecteur coaxial est le pôle positif (+) de l'alimentation. L'UltraNova peut être alimenté par cet adaptateur secteur CA vers CC, ou par la connexion USB à un ordinateur. L'alimentation est livrée avec des adaptateurs détachables correspondant aux prises de la plupart des pays ; quand vous alimentez l'UltraNova depuis l'alimentation secteur, veillez à ce que votre prise secteur fournisse un courant compris dans la plage de tension requise par l'adaptateur – c'est-à-dire CA 100 à 240 VAC - AVANT de faire tout raccordement au secteur.

Nous vous recommandons fortement de n'utiliser que l'alimentation secteur fournie. Ne pas respecter cela invaliderait votre garantie. Des alimentations électriques pour votre produit Novation peuvent être achetées dans votre magasin de musique si vous avez perdu la votre.

Si vous alimentez l'UltraNova via la connexion USB, vous devez savoir que bien que la norme USB agréée par le milieu de l'informatique stipule qu'un port USB doit être capable de fournir 0,5 A en 5 V, certains ordinateurs – particulièrement les portables – ne peuvent pas fournir ce courant. Dans ce cas, il ne sera pas possible d'obtenir un fonctionnement fiable du synthétiseur. Quand vous alimentez l'Ultra-

Nova depuis le port USB d'un ordinateur portable, il est fortement recommandé que ce dernier soit alimenté par le secteur plutôt que par sa batterie interne.

VUE D'ENSEMBLE DU MATÉRIEL



Vue supérieure - commandes

- [1] Clavier de 37 touches (3 octaves) avec sensibilité à la dynamique et à l'aftertouch.
- [2] Molettes **PITCH** et **MOD**. La molette **PITCH** est prévue mécaniquement pour revenir en position centrale quand on la relâche.
- [3] Écran LCD à matrice de points de 2 rangées x 72 caractères. Pour la plupart des menus, l'écran est divisé en huit zones de gauche à droite, chaque zone correspondant à un des encodeurs rotatifs [5].

Section CONTROL (contrôle)

- [4] Touches PAGE BACK et NEXT : Elles servent à avancer et reculer dans les pages de menu. Elles s'allument pour indiquer que des pages supplémentaires sont disponibles. Elles n'ont aucune fonction si le menu actuel n'a qu'une page.
- [5] Encodeurs rotatifs 8 encodeurs rotatifs crantés sensibles au toucher pour la sélection de paramètre. Toucher chaque commande sélectionne un paramètre à régler, les paramètres étant indiqués dans la rangée supérieure de l'écran LCD [3] immédiatement en dessous à la verticale. Plusieurs paramètres peuvent être sélectionnés si désiré pour un réglage simultané (l'usage d'un encodeur rotatif dans le texte du mode d'emploi est indiqué par "ENn" où "n" est le numéro de l'encodeur ; par exemple, "EN1" se réfère à l'encodeur rotatif 1). La sensibilité au toucher de ces boutons conducteurs sert également à en faire des contrôleurs de toucher actifs, et le redéclenchement d'enveloppe et d'autres effets peuvent être accomplis rien qu'en touchant ces boutons.
- [6] Touches VALUE + et : elles règlent la valeur du paramètre actuellement sélectionné - indiqué par la DEL sous l'encodeur en service - vers le haut ou le bas. La valeur du paramètre est affichée dans la rangée du bas de l'écran LCD.
- [7] Commandes Automap : les touches LEARN, VIEW, USER, FX, INST et MIXER sont utilisées en conjonction avec les encodeurs rotatifs et le logiciel Automap de Novation (voir [26]).
- [8] Touches LOCK et FILTER : elles fonctionnent en conjonction avec le bouton TOUCHED/FILTER [9]. FILTER assigne le bouton au contrôle de la fréquence de coupure du filtre 1 ; LOCK assigne au bouton la fonction correspondant au dernier paramètre touché.
- [9] TOUCHED/FILTER : c'est une grande commande sensible au toucher et à action

douce destinée à apporter plus d'expressivité pour le jeu live. Soit elle duplique l'action du dernier encodeur rotatif touché, soit, si la touche **FILTER** [8] a été pressée, elle pilote la fréquence du filtre 1.

Section SYNTH EDIT (édition de synthétiseur)

Les touches de zone Synth Edit du panneau de commande sont disposées en ordre logique pour la synthèse et le traitement du son.

- [10] Touches SELECT ▲ et ▼ : plusieurs des principaux blocs de synthé sont dupliqués : il y a 3 oscillateurs, 6 générateurs d'enveloppe, 5 blocs d'effet, 3 LFO et 2 filtres. Chaque bloc a son propre menu et les touches SELECT vous permettent de choisir quel bloc doit être contrôlé. Les DEL 1 à 6 situées sur le côté indiquent le bloc actuellement sélectionné.
- [12] Touche **MIXER** : ouvre le menu Mixer (deux pages).
- [13] Touche FILTER : ouvre un menu Filter (deux pages). L'UltraNova a 2 filtres, chacun avec son propre menu. Le filtre à contrôler se sélectionne avec les touches SELECT ▲ et ▼.
- [14] Touche **VOICE** : ouvre le menu Voice (une page).
- [15] Touche ENVELOPE : ouvre un menu Envelope (deux pages). L'UltraNova a 6 générateurs d'enveloppe, chacun avec son propre menu. Le générateur d'enveloppe à contrôler se sélectionne avec les touches Select K et <.</p>
- [16] Touche LFO : ouvre un menu LFO (deux pages). L'UltraNova a 3 LFO (oscillateur de basse fréquence), chacun avec son propre menu. Le LFO à contrôler se sélectionne avec les touches SELECT ▲ et ▼. Le jeu de 3 DEL dédiées adjacentes à la touche LFO clignote pour indiquer la fréquence actuelle de chaque LFO.
- [17] Touche **MODULATION** : ouvre le menu Modulation (une page).
- [18] Touche EFFECT : ouvre un menu d'effet (FX) (quatre pages). L'UltraNova a 5 sections FX et la section à contrôler peut être choisie avec les touches SELECT ▲ et ▼.
- [19] Touche **VOCODER** : ouvre le menu Vocoder (une page). Une DEL s'allume quand le vocodeur est actif.

- [20] Commandes ARP : les touches ON, SETTINGS et LATCH contrôlent les fonctions d'arpégiateur de l'UltraNova. Le menu Arp (une page) s'affiche quand on presse la touche SETTINGS, la touche ON activant/désactivant l'arpégiateur et la touche LATCH appliquant de façon permanent l'arpégiateur à la ou aux dernières notes jouées, jusqu'à ce qu'une autre note soit jouée. LATCH peut être présélectionné pour que le verrouillage entre en vigueur dès l'activation de l'arpégiateur.
- [21] Commandes CHORD : l'UltraNova vous permet de jouer un accord à partir d'une seule touche du clavier. La touche ON active la fonction Chord ; la touche EDIT ouvre le menu d'édition d'accord dans lequel vous pouvez définir et transposer l'accord.
- [22] Commandes ANIMATE : les touches TWEAK et TOUCH donnent accès à d'autres modes pour les huit encodeurs rotatifs, ce qui leur permet de servir dynamiquement en cours de jeu. TWEAK vous permet de constituer un "panneau de configuration" de paramètres de son personnalisés pour chaque patch que vous utilisez, afin que vous puissiez directement accéder à ceux qui vous sont les plus utiles ; TOUCH active la sensibilité au toucher des encodeurs, ce qui vous permet d'introduire des altérations préprogrammées de votre son rien qu'en touchant un bouton.

Commandes MODE/SOUND

- [23] Commandes Patch : la touche PATCH BROWSE associée aux touches COMPARE et WRITE, vous permet d'écouter les patches mémorisés dans l'UltraNova, de les comparer avec les réglages actuels du synthé (particulièrement utile quand vous modifiez des sons) et si désiré de remplacer le patch existant par les réglages actuels.
- [24] Commande rotative **PATCH SELECT/SPEED DIAL** : sert à la sélection de patch. Notez que cette commande peut être pressée en plus d'être tournée.
- [25] Touche **SYNTH** : fait passer l'UltraNova en mode synthé, ce qui active le générateur de sons interne et les fonctions de carte son.
- [26] Touche MENU : Le mode Automap est une alternative au mode synthé qui désactive effectivement les fonctions de commande de synthétiseur, permettant à l'UltraNova de fonctionner comme un contrôleur Automap pour les plug-ins et stations de travail audio numériques (DAW). Utiliser cette fonction nécessite le package logiciel

Automap de Novation. Notez que le synthétiseur continuera à produire de l'audio s'il est déclenché en MIDI depuis votre logiciel DAW.

Commandes GLOBAL

- [27] Dynamic Mic Input : prise XLR pour brancher le microphone à col-de-cygne fourni, ou un autre microphone dynamique (c'est-à-dire un microphone ne nécessitant pas d'alimentation fantôme pour fonctionner). Le signal du micro peut être routé vers le vocodeur, mixé en interne avec le synthé et routé vers les sorties audio. De plus, l'entrée micro peut être routée directement dans la DAW à l'aide de la carte son interne. Cette entrée est supplantée par l'introduction d'une fiche jack dans l'entrée Input 1 [11] de la face arrière.
- [28] MONITOR : cette commande rotative règle la balance entre l'audio de l'hôte (PC ou Mac, s'il y en a un de connecté) et l'audio réunissant le synthé et les entrées audio.
- [29] MASTER VOLUME : commande de niveau pour les sorties audio générales (et également pour la sortie casque si le réglage par défaut de commande du niveau casque est conservé dans le menu Audio).
- [30] Touche AUDIO : ouvre le menu Audio (cinq pages), permettant de faire le routage audio et les réglages de niveau.
- [31] Touche **GLOBAL** : ouvre le menu Global (cinq pages).
- [32] Touches OCTAVE + et : ces deux touches transposent le clavier d'une octave vers le haut ou le bas chaque fois qu'on les presse, jusqu'à un maximum de cinq octaves vers le bas ou de quatre octaves vers le haut. Quand les deux DEL sont éteintes (par défaut), la note la plus basse sur le clavier est une octave.



Face arrière - connexions



- Connecteur d'alimentation CC : prise 2,2 mm standard pour brancher l'alimentation électrique externe CC 12 V (fournie). Voir 92.
- {2} Commutateur On/off : commutateur à 3 positions :

POSITION	ACTION
Gauche	Active l'entrée CC 12 V externe {1}
Centre	Off (éteint)
Droite	Active l'alimentation par le port USB {3}

- {3} Port USB : prise USB 1.1 (compatible USB 2.0) de type B pour la connexion à un PC ou à un Mac.
- {4} Connecteurs MIDI : prises MIDI In/Out/Thru standard (DIN 5 broches)
- (5) Prise pour pédale de sustain : prise jack 6,35 mm 2 points (mono) pour la connexion d'une pédale de sustain. Les modèles normalement ouverts ou normalement fermés sont tout deux compatibles ; si la pédale est connectée quand on allume l'UltraNova, son type est automatiquement détecté au démarrage (à condition que votre pied n'appuie pas sur la pédale !).

- [6] Prise pour pédale d'expression : prise jack 6,35 mm 3 points (stéréo) pour la connexion d'une pédale d'expression. Vous trouverez une liste des pédales prises en charge dans la base de réponses Novation à l'adresse www.novationmusic.com/ answerbase.
- {7} Sortie SPDIF : prise cinch (RCA) produisant une version numérique au format S/ PDIF des sorties générales 1 et 2.
- {8} Prise casque : prise jack 6,35 mm 3 points pour des écouteurs stéréo. Le volume peut être réglé séparément pour le casque et pour le mixage dans le menu Audio.
- {9} Sorties Aux 3 et 4 : 2 prises jack 6,35 mm. Les sorties sont asymétriques, avec un niveau maximal de +6 dBu.
- {10} Sorties générales 1 et 2 : 2 prises jack 6,35 mm produisant le signal stéréo général. Les sorties sont asymétriques, avec un niveau maximal de +6 dBu.
- {11} Input 2 : prise jack 6,35 mm pour l'entrée audio d'un micro externe ou d'un signal de niveau ligne. Le signal reçu par Input 2 peut être mixé en interne avec celui reçu par Input 1 à l'aide du menu Audio. Les entrées sont symétriques, et peuvent accepter un niveau d'entrée maximal de +2 dBu.
- {12} Input 1 : prise jack 6,35 mm pour l'entrée audio d'un micro externe ou d'un signal de niveau ligne. Cette entrée a priorité sur le connecteur XLR branché dans la prise Dynamic Mic Input [27] en face supérieure. Les entrées sont symétriques et peuvent accepter un niveau d'entrée maximal de +2 dBu.
- [13] Attache de sécurité Kensington : pour protéger votre synthétiseur des vols.

POUR COMMENCER

Fonctionnement autonome et avec ordinateur - préface

L'UltraNova peut être utilisé comme un synthétiseur autonome, avec ou sans connexions MIDI vers/depuis d'autres modules de sons ou claviers. Il peut aussi être connecté – via son port USB – à un ordinateur (Windows ou Mac) sur lequel fonctionne une station de travail audio numérique (DW). L'UltraNova peut alors être totalement contrôlé depuis l'ordinateur en utilisant le plug-in UltraNova Editor. Le logiciel UltraNova Librarian est une application séparée qui aide grandement à l'organisation, à la sauvegarde et au rappel des patches.



Les méthodes de branchement de l'UltraNova pour répondre aux diverses méthodes de travail sont couvertes dans la documentation fournie avec les packages logiciel UltraNova Editor et UltraNova. Les installateurs de ce logiciel, et les pilotes USB concernés, peuvent être téléchargés sur

http://novationmusic.com/support/ultranova.

Fonctionnement autonome - connexions audio et MIDI

Le moyen le plus simple et le plus rapide de démarrer avec l'UltraNova est de brancher les deux prises jacks marquées **Master Output 1** et **2** {10} de la face arrière aux entrées d'un amplificateur stéréo, d'une table de mixage, d'enceintes amplifiées, d'une carte son d'un ordinateur ou d'un autre moyen d'écouter le son sortant.



Clavier de commande





Si vous utilisez l'UltraNova avec d'autres modules de sons, reliez la sortie **MIDI OUT** {4} de l'UltraNova à l'entrée MIDI IN du premier module de sons, et enchaînez plusieurs modules de la façon habituelle. Si vous utilisez l'UltraNova avec un clavier maître, branchez la sortie MIDI OUT du contrôleur à l'entrée **MIDI IN** de l'UltraNova et assurez-vous que le clavier maître est réglé sur le canal MIDI 1 (le canal par défaut de l'UltraNova).

Avec l'amplificateur ou la table de mixage éteint ou coupé, branchez l'adaptateur secteur à l'UltraNova {1} et de l'autre côté à une prise secteur. Allumez l'UltraNova en amenant son commutateur de face arrière {2} sur **Ext DC**. Durant la mise sous tension, l'écran affiche le numéro de version du firmware durant quelques secondes :

Novation UltraNov Version 1.0.00

après quoi, le menu Patch apparaît :

Patch Name A000 Circuit Motion

Allumez la table de mixage/l'amplificateur/les enceintes amplifiées et réglez Monitor [28] sur 12 heures et montez la commande Master Volume [29] jusqu'à ce que vous ayez un solide niveau sonore dans les enceintes quand vous jouez sur le clavier.

Emploi d'un casque

Plutôt que des enceintes au travers d'un amplificateur et/ou d'une table de mixage audio, vous pouvez utiliser une paire d'écouteurs stéréo. Ceux-ci peuvent être branchés en prise de sortie casque de la face arrière {8}. Les sorties générales restent fonctionnelles quand un casque est branché.

Le réglage par défaut pour le niveau au casque est que le volume soit contrôlé par la commande Master Volume. Toutefois, il est possible de régler indépendamment le niveau du casque ; bien que le menu Audio soit évoqué en détails plus loin dans ce mode d'emploi, il peut être utile de savoir le faire dès maintenant. Pressez la touche **AUDIO** [30] pour ouvrir le menu Audio, puis pressez la touche **PAGE NEXT** [4] pour accéder à la page du casque :

In12Link	In1Gain	In2Gain	Ini -60		ØdB	Ini→FX	In2→FX
Indept	Off	Off	In2 -60		ØdB	0	0

Tourner **EN1** dans le sens anti-horaire change le réglage de contrôle de niveau du casque sur Use Level and Balance 1+2/3+4. Le niveau du casque peut alors être réglé indépendamment de celui des sorties générales avec **EN6** (et n'importe quelle balance entre les sons de synthé et les entrées avec **EN7**).

Un mot sur la navigation dans les menus

L'UltraNova a été conçu pour donner aux musiciens un contrôle maximal sur le caractère du son et le fonctionnement du système avec un minimum de tracas. Tous les menus principaux se sélectionnent pas simple pression d'une touche dédiée ; par exemple, pressez la touche **OSCILLATOR** ouvrira toujours le menu Oscillateur quel que soit l'endroit où vous pouvez vous trouver actuellement dans les menus. Il n'y a pas besoin de "revenir en arrière" ni de "quitter" un quelconque menu, vous pouvez toujours aller directement d'un menu à un autre par simple pression d'une touche.

Plusieurs blocs de traitement de synthèse – tels que les menus pour oscillateur et pour enveloppe – sont dupliqués ; par exemple, il y a trois oscillateurs séparés, chacun avec son propre menu. Quand vous resélectionnez un menu concernant un tel bloc multiple, il s'ouvre sur le dernier bloc utilisé. Par exemple, si vous réglez les paramètres de l'enveloppe 4 puis passez à un autre menu pour régler d'autres paramètres, quand vous pressez à nouveau la touche **ENVELOPE**, le menu Enveloppe se réouvrira en affichant les paramètres de l'enveloppe 4. Le même principe s'applique aux menus qui ont plusieurs pages – l'UltraNova se rappelle les derniers paramètres réglés et réouvre le menu sur la dernière page utilisée.

Défilement des patches

Votre UltraNova est livré préchargé avec un jeu de patches d'usine, qui peuvent être écoutés depuis le menu Patch présent à l'ouverture. Le menu Patch d'ouverture peut toujours être obtenu en pressant la touche **SYNTH** [25]. Les patches sont répartis en 4 banques (A à D), chacune contenant 127 patches (000 à 126). Tournez **EN1** pour faire défiler les patches. Le nouveau son est chargé dès que les données du patch s'affichent à l'écran. Sinon, le bouton **PATCH/BANK** [24] peut être utilisé pour faire défiler la totalité du jeu ; dans ce cas, tournez le bouton **PATCH/BANK** pour sélectionner le patch est également affiché.

Recherche dans les catégories

En dehors de leur organisation en 4 banques, les patches sont aussi rangés par catégorie en fonction du type de son ; cela facilite beaucoup la recherche des sons souhaités. Chaque patch appartient à la fois à un genre et à une catégorie ; le genre indique grossièrement le domaine musical dans lequel le patch peut convenir, la catégorie (Category) sous-divise encore le jeu de patches par caractéristiques sonores. Pressez la touche **PATCH BROWSE** [23] et l'écran ci-dessous apparaît :

Patch	Name	Find By	Cate9ory	Genre
A000	Init Pro9ram	A000-D127	A11	A11

L'écran affiche l'emplacement et le nom du patch actuellement sélectionné. Par défaut, tous les patches sont disponibles, puisque les critères de recherche de Genre et Category sont tous deux réglés sur "All" (tous). Les EN8 et EN7 vous permettent de réduire le nombre de patches disponibles en les limitant à ceux appartenant respectivement au genre et/ou la catégorie sélectionnés.

Une fois les critères de filtrage réglés, le jeu de patches réduit peut être parcouru soit par ordre d'emplacement (par défaut), soit par nom, en classement alphanumérique. Ce choix se détermine avec l'EN5, qui règle le paramètre "Find By" (trouver par) soit sur "A000-D127" (ordre d'emplacement) ou sur "A-Z" (tri alphabétique).

F

Si rien ne correspond à la combinaison genre/catégorie sélectionnée, vous ne pourrez pas changer de patch – essayez une autre combinaison !

CATEGORY (catégorie)	L'ÉCRAN AFFICHE :
Basse	Bass
Cloche	Bell
Classique	Classic
Batterie	Drum
Clavier	Keyboard
Son solo	Lead
Mouvement	Movement
Nappe	Pad
Polyphonique	Poly
Effet spécial	SFX
Cordes	String
Entrée externe	ExtInput
Vocodeur	Vocoder

Les genres et catégories sont listés ci-dessous :

GENRE	L'ÉCRAN AFFICHE :
Classique	Classic
Drum 'n' Bass/ Breaks	D&B/Brks
House	House
Industrial	Industri
Jazz	Jazz
R 'n' B/Hip Hop	R&B/HHop
Rock et Pop	Rock/Pop
Techno	Techno
Dubstep	Dubstep

Comparaison de patches

Quand vous éditez des patches déjà mémorisés pour créer de nouveaux sons, il peut être utile de comparer la version éditée avec le patch d'origine tel qu'il est mémorisé. Cela se fait en utilisant la touche **COMPARE** [23]. Pressez la touche **COMPARE** et jouez une note et vous entendrez le patch d'origine tel qu'il est mémorisé. Relâchez la touche **COMPARE**, jouez à nouveau la note et vous entendrez le patch tel qu'il est édité. Si vous pressez la touche **COMPARE** depuis n'importe quelle page de menu (excepté le menu d'écriture Write), les paramètres du patch mémorisé s'afficheront.

Vous pouvez comparer le patch actuellement édité avec n'importe quel preset stocké dans l'UltraNova. C'est utile quand vous sélectionnez un nouvel emplacement où sauvegarder le patch. pour cela, pressez deux fois la touche **WRITE** [23] afin d'accéder à la page 2 du menu d'écriture Write. Avec **EN2** (Bank) et **EN3** (Patch), sélectionnez le patch mis en mémoire que vous voulez comparer. Presser et maintenir la touche **COMPARE** et une touche du clavier fera sonner le patch mémorisé.

Note : Si on presse à nouveau la touche **WRITE** (depuis la page 2 du menu d'écriture Write), le patch actuellement édité est sauvegardé à lemplacement sélectionné avec **EN2** and **EN3**. Pour éviter de sauvegarder le patch édité, pressez n'importe quelle autre touche de la façade du synthé afin de quitter le menu Write (par exemple **SYNTH** [25]).

Mémorisation d'un patch

Il est possible de mémoriser (écrire) vos propres patches directement dans l'UltraNova sans utiliser le logiciel UltraNova Librarian. Le menu d'écriture (Write) est composé de deux pages et les deux s'obtiennent en pressant la touche **WRITE** [23]. Une troisième pression de la touche **WRITE** mémorisera le preset. Il est aussi possible de passer d'une page à l'autre à l'aide des touches **PAGE BACK** et **NEXT** [4].

Saisie du nom de patch (page 1)

PATCHSAVE	Posn9	*	Upper	Lower	Number	Punctuate
A	0	Init Pro9ram	A	а	0	space

EN1 : non employé.

EN2 : position du curseur

Déplace le curseur en avant et en arrière dans la chaîne de caractères dans le but d'éditer ceux-ci.

EN3 : sélection de caractère

Tourner EN3 fait défiler la totalité du jeu de caractères (A-Z, a-z, 0-9 et les caractères spéciaux). L'emplacement du caractère actuellement édité est déterminé avec EN2.

EN4 : non employé.

EN5 : caractères majuscules

Fait défiler le jeu de caractères majuscules de "A" à "Z". L'emplacement du caractère actuellement édité est déterminé avec EN2. Pressez la touche clignotante située directement sous EN5 pour saisir le caractère et faire automatiquement passer le curseur à la position suivante.

EN6 : caractères minuscules

Fait défiler le jeu de caractères minuscules de "a" à "z". L'emplacement du caractère actuellement édité est déterminé avec EN2. Pressez la touche clignotante située directement sous EN6 pour saisir le caractère et faire automatiquement passer le curseur à la position suivante.

EN7 : caractères numériques

Fait défiler le jeu de caractères numériques de "0" à "9". L'emplacement du caractère actuellement édité est déterminé avec EN2. Pressez la touche clignotante située directement sous EN7 pour saisir le caractère et faire automatiquement passer le curseur à la position suivante.

EN8 : ponctuation et caractères spéciaux

Fait défiler un jeu de symboles de ponctuation et de caractères spéciaux. L'emplacement du caractère actuellement édité est déterminé avec EN2. Pressez la touche clignotante située directement sous EN8 pour saisir le caractère et faire automatiquement passer le curseur à la position suivante.

Sauvegarde d'un patch (page 2)

Dest+C&G A Ø Init Program None None	PATCHSAVE	Bank	Patch	Destination	SaveCat9 SaveGenre
	Dest+C&G	A	0	Init Program	None None

EN1 : non employé.

EN2 : sélection de banque

utilisez cette commande pour déterminer quelle banque (A,B,C ou D) accueillera l'écriture du patch.

EN3 : position du patch

Utilisez cette commande pour sélectionner le numéro de patch dans lequel sera mémorisé le son actuellement édité. Le nom du patch de destination actuel sera affiché sous **EN4** et **EN5** pour référence, bien qu'il soit remplacé par le nom du nouveau patch si le patch est sauvegardé sans changer la position.

Utilisez la touche COMPARE pour écouter le patch sélectionné avec EN2 et EN3.

EN4 - EN5 : non employés.

EN6 : sélection de catégorie

Sélectionne une catégorie pour le nouveau patch. Voir 96 pour la liste des catégories.

EN7 : sélection du genre

Sélectionne un genre pour le nouveau patch. Voir 96 pour la liste des genres disponibles.

EN8 : non employé.

Pour quitter le menu d'écritue Write, pressez n'importe quelle autre touche de façade du synthé (par exemple, SYNTH [25]).

Note : une méthode plus rapide de gestion des patches (écriture, chargement, changement de nom, tri etc.) consiste à utiliser le logiciel téléchargeable UltraNova Librarian. Celui-ci peut être téléchargé sur

http://novationmusic.com/support/ultranova.

Mise à jour du système d'exploitation de l'UltraNova (PC)

Des fichiers de mise à jour du système d'exploitation (OS) seront de temps à autre disponibles à l'adresse www.novationmusic.com/support/ultranova sous la forme d'un fichier MIDI SysEx (système exclusif). La procédure de mise à jour nécessite que l'UltraNova soit connecté via USB à un ordinateur sur lequel auront été préalablement installés les pilotes USB nécssaires. Des instructions complètes sur la procédure de mise à jour seront fournies avec le téléchargement.

LEÇON DE SYNTHÈSE

Cette section couvre plus en détails le sujet de la synthèse sonore et évoque les divrses fonctions basiques disponibles dans les blocs de synthèse et de traitement sonore de l'UltraNova.

Il est recommandé de lire attentivement ce chapitre si vous n'êtes pas familiarisé avec la synthèse de son analogique. Les utilisateurs familiarisés avec ce sujet peuvent sauter ce chapitre et passer au chapitre.

Pour obtenir une bonne compréhension de la façon dont un synthétiseur génère le son, il est utile de connaître les composants qui constituent un son, qu'il soit musical ou non. La seule façon pour un son d'être détecté est que l'air fasse vibrer le tympan de manière régulière et périodique. Le cerveau interprète ces vibrations (très précisément) comme un d'un nombre infini de types de son différents.

De façon remarquable, n'importe quel son peut être décrit avec seulement trois propriétés et tous les sons les ont toujours. Ce sont :

- * le volume
- * la hauteur
- * le timbre

Ce qui rend un son différent d'un autre c'est l'amplitude relative des trois propriétés initialement présentes dans le son, et la façon dont ces propriétés changent au cours de la durée du son.

Avec un synthétiseur musical, nous avons délibérément un contrôle précis sur ces trois propriétés et en particulier sur la façon dont elles peuvent changer durant la "vie" du son. Les propriétés portent souvent des noms différents : le volume peut être appelé amplitude, Loudness ou niveau, la hauteur peut être appelée fréquence et le timbre tonalité.

Hauteur (Pitch)

Comme déjà vu, le son est perçu comme de l'air faisant vibrer le tympan. La hauteur du son est déterminée par la vitesse de ces vibrations. Pour un humain adulte, les plus longues vibrations perçues comme un son se font environ 20 fois par seconde, ce que le cerveau interprète comme un son grave type ; la vibration la plus rapide se fait plusieurs milliers de fois par seconde, ce que le cerveau interprète comme un son de type aigu.



Si on compte le nombre de crêtes dans les deux formes d'onde (vibrations), on constate qu'il y a très exactement deux fois plus de crêtes dans l'onde B que dans l'onde A (la hauteur de l'onde B est en réalité une octave au-dessus de celle de l'onde A). C'est le nombre de vibrations dans une période donnée qui détermine la hauteur d'un son. C'est la raison pour laquelle la hauteur est parfois exprimée comme une fréquence. C'est le nombre de crêtes de la forme d'onde durant une période de temps donnée qui définit la hauteur, ou la fréquence.

Timbre

Les sons musicaux sont constitués de plusieurs hauteurs relatives mais différentes produites simultanément. La plus grave est appelée hauteur "fondamentale" et correspond à la note perçue pour le son. Les autres hauteurs constituant le son sont liées à la fondamentale par de simples rapports mathématiques et on les appelle des harmoniques. Le volume relatif de chaque harmonique par rapport à celui de la fondamentale détermine la tonalité générale ou "timbre" du son.

Considérez deux instruments tels qu'un clavecin et un piano jouant la même note et à même volume. Bien qu'ils aient le même volume et la même hauteur, les sons de ces instruments sont bien différents. C'est dû au fait que les différents mécanismes de production de la note sur les deux instruments entraînent des jeux d'harmoniques différents ; les harmoniques présentes dans un son de piano sont différentes de celles trouvées dans un son de clavecin.

Volume

Le volume, que l'on appelle aussi souvent l'amplitude du son est déterminé par l'ampleur des vibrations. Très simplement, écouter un piano à un mètre de celui-ci donne un son plus fort que si l'on se trouvait à cinquante mètres.



Après avoir montré que trois éléments suffisaient à définir n'importe quel son, ces éléments doivent maintenant être rapprochés d'un synthétiseur musical. Il est logique qu'une section différente du synthétiseur crée ("synthétise") ces différents éléments. Une section du synthétiseur, les oscillateurs, fournit les signaux à formes d'onde brutes qui définissent la hauteur du son ainsi que son contenu harmonique brut (timbre). Ces signaux sont ensuite mixés ensemble dans une section appelée **mixeur** (mélangeur) et ce qui en résulte entre ensuite dans une section appelée le filtre. Celui-ci apporte d'autres modifications au timbre du son, en supprimant (filtrant) ou en renforçant certaines harmoniques. Enfin, le signal filtré entre dans l'amplificateur, qui détermine le volume final du son.



Des sections supplémentaires du synthétiseur - les LFO et les enveloppes - offrent d'autres moyens de modifier la hauteur, le timbre et le volume d'un son en interagissant avec les oscillateurs, le filtre et l'amplificateur, afin de changer le caractère du son qui peut ensuite évoluer au cours du temps. Comme le seul but des LFO et des enveloppes est de contrôler (moduler) les autres sections du synthétiseur, on les appelle souvent des "modulateurs".

Ces diverses sections du synthétiseur seront maintenant évoquées plus en détails.

Les oscillateurs et le mélangeur

L'oscillateur est réellement le cœur du synthétiseur. Il génère une onde électronique (qui crée les vibrations lorsqu'au final on l'envoie à un haut-parleur). Cette forme d'onde est produite à une hauteur musicale contrôlable, initialement déterminée par la note jouée sur le clavier ou contenue dans un message de note MIDI reçue. Le timbre distinctif initial de la forme d'onde est en réalité déterminé par la forme de cette onde.

Il y a de nombreuses années, les pionniers de la synthèse musicale ont découvert que quelques formes d'onde caractéristiques contenaient beaucoup des harmoniques les plus utiles pour faire des sons musicaux. Les noms de ces ondes reflètent leur forme réelle quand on les regarde sur un instrument appelé oscilloscope, et ce sont : les ondes sinusoïdales, carrées, en dents de scie, triangulaires et le bruit.

Chaque forme d'onde (excepté le bruit) a un jeu spécifique d'harmoniques liées entre elles musicalement qui peuvent être manipulées par d'autres sections du synthétiseur.

Les schémas ci-dessous montrent comment ces formes d'onde apparaissent sur un oscilloscope et illustrent les niveaux relatifs de leurs harmoniques. Rappelez-vous, c'est le niveau relatif des diverses harmoniques présentes dans une forme d'onde qui détermine le timbre du son final.

Ondes sinusoïdales

Celles-ci ne possèdent qu'une simple fréquence. Une onde sinusoïdale produit le son le plus "pur" car il n'a qu'une seule hauteur (fréquence).



Ondes triangulaires



Elles ne contiennent que des harmoniques impaires. Le volume de chacune diminue comme le carré de sa position dans la série des harmoniques. Par exemple, le volume de la 5e harmonique représente 1/25e du volume de la fondamentale.

Ondes en dents de scie



Elles sont riches en harmoniques et contiennent à la fois des harmoniques paires et impaires de la fréquence fondamentale. Le volume de chacune est inversement proportionnel à sa position dans la série des harmoniques.

Ondes carrées/rectangulaires (pulsées)



Celles-ci n'ont que des harmoniques impaires qui sont au même volume que les harmoniques impaires d'une onde en dents de scie.

Il sera noté que l'onde carrée reste autant de temps en position haute qu'en position basse. Ce rapport est appelé "cycle de service". Une onde carrée a toujours un cycle de service de 50 % qui signifie qu'elle est "haute" pour la moitié du cycle et "basse" pour l'autre moitié.

Dans l'Ultranova, il est possible de régler le cycle de service d'une onde carrée de base pour produire une onde dont la forme est plus "rectangulaire". Ce sont ce que l'on appelle souvent des formes d'onde à facteur de forme ou "pulsées". Plus la forme d'onde devient rectangulaire et plus des harmoniques paires sont introduites, ce qui change le caractère de l'onde dont le son devient plus "nasal".

Le facteur de forme d'une telle onde ("Pulse Width") peut être modifié dynamiquement par un modulateur, ce qui entraîne un changement constant du contenu harmonique de la forme d'onde. Cela peut donner à la forme d'onde un côté très "gros" quand le facteur de forme est modifié à vitesse modérée.



Il n'y a aucune différence de son entre une forme d'onde rectangulaire dont le cycle de service est à 40 % ou 60 %, puisqu'il ne s'agit que d'une inversion et que le contenu harmonique est exactement le même.

Onde sinusoïdale

Harmoniques

Ce sont essentiellement des signaux aléatoires qui n'ont pas de fréquence fondamentale (et donc pas de hauteur identifiable). Toutes les fréquences ont le même volume. Comme ils n'ont pas de hauteur, les signaux de bruit servent souvent à créer des effets sonores et des sons de type percussions.

Formes d'onde numériques

En plus des types traditionnels de forme d'onde d'oscillateur détaillés ci-dessus, l'Ultranova offre également un jeu de formes d'onde générées numériquement et soigneusement sélectionnées, contenant d'utiles éléments harmoniques normalement difficiles à produire à l'aide d'oscillateurs traditionnels.

Tables d'ondes

Une "table d'ondes" est essentiellement un groupe de formes d'onde numériques. Les 36 tables d'ondes de l'Ultranova contiennent chacune 9 formes d'onde numériques séparées. L'avantage d'une table d'ondes est que les formes d'onde consécutives de la table d'ondes peuvent être mélangées. Certaines tables d'ondes de l'Ultranova contiennent des formes d'onde ayant un contenu harmonique similaire tandis que d'autres contiennent des formes d'onde ayant un contenu harmonique grandement différent. Les formes d'onde prennent vie quand "l'index de table d'ondes" – la position dans la table d'ondes – est modulé, entraînant un son qui change continuellement de caractère, soit progressivement, soit brutalement.



Modulation en anneau (Ring Modulator)

Un modulateur en anneau est un générateur de sons qui prend les signaux de deux des oscillateurs de l'Ultranova et les "multiplie" entre eux. L'Ultranova a deux modulateurs en anneau, un prenant comme entrée les oscillateurs 1 et 3, et l'autre les oscillateurs 2 et 3. Le résultat obtenu dépend des fréquences et du contenu harmonique présent dans chacun des deux signaux d'oscillateur et sera composé d'une série de fréquences additionnées et soustraites ainsi que des fréquences présentes dans les signaux d'origine.



Le mélangeur (Mixer)

Pour étendre la plage de sons pouvant être produits, les synthétiseurs analogiques typiques ont plusieurs oscillateurs. En utilisant plusieurs oscillateurs pour créer un son, il est possible d'obtenir des mixages harmoniques très intéressants. Il est également possible de légèrement désaccorder individuellement un oscillateur par rapport à l'autre, ce qui crée un "gros" son très chaud. Le mélangeur de l'Ultranova permet de mixer trois oscillateurs indépendants, un oscillateur de bruit séparé et deux sources de modulateur en anneau.



Le filtre (Filter)

L'Ultranova est un synthétiseur musical soustractif. La synthèse soustractive implique qu'une partie du son est soustraite quelque part lors du processus de synthèse.

Les oscillateurs fournissent les formes d'onde brutes avec plein de contenu harmonique et la section filtre soustrait de façon contrôlée certaines de ces harmoniques.

14 types de filtre sont disponibles dans l'UltraNova, bien qu'il s'agisse en fait de variétés de trois types de filtre de base : passe-bas, passe-bande et passe-haut. Le type de filtre le plus communément rencontré sur les synthétiseurs est le type passe-bas (Low Pass). Avec un filtre passe-bas, un point de coupure (ou fréquence de coupure) est choisi et toutes les fréquences inférieures à ce point peuvent passer tandis que celles supérieures sont filtrées. Le réglage du paramètre de fréquence du filtre dicte donc le point au-dessus duquel les fréquences sont supprimées. Ce processus de suppression des harmoniques des formes d'onde a pour effet de changer le caractère ou timbre du son. Quand la fréquence est au maximum, le filtre est totalement "ouvert" et aucune fréquence n'est supprimée des formes d'onde brutes de l'oscillateur.

En pratique, la réduction de volume des harmoniques situées au-dessus du point de coupure d'un filtre passe-bas est progressive (et non brutale). La rapidité avec laquelle ces harmoniques voient leur volume se réduire quand la fréquence augmente au-dessus du point de coupure est déterminée par la pente du filtre. La pente se mesure en "unités de volume par octave". Comme le volume est mesuré en décibels, cette pente est généralement exprimée en décibels/octave (dB/oct.). 12 dB/oct et 24 dB/oct sont des valeurs typiques. Plus grande est la valeur, plus fort est le rejet des harmoniques supérieures au point de coupure et plus prononcé est l'effet de filtrage.

Un autre paramètre important du filtre est sa résonance. Les fréquences proches du point de coupure peuvent voir leur volume accru par la commande de résonance du filtre. C'est utile pour accentuer certaines harmoniques du son.

Quand on augmente la résonance, un côté sifflant est ajouté au son qui passe par le filtre. Avec des niveaux très élevés, la résonance entraîne même l'auto-oscillation du filtre lorsqu'un signal le traverse. Le son sifflant qui en résulte est en fait une onde sinusoïdale pure, dont la hauteur dépend du réglage de la fréquence (du point de coupure du filtre). Cette onde sinusoïdale produite par la résonance peut effectivement être utilisée pour certains sons si désiré comme une source sonore supplémentaire.

Le schéma ci-dessous montre la réponse d'un filtre passe-bas typique. Les fréquences au-dessus du point de coupure voient leur volume réduit. Quand on ajoute de la résonance, les fréquences proches du point de coupure voient leur volume renforcé.







En plus du type de filtre passe-bas traditionnel, il existe aussi les types passe-haut (High Pass) et passe-bande (Band Pass. le type de filtre se sélectionne avec le paramètre Filter Type.

Un filtre passe-haut est similaire à un filtre passe-bas sauf qu'il fonctionne en "sens inverse", c'est-à-dire que ce sont les fréquences inférieures au point de coupure qui sont supprimées. Les fréquences supérieures au point de coupure peuvent passer. Quand la fréquence du filtre est réglée à 0, le filtre est totalement "ouvert" et aucune fréquence n'est supprimée des formes d'onde brutes de l'oscillateur.



Quand un filtre passe-bande est utilisé, seule une bande étroite de fréquences centrée autour du point de coupure peut passer. Les fréquences supérieures et inférieures à la bande sont supprimées. Il n'est pas possible de totalement ouvrir ce type de filtre et de permettre à toutes les fréquences de passer.





Enveloppes et amplificateur

Dans les paragraphes précédents, la synthèse de la hauteur et du timbre d'un son a été décrite. La partie suivante de cette leçon de synthèse décrit la façon dont on contrôle le volume du son. Le volume d'une note créée par un instrument de musique varie généralement grandement au cours de la durée de la note, en fonction du type d'instrument.

Par exemple, une note jouée sur un orgue atteint rapidement son plein volume quand on enfonce une touche. Elle reste à plein volume jusqu'à ce que la touche soit relâchée, auquel cas le volume redescend instantanément à 0.

Une note de piano atteint rapidement le plein volume après enfoncement d'une touche et son volume diminue progressivement jusqu'à 0 après quelques secondes, même si on maintient la touche enfoncée.



L'émulation d'une section de cordes n'atteint le plein volume que progressivement lorsqu'on enfonce une touche. Elle reste à plein volume tant que la touche est enfoncée, mais quand on relâche la touche, le volume retourne à 0 assez lentement.



Dans un synthétiseur analogique, les changements apportés au caractère d'un son au cours de la durée d'une note se contrôle à l'aide d'une section appelée "générateur d'enveloppe". L'Ultranova a 6 générateurs d'enveloppe (appelés Env 1 à Env 6). Env 1 iest toujours affecté à un amplificateur, pour contrôler l'amplitude de la note – c'est-à-dire le volume du son - quand la note est jouée.



Chaque générateur d'enveloppe a quatre commandes principales qui servent à donner la forme de l'enveloppe.

Durée d'attaque (Attack Time)

Règle le temps nécessaire au volume pour monter de 0 au maximum quand une touche est pressée. Peut servir à créer un son avec une montée lente du volume.



Durée de déclin (Decay Time)

Règle le temps nécessaire au volume pour tomber de son volume maximal initial à celui réglé par la commande Sustain tant qu'une touche est maintenue enfoncée.

Niveau de maintien (Sustain Level)

Contrairement aux autres commandes d'enveloppe, celle-ci règle un niveau plutôt qu'une durée. Elle détermine le niveau de volume auquel restera l'enveloppe tant que la touche reste enfoncée, une fois le segment de déclin (Decay) écoulé.

Durée de relâchement (Release Time)

Règle le temps nécessaire au volume pour chuter du niveau de sustain à 0 quand la touche est relâchée. Peut servir à créer des sons ayant une disparition progressive.

Un synthétiseur typique a une ou plusieurs enveloppes. Une enveloppe est toujours appliquée à l'amplificateur pour façonner le volume de chaque note jouée. Des enveloppes supplémentaires peuvent être utilisées pour modifier dynamiquement d'autres sections du synthétiseur durant la vie de chaque note.

Le second générateur d'enveloppe (Env 2) de l'UltraNova sert à modifier la fréquence de coupure du filtre durant la vie d'une note.

Dans l'UltraNova, les générateurs d'enveloppe 3 à 6 peuvent servir dans des buts particuliers, comme la modulation de l'index de la table d'ondes ou des niveaux d'effet.



LFO

Comme les générateurs d'enveloppe, la section LFO (oscillateur de basse fréquence) d'un synthétiseur est un modulateur. Donc plutôt que de faire partie de la synthèse sonore ellemême, elle sert à changer (ou moduler) d'autres sections du synthétiseur. Par exemple, un LFO peut être utilisé pour modifier la hauteur d'un oscillateur ou la fréquence de coupure du filtre.

La plupart des instruments de musique produisent des sons qui varient au cours du temps à la fois en volume, en hauteur et en timbre. Quelquefois, ces variations peuvent être assez subtiles, amis contribuent néanmoins grandement à caractériser le son final.

Si une enveloppe sert à contrôler une modulation unique au cours de la durée d'une note, les LFO modulent en utilisant une forme d'onde cyclique ou un motif répétitif. Comme évoqué précédemment, les oscillateurs produisent une forme d'onde constante qui peut prendre la forme d'une onde sinusoïdale, triangulaire etc. se répétant. Les LFO produisent leurs formes d'onde de façon similaire, mais normalement à une fréquence qui est trop basse pour que le son puisse être perçu par l'oreille humaine (d'où le nom de LFO qui signifie Low Frequency Oscillator ou oscillateur basse fréquence).

Comme avec une enveloppe, les formes d'onde générées par le LFO peuvent être envoyées à d'autres parties du synthétiseur pour créer dans le temps les changements désirés – ou mouvements – dans le son.

L'UltraNova a trois LFO indépendants qui peuvent être utilisés pour moduler différentes sections du synthétiseur et ils peuvent fonctionner à des vitesses différentes.

L'onde triangulaire est une forme d'onde typique de LFO.



Imaginez cette onde de très basse fréquence appliquée à la hauteur d'un oscillateur. Le résultat est que la hauteur de l'oscillateur monte lentement puis chute de part et d'autre de sa hauteur d'origine. Cela simulerait par exemple un violoniste déplaçant son doigt plus haut et plus bas sur la corde de l'instrument pendant que l'archet fait vibrer cette corde. Ce subtil mouvement d'ondulation de la hauteur est appelé effet "vibrato".

Sinon, si le même signal LFO module la fréquence de coupure du filtre plutôt que la hauteur de l'oscillateur, un effet oscillant familier connu sous le nom de "wah-wah" sera obtenu. En plus de choisir les diverses sections du synthétiseur pouvant être modulées par les LFO, des enveloppes supplémentaires peuvent également être employées simultanément comme modulateurs. En clair, plus un synthétiseur contient d'oscillateurs, de filtres, d'enveloppes et de LFO, plus il est puissant.

Résumé

Un synthétiseur peut être schématisé en cinq blocs générateurs ou modificateurs (modulateurs) de son.

1 Les oscillateurs qui génèrent les formes d'onde à différentes hauteurs.

2 Un mélangeur qui mixe les sorties des oscillateurs.

3 Les filtres qui suppriment certaines harmoniques, changeant ainsi le caractère ou timbre du son.

4 Un amplificateur contrôlé par un générateur d'enveloppe, qui modifie le volume du son pendant le temps où une note est jouée.

5 Des LFO et des enveloppes qui peuvent servir à moduler n'importe lequel des blocs précédents.

Un des grands plaisirs avec un synthétiseur est de tester les sons préréglés en usine et d'en créer de nouveaux. Rien ne remplace l'expérience pratique. Les essais de réglage des nombreux paramètres de l'UltraNova entraîneront au final une compréhension complète de la façon dont les diverses commandes modifient les sons et aident à en façonner de nouveaux. Armé de la connaissance apportée par ce chapitre et d'une compréhension de ce qui se fait réellement dans la machine quand vous bougez les boutons et commutateurs, vous trouverez facile le processus de création de sons nouveaux et intéressants – amusez-vous bien.

SCHÉMA SYNOPTIQUE DU SIGNAL DANS L'ULTRANOVA



SECTION SYNTH EDIT

Navigation dans l'instrument

Voir 93 pour une vue d'ensemble de l'UltraNova et une brève description de ce que fait chaque commande de la face supérieure.

Dans l'UltraNova, tous les menus qui contrôlent les blocs de synthèse et de traitement sonores sont accessibles au moyen des touches de la zone Synth Edit en face supérieure.

Quand on appelle un menu, les valeurs de paramètre affichées sont celles du patch actuellement sélectionné.

Chaque menu s'obtient à l'aide de sa propre touche dédiée, et possède une à quatre pages. Si un menu a plus d'une page, une des deux touches PAGE [4] sera allumée, et vous pourrez l'utiliser pour faire défiler les pages supplémentaires. L'écran LCD affiche jusqu'à huit paramètres du menu et chacun peut être modifié à l'aide de l'encodeur rotatif situé immédiatement au-dessus du libellé du paramètre.

À l'aide des touches de menu [11] à [22], vous pouvez passer directement d'un menu à l'autre par simple pression d'une touche. Certains blocs de synthèse/traitement sonore sont dupliqués (par exemple les oscillateurs) et les touches SELECT [10] servent alors à sélectionner le bloc particulier qui doit être contrôlé pour ce type. L'UltraNova se souvient du dernier bloc auquel vous avez accédé et également de la dernière page de menu ce qui fait que quand le menu est rappelé, il s'ouvre sur les derniers réglages affichés.

OSCILLATEURS 1, 2 ET 3

L'UltraNova a trois oscillateurs identiques et une source de bruit ; ce sont des générateurs de son du synthé. Presser la touche OSCILLATOR [11] ouvre le menu Oscillateur, qui a deux pages pour chaque oscillateur. Une des touches SELECT et une des touches PAGE seront allumées, indiquant que plusieurs oscillateurs peuvent être contrôlés et que d'autres pages de menu sont disponibles. Pour chaque oscillateur, un total de 16 paramètres s'affichent pour le réglage, 8 par page. Toutefois, notez que cinq d'entre eux sont communs aux trois oscillateurs et un autre à la source de bruit ; ces six paramètres apparaissent en page 2 du menu de chaque oscillateur.

Paramètres par oscillateur (page 1)

01Semi	01Cents	01USync	Olilave	01PW/Idx	01Hard	01Dense	01DnsDtn
Й	й	й	Sawtooth	А	127	й	Й
)	ÿ	Ŭ	20000011			÷	,

L'oscillateur 1 servira d'exemple dans les descriptions qui suivent, mais les trois oscillateurs fonctionnent de façon identique.

EN1 : accordage grossier

01Semi S'affiche comme : Valeur initiale : 0 -64 à +63 Plage de réglage :

Ce paramètre règle l'accordage de base par oscillateur. Augmenter sa valeur de 1 transpose la hauteur de chaque note du clavier d'un demi-ton vers le haut uniquement pour l'oscillateur sélectionné, donc un réglage de +12 transpose l'oscillateur d'une octave vers le haut. Des valeurs négatives désaccordent l'oscillateur de la même facon. Voir aussi Transpose en 127.

EN2 : accordage fin

S'affiche comme :	01Cents
Valeur initiale :	0
Plage de réglage :	-50 à +50
Ce paramètre vous perm	et d'affiner l'accu

Ce paramètre vous permet d'affiner l'accordage. Les paliers sont d'un centième de demiton et donc régler la valeur sur 50 règle l'oscillateur au guart de ton intermédiaire entre deux demi-tons.

EN3 : synchro d'oscillateur virtuel

S'affiche comme :	01VSync
Valeur initiale :	0
Plage de réglage :	0 à 127

Le synchronisation d'oscillateur est une technique utilisant un oscillateur "virtuel" supplémentaire pour ajouter des harmoniques au premier, la forme d'onde de l'oscillateur virtuel servant à redéclencher celle du premie oscillateur. Cette technique produit une plage d'effets sonores intéressante. La nature du son obtenu varie quand la valeur du paramètre change car la fréquence de l'oscillateur virtuel augmente comme un multiple de la fréquence de l'oscillateur principal quand la valeur du paramètre augmente. Quand la valeur Vsvnc est un multiple de 16. la fréquence de l'oscillateur virtuel est une harmonique musicale de la fréquence de l'oscillateur principal. L'effet général est une transposition de l'oscillateur qui décale vers le haut la série harmonique, avec des valeurs produisant des effets plus discordants si elles sont entre les multiples de 16.



EN4 : forme d'onde de l'oscillateur

01Wave S'affiche comme : Valeur initiale : Plage de réglage :

Sawtooth (dents de scie) voir tableau en 130 pour plus de détails

Sélectionne la forme d'onde de l'oscillateur parmi 72 options. En plus des formes d'onde de type synthétiseur analogique comme l'onde sinusoïdale (sine), carrée (square), en dents de scie (sawtooth), rectangulaire (pulse) et 9 taux de mixage dents de scie/rectangulaire, il existe diverses formes d'onde numériques et 36 tables d'ondes constituées chacune de 9 formes d'onde individuelles, plus les deux sources d'entrée audio.



Il est possible de créer un effet de gate MIDI sur les voix en utilisant les entrées audio comme source.

EN5 : Pulse Width (facteur de forme)/index de table d'ondes

	•	
S'affiche comme :	01Pw∕	Id>
Valeur initiale :	0	
Plage de réglage :	-64 à +	63

Cette commande a deux fonctions, selon la forme d'onde sélectionnée par EN4. Avec les formes d'onde rectangulaires (à facteur de forme), elle fait varier le facteur de forme de la sortie de l'oscillateur. Cet effet basique s'entend plus facilement en réglant EN5 avec EN4 réglé sur PW ; vous noterez comment le contenu harmonique varie et comment pour des réglages élevés le son devient assez fin et métallique. Une onde à facteur de forme est essentiellement une onde carrée asymétrique ; avec un réglage à 0, la forme d'onde est une onde carrée normale (voir 98). EN5 a une autre fonction si la forme d'onde de l'oscillateur est une des 36 tables d'ondes (voir EN4 ci-dessus). Chaque table d'ondes est constituée de 9 formes d'onde liées et le réglage d'EN5 détermine laquelle est utilisée. La plage de valeurs totales du paramètre de 128 est divisée en 9 (environ) segmenets égaux de 14 unités de valeur, donc le réglage de la valeur entre -64 et -50 génèrera la première des 9 formes d'onde, la seconde étant produite pour un réglage de -49 à -35 et ainsi de suite. Voir également le paramètre d'interpolation de table d'ondes (EN2 dans la page 2 du menu Oscillateur) qui peut être utilisé pour introduire une autre variation de la façon dont sont utilisées les tables d'ondes.

EN6 : dureté

S'affiche comme :	01Hard
Valeur initiale :	127
Plage de réglage :	0 à 127

Le paramètre de dureté (Hard) modifie le contenu harmonique de la forme d'onde, réduisant le niveau des harmoniques hautes quand la valeur diminue. Son effet est comparable à celui d'un filtre passe-bas mais fonctionne au niveau de l'oscillateur. Vous noterez qu'il n'a pas d'effet sur une onde sinusoïdale puisque celle-ci ne contient pas d'harmoniques.

EN7 : densité

S'affiche comme : 01Dense Valeur initiale : 0

Plage de réglage : 0 à 127

Le paramètre de densité ajoute effectivement des copies de la forme d'onde de l'oscillateur à elle-même. Jusqu'à huit oscillateurs virtuels supplémentaires servent à cela selon la valeur du paramètre. Cela produit un son "plus gros" pour des valeurs basses à moyennes, mais si les oscillateurs virtuels sont légèrement désaccordés (voir EN8 ci-dessous), un effet plus intéressant est obtenu.

EN8 : désaccord de densité

01DnsDt.n S'affiche comme : Valeur initiale : 0

0 à 127 Plage de réglage :

Ce paramètre doit être utilisé en conjonction avec la commande de densité (Dense). Elle désaccorde les oscillateurs de densité virtuels et vous noterez non seulement un son plus épais, mais également un effet de battement.

Les paramètres de densité et de désaccord de densité peuvent être utilisés pour "grossir" le son et simuler l'effet de l'ajout de voix supplémentaires. Les paramètres unisson et désaccord d'unisson du menu Voice peuvent être utilisés pour créer un effet très similaire, mais utiliser la densité et le désaccord de densité a l'avantage de ne pas consommer de voix supplémentaires, dont le nombre est limité.

Paramètres par oscillateur (page 2)

01PtchWh	O1WTInt	FixNote	ModVib	MVibRate	OscDrift	OscPhase	NoiseTyp
+12	127	Off	0	65	0	0de9	White

EN1 : plage de molette de pitch bend

S'affiche comme :	01PtchW
Valeur initiale :	+12
Plage de réglage :	-12 à +12

La molette de pitch bend peut faire varier la hauteur de l'oscillateur jusqu'à une octave vers le haut ou le bas. Les unités sont les demi-tons, aussi avec une valeur de +12, monter la molette augmentera la hauteur des notes jouées d'une octave tandis que l'abaisser les fera baisser d'une octave. Régler le paramètre sur une valeur négative a pour effet d'inverser le sens de fonctionnement de la molette de pitch bend. Vous constaterez que de nombreux patches d'usine ont ce paramètre réglé à +2, ce qui donne à la molette de pitch bend une plage d'un ton. Il est intéressant de noter que (comme tous les paramètres par oscillateur) la valeur peut être réglée indépendamment pour chaque oscillateur.

EN2 : interpolation de table d'ondes

S'affiche comme :	01WTInt
Valeur initiale :	127
Plage de réglage :	0 à 127

Ce paramètre règle la progressivité de la transition entre formes d'onde adjacentes dans la même table d'ondes. Une valeur de 127 crée une transition très douce, avec un fondu enchaîné des formes d'onde adjacentes. Avec une valeur de 0, les transitions seront abruptes et évidentes. Avec une valeur élevée de 01WInt, il est possible de conserver un mixage des formes d'onde adjacentes si la valeur de modulation reste fixe. Quand vous modulez l'index de table d'ondes (via LFO etc.), le paramètre d'interpolation de table d'ondes détermine la progressivité (ou non !) de la transition.

Paramètres communs aux oscillateurs

Les paramètres restants du menu Oscillateur sont communs aux 3 oscillateurs. Ils sont disponibles quel que soit l'oscillateur sélectionné avec la touche SELECT [10].

EN3 : note unique fixe

S'affiche comme :	FixNote
Valeur initiale :	Off

Plage de réglage : Off, C# -2 à G 8 (do#-2 à sol8)

Certains sons n'ont pas à être chromatiquement dépendant. C'est le cas par exemple de certains sons de percussion (par exemple les grosses caisses) et des effets sonores, tels qu'un pistolet laser. Il est possible d'assigner une note fixe à un patch, de façon à ce que jouer n'importe quelle touche sur le clavier entraîne le même son. La hauteur sur laquelle le son est basé peut être n'importe quel demi-ton dans une gamme de plus de dix octaves. Avec le paramètre réglé sur Off, le clavier se comporte normalement. S'il est réglé sur toute autre valeur, toutes les touches du clavier jouent le son à la hauteur correspondant à cette valeur.

EN4 : amplitude du vibrato

ModVib S'affiche comme : Valeur initiale : 0 0 à 127 Plage de réglage :

Ajouter du vibrato à un oscillateur module (fait varier) cycliquement la hauteur de la note, ajoutant une "oscillation" au son. Ce paramètre détermine l'amplitude du vibrato et donc le fait qu'on le remarque plus ou moins. La molette de modulation sert à appliquer le vibrato, la valeur du paramètre ModVib représentant l'amplitude de vibrato maximale qui peut être obtenue avec la molette de modulation en position totalement "relevée". Sur l'UltraNova, les paramètres VibMod et MvibRate (ci-dessous) sont des paramètres communs affectant tous les oscillateurs et ne nécessitant pas l'emploi de la section LFO.

EN5 : vitesse du vibrato

MVibRate S'affiche comme : Valeur initiale : 65 0 à 127 Plage de réglage : Ce paramètre règle la vitesse (ou fréquence) du vibrato de très lente (valeur = 0) à très rapide (valeur = 127).

EN6 : dérive d'oscillateur

OscDrift. S'affiche comme : Valeur initiale : 0 Plage de réglage : 0 à 127

Quand les trois oscillateurs sont accordés de la même façon, leurs formes d'onde sont parfaitement synchronisées. Les anciens synthétiseurs analogiques n'étaient pas capables de rester parfaitement accordés et la dérive d'oscillateur "émule" cette imperfection en appliquant un désaccord contrôle afin que les oscillateurs soient très légèrement désaccordés les uns par rapport aux autres. Cela donne un caractère "plus plein" au son.

EN7 : phase d'oscillateur

OscPhase S'affiche comme : Valeur initiale : 0deg Free, Odeg à 357deg Plage de réglage :

Règle le point de la forme d'onde duquel les oscillateurs démarrent, et se détermine par paliers de 3 degrés sur la totalité du cycle de la forme d'onde (360°). L'effet de ce paramètre consiste à ajouter un léger "clic" ou "bord" au début de la note, puisque la tension de sortie instantanée au moment de la pression de la touche n'est pas égale à 0. Régler le paramètre sur 90° ou 270° produit l'effet le plus évident. Avec le paramètre à 0°, les oscillateurs démarrent toujours précisément sur le début de la forme d'onde. Si vous choisissez le réglage Free (libre), les phases des formes d'onde ne sont pas liées quand une touche est pressée.

EN8 : type de source de bruit

S'affiche comme :	NoiseTyp
Valeur initiale :	White
Plage de réglage :	White, High, Band ou High-band

En plus des trois oscillateurs principaux, l'UltraNova a également un générateur de bruit. Le bruit blanc (White) se définit comme un signal ayant "une même puissance pour toutes les fréquences" et c'est un son "chuintant" familier. Restreindre la bande passante du générateur de bruit altère les caractéristiques du "chuintement" et les trois autres options de ce paramètre appliquent ce type de filtrage. Notez que le générateur de bruit a sa propre entrée dans le mélangeur et afin de l'entendre isolément, son entrée doit être montée tandis que celles des oscillateurs sont baissées (voir 104).

LE MÉLANGEUR (MIXER)

Les sorties des trois oscillateurs et de la source de bruit passent au travers d'un simple mélangeur audio dans lequel leur contribution individuelle à la sortie générale du son peut être réglée. La plupart des patches d'usine utilisent deux ou trois oscillateurs mais avec leurs sorties additionnées selon diverses combinaisons de niveau. Presser la touche MIXER [12] ouvre le menu du mélangeur qui contient deux pages. Une des touches PAGE sera allumée, indiquant que d'autres pages de menu sont disponibles. Au total, 6 entrées et 2 départs d'effet (FX) sont disponibles pour le réglage en page 1 et chaque entrée peut être mise en solo en page 2.

Comme avec tout autre mélangeur audio, ne soyez pas tenté de mettre à fond toutes les entrées. Le mélangeur doit être utilisé pour équilibrer les sons. Si plusieurs sources sont utilisées, alors le réglage de chaque entrée doit se trouver environ à mi-course - autour de 64 ou environ, et plus vous utilisez les entrées, plus attentif vous devez être. Si vous réglez mal cela, vous risquez un écrêtage interne du signal qui sonne de façon extrêmement désagréable.

Paramètres de mélangeur (page 1)

011 ou o 1	02Louo1	03Louol	DM1+31 m1	DM2+TLu1	Noisolul	ProEVI ul	Pat EVI 11
OILEVEL	OZLEVEI	OOLEVEI	NULL-OFAL	NUTTINGENT	HOISELVI	IT EL ALVI	1 SULVE
107	9	0	9	9	0	0 JD	0 d D
141	0	0	0	0	0	000	BOD

EN1 : niveau de l'oscillateur 1 S'affiche comme : 01Level Valeur initiale : 127 Plage de réglage : 0 à 127 Ce paramètre règle la quantité de signal d'oscillateur 1 présent dans le son global.

EN2 : niveau de l'oscillateur 2

 S'affiche comme :
 02Level

 Valeur initiale :
 0

 Plage de réglage :
 0 à 127

 Ce paramètre règle la quantité de signal d'oscillateur 2 présent dans le son global.

EN3 : niveau de l'oscillateur 3

 S'affiche comme :
 03Level

 Valeur initiale :
 0

 Plage de réglage :
 0 à 127

 Ce paramètre règle la quantité de signal d'oscillateur 3 présent dans le son global.

EN4 : niveau de la source de bruit

 S'affiche comme :
 NoiseLvl

 Valeur initiale :
 0

 Plage de réglage :
 0 à 127

 Ce paramètre règle la quantité de bruit présente dans le son global.

EN5 : niveau du modulateur en anneau (Osc 1 * 3)

 S'affiche comme :
 RM1*3Lv1

 Valeur initiale :
 0

 Plage de réglage :
 0 à 127

Sous sa forme la plus simple, un modulateur en anneau est un bloc de traitement ayant deux entrées et une sortie, qui effectivement "multiplient" les deux signaux d'entrée entre eux. Selon les fréquences et le contenu harmonique relatifs des deux entrées, le résultat contiendra des fréquences obtenues par somme et différence ainsi que les fondamentales. L'UltraNova a deux modulateurs en anneau ; les deux utilisent l'oscillateur 3 comme une entrée, l'un l'associant à l'oscillateur 1 et l'autre à l'oscillateur 2. Les sorties du modulateur en anneau sont disponibles comme deux entrées supplémentaires dans le mélangeur, contrôlées par **EN5** et **EN6**. Le paramètre contrôlé par **EN5** règle la quantité de sortie du modulateur en anneau Osc. 1 * Osc.3 dans le son global.

Es un

Essayez les réglages suivants pour avoir une bonne idée de la façon dont sonne un modulateur en anneau.

En page 1 du menu Mélangeur, baissez les niveaux des oscillateurs 1, 2 et 3 et montez **RM1*3LvI**. Puis allez en page de menu Oscillateur. Réglez l'oscillateur 3 sur un intervalle situé à +5, +7 ou +12 demi-tons au-dessus d'Osc1 et le son sera harmonieux. Changer la hauteur d'Osc1 sur d'autres valeurs en demi-ton crée des sons discordants mais intéressants. O1 Cents peut être modifié pour introduire un effet de "battement".

EN6 : niveau du modulateur en anneau (Osc. 2 * 3)

S'affiche comme : RM2*3Lv1 Valeur initiale : 0

Plage de réglage : 0 à 127

Le paramètre contrôlé par **EN6** règle la quantité de sortie du modulateur en anneau Osc. 2 * Osc.3 dans le son global.

EN7 : niveau de départ pré-effet

S'affiche comme : PreFXLv1 Valeur initiale : 0dB Plage de réglage : -12 dB à +18 dB

Les entrées additionnées du mélangeur sont routées vers le bloc d'effets (même si aucun effet n'est actif) avec un niveau déterminé par **EN7**. Cette commande doit être soigneusement réglée pour éviter de saturer le traitement d'effet.

EN8 : niveau de retour post-effet

S'affiche comme : PstFXLv1 Valeur initiale : 0dB Plage de réglage : -12 dB à +12 dB

Ce paramètre règle le niveau revenant de la sortie du processeur d'effet. Par conséquent, **EN7** et **EN8** modifieront le niveau du signal même si tous les slots d'effet du bloc FX sont court-circuités.

PreFXLul et PstFXLul sont des commandes essentielles et leur réglage incorrect peut entraîner un écrêtage dans la section de traitement d'effet et ailleurs. Il est toujours conseillé de commencer par configurer les paramètres d'effet que vous pensez utiliser (dans le menu Effets, voir 117) puis de monter progressivement ces deux paramètres jusqu'à ce que vous obteniez la quantité d'effet que vous recherchez.

Paramètres de mélangeur (page 2)

0ff 0ff 0ff 0ff 0ff 0ff	OiSolo	02Solo	03Solo	NoisSolo	RM13Solo	RM23Solo
	Off	Off	Off	Off	Off	Off

Les fonctions Solo de la page 2 du menu Mélangeur fonctionnent comme les touches Solo d'une console de mixage physique (ou d'un logiciel). Activer un solo vous permet d'écouter isolément la contribution de cette entrée au son général. Vous pouvez aussi mettre en solo plusieurs entrées si vous le désirez et ce que vous entendrez sera la somme des entrées mises en solo.

Il existe deux méthodes pour activer le solo :

toucher les encodeurs appropriés active temporairement le solo tant que l'encodeur est touché (notez que rien ne l'indique sur l'écran LCD).

tourner l'encodeur active le mode solo jusqu'à ce que vous le tourniez de nouveau.



Les réglages de solo ne sont pas sauvegardés avec le patch.

EN1 : solo d'oscillateur 1

S'affiche comme : 015010 Valeur initiale : Off Plage de réglage : Off ou On Coupe toutes les entrées du mélangeur sauf celle de l'oscillateur 1.

EN2 : solo d'oscillateur 2

S'affiche comme : 025010 Valeur initiale : Off Plage de réglage : Off ou On Coupe toutes les entrées du mélangeur sauf celle de l'oscillateur 2.

EN3 : solo d'oscillateur 3

S'affiche comme : 035010 Valeur initiale : Off Plage de réglage : Off ou On Coupe toutes les entrées du mélangeur sauf celle de l'oscillateur 3.

EN4 : solo de la source de bruit

 S'affiche comme :
 NoisSolo

 Valeur initiale :
 Off

 Plage de réglage :
 Off ou On

 Coupe toutes les entrées du mélangeur sauf celle de la source de bruit.

EN5 : solo du modulateur en anneau (Osc. 1 et Osc. 3)

 S'affiche comme :
 RM135010

 Valeur initiale :
 Off

 Plage de réglage :
 Off ou On

 Coupe toutes les entrées du mélangeur sauf celle du modulateur en anneau (oscillateurs 1 et 3).

EN6 : solo du modulateur en anneau (Osc. 2 et Osc. 3)

 S'affiche comme :
 RM235010

 Valeur initiale :
 Off

 Plage de réglage :
 Off ou On

 Coupe toutes les entrées du mélangeur sauf celle du modulateur en anneau (oscillateurs 2 et 3).

EN7/8 : non employés

FILTRES 1 ET 2

L'UltraNova a deux sections de filtrage identiques qui modifient le contenu harmonique des sorties des oscillateurs. Elles peuvent être comparées à des commandes de tonalité élaborées ayant la possibilité supplémentaire d'être contrôlées dynamiquement par les autres parties du synthé. Presser la touche **FILTER** [13] ouvre le menu Filtre, qui a deux pages pour chaque filtre. Une des touches **SELECT** et une des touches **PAGE** seront allumées, indiquant que plusieurs filtres peuvent être contrôlés et que d'autres pages de menu sont disponibles. Au total, 12 paramètres par filtre sont affichés en vue d'être réglés, 8 en page 1, 4 en page 2. Notez que ceux de la page 2 sont communs aux deux filtres et qu'ils apparaissent quel que soit le filtre sélectionné. Notez qu'il est possible d'utiliser les deux blocs de filtrage en même temps, en les plaçant selon différentes configurations série/parallèle, par réglage du paramètre commun **Filter Routing** (routage des filtres).

Paramètres par filtre (Page 1)

F1Freq	F1Res	F1Env2	F1Track	F1Type	FiDAmnt	F1DType	F1QNorm
127	0	Ø	127	LP24	0	Diode	64

Le filtre 1 servira d'exemple dans les descriptions qui suivent, mais les deux filtres fonctionnent de façon identique.

EN1 : fréquence du filtre

S'affiche comme : F1Free Valeur initiale : 127 Plage de réglage : 0 à 127

Ce paramètre règle la fréquence à laquelle fonctionne le type de filtre sélectionné par **EN5**. Dans le cas de filtres passe-haut ou passe-bas, c'est la fréquence de "coupure" ; pour les filtres passe-bande, c'est la fréquence "centrale". Faire balayer manuellement le filtre appliquera une caractéristique "matériel vers logiciel" à quasiment tous les sons.

Si le couplage de la fréquence de filtre est activé (voir ci-dessous **RE3** dans la page 2 du menu Filtre), **EN1** assume une fonction différente pour le filtre 2 uniquement : **EN1** : décalage de fréquence du filtre 2 S'affiche comme : F⊴1<>F⊴2 Valeur initiale : +63 Plage de réglage : -64 à +63

EN2 : résonance du filtre

S'affiche comme :	F1Res
Valeur initiale :	0
Plage de réglage :	0 à 127

Ce paramètre ajoute du gain au signal dans une bande de fréquences étroite centrée sur la fréquence réglée par **EN1**. Il peut considérablement accentuer l'effet de filtre à balayage. Augmenter le paramètre résonance est très bon pour mettre en valeur la modulation de la fréquence de coupure, en créant un son très nerveux. Augmenter la résonance accentue également l'action du paramètre de fréquence du filtre, pour qu'un mouvement de la commande de filtre donne un effet plus prononcé.

ins la

EN3 : contrôle du filtre par l'enveloppe 2

S'affiche comme : F1En∨2 Valeur initiale : 0 Plage de réglage : -64 à +63

L'action du filtre peut être déclenchée par le générateur d'enveloppe 2. Le propre menu de l'enveloppe 2 donne un contrôle complet de la façon dont est dérivée la forme de l'enveloppe, voir 110. **EN3** vous permet de contrôler la "profondeur" et la "direction" de cette commande externe ; plus haute est la valeur, plus grande est la plage de fréquences sur laquelle le filtre balaiera. Des valeurs positives et négatives font balayer le filtre dans des directions opposées, mais le résultat audible sera encore modifié par le type de filtre utilisé.

EN4 : asservissement du filtre au clavier

F1Track
127
0 à 127

La hauteur de la note jouée peut être prise en compte pour modifier la fréquence de coupure du filtre. Avec une valeur maximale (127), cette fréquence suit demi-ton par demi-ton les notes jouées au clavier – c'est-à-dire que le filtre est asservi directement au changement de hauteur (par exemple, quand vous jouez deux notes écartées d'une octave, la fréquence de coupure du filtre change également d'une octave). Avec un réglage minimal (valeur 0), la fréquence du filtre reste constante, quelles que soient la ou les notes jouées sur le clavier.

EN5 : type de filtre

S'affiche comme : F1Ture Valeur initiale : LP24 Plage de réglage : voir tableau

LP24 voir tableau en 134

Les sections de filtrage de l'UltraNova offrent 14 types de filtre différents : quatre passe-haut et quatre passe-bas (avec des pentes différentes) et six passe-bande de types divers. Chaque type de filtre différencie les bandes de fréquences d'une façon différente, rejetant certaines fréquences en laissant passer d'autres, et chacun impose un caractère de son légèrement différent.

EN6 : quantité de distorsion

S'affiche comme :	F1DAmnt
Valeur initiale :	0
Plage de réglage :	0 à 127

La section de filtrage comprend un générateur de distorsion dédié ; ce paramètre règle le degré de distorsion appliqué au signal. Le "type" basique de distorsion ajoutée est déterminé par **EN7** (voir ci-dessous). La distorsion est ajoutée avant le filtre (mais voir ci-dessous).

La distorsion du filtre est toujours ajoutée avant le filtre, et par conséquent la fréquence de filtrage affecte la quantité de distorsion que vous entendez. Si vous voulez filtrer votre son avant distorsion, essayez des réglages tels que ceux ci-dessous :

PA	RAMÈTRE	VALEUR
Fr	outin9	Series
Fb	alance	127
F1	DAmnt	0
F2	Damnt	Selon les besoins

EN7 : type de distorsion du filtre

S'affiche comme :	F1Dtype
Valeur initiale :	Diode
Plage de réglage :	voir tableau en 120
Le générateur de distors	ion de chaque filtre se t

Le générateur de distorsion de chaque filtre se trouve juste avant la section de filtrage. Le type de distorsion produite peut être sélectionné avec ce paramètre de type de distorsion.

EN8 : normalisation du rapport Q du filtre

S'affiche comme :	F1Qnorm
Valeur initiale :	64
Plage de réglage :	0 à 127

Ce paramètre modifie la largeur de bande de la crête créée par la commande de résonance F1Res. La valeur de F1Res doit être réglée sur une autre valeur que 0 pour que ce paramètre est un effet quelconque. Cette fonction permet à la section Filtre d'émuler de nombreuses réponses de filtre trouvées dans les divers synthétiseurs analogiques et numériques classiques.



Paramètres communs aux deux filtres (page 2)

Les paramètres restants du menu Filtre sont communs aux 2 filtres. Ils sont disponibles quel que soit le filtre sélectionné avec la touche **SELECT** [10].

FBalance FRouting FreqLink ResLink -64 Parallel Off Off

EN1 : balance des filtres

S'affiche comme : FBalance Valeur initiale : -64 Plage de réglage : -64 à +63

Les deux sections filtrage de l'UltraNova peuvent être utilisées simultanément mais configurées de différentes façons (voir **EN2** ci-dessous). Les filtres passe-bas et passebande peuvent être combinés en parallèle pour créer des sons de type discours (voir Trucs ci-dessous). Pour des configurations utilisant les deux filtres, **EN1** vous permet de mixer les sorties des deux sections de filtrage selon la combinaison voulue. La valeur minimale de -64 pour le paramètre représente une sortie maximale du filtre 1 et aucune sortie du filtre 2, tandis que la valeur maximale de +63 représente une sortie maximale du filtre 2 et rien du filtre 1. Avec une valeur de 0, les sorties des deux sections de filtrage sont mixées en proportions égales.

EN2 : routage des filtres

S'affiche comme : F1Routing Valeur initiale : Parallel

Parallel

Plage de réglage : Bypass, Single, Series, Parallel, Paral2, Drum

L'UltraNova offre 5 combinaisons possibles pour les deux blocs de filtrage, plus bypass (filtre court-circuité). Le mode Single n'utilise que le filtre 1, les deux autres modes interconnectant les deux sections de filtrage de différentes façons.













106

Notez que les modes Parallel 2 et Drum diffèrent de façon importante par rapport aux autres en cela que les filtres 1 et 2 ont des sources différentes. Cela permet à la source de bruit et à l'oscillateur 3 d'être filtrés d'une autre façon que les sorties des oscillateurs 1 et 2 et du modulateur en anneau, un besoin important lors de la création de certains sons de percussion.



EN3 : couplage des fréquences des filtres

S'affiche comme : FreqLink Valeur initiale : Off Plage de réglage : Off ou On

Régler le couplage des fréquences sur **On** crée une relation entre les fréquences des deux sections de filtrage et transforme la fonction de réglage de fréquence de **EN1** pour le filtre 2 en réglage de décalage de fréquence (voir la Page 1 du menu Filtre, **EN1**, ci-dessus). Le décalage du filtre 2 se fait par rapport à la fréquence du filtre 1.







EN4 : couplage des résonances des filtres

S'affiche comme :	ResLink	
Valeur initiale :	Off	
Plage de réglage :	Off ou On	
	,	

Régler le couplage des résonances sur **On** applique la même valeur de paramètre résonance aux deux filtres, 1 et 2. La commande de résonance de filtre (**RE2**, Page 1) affecte les deux filtres, quel que soit celui actuellement sélectionné pour le réglage.

EN5-EN8 : non employé

νοιχ

L'UltraNova est un synthétiseur polyphonique à voix multiples, ce qui signifie essentiellement que vous pouvez jouer des accords sur le clavier et que chaque note que vous jouerez sera produite. Chaque note est appelée "voix" et le moteur à DSP de l'UltraNova est suffisamment puissant pour que vous soyez à court de doigts avant d'être à court de voix ! (Mais cela dépend du nombre de voix assignées à chaque note – voir le paramètre Unisson dans le menu Voix ci-dessous). Toutefois, si vous contrôlez l'UltraNova depuis un séquenceur MIDI, il est théoriquement possible de tomber à court de voix (il y a un maximum de 20 voix en interne). Bien que cela ne puisse arriver que rarement, des utilisateurs peuvent occasionnellement observer ce phénomène, qui est appelé "vol de voix".

L'alternative à la polyphonie est la monophonie. Avec la monophonie, une seule note est jouée à la fois ; enfoncer une seconde touche tout en maintenant la première annulera la première et fera jouer la seconde – et ainsi de suite. La dernière note jouée est toujours la seule que vous entendez. Comme les premiers synthétiseurs étaient mono, si vous essayez d'émuler un synthétiseur analogique des années 1970, vous pouvez vouloir régler les voix en mode monophonique car ce mode impose une certaine restriction du style de jeu qui ajoutera de l'authenticité.

Presser la touche **VOICE** [14] ouvre le menu Voix qui n'a qu'une seule page. En plus de pouvoir sélectionner la polyphonie ou la monophonie, le menu vous permet aussi de régler le portamento et d'autres paramètres relatifs aux voix.

		Unison Unbecome
Off 25 Off Expo	0 Poly1	0ff 25

EN1 : voix à l'unisson

S'affiche comme :	Unison
Valeur initiale :	Off
Plage de réglage :	Off, 2, 3, 4

L'unisson peut être utilisé pour "grossir" le son en lui assignant des voix supplémentaires (jusqu'à 4 au total) pour chaque note. Sachez que le "réservoir" de voix n'est pas infini et qu'avec plusieurs voix assignées pour une note, la polyphonie est réduite en conséquence. Avec 4 voix par note, un accord de quatre notes approchera de la limite de l'UltraNova et si d'autres notes sont ajoutées à l'accord, des voix devront être volées, ce qui peut entraîner la disparition des notes initialement jouées.

Ð

Si la limitation de polyphonie imposée par l'unisson est restrictive, un effet similaire peut être obtenu en utilisant plusieurs oscillateurs et en réglant leurs paramètres de densité et de désaccord. En fait, la plupart des patches d'usine utilisent la densité et le désaccord plutôt que l'unisson pour obtenir leur effet multitimbral.

EN2 : désaccord d'unisson

S'affiche comme :	UnDetune
Valeur initiale :	25
Plage de réglage :	0 à 127

UnDetune ne s'applique que quand **Unison** n'est pas réglé sur **Off**. Le paramètre détermine comment chaque voix est désaccordée par rapport aux autres ; vous entendrez une différence dans le son de la même note avec un nombre de voix différent même si **UnDetune** est réglé sur 0, mais le son est plus intéressant quand cette valeur est montée.

E

Changer les réglages de **Unison** ou de **UnDetune** en maintenant enfoncée une note n'a pas d'effet sur le son. Les nouveaux réglages n'entrent en vigueur que pour les notes jouées ensuite.
EN3 : non employé

EN4 : durée de portamento

S'affiche comme :	PortTime
Valeur initiale :	Off
Plage de réglage :	Off, 1 à 127

Avec le portamento activé, les notes jouées à la suite glissent de l'une à l'autre plutôt que d'immédiatement sauter à la hauteur de la note désirée. Le synthé mémorise la dernière note jouée et le glissement part de cette note même après qu'elle ait été relâchée. **Port-Time** est la durée du glissement et une valeur de 70 correspond à environ 1 seconde. Le portamento est principalement destiné à l'emploi en mode mono (voire **RE5** ci-dessous), dans lequel il est particulièrement efficace. Il peut également être utilisé en mode poly, mais son fonctionnement peut être imprévisible, particulièrement quand on joue des accords. Notez que **PreGlide** doit être réglé sur 0 pour que le portamento fonctionne.

EN5 : mode de portamento

S'affiche comme :	PortMode
Valeur initiale :	Expo
Plage de réglage :	Expo ou Linear

Détermine la "forme" des transitions par portamento et **PreGlide** (voir **EN6** ci-dessous) d'une note à la suivante. En mode **Linear** (linéaire), le glissement fait évoluer la hauteur de façon régulière entre la note précédente et celle jouée. En mode **Expo** (exponentiel), la hauteur change d'abord plus rapidement puis approche plus lentement la note "visée".





EN6 : pré-glissement

S'affiche comme :	PreGlide
Valeur initiale :	0
Plage de réglage :	0, -12 à +12

PreGlide a priorité sur le portamento, bien qu'il utilise le paramètre **PortTime** pour déterminer sa durée. **PreGlide** se calibre en demi-tons et chaque note jouée démarrera en réalité sur une note liée chromatiquement par un intervalle pouvant atteindre une octave au-dessus (valeur = +12) ou en dessous (valeur = -12) de la note jouée, et glissera vers la note "visée". Cela diffère du portamento en cela que deux notes jouées en séquence auront leur propre **Pre-Glide**, relatif aux notes jouées et qu'il n'y aura pas de glissement d'une note à l'autre.

Bien que l'emploi du mode portamento ne soit pas recompmandé dans les modes Poly quand vous jouez plus d'une note à la fois, cette restriction ne s'applique pas au PreGlide qui peut être très efficace avec des accords complets.

EN7 : mode de polyphonie

S'affiche comme :	PolyMode
Valeur initiale :	Poly1

Plage de réglage : Mono, MonoAG, Poly1, Poly2, Mono2

Comme leur nom l'indique, trois des modes sont monophoniques et deux polyphoniques. **Mono** – c'est le mode monophonique standard ; une seule note jouée à la fois, et la règle de priorité à la "dernière jouée" s'applique.

MonoAG – AG signifie Auto-Glide. C'est un autre mode mono, qui diffère du mode mono par la façon dont fonctionnent le portamento et le PreGlide. En mode mono, le portamento et le PreGlide s'appliquent tous les deux si les notes sont jouées séparément ou de façon legato (une note est jouée alors que l'autre est encore enfoncée). En mode MonoAG, le portamento et le PreGlide ne fonctionnent que si les touches sont jouées de façon legato ; jouer les notes séparément ne produit pas d'effet de glissement.

Poly1 – dans ce mode polyphonique, jouer successivement la ou les mêmes notes utilise des voix différentes et les notes "s'empilent". Par conséquent, le son devient plus fort quand plus de notes sont jouées. L'effet ne sera évident qu'avec des patches à longue durée de relâchement d'amplitude.

Poly2 – dans cet autre mode, jouer successivement la ou les mêmes notes utilise les mêmes voix donc cela évite l'augmentation de volume inhérente au mode Poly1. Mono 2 – il diffère de Mono par la façon dont sont déclenchées les phases d'attaque des enveloppes. En mode Mono, quand vous jouez de façon legato, les enveloppes ne sont déclenchées qu'une fois, par l'enfoncement de la touche initiale. En mode Mono 2, chaque pression de touche redéclenche toutes les enveloppes.

EN8 : non employé



L'UltraNova offre beaucoup de flexibilité dans l'emploi des enveloppes pour la création sonore, en se basant sur le concept familier d'enveloppe ADSR.



L'enveloppe ADSR peut être facilement visualisée en considérant l'évolution de l'amplitude (du volume) d'une note dans le temps. L'enveloppe décrivant la "vie" d'une note peut être divisée en quatre phases distinctes et des réglages sont prévus pour chacune d'entre elles : **Attaque** – le temps nécessaire à la note pour passer de 0 (par exemple quand la touche est pressée) à son niveau maximal. Une longue durée d'attaque produit un effet de fondu entrant ou "fade-in".

Déclin – le temps nécessaire à la note pour que son niveau chute de la valeur maximale atteinte à la fin de la phase d'attaque jusqu'à un nouveau niveau, défini par le paramètre sustain. **Sustain** – c'est une valeur d'amplitude qui représente le volume de la note après les phases initiales d'attaque et de déclin – c'est-à-dire lorsque vous maintenez la touche enfoncée. Choisir une faible valeur de sustain peut donner un effet percussif très court (à condition que les durées d'attaque et de déclin soient courtes).

Relâchement – c'est le temps nécessaire au volume de la note pour revenir à 0 après que la touche ait été relâchée. Une valeur élevée du relâchement entraînera un son qui restera audible (bien que d'un volume diminuant progressivement) après que la touche ait été relâchée.

Bien que cet exemple parle de l'ADSR en terme de volume, notez que l'UltraNova est équipé de six générateurs d'enveloppe séparés, permettant le contrôle d'autres blocs du synthé que l'amplitude – par exemple les filtres, les oscillateurs etc.

Presser la touche **ENVELOPE** [15] ouvre le menu Enveloppe, qui a deux pages pour chaque enveloppe. Une des touches **SELECT** et une des touches **PAGE** seront allumées, indiquant que plusieurs enveloppes peuvent être contrôlées et que d'autres pages de menu sont disponibles. 16 paramètres sont affichés au total par enveloppe en vue d'être réglés, 8 par page. Notez que le dernier paramètre de la Page 2 est commun à toutes les enveloppes et apparaît en Page 2 de toutes les enveloppes.

Paramètres d'enveloppe 1 (amplitude) (Page 1)

AmpAtt	AmpDec	AmpSus	AmpRel	AmpVeloc	AmpRept	AmpTTri9	AmeMTri9
2	90	127	40	0	0	OFF	Re-Tri9

Le générateur d'enveloppe 1 contrôle les paramètres ADSR de l'amplitude des notes.

EN1 : durée d'attaque de l'amplitude

S'affiche comme :	AmpAtt
Valeur initiale :	2
Plage de réglage :	0 à 127

Ce paramètre règle la durée d'attaque de la note. Avec une valeur de 0, la note atteint son niveau maximal immédiatement à l'enfoncement de la touche ; avec une valeur de 127, il faut environ 20 secondes à la note pour atteindre son niveau maximal. Avec un réglage médian (64), le temps de montée est d'environ 220 ms (à condition que la pente d'attaque d'amplitude (Page 2, **EN1**) ait une valeur de 0).

EN2 : durée de déclin d'amplitude

S'affiche comme : ĀMPDec Valeur initiale : 90 Plage de réglage : 0 à 127

Règle le temps de déclin des notes. Le temps de déclin n'a de signification que si le paramètre sustain est réglé sur une valeur inférieure à 127, car sinon la phase de déclin sera inaudible puisque le niveau de sustain sera le même que celui atteint durant la phase d'attaque. Avec un réglage médian (64), la durée est d'environ 150 ms (à condition que la pente de déclin d'amplitude (Page 2, **EN2**) ait une valeur de 127).

EN3 : niveau de sustain d'amplitude

S'affiche comme : AmpSus Valeur initiale : 127 Plage de réglage : 0 à 127

La valeur du paramètre sustain détermine le volume de la note à la fin de la phase de déclin. Choisir une valeur basse aura évidemment pour effet d'accentuer le début de la note ; un réglage à 0 rendra la note silencieuse une fois la phase de déclin écoulée.

EN4 : durée de relâchement d'amplitude

S'affiche comme : AmpRel Valeur initiale : 40 Plage de réglage : 0 à 127

De nombreux sons tirent leur caractère du fait que les notes restent audibles après relâchement de la touche ; cet effet de "persistance" ou "fade-out" avec la note qui s'évanouit délicatement et naturellement (comme c'est le cas de nombreux instruments réels) peut être très efficace. Un réglage de 64 donne une durée de relâchement d'environ 300 ms. L'UltraNova a une durée de relâchement maximale d'environ 30 secondes (avec **AmpRel** réglé sur 127), mais des valeurs plus courtes seront vraisemblablement plus utiles ! La relation entre la valeur du paramètre et la durée de relâchement n'est pas linéaire.

Notez que quand vous jouez polyphoniquement avec des sons ayant de longues durées de relâchement, il est possible de tomber à court de polyphonie et qu'il y ait du "vol de voix". Cela signifie que certaines notes encore en cours (dans leur phase de relâchement) seront soudainement coupées lors du jeu d'autres notes. Cela arrivera plus probablement si plusieurs voix sont utilisées. Voir 107 pour plus d'informations à ce sujet.

EN5 : dynamique d'amplitude

S'affiche comme :	AmpVeloc
Valeur initiale :	0
Plage de réglage :	-64 à +63

AmpVeloc ne modifie pas la forme de l'enveloppe ADSR d'amplitude mais ajoute au volume une sensibilité au toucher, qui fait qu'avec des valeurs de paramètre positives, plus fort vous jouez sur le clavier, plus fort sera le son. Avec AmpVeloc à 0, le volume est le même quelle que soit la façon dont vous enfoncez les touches. La relation entre la dynamique de jeu d'une note et le volume est déterminée par la valeur. Notez que des valeurs négatives ont un effet inverse.

Pour le style de jeu le plus "naturel", essayez de régler AmpVeloc à environ +40.

EN6 : répétition de l'enveloppe d'amplitude

S'affiche comme : AMPRept. Valeur initiale : 0 Plage de réglage : 0 à 126, KeyOff

En utilisant **AmpRept**, il est possible de répéter les phases d'attaque et de déclin de l'enveloppe avant d'initier la phase de sustain. Cela peut produire un effet de "bégaiement" intéressant au début de la note si les durées d'attaque et de déclin sont réglées de façon appropriée. La valeur du paramètre AmpRept (de 0 à 126) est le nombre réel de répétitions, donc si vous le réglez par exemple sur 3, vous entendrez un total de 4 phases d'attaque/déclin de l'enveloppe – la phase initiale plus 3 répétitions. Le réglage maximal KeyOff génère un nombre infini de répétitions.

EN7 : déclenchement tactile de l'enveloppe d'amplitude

S'affiche comme :	AmpTTri9
Valeur initiale :	Off
Plage de réglage :	Off, T1ReTrig à T8ReTrig

Vous avez remarqué que les encodeurs rotatifs de l'UltraNova sont sensibles au toucher – la DEL qui leur est associée s'allume dès que l'on touche un bouton. Cette sensibilité au toucher peut être utilisée en temps réel pour fournir un contrôle créatif du son, qui est particulièrement utile en jeu live.

AmpTTrig assigne n'importe lequel des boutons d'encodeur à la fonction de redéclenchement – dès que le bouton est touché, l'enveloppe d'amplitude est redéclenchée. Après avoir fait l'assignation, afin d'utiliser la fonction, il est nécessaire d'ouvrir le mode tactile en pressant la touche **TOUCH** [22] (sélectionnez la Page 1 si elle n'est pas déjà visible) ; vous verrez qu'un "**R**" apparaît sous **EN1**, sous l'encodeur sélectionné pour confirmer l'assignation de l'enveloppe 1 à cet encodeur. Le bouton tactile est maintenant activé.

Μ	123456	M 12345	6 M 123456	M 123456				
0	R	0	- 0	0	0	0	0	0

EN8 : multi-déclenchement d'enveloppe d'amplitude

S'affiche comme :	AmpMTri9
Valeur initiale :	Re-Trig
Plage de réglage :	Legato ou Re-Trig

Quand ce paramètre est réglé sur Re-Trig, chaque note jouée déclenche la totalité de l'enveloppe ADSR d'amplitude, même si d'autres touches sont tenues. En mode Legato, seule la première touche pressée produit une note avec l'enveloppe complète, toutes les notes suivantes omettant les phases d'attaque et de déclin et ne sonnant qu'à partir du début de la phase de sustain. "Legato" signifie littéralement "lié" et ce mode aide à produire ce style de jeu.

Il est important de savoir que pour que le mode legato fonctionne, il faut sélectionner un mode monophonique pour les voix – il ne fonctionne pas avec un mode polyphonique. Voir 108.



Qu'est-ce que le legato ?

Comme indiqué ci-dessus, le terme musical legato signifie "lié". Un style de jeu legato entraîne qu'au moins deux notes se chevauchent. Cela signifie que quand vous jouez la mélodie, vous ne relâchez pas la note avant d'avoir joué la suivante. Une fois

que cette dernière joue, vous pouvez relâcher la précédente. Le style de jeu legato concerne certaines des possibilités sonores de l'UltraNova. Dans le cas du multi-déclenchement d'enveloppe d'amplitude par exemple, il est important de

savoir que l'enveloppe se redéclenchera si on laisse un "blanc" entre les notes.

Paramètres d'enveloppe 1 (amplitude) (Page 2)

0 127 0 0 0 127 0 C3	AmpAtS1p	AmpDcSlp	AmpAttTk	AmpDecTk	AmpSusRt	AmpSusTm	AmpLvlTk	LvlTkNte
	0	127	0	0	0	127	0	С З

EN1 : pente d'attaque d'enveloppe d'amplitude

S'affiche comme :	AmpAtSlp
Valeur initiale :	0
Plage de réglage :	0 à 127

Ce paramètre contrôle la "forme" du segment d'attaque. Avec une valeur de 0, le volume monte linéairement durant la phase d'attaque, c'est-à-dire qu'il augmente de valeurs égales pour des mêmes intervalles de temps. Une attaque non linéaire peut être sélectionnée, auquel cas le volume augmente d'abord plus rapidement. Le schéma ci-dessous l'illustre.

EN2 : pente de déclin d'enveloppe d'amplitude

S'affiche comme :	AmpDcSlp
Valeur initiale :	127
Plage de réglage :	0 à 127

Ce paramètre applique la même fonction que **AmpAtSIp** mais à la phase de déclin de l'enveloppe. Avec une valeur de 0, le volume chute linéairement de la valeur maximale à celle définie par le paramètre sustain mais régler AmpDcSIp sur une valeur plus élevée entraînera une réduction initialement plus rapide du volume. Le schéma ci-dessous l'illustre :



EN3 : asservissement au clavier de l'attaque d'enveloppe d'amplitude

S'affiche comme :	AmpAttTk
Valeur initiale :	0
Plage de réglage :	-64 à +63

Ce paramètre associe la durée d'attaque d'une note à sa position sur le clavier. Quand **AmpAttTk** a une valeur positive, la durée d'attaque d'une note diminue d'autant plus que l'on joue haut sur le clavier. À l'opposé, les notes basses ont une durée d'attaque plus grande. Cela aide à simuler l'effet d'un véritable instrument à cordes (tel qu'un piano à queue) dans lequel la masse des cordes graves a un temps de réponse plus lent quand on les frappe. Quand une valeur négative est appliquée, la relation s'inverse.

EN4 : asservissement au clavier du déclin d'enveloppe d'amplitude

S'affiche comme : AmpDecTk Valeur initiale : 0 Plage de réglage : -64 à +63

Ce paramètre fonctionne exactement de la même façon que AmpAttTk, excepté que c'est la durée de déclin d'une note qui devient dépendante de sa position sur le clavier.

EN5 : évolution du sustain de l'enveloppe d'amplitude

AmpSusRt S'affiche comme : Valeur initiale : Flat Plage de réglage : -64 à Flat à +63

Quand ce paramètre est réglé sur Flat, le volume reste constant durant la phase de sustain de l'enveloppe. Des variations supplémentaires du caractère de la note peuvent être obtenues en forçant la note à devenir plus forte ou plus douce pendant son maintien. Une valeur positive de AmpSusRt causera une augmentation du volume durant la phase de sustain et cela jusqu'à ce que le niveau maximal soit atteint. Le paramètre contrôle la vitesse à laquelle le volume de la note augmente, et plus haute est la valeur, plus rapide est l'augmentation. Toute durée de relâchement choisie fonctionnera normalement au relâchement de la touche, que le volume maximal ait été ou non atteint. Si une valeur négative est réglée, le volume diminue durant la phase de sustain et si la touche n'est pas relâchée, la note finira par devenir inaudible.



Des valeurs basses (positives ou négatives) de AmpSusRt seront généralement plus utiles.

EN6 : durée de sustain de l'enveloppe d'amplitude

S'affiche comme : AmpSusTm 197 Valeur initiale : 0 à 126, KeyOff Plage de réglage :

Ce paramètre règle la durée de la phase de sustain. Avec une valeur KevOff, la note restera audible tant que la touche sera enfoncée (à moins qu'une valeur négative de AmpSusRt n'ait été appliquée pour réduire son volume). Toute autre valeur de AmpSusTm coupera la note automatiquement après un temps déterminé même si la touche est maintenue enfoncée. La durée de relâchement s'applique toujours si la touche est relâchée plus tôt. Une valeur de 126 règle le sustain sur une durée d'environ 10 secondes tandis que des valeurs autour de 60 la règle sur environ 1 seconde.



EN7 : asservissement au clavier du niveau de l'enveloppe d'amplitude

S'affiche comme :	HMPLVIIK
Valeur initiale :	0
Plage de réglage :	-64 à +63

Ce paramètre fonctionne comme les autres paramètres d'asservissement au clavier, AmpAttTk et AmpDecTk (En3 et EN4), mais c'est le volume de la note qui change, en fonction de l'intervalle qui la sépare de la note de référence LvITkNte réglée avec EN8. Avec une valeur positive, les notes supérieures à la note de référence deviennent d'autant plus fortes qu'elles sont éloignées de celle-ci et vice-versa. Avec une valeur négative, les notes supérieures à la note de référence deviennent progressivement d'autant plus douces qu'elles sont éloignées de celle-ci et là encore, vice-versa. Notez que cette modification de volume s'applique de façon égale à toutes les phases de l'enveloppe d'amplitude ; c'est le volume général de la note qui change avec AmpLvITk. L'effet doit être utilisé avec modération : des valeurs basses ont un meilleur effet



Notez que bien que l'asservissement au clavier du niveau d'enveloppe d'amplitude semble fonctionner de façon très similaire à celui des phases d'attaque et de

déclin de l'enveloppe d'amplitude, seul l'asservissement du niveau utilise une note définissable par l'utilisateur comme référence (déterminée avec EN8) au-dessus/en dessous de laquelle les notes deviennent plus fortes/plus douces. Les paramètres d'asservissement d'attaque et de déclin (EN3 et EN4) ont C3 (do3) comme note de référence fixe.

Paramètre commun aux enveloppes

Ce paramètre est disponible en Page 2 du menu de chaque enveloppe.

EN8 : note de référence pour l'asservissement au clavier du niveau

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
S'affiche comme :	LvlTkNte
Valeur initiale :	C 3
Plage de réglage :	C -2 à G 8 (A = Ia, B = si, C = do, D = ré, E = mi, F = fa, G = sol)
Détermine la note de réf	érence utilisée pour l'asservissement au clavier du niveau de l'en-
veloppe d'amplitude (Ar	npLvITk). Quand il est activé, ce paramètre augmente le volume
des notes situées au-de	ssus de la note de référence choisie et le réduit pour les notes
situées en dessous. C3	(do3), la valeur par défaut, est le do médian du clavier ; c'est le C
situé une octave au-des	sus de la note la plus basse du clavier (un do également), si aucune
touche OCTAVE [32] n'	est sélectionnée.

Paramètres d'enveloppe 2 (filtre) (Page 1)

Fltott	FltDec	Elt Sue	FltPol	Fitueloc	FltPopt	FltTTrig	FltMTrig
1 1 0110 0	1 1 00000	1 102002	1 1 0100 1	. 1000100	i zoncen o	1 10111 10	1 1 0 1 1 1 2 2
2	75	75	45	0	a	OFF	Po-Trid
4	10		40	0	0	011	Ne 11 15

Les paramètres disponibles pour le réglage du générateur d'enveloppe 2 ressemblent beaucoup à ceux du générateur d'enveloppe 1. Si l'enveloppe 1 a trait aux modifications de l'enveloppe d'amplitude du son, l'enveloppe 2 vous permet un filtrage "dynamique", en établissant une relation entre la section filtre et l'enveloppe ADSR 2 de filtre, ce qui permet à la fréquence du filtre de varier en fonction de la forme de l'enveloppe.

Afin d'entendre l'effet de n'importe lequel des paramètres d'enveloppe de filtre, vous devez d'abord aller dans les menus Filtre et configurer un certain filtrage. Puis réglez EN5 en Page 1 du menu Filtre (F1Env2 ou F2Env2) sur une valeur initiale d'environ +30 et assurez-vous que le filtre n'est pas complètement ouvert, c'est-à-dire que F1Freq est réglée sur une valeur moyenne.

EN1 : durée d'attaque de l'enveloppe de filtre

S'affiche comme :	FltAtt
Valeur initiale :	2
Plage de réglage :	0 à 127
Règle la facon dont la s	ection Filtre agit

t durant la phase d'attaque de la note. Plus haute est la valeur, plus le filtre met de temps à réagir durant cette phase.

Pour évaluer l'action des paramètres d'enveloppe de filtre pour chacune des phases ADSR (EN1 à EN4), il peut être utile de ne pas régler les trois premières à 0.

EN2 : durée de déclin de l'enveloppe de filtre

S'affiche comme :	FltDec
Valeur initiale :	75
Plage de réglage :	0 à 127
Dàgla la facan dant la ac	otion Eiltro ogi

Règle la façon dont la section Filtre agit durant la phase de déclin de la note. À nouveau, plus haute est la valeur du paramètre et plus longue est la période d'application du filtre.

EN3 : niveau de sustain de l'enveloppe de filtre

S'affiche comme :	FltSus
Valeur initiale :	35
Plage de réglage :	0 à 127

La fréquence du filtre (coupure ou centrale selon le type de filtre) "s'établit" à une valeur déterminée par FItSus. Par conséquent, une fois les segments d'attaque et de déclin de l'enveloppe terminés, le contenu harmonique le plus mis en évidence dans le son sera déterminé par ce paramètre. Rappelez-vous que si le paramètre de fréquence du filtre (réglé dans le menu Filtre) est réglé trop bas ou trop haut, l'effet de l'enveloppe sera limité.

EN4 : durée de relâchement du filtre

S'affiche comme :	FltRel	
Valeur initiale :		45
Plage de réglage :	0 à 127	

Quand on monte FitRel, la note subit une action croissante du filtre une fois la touche relâchée.

Notez que la durée de relâchement de l'enveloppe d'amplitude AmpRel (paramètres de l'enveloppe 1) doit être réglée suffisamment haut pour produire un fondu de sortie (fade-out) audible afin que l'effet du filtrage sur la "queue" de la note soit entendu.

EN5 : dynamique du filtre

S'affiche comme : FltUeloc Valeur initiale : 0 Plage de réglage : -64 à +63

Comme la **dynamique d'amplitude** donnait au volume la sensibilité au toucher, la **dynamique de filtre** peut être réglée pour rendre l'action du filtre sensible au toucher. Avec des valeurs positives, plus vous jouez fort sur les touches, plus grand sera l'effet du filtre. Avec **FitVeloc** réglé à 0, les caractéristiques du son restent les mêmes quelle que soit la façon dont vous enfoncez les touches. Notez que des valeurs négatives ont un effet inverse.

EN6 : répétition du filtre

S'affiche comme : FltRept Valeur initiale : 0 Plage de réglage : 0 à 126, Infinity

Quand **FitRept** est réglé sur une valeur autre que 0, les phases d'attaque et de déclin de l'enveloppe sont répétées avant que ne soit initiée la phase de sustain. Cela a un effet similaire à la **répétition d'amplitude** et l'emploi de l'un ou l'autre des paramètres de répétition ou des deux peut créer des sons assez détonnants.

EN7 : déclenchement tactile de l'enveloppe de filtre

 S'affiche comme :
 F1tTTrig

 Valeur initiale :
 Off

 Plage de réglage :
 Off, T1ReTrig à T8ReTrig, T1Trig à T8Trig, T1Enable à T8Enable

Contrairement au **déclenchement tactile de l'enveloppe d'amplitude**, le **déclenchement tactile de l'enveloppe de filtre** a trois options par commande tactile : **Trigger**, **Retrigger et Enable**. Toutefois comme avec le premier, il est nécessaire d'activer le mode **Touch** en pressant la touche **TOUCH** [22] afin d'utiliser la fonction.

Re-Trigger – agit de façon similaire au **redéclenchement d'enveloppe d'amplitude**, excepté que c'est l'action du filtre qui est redéclenchée en touchant le bouton de l'encodeur sélectionné. La note joue normalement quand la touche est enfoncée, et toucher le bouton redéclenche la totalité de l'enveloppe. Le mode Re-Trigger est confirmé en Page 1 du menu Touch par la lettre **"R"** à la position appropriée.

Trigger - dans ce mode, l'action du filtre déclenché par l'enveloppe n'est pas initiée par l'enfoncement d'une touche, et la note sonnera initialement sans enveloppe agissant sur le filtre. Toucher le bouton (quand la touche est pressée) déclenchera l'enveloppe de filtre. Le mode Trigger est confirmé en Page 1 du menu Touch par la lettre "T" à la position appropriée. Enable – dans ce mode, l'action du filtre déclenchée par l'enveloppe est initiée depuis le clavier, mais uniquement pendant que le bouton est touché. Par conséquent, vous pouvez très facilement faire alterner le son avec et sans l'action de l'enveloppe sur le filtre. Le mode Enable est confirmé en page 1 du menu Touch par la lettre "E" à la position appropriée.

EN8 : multi-déclenchement d'enveloppe de filtre

S'affiche comme :	FltMTrig
Valeur initiale :	Re-Trig
Plage de réglage :	Legato ou Re-Trig

Fonctionne de façon très similaire au **multi-déclenchement d'enveloppe d'amplitude**. Quand ce paramètre est réglé sur **Re-Trig**, chaque note jouée déclenche la totalité de l'enveloppe ADSR, même si d'autres touches sont maintenues enfoncées. Avec l'enveloppe appliquée à la section Filtre, cela signifie que l'effet de tout filtrage déclenché par enveloppe sera entendu sur chaque note. Avec un réglage **Legato**, seule la première touche pressée produira une note ayant la totalité de l'enveloppe et donc produira un effet de filtrage. Toutes les notes suivantes n'auront aucun filtrage dynamique. Rappelez-vous que pour que le mode **Legato** fonctionne, il faut sélectionner un mode monophonique pour les voix – il ne fonctionne pas avec un mode polyphonique. Voir 107.

Voir 109 pour plus de détails sur le style legato.

Paramètres d'enveloppe 2 (filtre) (Page 2)



EN1 : pente d'attaque d'enveloppe de filtre

S'affiche comme :	FltAtSlp
Valeur initiale :	0
Plage de réglage :	0 à 127

Ce paramètre contrôle la "forme" du segment d'attaque appliqué aux filtres. Avec une valeur de 0, tout effet de filtrage appliqué à la phase d'attaque augmente linéairement – c'est-à-dire qu'il augmente de valeurs égales pour des mêmes intervalles de temps. Une attaque non linéaire peut être sélectionnée, auquel cas l'effet du filtre augmente d'abord plus rapidement.

EN2 : pente de déclin d'enveloppe du filtre

S'affiche comme :FltDc5lPValeur initiale :127Plage de réglage :0 à 127

Correspond à **FItAtSIp** de la même manière que la **pente de déclin de l'enveloppe de l'amplitude** correspondait à la **pente d'attaque de l'enveloppe d'amplitude**. Par conséquent, la linéarité de la réaction de la section Filtre durant la phase de déclin de l'enveloppe peut varier, d'une pente linéaire à une pente plus exponentielle, dans laquelle tout effet de filtrage est plus prononcé durant la première partie de la phase de déclin.

EN3 : asservissement au clavier de l'attaque d'enveloppe de filtre

S'affiche comme :	FltAttTk
Valeur initiale :	0
Plage de réglage :	-64 à +63

Comme l'**asservissement au clavier de l'attaque d'enveloppe d'amplitude**, ce paramètre lie la durée d'attaque d'une note à sa position sur le clavier. Quand **FltAttTk** a une valeur positive, l'effet de filtrage durant la phase d'attaque d'une note est raccourci quand vous allez plus haut sur le clavier. À l'opposé, les notes basses ont une durée d'attaque plus grande. Quand une valeur négative est appliquée, la relation s'inverse.

EN4 : asservissement au clavier du déclin de filtre

S'affiche comme :	FltDecT
Valeur initiale :	0
Plage de réglage :	-64 à +63

Ce paramètre fonctionne exactement de la même façon que **AmpAttTk**, excepté que c'est l'effet de filtrage durant le déclin d'une note qui devient dépendant de sa position sur le clavier.

EN5 : évolution du sustain de l'enveloppe de filtre

S'affiche comme :	FltSusRt
Valeur initiale :	Flat
Plage de réglage :	-64 à Flat à +63

Avec une valeur Flat, la fréquence du filtre reste constante durant la phase de sustain de la note. Si **FltSusRt** est réglé sur une valeur positive, la fréquence du filtre continue de monter durant la phase de sustain, donc le caractère de la note continue de se modifier de façon audible plus longtemps. Avec des valeurs basses de **FltSusRt**, le changement est lent et accélère si la valeur est augmentée. Avec des valeurs négatives, la fréquence du filtre diminue durant la phase de sustain. Voir 109 pour une illustration.

EN6 : durée de sustain de l'enveloppe de filtre

S'affiche comme :	FltSusTm
Valeur initiale :	127
Plage de réglage :	0 à 126 KeyOff

Ce paramètre s'applique aussi à la phase de sustain et détermine le temps durant lequel le filtrage déclenché par enveloppe reste actif. Avec un réglage sur **Keyoff**, le filtrage continue de s'appliquer tant que la touche n'est pas relâchée. Toute valeur inférieure de **FIt-SusTm** entraînera l'arrêt brutal de l'effet de filtrage avant la fin de la note et il vous restera la phase de relâchement de l'enveloppe. Cela ne se produit bien entendu que si la **durée de sustain de l'enveloppe d'amplitude** est plus grande que la **durée de sustain de l'enveloppe de filtre**, sinon la note cessera de sonner avant que le filtre n'ait été coupé.

EN7 : asservissement au clavier du niveau de l'enveloppe de filtre

S'affiche comme :	FltLvlTk
Valeur initiale :	0
Plage de réglage :	-64 à +63

Ce paramètre fonctionne de façon similaire aux autres paramètres d'asservissement au clavier, mais c'est la profondeur avec laquelle l'enveloppe est appliquée au filtre qui se modifie, en relation avec l'intervalle séparant la note jouée et la note de référence réglée par **EN8**. Avec une valeur positive, l'effet de filtrage déclenché par enveloppe devient progressivement plus prononcé pour les notes supérieures à la note de référence d'autant plus qu'elles en sont éloignées, et vice-versa. Avec une valeur négative, les notes supérieures à la note de référence subissent progressivement moins de filtrage d'autant plus qu'elles sont éloignées de celle-ci et là encore, vice-versa.

Paramètre commun aux enveloppes

Voir 110. Le paramètre **note de référence pour l'asservissement** est disponible sur **EN8** en Page 2 du menu de chaque enveloppe.

E3Att	E3Dec	E3Sus	E3Re1	E3Delay	E3Repeat	E3TTri9	E3MTri9
10	70	64	40	0	0	OFF	Re-Tri9

Paramètres des enveloppes 3 à 6 (page 1)

En plus des enveloppes dédiées à l'amplitude et aux filtres, l'UltraNova est doté de quatre autres enveloppes assignables, les enveloppes 3 à 6. Leur contrôle peut se demander à l'aide de la touche **SELECT** [10]. Ces enveloppes ont virtuellement le même jeu de paramètres que les enveloppes d'amplitude et de filtre, mais elles peuvent être assignées à volonté au contrôle de nombreuses autres fonctions du synthé, y compris à la plupart des paramètres d'oscillateur, de filtre, d'égaliseur et de panoramique, entre autres. L'assignation des enveloppes 3 à 6 aux autres paramètres de synthé s'effectue dans le menu Modulation (voir 114 pour des détails complets). En plus d'écouter leurs effets, vous devez d'abord ouvrir le menu Modulation et régler la Source de modulation du patch 1 sur Env3 et la Destination sur un paramètre de votre choix (par exemple la hauteur globale des oscillateurs – 0123Ptch)

L'arrangement des paramètres des enveloppes 3 à 6 est identique et suit étroitement celui des enveloppes 1 et 2 (amplitude et filtres). Bien qu'associé à l'enveloppe 3, le résumé des paramètres ci-dessous s'applique également aux enveloppes 4, 5 et 6 et n'est donc pas répété.

La fonction réelle des enveloppes 3 à 6 dépendra évidemment de ce qu'elles contrôlent suite à leur routage dans le menu Modulation. Toutefois, la dérivation des paramètres d'enveloppe eux-mêmes suit celle déjà décrite pour les enveloppes d'amplitude et de filtre, à l'exception du paramètre Delay (page 1, EN5), dont la fonction est décrite ci-dessous.

EN1 : durée d'attaque d'enveloppe 3

S'affiche comme :	E3Att
Valeur initiale :	10
Plage de réglage :	0 à 127

EN2 : durée de déclin d'enveloppe 3

S'affiche comme :	E3Dec
Valeur initiale :	70
Plage de réglage :	0 à 127

EN3 : niveau de sustain d'enveloppe 3

S'affiche comme :	E3Sus
Valeur initiale :	64
Plage de réglage :	0 à 127

EN4 : durée de relâchement d'enveloppe 3

S'affiche comme :	E3Rel
Valeur initiale :	40
Plage de réglage :	0 à 127

EN5 : retard d'enveloppe 3

S'affiche comme : E3Delay Valeur initiale : 0 Plage de réglage : 0 à 127

Ce paramètre retarde le début de la totalité de l'enveloppe. Quand une touche est pressée, sa note sonne normalement, avec les enveloppes 1 et 2 fonctionnant comme programmées. Mais tous les autres effets de modulation déclenchés par les enveloppes 3 à 6 seront retardés d'un temps déterminé par Delay. La valeur maximale de 127 représente un retard de 10 secondes, tandis qu'une valeur d'environ 60~70 représente un retard d'environ 1 seconde.

EN6 : répétition de l'enveloppe 3

S'affiche comme :	E3Repea [.]
Valeur initiale :	0
Plage de réglage :	0 à 127

EN7 : déclenchement tactile de l'enveloppe 3

S'affiche comme : E3TTri9 Valeur initiale : Off Plage de réglage : Off, T1ReTrig à T8ReTrig, T1Trig à T8Trig, T1Enable à T8Enable

EN8 : multi-déclenchement de l'enveloppe 3

S'affiche comme : **F3MTrig** Valeur initiale : Re-Tria Plage de réglage : Legato ou Re-Trig

Paramètres de l'enveloppe 3 (Page 2)

E3SusTir LvlTkNte 127 1.27

EN1 : pente de l'attaque de l'enveloppe 3

E3AtS1p S'affiche comme : Valeur initiale : 0 Plage de réglage : 0 à 127

EN2 : pente du déclin de l'enveloppe 3

S'affiche comme :	E3DcSlp
Valeur initiale :	0
Plage de réglage :	0 à 127

EN3 : asservissement au clavier de l'attaque de l'enveloppe 3

S'affiche comme :	E3AttTk
Valeur initiale :	0
Plage de réglage :	-64 à +63

EN4 : asservissement au clavier du déclin de l'enveloppe 3

S'affiche comme :	E3DecTk
Valeur initiale :	0
Plage de réglage :	-64 à +63

EN5 : évolution du sustain de l'enveloppe 3

S'affiche comme :	E3SusRat
Valeur initiale :	0
Plage de réglage :	-64 à +63

EN6 : durée du sustain de l'enveloppe 3

S'affiche comme :	E3SusTim
Valeur initiale :	127
Plage de réglage :	0 à 127

EN7 : asservissement au clavier du niveau de l'enveloppe 3

S'affiche comme :	E3Lv1Tk
Valeur initiale :	0
Plage de réglage :	-64 à +63

Paramètre commun aux enveloppes

Voir 110. Le paramètre note de référence pour l'asservissement est disponible sur EN8 en Page 2 du menu de chaque enveloppe.

LES LFO

L'UltraNova a trois oscillateurs basse fréquence (Low Frequency Oscillators ou LFO) distincts. Ils se nomment LFO1, 2 et 3, sont identiques en termes de caractéristiques, et peuvent être librement utilisés pour modifier de nombreux autres paramètres du synthé, tels que la hauteur ou le niveau d'un oscillateur, les filtres, le panoramique, etc.

L'assignation des LFO 1 à 3 aux autres paramètres du synthé se fait dans le menu Modulation (voir 114 pour des détails complets). Afin d'entendre leurs effets, vous devez d'abord ouvrir le menu Modulation et régler la **Source** de modulation du patch 1 sur Lfo1+/- ou Lfo1+* et la Destination sur un paramètre de votre choix. Notez aussi que la commande Depth de ce menu (EN6) détermine l'ampleur de la modulation appliquée par le LFO au paramètre de Destination, et qu'augmenter cette valeur aura certes un effet différent selon le paramètre de Destination, mais qui peut quand même généralement se traduire par "plus d'effet". L'interprétation de valeurs négatives de Depth dépendra aussi du paramètre choisi pour Destination.

La section LEO a son propre jeu de trois DEL, une par LEO. Elles surveillent la sortie de chaque LFO pour fournir une pratique référence visuelle de leurs fréquence, forme d'onde et phase.

Presser la touche LFO [16] ouvre le menu LFO, qui a deux pages pour chaque LFO. Une des touches SELECT et une des touches PAGE seront allumées, indiquant que plusieurs LFO peuvent être contrôlés et que d'autres pages de menu sont disponibles. Au total, 12 paramètres s'affichent par LFO en vue de réglages, huit en Page 1 et quatre en Page 2. Comme les paramètres des trois LFO sont identiques, seules les fonctions de LFO1 sont décrites ici.

* Sélectionner Lfo1+ comme source force le LFO à ne faire varier le paramètre contrôlé que dans le sens positif (c'est-à-dire montant). Sélectionner Lfo1+/- le fait varier à la fois dans les sens positif et négatif. Ces options, et d'autres y ayant trait, sont évoquées en détail en 114

Paramètres de LFO 1 (page 1)

68 Utt Sine 0 0 Utt Utt Utt	L1Rate	L1RS9nc	L1Wave	L1Phase	L1Slew	L1KS9nc	L1Comn	L10neSht
	68	Off	Sine	0	0	Off	Off	Off

EN1 : vitesse du LFO 1

S'affiche comme :	L1Rate
Valeur initiale :	68
Plage de réglage :	0 à 127
C'est la fréquence de l'o	scillateur. Une valeur de 0 désactive le LFO, et les effets les plus

musicaux utilisent des valeurs de la plage 40~70, bien que des valeurs inférieures ou supérieures puissent être appropriées à certains effets sonores.

Quand la vitesse du LFO est réglée à zéro, le LFO est "arrêté", mais continue d'appliquer au paramètre qu'il module un décalage d'une ampleur dépendant de l'endroit de son cycle sur lequel il est arrêté.



EN2 : synchronisation de la vitesse du LFO 1

L1RS9nc S'affiche comme : Valeur initiale : Off Plage de réglage : voir tableau en 130

Permet de synchroniser la fréquence du LFO sur une horloge MIDI interne/externe. Sur Off, les LFO tournent à la fréquence réglée par le paramètre Rate (EN1). Pour tous les autres réglages, EN1 n'intervient plus, et la vitesse du LFO est déterminée par RSync, qui à son tour dépend de l'horloge MIDI. Si vous utilisez l'horloge MIDI interne, la vitesse peut être réglée dans le menu Édition d'arpégiateur avec EN8.

EN3 : forme d'onde du LFO 1

S'affiche comme : 1 filave Valeur initiale : Sine Plage de réglage : voir tableau en 131

Les LFO de l'UltraNova peuvent générer non seulement les habituelles ondes sinusoïdales. en dents de scie, triangulaires et carrées pour la modulation, mais peuvent aussi produire une large gamme de séquences préréglées de formes d'onde aléatoires et de longueurs variées. Un emploi habituel du LFO est la modulation du ou des oscillateurs principaux, et avec de nombreuses formes d'onde séquencées, régler le paramètre **Depth** du menu Modulation sur 30 ou 36 (voir tableau) assurera une association d'une certaine façon musicale des hauteurs d'oscillateurs obtenues.

EN4 : phase du LFO 1

S'affiche comme : L1Phase Valeur initiale : 0 Plage de réglage : 0deg à 357deg

Cette commande n'est active que si L1KSync (EN6) est réglé sur On. Elle détermine le point de départ de la forme d'onde du LFO quand la touche est pressée. Une forme d'onde complète fait 360°, et les paliers de la commande font 3°. Par conséquent, un réglage médian (180deg) fera partir la forme d'onde modulatrice à mi-cycle.



EN5 : lissage du LFO 1

S'affiche comme :	L1Slew
Valeur initiale :	Off
Plage de réglage :	Off 1 à 12

Slew a pour effet de modifier la forme d'onde du LFO. Quand on monte la valeur de Slew, les bords vifs de l'onde s'arrondissent. Cet effet s'observe facilement en sélectionnant Square (onde carrée) comme forme d'onde du LFO et en réglant la vitesse assez bas pour que la sortie alterne entre deux sons quand in presse une touche du clavier. Augmenter la valeur de Slew forcera la transition entre les deux sons à devenir un "glissement" plutôt qu'une commutation brutale. Cela est dû au fait que les pans verticaux de l'onde carrée du LFO ont été arrondis.

Notez que Slew a un effet sur toutes les formes d'onde de LFO, y compris la sinusoïdale. L'effet de Slew sur le LFO diffère quelque peu selon les formes d'onde de LFO. Quand on augmente Slew, le temps nécessaire pour atteindre l'amplitude maximale augmente, et à l'extrême cette dernière peut ne jamais être atteinte, le réglage auguel se produit ce phénomène variant avec la forme d'onde.



EN6 : synchronisation du LFO 1 sur le clavier On/Off

S'affiche comme : L1KS9nc Off Valeur initiale : On ou Off Plage de réglage :

Chaque LFO tourne en continu, "en tâche de fond". Si le réglage KSync est sur Off, il n'y a aucun moyen de prédire à quel endroit de son cycle sera la forme d'onde quand on pressera une touche. Des pressions consécutives d'une touche produiront inévitablement des résultats variables. Régler KSync sur On fait redémarrer le LFO au même point de sa forme d'onde chaque fois qu'une touche est enfoncée. Ce point se détermine avec le paramètre Phase (EN3).



EN7 : synchronisation commune du LFO 1

S'affiche comme :	L1Comn
Valeur initiale :	Off
Plage de réglage :	On ou Off

La synchronisation commune ne s'applique qu'aux voix polyphoniques. Elle assure que la phase de l'onde du LFO sera synchronisée pour toutes les notes jouées. Sur ${\it Off},$ cette synchronisation ne se fait pas, et jouer une seconde note alors qu'une est déjà pressée entraîne des sons non synchronisés puisque les modulations seront déphasées.



Réglez la synchronisation commune du LFO sur On pour une émulation des premiers synthétiseurs analogiques polyphoniques.

EN8 : cycle unique du LFO 1 (One-Shot)

S'affiche comme :	L10neSht
Valeur initiale :	Off
Plage de réglage :	On ou Off

Comme son nom l'indique, ce paramètre s'il est réglé sur **On** force le LFO à ne produire qu'un seul cycle de sa forme d'onde. Notez qu'un cycle complet est toujours généré quel que soit le réglage de phase du LFO ; si la phase du LFO est réglée à 90°, le cycle unique de la forme d'onde démarre au point 90°, se déroule sur un cycle complet et se termine à 90°.

Paramètres de LFO 1 (page 2)

E3AtS1e	E30cS1e	EGAttTk	E3Dec.Tk	E3SusRat.	ESSusTim	E3Lu1Tk	L u1 TkNt.e
20110221		201100110	20000110		202012111		
Ю	127	а	ю	Ю	127	Ю	C 3
-		-	-	-		-	

EN1 : retard du LFO 1

Le retard du LFO est un	paramètre de temps dont la fonction est déterminée par L1InOut (EN3).
Plage de réglage :	0 à 127
Valeur initiale :	0
S'affiche comme :	L1Delay

EN2 : synchronisation du retard du LFO 1

-			
S'affiche comme :	L1DSync		
Valeur initiale :	Off		
Plage de réglage :	voir tableau en 130		
Quand ce paramètre est	réglé sur Off, le retard du LFO est contrôlé par le paramètre		
Delay (EN1). Avec tous les autres réglages, EN1 ne fonctionne pas, et le retard du LFO			

dépend de l'horloge MIDI interne/externe.

S'affiche comme : L1InOut. Valeur initiale : Fadeln

Plage de réglage : FadeIn, FadeOut, GateIn, GateOut

La fonction des quatre réglages possibles est la suivante :

FadeIn - la modulation du LFO augmente progressivement sur la période de temps définie par le paramètre Delay (**EN1**).

GateIn – la modulation du LFO est retardée d'un temps défini par le paramètre Delay du LFO, puis démarre immédiatement à plein niveau.

FadeOut - la modulation du LFO diminue progressivement sur la période de temps définie par le paramètre Delay (EN1), finissant par laisser la note sans modulation.

GateOut – la note est pleinement modulée par le LFO durant la période de temps définie par le paramètre Delay (RE1). Ensuite, la modulation s'arrête brutalement.

EN4 : déclenchement du retard de LFO 1

S'affiche comme :	L1DTri9
Valeur initiale :	Legato
Plage de réglage :	Legato ou Re-Trig

Fonctionne en conjonction avec la fonction **Fade In/Fade Out** réglée par **EN3**. En mode **Re-Trig**, chaque note jouée a son propre temps de retard, réglé par le paramètre **Delay** (ou l'horloge MIDI si **L1Dsync** est activé). En mode **Legato**, c'est seulement la première note d'un passage joué en style legato qui détermine le temps de retard (**Delay**), c'est-àdire que les notes suivantes ne redéclenchent pas la fonction Delay. Pour que le réglage **Legato** de **déclenchenchement du retard** soit opérationnel, un mode mono doit être sélectionné – cela ne fonctionnera pas en mode polyphonique. Voir 107.

Voir 110 pour plus de détails sur le style Legato.

EN5-EN8 : non employés.

LA MATRICE DE MODULATION

La force d'un synthétiseur polyvalent repose sur sa capacité à interconnecter les divers contrôleurs, générateurs de son et blocs de traitement de façon à ce qu'un d'entre eux contrôle – ou "module" - un autre, d'autant de façons que possible. L'UltraNova procure une flexibilité phénoménale du routage de contrôle, et il existe un menu dédié à cela, le menu Modulation.



Presser la touche **MODULATION** [17] ouvre le menu Modulation, composé d'une seule page. Le menu peut être vu comme un système de connexion de sources de contrôle à une partie spécifique du synthé. Chaque assignation de connexion est appelée "slot", et il en existe 20, accessibles avec **EN1** (voir ci-dessous). Chaque slot définit comment une ou deux sources de contrôle sont routées vers un paramètre à contrôler. Chacun des 20 slots a les mêmes possibilités de routage, et la description de contrôle ci-dessous s'applique à tous.



La matrice de modulation est à la fois variable et additive. Qu'entendons-nous par matrice "variable" et "additive" ?

Par "variable", nous voulons signifier que ce n'est pas juste le routage d'une source de contrôle vers un paramètre à contrôler qui est défini dans chaque slot, mais aussi la "magnitude" du contrôle. Donc l'"amplitude" du contrôle – ou "plage de commande" – dépend de vous.

Par "additive", nous voulons dire qu'un paramètre peut varier sous l'action de plusieurs sources si vous le désirez. Chaque slot permet de router deux sources vers un paramètre, et leurs effets se multiplient entre eux. Cela signifie que si l'une des deux est à zéro, il n'y aura pas de modulation. Toutefois, il n'y a aucune raison de ne pas router ces sources ou d'autres vers le même paramètre, mais depuis d'autres slots. Dans ce cas, les signaux de contrôle des différents slots "s'ajoutent" pour produire l'effet global.



Vous devez faire attention en réglant des patches comme celui-ci que l'effet combiné de tous les contrôleurs agissant simultanément crée bien le son que vous voulez.

De plus, le menu Modulation vous permet d'assigner les boutons sensibles au toucher de n'importe lesquels des huit encodeurs rotatifs comme contrôleurs supplémentaires, tant que le mode tactile est activé (voir 115).

Menu matrice de modulation

1 Direct Direct Off 0123Ptch 0

EN1 : numéro de patch

S'affiche comme : Number Valeur initiale : 1 Plage de réglage : 1 à 20

La matrice de modulation a 20 "slots", chacun définissant une assignation de routage d'une ou deux sources vers une destination. Tous les patches ont la même sélection de sources et de destinations et n'importe lesquelles ou toutes peuvent être employées. La même source peut contrôler plusieurs destinations, et une destination peut être contrôlée par plusieurs sources.

EN2 : source 1

S'affiche comme : Source1 Valeur initiale : Direct Plage de réglage : voir tableau en 131

Sélectionne une source de contrôle (modulateur), qui sera routée vers la destination établie avec EN5. Régler à la fois EN2 et EN3 sur Direct signifie qu'aucune modulation n'est définie.

EN3 : source 2

 S'affiche comme :
 Source2

 Valeur initiale :
 Direct

 Plage de réglage :
 voir tableau en 131

 Sélectionne une seconde source de contrôle pour la destination choisie. Si une seule source est utilisée par patch, réglez EN3 sur Direct.

EN4 : activation des contrôleurs tactiles

S'affiche comme :	TouchSel
Valeur initiale :	Off
Plage de réglage :	Off, Touch1 à Touch8
Les boutons tactiles (ser	nsibles au toucher) des huit encodeurs rotatifs peuvent être

programmés comme contrôleurs tactiles, initiant un changement dev valeur d'un paramètre (défini par **Destination - EN5**) quand on les touche. Notez que le mode **Touch** doit être activé pour que les contrôleurs tactiles fonctionnent. Le menu **Touch** confirmera qu'un contrôleur a été assigné en affichant un nombre **M** approprié autre que zéro. Voir Section Control pour plus de détails concernant l'emploi des contrôleurs tactiles. Notez que quand un contrôleur tactile et d'autres sources (**Source1** et/ou **Source 2**) sont assignés au même slot, le contrôleur agit comme un commutateur pour les autres sources, dont l'effet ne sera entendu que si la commande tactile est activée.

Ð

Notez que les commandes tactiles peuvent aussi être directement assignées au déclenchement/redéclenchement des phases d'attaque et de déclin de n'importe lesquelles des enveloppes via les menus Enveloppe (**EN7** en Page 2 de chaque menu).

EN5 : destination

S'affiche comme :	Destin
Valeur initiale :	0123Ptch
Plage de réglage :	voir tableau en 132

Détermine le paramètre de l'UltraNova qui est contrôlé par la ou les sources sélectionnées dans le patch actuel. La plage de possibilités comprend :

Paramètres affectant directement le son :

- quatre paramètres pour la hauteur globale des oscillateurs (0123Ptch)
- les six entrées du mélangeur venant des oscillateurs, de la source de bruit et des modulateurs en anneau
- ampleur de la distorsion, fréquence et résonance par filtre, plus la balance des filtres
- 34 paramètres d'effet assortis dont chorus, delay, EQ etc.

Paramètres pouvant aussi servir de sources de modulation (et permettant donc une modulation récursive) :

- fréquence des LFO 1 à 3
- les phases de déclin (Decay) de l'enveloppe 1 (amplitude) et de l'enveloppe 2 (filtre)

EN6 : ampleur (profondeur)

S'affiche comme : Deeth Valeur initiale : 0

Plage de réglage : -63 à +64

La commande **Depth** règle le niveau de contrôle appliqué à la destination – c-à-d au paramètre modulé. Si Source 1 et Source 2 sont toutes deux actives dans le slot en question, Depth contrôle leur effet combiné.

Depth définit effectivement l"ampleur" de variation du paramètre contrôlé par la commande de modulation. Considérez-le comma la "plage" de commande. Cela détermine aussi le "sens" ou polarité de la commande – avec la même action de commande, une valeur positive de Depth fait monter la valeur du paramètre contrôlé et une valeur négative de Depth la fait descendre. Notez qu'après avoir défini la source et la destination dans un patch, aucune modulation ne survient tant que Depth reste à zéro.

Avec les deux sources réglées sur **Direct** et **TouchSel** sur **Off**, la commande **Depth** devient une commande de modulation "manuelle" qui affectera toujours le paramètre choisi comme **Destination**, quel qu'il soit.

SECTION CONTROL

Commandes réactives

Commandes tactiles

Comme déjà mentionné dans les sections précédentes du mode d'emploi, les huit encodeurs rotatifs de l'UltraNova possèdent des boutons en caoutchouc conducteur qui les rend sensibles au toucher. Vous pouvez les programmer pour déclencher un changement dans un paramètres, et les utiliser en jeu pour produire des changements dans votre son ou des effets subtils ou spectaculaires.

L'action de chaque commande tactile se programme dans les menus Enveloppe et/ou Modulation, et les options disponibles pour le contrôle de paramètre au toucher sont évoquées dans les sections correspondantes du mode d'emploi (voir 109,114). Toutefois, les commandes tactiles ne sont actives que quand le mode Touch a été mis en service en pressant la touche **TOUCH** [22].

M 123456		107152	N 1071E2	N 107157	N 1071E2	N 1071E2	N 1071E2	N 107157	N 1071E2
0 0 0 0 0 0 0	m	123456	M 123456						
	0		0	0	0	0	0	0	0

Contrairement aux autres menus de l'UltraNova, le menu Touch ne permet aucun réglage de paramètre, il confirme simplement les assignations des commandes tactiles qui ont été faites dans les autres menus.

Tandis que la rangée supérieure de l'écran demeure constante, la rangée inférieure fournit deux éléments d'information :

Si des commandes tactiles ont été assignées au déclenchement de modulations configurées dans la matrice de modulation, le nombre d'assignations de modulation apparaît sous la lettre "**M**". La valeur affichée représente le nombre de slots de modulation individuels qui ont été réglés pour être déclenchés par chaque commande tactile. L'emploi des commandes tactiles avec la matrice de modulation est décrit de facon détaillée.

Si une commande tactile a été assignée à une des enveloppes, un "**R**", "**T**" ou "**E**" apparaît sous un des chiffres **1** à **6**, le chiffre correspondant au numéro d'enveloppe. L'emploi des commandes tactiles avec les enveloppes est décrit de façon détaillée en 109.

Donc si la commande tactile 1 a été assignée au redéclenchement de l'enveloppe 1 (amplitude) et la 2 au déclenchement de l'enveloppe 2 (filtres), l'écran ressemble à ceci :

| M 123456 |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 0 R | 0 T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Si deux autres assignations de paramètres à une commande tactile ont été faites dans la matrice de modulation, un "2" s'affichera sous le "**M**" :

0 R 0 T 2 0 0 0 0 0

Notez qu'avec l'enveloppe 1 (amplitude), le redéclenchement (**R**) de l'enveloppe est le seul choix possible. Les enveloppes 2 à 5 offre le choix des fonctions de redéclenchement (**R**), déclenchement (**T**) ou mise en service (**E**).

Commandes constamment disponibles (Tweak)

Quand on joue en live, il est souvent souhaitable de régler manuellement certains aspects du son – c'est-à-dire de "manipuler" un paramètre particulier. Bien que la conception de l'UltraNova donne accès à la plupart des paramètres avec un minimum de touches à presser, une solution encore plus élégante consiste à s'organiser pour que les principaux paramètres que vous pouvez avoir à modifier soient tous disponibles simultanément, quels que soient les menus où ils se trouvent normalement. Vous constaterez que tous les patches d'usine se sont déjà vu assigner certaines commandes Tweak, mais vous pouvez changer leur fonction ou en ajouter d'autres.

Les huit encodeurs rotatifs peuvent fonctionner comme commandes Tweak, et les 127 paramètres peuvent leur être assignés, dans n'importe quel ordre. En outre, les assignations et réglages Tweak sont sauvegardés avec tous les autres changements de paramètre, et sont donc toujours là si le patch est sauvegardé après les avoir définis. Notez que sauvegarder des patches dans certaines catégories ajoutera automatiquement pour vous certaines assignations de commande Tweak. Mais si vous avez fait vos propres assignations de commande Tweak lors de votre création de patch, celles-ci auront priorité.

Les commandes Tweak s'activent en pressant la touche **TWEAK** [22], qui ouvre le menu Tweak. Ce menu a deux pages : La Page 2 sert à configurer les commandes Tweak, tandis que la Page 1 sert durant le jeu et affiche le nom et la valeur du paramètre assigné à chaque encodeur rotatif. Les écrans par défaut sont illustrés ci-dessous :

Menu	Tweak,	Page	2	:
------	--------	------	---	---

	,						
Tweak1	Tweak2	Tweak3	Tweak4	Tweak5	Tweak6	Tweak7	Tweak8
Osc1Cents	Osc2Cents	F1Freq	F1Res	FltDec	L1Rate	FX1Amnt	FX2Amnt

Chaque encodeur peut se voir assigner n'importe lequel des paramètres disponibles (voir liste en 132) pour le régler. Toute assignation de commande Tweak faisant partie d'une catégorie de patches sera affichée.

Menu Tweak, Page 1 :

OsciCents Osc2Cents FiFreq FiRes FitDec LiRate FX1Amnt FX2Amnt +25 -25 13 45 76 4 64 4							
+25 -25 13 45 76 4 64 4	Osc1Cents Osc2Cents	F1Freq	F1Res	FltDec	L1Rate	FX1Amnt	FX2Amnt
	+25 -25	13	45	76	4	64	4

Quand un paramètre est assigné à un encodeur rotatif, soit comme partie du patch, soit via une assignation manuelle, la rangée supérieure affiche le nom du paramètre et la rangée inférieure sa valeur, exactement comme dans son menu "natif".

Notez que les modes Tweak et Touch s'excluent mutuellement – les encodeurs ne peuvent pas être simultanément assignés aux deux fonctions, ni globalement ni individuellement.

Bouton Touched/Filter

Le grand bouton **TOUCHED/FILTER** [9] est une autre commande très utile pour le jeu live, particulièrement si on utilise les fonctions **TOUCH** ou **TWEAK**. Il s'emploie en conjonction avec les touches adjacentes **FILTER** et **LOCK** [8].



La fonction par défaut du bouton est d'imiter le dernier encodeur rotatif touché (cela comprend le mode Tweak). Cela s'applique encore même après que le menu ou la page de menu actuellement ouverts aient changé. Donc, si vous avez ouvert le menu Mix et utilisez **EN6** pour faire varier le niveau de bruit, vous constaterez que vous pouvez aussi le faire avec le bouton **Touched/Filter**. Mais si vous passez au menu filtre, le bouton **Touched/ Filter** contrôlera l'ampleur de la distorsion du filtre 1 (si on considère que le menu filtre s'est ouvert sur la Page 1) sans qu'aucun des encodeurs rotatifs n'ait été touché, car il reste assigné à la même fonction que **EN6**. Vous pouvez comparer **Touched/Filter** à une "copie" du dernier encodeur rotatif touché quand vous êtes en mode de réglage de paramètre, en utilisant les menus de façon normale.

Si vous utilisez les modes Tweak ou Touch, alors les encodeurs rotatifs ne sont plus disponibles pour contrôler les paramètres de son de façon "normale", mais vous pouvez toujours contrôler le dernier paramètre réglé avec le bouton Touched/Filter. Cette fonctionnalité reste disponible tant que les deux fonctions **FILTER** et **LOCK** [8] n'ont pas été activées.

La touche Filter

Le paramètre le plus souvent sollicité pour le réglage dynamique est probablement la fréquence du filtre 1, et presser la touche FILTER [8] assigne le contrôle de ce paramètre au bouton Touched/Filter (d'où son nom !). Donc quoi qu'il se passe, vous pouvez toujours avoir le contrôle de la fréquence de votre filtre principal.

Le bouton **TOUCHED/FILTER** peut se voir affecté de façon permanente, si désiré, au contrôle de la fréquence de coupure du filtre 1. Cela peut se décider en Page 1 du menu global avec **EN6**. Voir 126 pour plus de détails.

La touche Lock

Comme décrit ci-dessus, la fonction du bouton **TOUCHED/FILTER** change avec le menu sélectionné, puisque le bouton est associé à un encodeur physique plutôt qu'au paramètre contrôlé actuellement par cet encodeur. Si **LOCK** est activé, c'est le paramètre actuellement réglé et non l'encodeur physique qui est assigné (associé) au bouton. Par conséquent, s'il existe un paramètre auquel vous voulez constamment accéder, tout en gardant l'accès à d'autres paramètres dans d'autres menus, utiliser **LOCK** assignera fixement le contrôle de ce paramètre au bouton **TOUCHED/FILTER** jusqu'à ce que **LOCK** soit désélectionné.

Notez que certains patches d'usine comprennent l'activation de la touche LOCK ; cette touche est alors allumée. Cela signifie qu'un paramètre est déjà assigné au bouton TOUCHED/FILTER. Essayez de le tourner pour voir ce qui se passe !

L'ARPÉGIATEUR

L'UltraNova possède un puissant arpégiateur qui permet de jouer des arpèges à complexité et rythme variables. Si une seule touche du clavier est pressée, la note est redéclenchée par l'arpégiateur. Si vous jouez un accord, l'arpégiateur identifie ses notes et les joue individuellement tour à tour (cela s'appelle un arpège ou une "séquence arpégée") ; donc si vous jouez une triade de do majeur, les notes sélectionnées seront do, mi et sol.

Le fonctionnement de l'arpégiateur de l'UltraNova est contrôlé par les trois touches **ARP** [20], **ON**, **SETTINGS** et **LATCH**. La touche ON met l'arpégiateur en et hors service, tandis que la touche **LATCH** continue de faire jouer en boucle la séquence arpégée même après avoir relâché les touches du clavier. **LATCH** peut aussi être pressée avant la mise en service de l'arpégiateur. Quand l'arpégiateur est mis en service, l'UltraNova joue immédiatement la séquence arpégée définie par le dernier jeu de notes joué, et cela indéfiniment.

L'édition de toues les fonctions de l'arpégiateur se fait dans le menu arpégiateur, que l'on ouvre en pressant la touche **SETTINGS**.

AreSync	ArpMode	ArePatt	ArpGTime	ArpOctve	AreKsync	ArpVel	ClockBPM
16th	Up	1	64	1	Off	Off	120

EN1 : synchro de la vitesse de l'arpégiateur

S'affiche comme :	ArpSync
Valeur initiale :	16th
Plage de réglage :	voir tableau en 130
Détermine la cadence de	e la séguence arpégée en fonction du tempo réglé avec EN8.

EN2 : mode de l'arpégiateur

S'affiche comme :	AreMode
Valeur initiale :	Up
Plage de réglage :	voir tableau en 134
Quand il est en service,	l'arpégiateur joue toutes les notes enfoncées selon une séquenc
déterminée par le param	ètre ArpMode. La troisième colonne du tableau décrit la nature

de

la séquence dans chaque cas. EN3 : motif de l'arpégiateur

S'affiche comme :	ArpPatt
Valeur initiale :	1
Plage de réglage :	1 à 33

En plus de pouvoir régler le timing de base et le mode de la séquence arpégée (avec **EN1** et **EN2**), vous pouvez aussi introduire d'autres variations rythmiques avec le paramètre **ArpPatt**.



Vous devrez consacrer un peu de temps aux essais des différentes combinaisons de mode et de motif d'arpégiateur. Certains motifs fonctionnent mieux dans certains modes.

EN4 : durée des notes de l'arpégiateur ("Gate Time")

S'affiche comme :	ArpGTime
Valeur initiale :	64
Plage de réglage :	1 à 127

Règle la durée de base des notes jouées par l'arpégiateur (bien que celle-ci soit encore amendée à la fois par les réglages **ArpPatt** et **ArpSync**). Plus basse est la valeur du paramètre, plus courte est la durée des notes jouées. Au maximum, une note de la séquence s'enchaînera immédiatement avec la suivante sans silence entre les deux. Avec la valeur par défaut de 64, la durée de la note fait exactement la moitié de l'intervalle musical (réglé par l'horloge de tempo **EN8**), et chaque note est donc suivie par un silence de durée éguivalente.

EN5 : octaves de l'arpégiateur

S'affiche comme :	ArpOctve
Valeur initiale :	1
Plage de réglage :	1à8

Ajoute des octaves supérieures à la séquence arpégée. Si ArpOctve est réglé sur 2, la séquence est jouée normalement, puis à nouveau immédiatement mais à l'octave supérieure. Des valeurs plus élevées pour ArpOctve étendent ce processus en ajoutant des octaves supérieures supplémentaires. Des valeurs d'ArpOctve supérieures à 1 ont pour effet de doubler, tripler, etc., la longueur de la séquence. Les notes supplémentaires ajoutées reprennent la séquence d'origine mais transposée par octaves. Donc une séquence qui fait quatre notes avec ArpOctve sur 1 comprendra huit notes avec ArpOctve sur 2.

EN6 : synchronisation de l'arpégiateur sur le clavier

S'affiche comme : AreKSync Valeur initiale : Off Plage de réglage : Off ou On

Détermine comment se comporte la séquence quand une note supplémentaire est jouée. Avec Off, la nouvelle note est simplement ajoutée à la séquence à l'endroit approprié. Avec On, la séquence redémarre chaque fois qu'une nouvelle note est jouée. Notez que ArpKSync ne s'applique que si LATCH [20] est enclenché.

EN7 : dynamique de l'arpégiateur

S'affiche comme : AreUel Valeur initiale : Off Plage de réglage : Off ou On

Sur On, la dynamique employée pour chaque note de la séquence arpégée sera celle préprogrammée dans le motif. Sur Off, c'est la dynamique de jeu des notes qui sera employée par l'arpégiateur. Cela vous permet d'inclure de la dynamique dans la séquence de l'arpégiateur.

Pour que la dynamique de l'arpégiateur fonctionne, vous devez régler AmpVeloc (EN5 en Page 1 du menu Enveloppe 1) sur une valeur inférieure à +127, sinon il n'y aura pas de variation de dynamique.

Essayez d'assigner la dynamique à d'autres paramètres dans la matrice de modulation pour obtenir des résultats intéressants.

EN8 : horloge de tempo

ClockBPM S'affiche comme : Valeur initiale : 120 Plage de réglage : 40 à 250

Règle en BPM (Battements Par Minute) le tempo sur lequel est basée la séquence arpégée quand vous utilisez l'horloge interne. Définit également le tempo de tous les aspects synchronisés du patch, donc ce réglage sera employé par les divers paramètres Sync des menus Effets et Synchronisation.

IMPORTANT - Si l'UltraNova est réglé pour recevoir une horloge MIDI externe, le paramètre ClockBPM sera ignoré. Notez aussi que la dernière valeur "interne" restera affichée pour Clock-BPM si la synchro externe est sélectionnée. Voir 127 pour plus de détails sur la synchro externe.

ACCORDS SIMPLIFIÉS (CHORD)

La fonction Chord de l'UltraNova est très utile car elle vous permet de jouer des accords contenant jusqu'à dix notes en ne pressant qu'une seule touche du clavier. L'accord obtenu utilise la plus basse note jouée comme tonique ; toutes les autres notes de l'accord lui sont supérieures.

Les deux touches CHORD de la face supérieure contrôlent la fonction Chord [21] ; ON met simplement la fonction en ou hors service, EDIT ouvre le menu Édition d'accord.

		Ddbb	11	14	1.0	14	1.0	10	11	10	13
0 STA	RT ACCEP1	Γ –	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Programmation de l'accord :

Avec le menu Édition d'accord ouvert, pressez la touche VIEW [7], (identifiée par START dans l'écran). Sa DEL clignotera, mais s'éteindra à la pression de la touche, tandis que la DEL de la touche USER adjacente (identifiée par ACCEPT dans l'écran) clignotera à la place.

Jouez maintenant l'accord que vous voulez programmer ; vous pouvez le jouer dans la tonalité ou le renversement de votre choix. La fonction Chord identifiera les notes jouées et les affichera en rangée inférieure de l'écran, la note la plus basse de l'accord s'affichant toujours comme 0. Les intervalles des autres notes de l'accord s'afficheront en demi-tons à partir de la gauche. Donc si vous jouez un accord de septième mineure, l'écran affichera :

Transpose	~~	~~	Bass	Ι1	12	13	I4	15	16	17	18	19
0	START	ACCEPT	0	4	7	10	-		-	-		

Pressez maintenant la touche USER pour valider votre sélection. La fonction Chord peut maintenant être mise en service en pressant la touche ON. Vous constaterez que presser n'importe quelle touche du clavier fait maintenant jouer un accord de septième mineure, l'accord ayant pour tonique la note jouée au clavier.

Sachez que les intervalles en demi-tons affichés sont ceux de la gamme chromatique complète à douze degrés, pas ceux de la gamme diatonique à huit degrés généralement utilisée pour décrire les notes composant un accord - donc la tierce majeure de l'exemple précédent apparaît comme "4" car elle est à 4 demi-tons au-dessus de la tonique, la guinte juste comme "7" car elle est à 7 demi-tons au-dessus de la tonique, et ainsi de suite.



Notez que dans le moteur de synthèse de l'UltraNova, l'arpégiateur est placé avant la fonction Chord. La conséquence est que si les deux sont employés, chaque touche arpégée donnera un accord complet.

EN1 : commande de transposition

S'affiche comme :	Transpose
Valeur initiale :	0
Plage de réglage :	-11 à +11

La commande de transposition est calibrée par intervalles d'un demi-ton, et la transposition de la hauteur de l'accord peut aller jusqu'à 11 demi-tons, vers le haut ou la bas.

EN2 à EN8 : non employés.

EFFETS (FX)

L'UltraNova est livré avec un jeu complet de processeurs d'effets sur DSP qui peuvent être appliqués aussi bien au son du synthé qu'à un signal audio des entrées audio de l'UltraNova.

La section FX comprend cinq "slots" de traitement, un processeur d'effet pouvant être "chargé" dans chacun depuis un pool d'effets comprenant panoramique, égalisation, compression, delay, chorus, distorsion, reverb et Gator. En plus des slots, des commandes sont aussi prévues pour des paramètres d'effet globaux tels que panoramique, niveau d'effet, réinjection dans l'effet, etc.

Les menus FX s'ouvrent avec la touche EFFECT [18]. Trois ou quatre pages de menu sont disponibles, selon le chargement des effets dans les slots. Les trois premières pages apportent des commandes de panoramique, niveaux d'effet, sélection d'effet et routage d'effet, et sont constantes. La quatrième page est la page de contrôle du slot de traitement actuellement sélectionné par les touches SELECT [10], donc si plusieurs slots sont en service, vous accédez aux pages de menu supplémentaires avec les touches SELECT.

Menu FX, Page 1 - Panoramique

0 70 011 0

EN1 : non employé.

EN2 : commande de panoramique

S'affiche comme :	PanPosr
Valeur initiale :	0
Plage de réglage :	-64 à +63

C'est la principale commande manuelle de panoramique et elle positionne le son de synthé/signal audio entrant sec (avant effet) dans l'image stéréo entre les sorties 1 et 2, et aussi entre les sorties 3 et 4, si elles sont en service. Des valeurs négatives de PanPosn déplacent le son vers la gauche et des valeurs positives vers la droite. Notez que certains effets (par ex. reverb, chorus) sont par nature stéréo, et sont ajoutés après panoramique. Donc si vous employez un son qui utilise ces effets, PanPosn semblera ne pas totalement localiser le son à fond à gauche ou à droite pour ses réglages extrêmes.

EN3 : vitesse de panoramique

S'affiche comme :	PanRate
Valeur initiale :	40
Plage de réglage :	0 à 127

Un panoramique automatique est aussi possible, et la section Pan a un LFO à onde sinusoïdale dédié pour le contrôler. Le paramètre PanRate contrôle la fréquence du LFO, et donc la rapidité avec laquelle le son va et vient entre gauche et droite. Avec une valeur de 40, le son prend environ 3 secondes pour faire un cycle complet, et la plage de contrôle permet un panoramique extrêmement lent ou extrêmement rapide.

Pour les meilleurs résultats avec Pan Rate, assurez-vous que PanPosn est à 0 (donc au centre)

EN4 : synchronisation de la vitesse de panoramique

S'affiche comme :	PanSync
Valeur initiale :	Off
Plage de réglage :	voir tableau en 130

La vitesse d'auto-panoramique peut être synchronisée sur l'horloge interne ou l'horloge MIDI externe, selon une grande variété de tempos.

EN5 : profondeur de panoramique

PanDerth S'affiche comme : 0 Valeur initiale : Plage de réglage : 0 à 127

Détermine l'ampleur du décalage d'image appliqué par l'auto-panoramique. À sa valeur maximale de 127, l'auto-panoramique envoie le son aux extrêmes, gauche et droite ; des valeurs plus basses donnent des panoramiques moins extrêmes, le son restant plus central. L'auto-panoramique est hors service pour une valeur de paramètre de zéro (mais la commande manuelle de panoramique EN2 reste opérationnelle).

EN6 à EN8 : non employés.

Menu FX, Page 2 - Routage

Routing	Slot1FX	Slot2FX	Slot3FX	Slot4FX	Slot5FX	
1>(2+3+4+5)	Bypass	Bypass	Bypass	Bypass	Bypass	

C'est dans cette page de menu que vous assignez les effets dont vous avez besoin. Vous pouvez aussi spécifier leur configuration - leur "connexion" en série, la sortie de l'un servant de source à l'entrée de l'autre, ou en parallèle, avec le son du synthé servant de source simultanément aux entrées de plus d'un effet, tandis que les sorties sont mixées ensemble.

EN1 : routage de slot d'effet

S'affiche comme : Routing Valeur initiale : 1(2+3+4+5)Plage de réglage : voir schémas ci-dessous

Vous permet de configurer l'interconnexion des slots d'effet. Les cinq slots peuvent être reliés en série, en parallèle ou selon diverses combinaisons de série et de parallèle.



1>(2+3+4+5)



1>2>(3+4+5)



1>2>3(4+5)



1>2>3>4>5







1>2>3 + 4+5



1>2>3>4 + 5



Les types d'effet peuvent être classés en catégories de différentes façons : certains sont basés sur le temps (chorus, delay), d'autres sont statiques (égaliseur, distorsion). Certains doivent être employés au sein d'une boucle d'effet par départ/retour (impliquant une connexion parallèle), d'autres comme insert (impliquant une connexion série). Selon le son de synthé lui-même et les effets utilisés, certaines configurations fonctionneront nettement mieux que d'autres. Si vous utilisez plusieurs effets, essayez quelques interconnexions différentes pour voir celle qui marche le mieux.

EN2 : non employé.

EN3 à EN7 : sélection d'effet pour le slot

S'affiche comme :	SlotnFX (où n=1 à 5)
Valeur initiale :	Bypass
Plage de réglage :	voir tableau en 134

Un des processeurs d'effets disponibles peut être chargé dans chacun des cinq slots. Utilisez l'encodeur rotatif de n'importe quel slot pour sélectionner un effet dans la liste de ceux qui sont disponibles. Le tableau donne le "pool" des unités FX disponibles. Comme la capacité du DSP n'est pas infinie, chaque unité de la liste ne peut être chargée que dans un slot, et une fois chargée, elle n'apparaît plus dans la liste des processeurs disponibles pour les autres slots. Vous verrez que plusieurs occurrences de la plupart des unités d'effets sont proposées pour permettre l'usage le plus créatif des effets.

EN8 : non employé.

Menu FX, Page 3 - Commandes de niveau d'effet

į	FXWetDry	FX1Amnt	FX2Amnt	FX3Amnt	FX4Amnt	FX5Amnt	FXFedbck
	0	64	64	64	64	64	0

EN1 : réinjection dans l'effet

S'affiche comme : FXFedbck

Valeur initiale : Λ 0 à 127

Plage de réglage :

Contrôle la quantité de signal sortant de la chaîne d'effets et réinjectée dans celle-ci. Le slot d'effets duquel vient la réinjection varie selon la configuration de routage employée - voir les schémas. Toutefois, avec toutes les configurations de routage, la réinjection se fait dans la chaîne par le slot 1. Notez que toutes les configurations n'emploient pas la réinjection.

EN2 : non employé.

EN3 à EN7 : ampleur de l'effet

S'affiche comme : FxnAmnt (où n=1 à 5) Valeur initiale : 64 Plage de réglage : 0 à 127

La fonction précise de ce paramètre dépend de l'unité d'effet qui est chargée dans le slot. Voir le tableau ci-dessous pour un résumé. Les cinq commandes sont identiques, et il y en a une pour chaque slot. Si le slot est inutilisé (bypass), son encodeur ne fait rien.

TYPE D'EFFET	PARAMÈTRE RÉGLÉ
Compresseur	Niveau
Égaliseur (EQ)	Niveau
Distorsion	Ampleur ou réduction de résolution/fré- quence d'échantillonnage
Delay	Niveaux de départ et de retour
Chorus	Niveau
Reverb	Niveaux de départ et de retour
Gator	Niveau

EN8 : niveau d'effet

S'affiche comme : FXWetLv1 Valeur initiale : 127 Plage de réglage : 0 à 127

Règle le niveau général du signal traité (qui est ensuite mixé avec le signal non traité). Notez que les contributions individuelles des processeurs dans chacun des slots d'effets peut se régler avec **EN3** à **EN7** (voir ci-dessous).

Menu FX, Page 4 - Paramètres d'effet

Le menu qui apparaît en Page 4 est déterminé par les touches **SELECT** [10], qui peuvent être pressées pour passer en revue les cinq slots d'effets. Un slot dans lequel aucune unité d'effets n'est chargée affiche le message suivant :

This FX Slot is bypassed or inactive

Chaque unité d'effets a son propre menu ; ils sont décrits tour à tour ci-dessous.

Menu Égaliseur (EQ)

Un égaliseur est disponible. Il peut être chargé dans n'importe quel slot d'effet.

EQ EQBasLv1 EQMidLv1 EQTrbLv1 EQBasFra EQMidFra EQTrbFra

L'égaliseur est de type trois bandes "glissantes", avec commandes d'accentuation/réduction et fréquence pour chaque bande. Les sections BF et HF sont des filtres en plateau du second ordre (avec une pente de 12 dB/octave), et la section des fréquences moyennes est un filtre en cloche.



Notez que le paramètre **FXAmount** doit être réglé sur 127 pour disposer de toute la plage de gain de **EN2**, **EN3** et **EN4**.

EN1 : non employé.

EN2 : accentuation/réduction des basses fréquences (BF)

S'affiche comme : EQBasLv1 Valeur initiale : 0 Plage de réglage : -64 à +63

Contrôle la réponse en BF de l'égaliseur ; une valeur de 0 donne une réponse plate dans la région des BF, des valeurs positives donnent une accentuation, c'est-à-dire plus de graves, et des valeurs négatives auront l'effet opposé. La plage de réglage est de ±12 dB (avec **FXAmount** réglé sur 127).

EN3 : accentuation/réduction des fréquences moyennes (MF)

S'affiche comme :	EQMidLv1
Valeur initiale :	0
Plage de réglage :	-64 à +63

Contrôle la réponse en MF de l'égaliseur ; une valeur de 0 donne une réponse plate dans la région des MF, des valeurs positives donnent une accentuation, c'est-à-dire plus de médiums (la région de la voix dans le spectre audio), et des valeurs négatives auront l'effet opposé. La plage de réglage est de ±12 dB (avec **FXAmount** réglé sur 127).

EN4 : accentuation/réduction des hautes fréquences (HF)

S'affiche comme :	EQTrbLvl
Valeur initiale :	0
Plage de réglage :	-64 à +63

Contrôle la réponse en HF de l'égaliseur ; une valeur de 0 donne une réponse plate dans la région des HF, des valeurs positives donnent une accentuation, c'est-à-dire plus d'aigus, et des valeurs négatives moins d'aigus. La plage de réglage est de ± 12 dB (avec **FXAmount** réglé sur 127).

EN5 : fréquence de la bande BF

S'affiche comme :	EQBasFrq
Valeur initiale :	64
Plage de réglage :	0 à 127

L'égaliseur est du type "glissant", ce qui signifie qu'en plus de pouvoir accentuer ou réduire les aigus, médiums ou graves, vous pouvez aussi régler la bande de fréquences sur laquelle portent les commandes d'accentuation/réduction, c'est-à-dire ce que l'on entend par "graves", "médiums" et "aigus". Cela vous donne un contrôle beaucoup plus précis de la réponse en fréquence. Augmenter la valeur d'**EQBasFrq** fait monter la fréquence en dessous de laquelle la commande d'accentuation/réduction des BF (**EN2**) agit, donc en général, **EN2** aura plus d'effet sur le son pour une valeur plus haute d'**EQBasFrq**. Baisser la valeur d'**EQBasFrq** fait descendre la fréquence en dessous de laquelle la commande d'accentuation/réduction agit, une valeur de 0 correspondant à environ 140 Hz. La valeur maximale de 127 correspond à environ 880 Hz et la valeur par défaut de **64** à environ 500 Hz.

EN6 : fréquence de la bande MF

S'affiche comme :	EQMidFre
Valeur initiale :	64
Plage de réglage :	0 à 127

Augmenter la valeur de ce paramètre fait monter la fréquence "centrale" de la réponse des MF. La fréquence centrale est celle pour laquelle l'accentuation/réduction est maximale quand vous réglez **EN3**, et cette dernière commande aura un effet proportionnellement décroissant sur les fréquences s'éloignant de part et d'autre de la fréquence centrale. La plage de réglage va de 440 Hz (valeur = 0) à 2,2 kHz (valeur = 127). La valeur par défaut de 64 correspond environ à 1,2 kHz.

EN7 : fréquence de la bande HF

S'affiche comme :	EQTrbFr9
Valeur initiale :	64
Plage de réglage :	0 à 127

Diminuer la valeur d'**EQTrbFrq** fait baisser la fréquence au dessus de laquelle la commande d'accentuation/réduction des HF (**EN3**) agit, donc en général, **EN3** aura plus d'effet sur le son pour une valeur plus basse d'**EQTrbFrq**. Augmenter la valeur d'**EQTrb-Frq** fait monter la fréquence au dessus de laquelle la commande d'accentuation/réduction agit, une valeur de **127** correspondant à environ 4,4 kHz. La valeur **0** correspond à environ 650 Hz et la valeur par défaut de **64** à environ 2 kHz.

EN8: non employé.

Menu Compresseur

COMPDECT	CIDatia	CiThech	C10++k	C1Po1	Cillald	CiGain	
CONFREST	CIRACIO	CINNSH	CINCLACK	UIREI	CINUIG	CIGAIN	
	2.0	-20	0	C A	70	107	
	2.0	-20	0	04	32	141	

Deux unités de compresseur sont disponibles. Elles peuvent être chargées dans n'importe quelle paire de slots d'effet. Leurs possibilités sont identiques ; l'exemple ci-dessous concerne le Compresseur 1.

Les compresseurs peuvent être employés pour réduire la plage dynamique du son de synthé/signal audio entrant, ce qui a pour effet de "grossir" le son et/ou de lui donner plus de "punch" ou d'impact. Ils sont particulièrement efficaces sur les sons ayant un fort contenu percussif.

EN1: non employé.

EN2 : taux (ratio) de compressionS'affiche comme :C1RatioValeur initiale :1.0

Plage de réglage : 1.0 à 13.7

Avec la valeur minimale de **1.0**, le compresseur n'a pas d'effet car **1.0** signifie que tout changement du niveau d'entrée se reflète à l'identique dans le niveau de sortie. Ce paramètre règle l'ampleur de la réduction de volume des sons qui sont plus forts que le niveau seuil ou **Threshold** (réglé avec **EN3**). Si le **Ratio** est réglé sur **2.0**, un changement de niveau d'entrée n'entraîne en sortie qu'un changement d'amplitude moitié moindre, donc la plage dynamique globale du signal est réduite. Plus haut est le réglage de **Ratio**, plus il y a de compression appliquée aux parties du son situées au-dessus du niveau seuil ou **Threshold**.

EN3 : niveau seuil (Threshold)

S'affiche comme : C1Thrish Valeur initiale : -20 Plage de réglage : -60 à 0

Le niveau seuil ou **Threshold** définit le niveau de signal auquel commence l'action du compresseur. Les signaux inférieurs au seuil (les parties calmes du son) ne sont pas modifiés, mais ceux supérieurs au seuil (les sections plus fortes) voient leur niveau réduit selon le ration établi avec **EN2**, ce qui entraîne une réduction globale de la plage dynamique du son.

Notez que toute altération de volume résultant de l'action du compresseur n'a rien à voir avec la façon dont est réglé le niveau de sortie du synthé. Que vous utilisiez la commande **MASTER VOLUME** de l'Ultranova ou une pédale d'expression pour contrôler votre volume général, toute compression survenant dans la section FX s'applique "avant" ces méthodes de contrôle du volume, et reste donc constante.

EN4 : durée d'attaque

S'affiche comme :	C1Attack
Valeur initiale :	0
Plage de réglage :	0 à 127

Le paramètre **Attack** détermine la rapidité avec laquelle le compresseur applique la réduction de gain à un signal qui dépasse le seuil. Avec des sons percussifs, comme des frappes sur des fûts de batterie ou une basse jouée au médiator, il peut être souhaitable de compresser l'enveloppe principale du son tout en conservant son bord antérieur caractéristique ou "phase d'attaque" du son. Une valeur de temps faible donne une attaque rapide, et la compression s'appliquera au bord antérieur du signal. Des valeurs de temps élevées donnent des réponses lentes, et les transitoires percussives ne seront pas compressées, ce qui produit un son avec "plus de punch". La plage des durées d'attaque possibles va de 0,1 ms à 100 ms.

EN5 : durée de relâchement

S'affiche comme :	C1Re1
Valeur initiale :	64
Plage de réglage :	0 à 127

Doit être réglé en conjonction avec le paramètre de durée de maintien ou **Hold** (voir **EN6** ci-dessous). **Rel** détermine le temps nécessaire à la réduction de gain pour s'arrêter (et avec elle la compression) une fois écoulée la durée du maintien ou **Hold**. Des valeurs basses donnent une durée de relâchement **Rel** courte, des valeurs élevées en donnant une longue. La plage des durées de relâchement possibles va de 25 ms à 1 s.

EN6 : durée de maintien

S'affiche comme :	C1Hold
Valeur initiale :	32
Plage de réglage :	0 à 127

Hold détermine combien de temps encore la réduction de gain s"appliquera à un signal ayant dépassé le seuil **Thrsh** après que le niveau de ce signal soit redescendu sous le seuil **Thrsh**. À la fin de la durée de maintien **Hold**, l'ampleur de la réduction de gain diminue en un temps déterminé par la durée de relâchement **Rel**, réglée avec **EN5**. Des valeurs basses donnent une durée de maintien **Hold** courte, des valeurs élevées en donnant une longue. La plage des durées de maintien possibles va de 0,5 ms à 500 ms.



Les données de temps d'un compresseur ont une importance particulière avec les sons rythmiques répétitifs. Par exemple, une durée de maintien **Hold** trop courte peut entraîner un "pompage" audible du bruit de fond entre les notes, ce qui peut être assez désagréable.

Hold, Rel et Attack se règlent généralement mieux les uns par rapport aux autres, à l'oreille, afin d'obtenir un effet optimal pour le son particulier que vous utilisez.

EN7 : gain automatique

S'affiche comme : C1Gain Valeur initiale : 127 Plage de réglage : 0 à 127

Une conséquence de la compression est une éventuelle réduction du volume général du son. Les compresseurs de l'UltraNova "compensent" automatiquement cette perte de niveau et assurent que le niveau du signal compressé reste aussi proche que possible de celui de l'entrée. Le **Gain** automatique procure un gain supplémentaire qui peut être utile dans les situations où une forte compression est employée.

EN8: non employé.

Menu Distorsion

La distorsion est une chose généralement indésirable, et bien que nous fassions tous beaucoup d'efforts pour la plupart du temps l'éviter, il existe des circonstances où ajouter un peu de distorsion bien maîtrisée vous donne exactement le son que vous recherchez.

La distorsion survient quand un signal passe au travers d'un canal non linéaire d'un genre quelconque, la non linéarité produisant des altérations de la forme d'onde que nous entendons comme de la distorsion. La nature du circuit non linéaire dicte la nature de la distorsion. Les algorithmes de distorsion de l'UltraNova peuvent simuler divers types de circuits non linéaires, avec des résultats allant d'un léger grossissement du son à du vraiment affreux.



Vous devez faire attention quand vous sélectionnez les différents **Types de distorsion**, car le même réglage de la commande **FXAmnt** produira des volumes très différents selon le **Type de distorsion** choisi.

L'UltraNova a deux unités d'effet de distorsion pouvant être chargées dans n'importe quelle paire de slots d'effet et ayant les mêmes possibilités ; l'exemple suivant concerne la Distorsion 1.

DISTORT1 Dst1Type Dst1Com Diode 100

EN1 : non employé.

EN2 : type de distorsion 1

S'affiche comme :	Dst1Type
Valeur initiale :	Diode
Plage de réglage :	voir ci-dessous

Diode - Simulation d'un circuit analogique produisant une distorsion dans laquelle la forme d'onde est progressivement "délissée" quand la quantité de distorsion est augmentée. Valve - Simulation d'un circuit analogique produisant une distorsion similaire à Diode, mais avec des réglages extrêmes des demi-cycles de la forme d'onde sont inversés en alternance. Clipper - Simulation d'une saturation numérique.

XOver - Simulation de la distorsion de croisement générée par un circuit analogique bipolaire, par ex. les étages de sortie d'un amplificateur.

Rectify - Tous les demi-cycles passant dans les négatifs sont inversés, simulant l'effet d'un redressement.

BitsDown - Reproduit la qualité "granuleuse" associée aux faibles résolutions de quantification en bits, comme dans les vieux appareils numériques.

RateDown - Donne l'effet d'une définition réduite et d'une perte de HF, comme quand on emploie une fréquence d'échantillonnage basse.

EN3 : compensation de distorsion 1

S'affiche comme :	Dst1Comp
Valeur initiale :	100
Plage de réglage :	0 à 127

La **compensation de distorsion** n'a d'effet que sur les types de distorsion **Diode** et **Valve**. Monter la compensation réduit la rugosité de l'effet de la distorsion.

EN4 à EN8 : non employés.

Menu Delay

Le processeur d'effet Delay produit une ou plusieurs répétitions de la note jouée. Bien que les deux soient intimement liés d'un point de vue acoustique, le delay (ou retard) ne doit pas être confondu avec la reverb (ou réverbération) en termes d'effet. Comparez simplement le delay à un "écho".

L'UltraNova a deux lignes de retard ou delays. Elles peuvent être chargées dans n'importe quelle paire de slots d'effet. Leurs possibilités sont identiques ; l'exemple ci-dessous concerne le Delay 1.

DELAY1	Dly1Time	Dly1Sync	Dly1Fbck	Dly1L/R	Dly1Wdth	DL91Slew	
	64	Off	64	1/1	127	127	

EN1 :non employé.

EN2 : temps de retard 1

S'affiche comme : Dlu1Time Valeur initiale : 64 Plage de réglage : 0 à 127

Règle le temps de retard de base. Avec **Dly1Sync** (voir **EN3** ci-dessous) réglé sur **Off**, la note jouée sera répétée après un temps fixe. Les valeurs élevées correspondent à un retard plus long, la valeur maximale de 127 étant équivalente à environ 700 ms. Si on fait varier le temps de retard (soit manuellement soit par modulation) pendant qu'une note est jouée, il en résulte une transposition de la hauteur. Voir aussi **Slew**, **EN7**.

EN3 : synchro du Delay 1

S'affiche comme : D19159nc Valeur initiale : Off Plage de réglage : voir tableau en 130

Le temps de retard peut être synchronisé sur l'horloge interne ou l'horloge MIDI externe, en utilisant une grande variété de diviseurs/multiplicateurs de tempo pour produire des retards allant d'environ 5 ms à 1 seconde.

Sachez que le temps de retard total n'est pas infini. Utiliser de grandes divisions de tempo avec un tempo très lent peut entraîner un dépassement de la limite de retard possible.

EN4 : réinjection dans le Delay 1

S'affiche comme : D191Fbck Valeur initiale : 64 Plage de réglage : 0 à 127

La sortie de la ligne de retard est reconnectée à son entrée, avec un niveau réduit ; la réinjection dans le Delay 1 (Dly1Fbck) fixe ce niveau. Cela entraîne de multiples échos, car le signal retardé est de nouveau répété. Avec **Dly1Fbck** réglé à zéro, aucun signal retardé n'est réinjecté, donc il n'y a qu'un seul écho. Plus vous augmentez la valeur, plus vous entendez d'échos pour chaque note, bien qu'ils continuent de faiblir en volume. Régler la commande au centre de sa plage (**64**) donne environ 5 à 6 échos audibles ; au réglage maximal, les répétitions resteront audibles après une minute voire plus.

EN5 : rapport gauche/droite du Delay 1

S'affiche comme :	Dl91L/R
Valeur initiale :	1/1
Plage de réglage :	1/1, 4/3, 3/4, 3/2, 2/3, 2/1,1/2, 3/1, 1/3, 4/1, 1/4, 1/OFF, OFF/1

La valeur de ce paramètre est un rapport qui détermine comment chaque note retardée est distribuée entre les sortie gauche et droite. Régler **Dly1L/R** sur la valeur par défaut **1/1** place tous les échos au centre de l'image stéréo. Avec d'autres valeurs, le plus grand chiffre représente le temps de retard, et un écho sera produit à cet instant sur un seul canal, qui dépendra de la position de ce plus grand chiffre à droite ou à gauche de la barre oblique. Il sera accompagné par un écho plus rapide sur l'autre canal, à une cadence définie par le rapport des deux chiffres. Les valeurs avec **OFF** d'un côté de la barre oblique impliquent que tous les échos sont sur un seul et même canal.

Le paramètre **PanPosn** (Page 1 du menu FX, **EN2**) règle le placement stéréo général de la note initiale et de ses répétitions retardées, et a priorité. Cela signifie par exemple que si vous sélectionnez **1/OFF** comme **rapport gauche/ droite**, tous les échos seront sur la gauche et diminueront progressivement si vous réglez une valeur positive de **PanPosn**, qui panoramique le signal vers la droite. Si **PanPosn** est réglé sur **+63** (à fond à droite), vous n'entendrez aucun écho.

EN6 : largeur d'image stéréo du Delay 1

S'affiche comme :	Dly1Wdth
Valeur initiale :	127
Plage de réglage :	0 à 127

Le paramètre **Wdth** ne concerne que les réglages de **rapport gauche/droite de Delay** entraînant une répartition des échos dans l'image stéréo. Avec sa valeur par défaut de **127**, n'importe quel placement stéréo de signaux retardés se fera à fond à gauche et à droite. Diminuer la valeur de **Dly1Wdth** réduira la largeur de l'image stéréo et les échos seront panoramiqués sur des positions intermédiaires entre le centre et les extrêmes gauche et droite.

EN7 : ralentissement de la modulation du Delay 1

S'affiche comme : Dlu151ew Valeur initiale : Off Plage de réglage : Off, 1 à 127

Diy1Slew n'a d'effet sur le son que quand le temps de retard **Time** est modulé. Moduler le temps de retard produit une transposition de hauteur. Avec les retards générés par DSP, des changements de temps de retard très rapides sont possibles, mais ils peuvent produire des effets fâcheux, dont des défauts et clics numériques. **DiySlew** ralentit efficacement la modulation appliquée pour éviter de tels défauts venant de tentatives de changements trop rapides du temps de retard. La valeur **Off** par défaut correspond à la vitesse de changement maximale, pour laquelle le temps de retard tentera de suivre avec précision toute modulation. Des valeurs plus élevées produiront un effet plus doux.

EN8 :non employé.

Menu Reverb

Les algorithmes de reverb ajoutent au son l'effet d'un espace acoustique. Contrairement au retard, la réverbération est créée en générant un ensemble dense de signaux retardés, généralement avec des relations de phase différentes et des égalisations appliquées pour recréer ce qui arrive au son dans un véritable espace acoustiquee.

L'Ultranova a deux processeurs de reverb. Ils peuvent être chargés dans n'importe quelle paire de slots d'effet. Leurs possibilités sont identiques ; l'exemple ci-dessous concerne la Reverb 1.

EN1 : non employé.

EN2 : type de reverb

S'affiche comme :	Rvb1Time			
Valeur initiale :	LrgHall			
Plage de réglage :	Chamber, Small Room, Large Room, Small Hall, Large Hall, Great Hall			
L'UltraNova propose six	algorithmes de reverb différents, conçus pour simuler les réflexions			
qui se produisent dans des pièces et salles de diverses tailles.				

EN3 : déclin de reverb

 S'affiche comme :
 Rub1Dec

 Valeur initiale :
 90

 Plage de réglage :
 0 à 127

 Le paramètre de déclin (Decay) fixe le temps de réverbération de base de l'espace sélectionné. Il peut être comparé au réglage de la taille de la pièce.

EN4 à EN8 : non employés.

Menu Chorus

Le Chorus est un effet produit par le mixage du signal d'origine avec sa version continuellement retardée. L'effet tourbillonnant caractéristique est produit par le propre LFO du Chorus qui apporte de très petits changements aux retards. Le retard changeant produit aussi l'effet de voix multiples, dont certaines sont transposées ; cela s'ajoute à l'effet.

Le processeur de Chorus peut aussi être configuré comme un Phaser, dans lequel un déphasage variable est appliqué au signal dans des bandes de fréquences spécifiques, et le résultat est remixé avec le signal d'origine. Le célèbre effet "chuintant" en est le résultat.

L'UltraNova a quatre processeurs de chorus. Ils peuvent être chargés dans n'importe lesquels des quatre slots d'effet. Leurs possibilités sont identiques ; l'exemple ci-dessous concerne le Chorus 1. Notez que bien que les paramètres s'appellent "Chorus", ils agissent tous aussi bien en mode Chorus qu'en mode Phaser.

EN1 : non employé.

CUODIIC1	ChiTupa	ChiData	ChilGuna	ChiEbak	ChiDopth	ChiDalau	
CHURUSI	CULLARE	unikate	CUIDAUC	UNIFDUK	uniberun	CUIDEI9a	
	01	00	0.00			C 4	
	unorus	20	Utt	+10	64	64	

EN2 : type du Chorus 1

S'affiche comme : Ch1T⊌P∈ Valeur initiale : Chorus Plage de réglage : Chorus ou Phaser Configure le processeur d'effet comme un Chorus ou un Phaser.

ds allant d'en

EN3 : vitesse du Chorus 1

S'affiche comme : Ch1Rate Valeur initiale : 20 Plage de réglage : 0 à 127

Le paramètre **Rate** contrôle la fréquence du LFO dédié au processeur de Chorus. Des valeurs basses donnent une fréquence plus basse, et donc un son dont les caractéristiques changent plus progressivement. Une faible vitesse est généralement plus efficace.

EN4 : synchro de Chorus 1

S'affiche comme : Ch159nc Valeur initiale : Off Plage de réglage : voir tableau en 130 La vitesse **Rate** du Chorus peut être synchronisé

La vitesse **Rate** du Chorus peut être synchronisée sur l'horloge interne ou l'horloge MIDI externe, selon une grande variété de tempos.

EN5 : réinjection dans le Chorus 1

S'affiche comme : Ch1Fbck Valeur initiale : +10 Plage de réglage : -64 à +63

Le processeur de Chorus a son propre circuit de réinjection entre sa sortie et son entrée, et une certaine quantité de réinjection devra habituellement être appliquée pour obtenir un son efficace. Des valeurs plus élevées seront généralement nécessaires si le mode Phaser est sélectionné. Des valeurs négatives de **Fbck** signifie que la phase du signal réinjecté a été inversée.

EN6 : profondeur du Chorus 1

S'affiche comme :Ch1DerthValeur initiale :64Plage de réglage :0 à 127

Le paramètre **Depth** détermine l'ampleur de la modulation par LFO appliquée au temps de retard du Chorus, et par conséquent la profondeur globale de l'effet. Aucun effet n'est produit avec une valeur de zéro.

EN7 : retard du Chorus 1

S'affiche comme : Ch1Delau Valeur initiale : 64 Plage de réglage : 0 à 127

Le retard du Chorus est le retard réel qui sert à générer l'effet chorus/phaser. L'altération dynamique de ce paramètre produira des effets intéressants, bien que la différence de son entre différents réglages statiques ne soit pas marquée, sauf si la réinjection dans le Chorus est sur une valeur élevée. L'effet général du retard de Chorus est plus prononcé en mode Phaser.

Moduler le retard du Chorus avec un LFO donne un double effet chorus bien plus riche.

EN8 : non employé.

Menu Gator

Le Gator intégré est un effet Novation très puissant. Par essence, il est similaire à un Noise Gate, déclenché par un motif (pattern) répétitif dérivé de l'horloge interne ou d'une horloge MIDI externe. Cela fractionne une note rythmiquement. Toutefois, en plus de pouvoir contrôler les aspects sonores plus "traditionnels" d'un Noise Gate, vous pouvez aussi éditer les patterns pour créer une séquence pouvant atteindre 32 notes de long, chaque note ayant si désiré son propre volume. Le pattern est sauvegardé avec les autres changements apportés au patch, donc vous pouvez comparer le Gator à un séquenceur de volume à 32 pas.



Notez que pour que le Gator ait son plein effet, le réglage FX Amount du Slot dans lequel il est chargé doit être au maximum - 127. En plus de cela, la configuration de routage d'effet aura aussi une influence sur son audibilité.

L'UltraNova a un Gator. Il peut être chargé dans n'importe lequel des slots d'effet. Contrairement aux autres menus d'effet, le menu Gator a deux pages.

Menu Gator, Page 1 - Paramètres de gate

GATOR	GtOn/Off	GtLatch	GtRSync	GtKS9nc	GtSlew	GtDecay	GtL/Rdel
	On	Off	16th	On	16	64	0

EN1 : non employé.

EN2 : Gator On/Off

S'affiche comme : GtOn/Off Valeur initiale : Off Plage de réglage : Off ou On Met l'effet Gator en service (On) ou hors service (Off).

EN3 : maintien des notes du Gator

S'affiche comme :GtLatchValeur initiale :OffPlage de réglage :Off ou On

Avec **GtLatch Off**, une note ne sonne que tant que sa touche est enfoncée. Avec **GtLatch On**, presser une touche fera sonner continuellement la note, modifiée par son pattern Gator. On l'arrête en réglant **GtLatch** de nouveau sur **Off**.

EN4 : synchronisation de la vitesse de Gator

 S'affiche comme :
 GtRSunc

 Valeur initiale :
 16th

 Plage de réglage :
 voir tableau en 130

 L'horloge pilotant le déclenchement du Gator est tirée de l'horloge de tempo maître de l'Ul

L'horloge pliotant le déclenchement du Gator est tirée de l'horloge de tempo maitre de l'UltraNova et la valeur en BPM peut se régler avec **EN8** dans le menu Arpégiateur. La **vitesse du Gator** peut être synchronisée sur l'horloge interne ou l'horloge MIDI externe, selon une grande variété de tempos.

EN5 : synchronisation du Gator sur le clavier

S'affiche comme : GtKSunc Valeur initiale : On Plage de réglage : Off ou On

Avec **GtKSync** sur **On**, chaque fois que vous enfoncez une touche du clavier, le pattern du Gator redémarre à son début. Avec **GtKSync** sur **Off**, le pattern se poursuit indépendamment en tâche de fond.

EN6 : temps de montée de l'horloge de déclenchement du Gator

S'affiche comme :	GtSlew
Valeur initiale :	16
Plage de réglage :	0 à 127

GtSlew contrôle le temps de montée de l'horloge de déclenchement. Celle-ci contrôle à son tour la vitesse à laquelle s'ouvre et se ferme le gate et donc si la note a une attaque franche ou un léger fondu de type "fade-in" et "fade-out". Des valeurs plus élevées de **GtSlew** allongent le temps de montée, et donc ralentissent la réponse du gate.

EN7 : maintien du Gator

S'affiche comme :	GtHold
Valeur initiale :	64
Plage de réglage :	0 à 127
a naramàtra CtHald ao	ntrâla la dur

Le paramètre **GtHold** contrôle la durée d'ouverture du Noise Gate une fois déclenché, et donc le temps durant lequel la note est entendue. Notez que ce paramètre est indépendant du tempo de l'horloge et du paramètre de synchronisation de vitesse **GtRSync**, et donc que la durée de note réglée par **GtHold** est constante, quelle que soit la vitesse de jeu du pattern.

EN8 : retard gauche-droit du Gator				
S'affiche comme :	GtL/RDel			
Valeur initiale :	0			
Plage de réglage :	-64 à +63			

Pour mettre encore plus en valeur l'effet de patterns séquencés, le Gator comprend un processeur de retard dédié. Avec un réglage à zéro, les notes du pattern sont centrées dans l'image stéréo. Avec des valeurs positives, les notes sont panoramiquées sur la gauche et une répétition retardée de la note est panoramiquée sur la droite. La valeur du paramètre contrôle le temps de retard. Avec des valeurs négatives, on obtient un pré-écho (un écho qui précède la note). L'image stéréo est la même, avec la note du pattern sur la gauche et le pré-écho sur la droite.

Menu Gator, Page 2 - Éditeur de pattern

GATOR	GtMode	EditGroup	EEEE		
	Mono16	1			

Le pattern est représenté par les caractères blancs pleins à droite de l'écran, chacun indiquant le niveau du pas. Il y a deux rangées de 16 caractères, identifiées comme {A} et {B} dans le tableau (134). Les 16 notes de chaque rangée sont encore divisées en 4 groupes d'édition (Edit Groups), pour un total de 8 groupes. La hauteur du caractère représente le volume de la note dans la séquence, qui est aussi réglable. Voir **EN5-8** pour plus d'informations.

122

Notez que dans cette page de menu, les encodeurs rotatifs ne sont pas exactement alignés au dessus des zones de l'écran LCD auxquelles ils correspondent.

EN1 : non employé.

EN2 : mode de Gator

S'affiche comme : GtMode Valeur initiale : Mono16

Plage de réglage : voir tableau en 134

Le paramètre Mode vous permet de sélectionner une des 6 méthodes de combinaison des deux jeux de groupes de quatre notes, {A} and {B}. Trois des modes sont mono, et trois sont stéréo, dans lesquels les notes du jeu {A} sont routées vers la sortie gauche et celles du jeu {B} vers la sortie droite.

Les commandes Pan de la Page 1 du menu FX supplanteront les modes stéréo du Gator. Les modes stéréo ne ne fonctionneront comme décrit que si les commandes principales Pan des effets sont réglées au centre.

EN3 et EN4 : sélection du groupe d'édition (Edit Group)

EditGroup S'affiche comme : Valeur initiale :

Plage de réglage : 1 à 8

L'éditeur de pattern vous permet de régler les pas de la séquence par groupes de quatre, appelés groupes d'édition (Edit Groups). Les Edit Groups 1 à 4 constituent la rangée supérieure de l'affichage de pattern, le jeu {A}, et donc les 16 premiers pas du pattern. Les Edit Groups 5 à 8 constituent la rangée inférieure de l'affichage de pattern, le jeu {B}, et donc les 16 derniers pas du pattern (sauf si le mode Mono16 est sélectionné, auquel cas le pattern n'est constitué que des 16 premiers pas). EN3 ou EN4 peuvent être utilisés pour sélectionner les Edit Groups. Un jeu de quatre lettres "E" s'affiche au centre de l'écran LCD et change de position quand on tourne EN3/EN4, pour indiquer les positions des pas de séquence sélectionnés pour l'édition.

EN5 à EN8 : éditeurs de pas

Les quatre encodeurs rotatifs restants déterminent quels pas individuels seront présents dans le pattern du Gator. Le pattern à jouer est représenté par les 32 caractères "pleins" sur la droite de l'écran LCD. Quand Edit Group 1 est sélectionné (avec EN3/EN4), EN5 sélectionne le pas 1, EN6 le pas 2, EN7 le pas 3 et EN8 le pas 4. Quand Edit Group 2 est sélectionné, EN5 sélectionne le pas 5, EN6 le pas 6, et ainsi de suite. Les encodeurs rotatifs ne déterminent pas seulement si un pas particulier fait ou non partie de la séquence, ils règlent aussi le volume du pas. Sept niveaux différents sont possibles, plus "off", c'est-àdire que le pas est alors muet. La hauteur du caractère "plein" indique le volume du pas.

LE VOCODER

Un Vocoder est un appareil qui analyse les fréquences sélectionnées présentes dans un signal audio (appelé modulateur), et superpose ce fréquences à un autre son (appelé la porteuse). Pour cela, il fait entrer le signal du modulateur dans une banque de filtres passe-bande. Chacun de ces filtres (12 sur l'UltraNova) couvre une bande particulière du spectre audio, et la banque de filtres "scinde" le signal audio en 12 bandes de fréquences séparées. Le résultat de ce dispositif est que le contenu spectral, c'est-à-dire le "caractère" du signal audio, se "superpose" au son de synthé et ce que vous entendez est un son de synthé simulant l'entrée audio (généralement une voix).

Le caractère final du son vocodé dépendra grandement des harmoniques présentes dans le son de synthé utilisé comme porteuse. Des patches très riches en harmoniques (utilisant par exemple des ondes en dents de scie) donneront généralement les meilleurs résultats.

Typiquement, le signal modulateur utilisé par un Vocoder sera une voix humaine parlant ou chantant dans un microphone. Cela crée les caractéristiques sons robotiques ou "parlants" qui sont récemment redevenus populaires dans beaucoup de genres musicaux actuels. Gardez toutefois à l'esprit que le signal de modulateur n'est pas limité à la parole humaine. D'autres types de signal de modulateur peuvent être employés (par exemple une guitare électrique ou une batterie) et peuvent souvent donner des résultats assez inattendus et intéressants.

Le Vocoder s'emploi le plus communément au moyen du micro dynamique à col de cygne fourni avec l'UltraNova (ou tout autre micro dynamique) branché dans la prise XLR de la face supérieure. Sinon, les signaux de modulateur peuvent venir d'un instrument ou d'une autre source connectée aux prise AUDIO IN [11] & [12], situées en face arrière, mais rappelez-vous qu'une fiche jack branchée en entrée Input 1 aura priorité sur la prise XLR de la face supérieure. L'entrée du modulateur dans le Vocoder est toujours en mono, aussi une source stéréo connectée aux entrées 1 et 2 subira-t-elle une sommation.

La hauteur du son vocodé final dépendra des notes jouées par la porteuse (le patch actuellement sélectionné). Les notes peuvent être jouées sur le clavier de l'UltraNova ou reçues en MIDI d'un clavier ou séquenceur externe. Les signaux de la porteuse et du modulateur doivent tous deux être présents simultanément pour que l'effet Vocoder fonctionne, donc les notes doivent être jouées quand le signal du modulateur est présent.

Le Vocoder se met en service et se contrôle en pressant la touche VOCODER [19], qui ouvre le menu Vocoder

0ff v67 m 0 127 40 HighPass	On∕Off	Balance	Width	SibLevel	SibType
	Off	v67 m 0	127	40	HighPass

EN1 : Vocoder On/Off	
S'affiche comme :	On∕Off
Valeur initiale :	Off (On maintenant pour l'audition)
Plage de réglage :	Off ou On

Met la fonction Vocoder en/hors service. Avec Off, le Vocoder peut être configuré et écouté tant que le menu Vocoder est affiché. L'action du Vocoder s'arrête si on ouvre un autre menu. Une fois que le Vocoder a été réglé sur On, il reste opérationnel quel que soit le menu ouvert.

EN2 & EN3 : non employés.

EN4 : balance du Vocoder

S'affiche comme :	Balance
Valeur initiale :	v63 m0
Plage de réglage :	v0 c64 à v63 c1 ; v63 m0 à v0 m63

Les sons caractéristiques du Vocoder s'obtiennent en mélangeant la sortie du Vocoder avec l'un ou l'autre des deux signaux sources. Ce paramètre vous permet de mixer la sortie du Vocoder (v) avec le signal du modulateur (m) ou de la porteuse (c pour "Carrier" en anglais). En tournant l'encodeur dans le sens horaire, vous verrez que la première moitié de la plage de valeurs comprend des combinaisons de Vocoder et de porteuse - "v0 c64" correspond au seul signal de porteuse sans aucun effet de Vocoder, "v32 c32" à un mixage à proportions égales de la sortie du Vocoder et du signal de la porteuse. La seconde moitié de la plage de valeurs reprend le même principe de mixage mais entre la sortie du Vocoder et le signal de modulateur.

EN5 : largeur du son de Vocoder

S'affiche comme :	Width
Valeur initiale :	127
Plage de réglage :	0 à 127

Les sorties des bandes de filtres du Vocoder sont alternativement routées vers les canaux gauche et droit pour produire une image stéréo ayant une bonne profondeur. Diminuer la valeur de Width routera progressivement toutes les sorties de filtres vers les deux sorties, donc avec Width à zéro, la sortie du Vocoder se fera en mono au centre de l'image stéréo.

EN6 : niveau des sibilants du Vocoder

S'affiche comme :	SibLevel
Valeur initiale :	40
Plage de réglage :	0 à 127

Détermine la quantité de sibilants présents dans le son vocodé final, et permet au Vocoder d'accentuer les sonorités de type "S" et "T" trouvées dans la voix. Des sibilants peuvent être ajoutés pour donner au Vocoder un son plus caractéristique et pour rendre les voix vocodées plus intelligibles.

EN7 : type des sibilants du Vocoder

S'affiche comme :	SibType
/aleur initiale :	HighPass
Plage de réglage :	High Pass ou Noise

Avec le réglage HiPass (passe-haut) par défaut, les sibilants sont extraits du signal du modulateur (c'est-à-dire de la voix naturelle du chanteur) par filtrage. Ce réglage permet d'entendre un peu du signal du modulateur. Si vous voulez ajouter des sibilants aux signaux vocodés, mais si la voix de l'interprète n'en contient pas assez naturellement, vous pouvez les simuler artificiellement en sélectionnant Noise pour SibType. Cela ajoutera un petit niveau de bruit au signal de modulateur et le Vocoder traitera le contenu HF supplémentaire comme s'il s'agissait de sibilants naturels.

EN8 : non employé.

JTOMAP[®] Emploi de l'UltraNova comme contrôleur de logiciel

L'Automap est une application livrée avec tous les nouveaux claviers et contrôleurs Novation. L'Automap doit être installé sur votre ordinateur, et il agira comme une interface entre votre logiciel DAW et votre UltraNova. Il communique directement avec votre DAW et vos plug-ins, donc vous avez un contrôle complet sur les autres instruments et effets depuis votre UltraNova. Pressez la touche AUTOMAP [26] pour passer en mode Automap. Le synthé ne répondra plus aux commandes dont les actions seront à la place écrites dans le logiciel. LEARN, VIEW, USER, FX, INST et MIXER [7] servent en conjonction avec le logiciel Automap.

Des instructions d'emploi complètes pour Automap sont disponibles sur www.novationmusic.com/support.

ROUTAGE AUDIO DANS L'ULTRANOVA

ROUTAGE AUDIO DANS L'ULTRANOVA



L'UltraNova peut aussi servir de carte son/interface audio pour ordinateur. Vous pouvez lui faire recevoir des signaux audio de microphones, instruments et sources de niveau ligne (+2 dBu max.) et les faire entrer dans votre ordinateur via USB. En outre, l'ordinateur peut renvoyer jusqu'à quatre canaux audio (par ex. les sorties de votre DAW ou "hôte") aux sorties audio de l'UltraNova. Les canaux 1 & 2 de la DAW peuvent alimenter les sorties 1 & 2, tandis que les canaux 3 & 4 de la DAW peuvent alimenter les sorties 3 & 4. Une combinaison de commandes physiques et logicielles vous permet d'affiner le mixage des entrées audio, sons de synthé et canaux audio de la DAW vers les diverses sorties.

Notez que les réglages faits dans le menu Audio ne sont pas sauvegardés avec les changements apportés au patch. Toutefois, il est possible de sauvegarder les réglages du menu Audio (en même temps que ceux du menu Global) en pressant WRITE [23] depuis le menu Audio (ou Global). Cela assurera qu'à la prochaine mise sous tension de votre Ultra-Nova, ces réglages seront restaurés à la place des réglages d'usine par défaut.

Les menus Audio s'ouvrent avec la touche AUDIO [30]. Le menu a 5 pages ; les pages 1 à 5 procurent des commandes respectivement pour les entrées, le casque, les sorties 1 & 2, les sorties 3 & 4, et la sortie SPDIF.

Menu Audio, Page 1 - Entrées

In12Link	In1Gain	In2Gain	Ini -60		ØdB	In1→FX	In2→FX
Indept	Off	Off	In2 -60		ØdB	0	0

EN1 : couplage d'entrées

S'affiche comme :	In12Link
Valeur par défaut :	Indept
Plage de réglage :	Indept ou Stereo

En mode Indépendant mode (Indept), des réglages de gain séparés sont disponibles pour les deux entrées audio (Input 1 et Input 2). En mode Stereo, le même réglage de gain s'applique simultanément aux deux entrées (voir EN2 et EN3 ci-dessous). Les départs d'effets depuis les entrées audio sont couplées de façon similaire (voir EN7 et EN8 ci-dessous).

EN2 : gain d'entrée 1

S'affiche comme :	In1Gain
Valeur par défaut :	Off
Plage de réglage :	-10 à +65

Avec In12Link (EN1) réglé sur Indept, cette commande ne règle le gain que pour l'entrée Input 1. Avec In12Link réglé sur Stereo, le gain des deux entrées 1 et 2 se règle comme pour une paire. La valeur du paramètre est directement calibrée en dB de gain. Quand on monte le gain, le signal entrant s'affiche dans les indicateurs de niveau à bargraph (sous EN5). Le gain doit être réglé pour que les indicateurs de niveau montent jusqu'à deux à trois segments sous "OdB" lors des passages les plus forts.

EN3 : gain d'entrée 2

In2Gain S'affiche comme : Valeur par défaut : Off Plage de réglage : -10 à +65

Règle le gain de l'entrée Input 2 avec In12Link (EN1) réglé sur Indept et des deux entrées 1 et 2 avec In12Link réglé sur Stereo. Sinon, son fonctionnement est le même que celui d'EN2.

EN4 à EN6 : non employés.

EN7 : départ d'effet d'entrée 1

S'affiche comme : In1+Ev Valeur par défaut : 0 Plage de réglage : 0 à 127

Règle la quantité de signal de l'entrée 1 qui est envoyée au processeur d'effet pour le patch actuellement sélectionné. Si In12Link est réglé sur Stereo, cela règle simultanément le niveau de départ d'effet des entrées 1 et 2.

Essayez de passer en revue les patches d'usine pour tester les différents effets qu'ils contiennent afin de voir comment ils altèrent votre signal entrant. Sinon, essayez un des patches de la catégorie ExtInput (entrée externe).

EN8 : départ d'effet d'entrée 2

S'affiche comme : In2→F× 0 Valeur par défaut : 0 à 127 Plage de réglage : Règle la quantité de signal de l'entrée 2 envoyée pour traitement par effet. Si In12Link est réglé sur Stereo, cela règle simultanément le niveau de départ d'effet des entrées 1 et 2.

Menu Audio, Page 2 - Casque

HeadPhones Level Control	Level	Balance	1+2/3+4
Follow master volume (1+2 only)	127	0	

EN1 : sélection de la commande de niveau du casque

HeadPhones Level Control S'affiche comme :

Valeur par défaut : Follow master volume (1+2 only)

Plage de réglage : Follow master volume (1+2 only) ou

Use Level and Balance 1+2/3+4

Avec Follow master volume (1+2 only) sélectionné, le niveau du signal envoyé à la prise casque stéréo [8] se règle au moyen de la commande Master Volume [29]. Les commandes de volume de casque (EN6) et de balance de casque (EN7) ne fonctionnent pas. Vous entendez dans le casque le même mixage et la même balance qu'aux sorties 1 et 2. Avec Use Level and Balance 1+2/3+4 sélectionné, le volume du casque et le mélange de la source se règlent indépendamment avec EN6 et EN7.

EN2 à EN5 : non employés.

EN6 : volume du casque

Niveau
127
0 à 127
e quand Use Level and Balance 1+2/3+4 est sélectionné par EN1.

EN7 : balance de casque

S'affiche comme :	Balance
Valeur par défaut :	0
Plage de réglage :	-64 à +63

Quand Use Level and Balance 1+2/3+4 est sélectionné par EN1, l'audio fourni en pris casque est un mixage du signal des sorties 1 et 2 (une paire stéréo) et de celui des sorties 3 et 4 (une autre paire stéréo). Référez-vous aux pages de menu suivantes pour des détails sur la façon de configurer les sorties 1 & 2 et 3 & 4.

EN8 : non employé.

Menu Audio, Page 3 - Sorties 1 et 2, et source de l'hôte

Les sorties 1 & 2 peuvent produire un mixage des sons du synthé, des sources audio connectées aux entrées 1 et/ou 2, et des canaux 1 & 2 de la DAW. Le réglage par défaut du mixage des sorties 1+2 est le son du synthé au niveau maximal et pas d'audio externe, en dehors de ce qui est routé vers le processeur d'effet. La commande MONITOR [28] de la face supérieure procure une balance entre canaux 1 & 2 de la DAW et mixage du son de synthé et des entrées audio établi au moyen de EN3, EN4 et EN5.

Le port USB peut envoyer en plus un autre mixage directement à un ordinateur.

OUTPUTS	Synth	Input1	Input2	RECORD Mode
1+2	127	0	0	Senth

EN1: non employé, mais le LCD confirme que cette page concerne les sorties 1 & 2.

EN2 : niveau du synthé

S'affiche comme :	Synth
Valeur par défaut :	127
Plage de réglage :	0 à 127
EN2 règle le niveau des	sons générés par le synthé dans le mixage fourni aux sorties 1 et 2.

EN3 : niveau de l'entrée 1

S'affiche comme : Ineut.1 Valeur par défaut : 0 Plage de réglage : 0 à 127 L'audio de l'entrée 1 peut être mixé dans les sorties 1 et 2 en réglant EN3. Avec In12Link (EN1 en Page 1 du menu Audio) sur Indept, EN3 ne règle que le niveau de l'entrée 1. Avec In12Link sur Stereo, le niveau des deux entrées 1 et 2 se règle comme pour une paire.

EN4 : niveau de l'entrée 2

S'affiche comme :	Input2
Valeur par défaut :	0
Plage de réglage :	0 à 127

L'audio de l'entrée 2 peut être mixé dans les sorties 1 et 2 en réglant EN4. Avec In12Link (EN1 en Page 1 du menu Audio) sur Indept, EN4 ne règle que le niveau de l'entrée 2. Avec In12Link sur Stereo, le niveau des deux entrées 1 et 2 se règle comme pour une paire.

EN5 et EN6 : non employés.

EN7 : mode d'enregistrement

S'affiche comme :	RECORD	Mode
Valeur par défaut :	Synth	

Plage de réglage : Synth, Inputs, Synth+Inputs

En plus des sorties analogiques 1 à 4 et de la sortie audio numérique S/PDIF, une autre sortie audio numérique est disponible via le port USB de l'UltraNova. Cela permet d'envoyer directement à l'application audio de votre ordinateur les sons de synthé et/ou entrées audio via USB pour enregistrement (ou dans d'autres buts). EN7 vous permet de choisir si cette source ne comprend que les sons de synthé, que les signaux des entrées audio, ou un mixage des deux.

EN8 : non employé.

Menu Audio, Page 4 - Sorties 3 et 4

Les sorties 3 & 4 peuvent aussi produire un mixage des sons du synthé, des sources audio connectées aux entrées 1 et/ou 2, et des canaux 3 & 4 de la DAW. Le réglage par défaut du mixage des sorties 3+4 est pas de son du synthé et l'audio externe au niveau maximal. EN6 procure une balance entre les canaux 3 & 4 de la DAW et le mixage des entrées audio et des sons de synthé établi avec EN3, EN4, EN5 et EN6.

EN1 : non employé, mais le LCD confirme que cette page concerne les sorties 3 & 4.

OUTPUTS	Synth	Inputi	Input2	Level	Balance	(Host3+4/Synth+Inps)
7+4	Ø	127	Ø	127	Ø	
i.	0	121		IL.		

EN2 : niveau du synthé

ENG ALL I	0 1 1 1 1 1 1
Plage de réglage :	0 à 127
Valeur par défaut :	0
S'affiche comme :	Synth

EN2 règle pour les sorties 3 et 4 le niveau des sons générés par le synthétiseur.

EN3 : niveau de l'entrée 1

S'affiche comme :	Input1
Valeur par défaut :	127
Plage de réglage :	0 à 127

L'audio de l'entrée 1 peut être mixé dans les sorties 3 et 4 en réglant EN3. Avec In12Link (EN1 en Page 1 du menu Audio) réglé sur Indept, EN3 ne règle que le niveau de l'entrée 1. Avec In12Link réglé sur Stereo, le niveau des deux entrées 1 et 2 se règle comme pour une paire.

EN4 : niveau de l'entrée 2

S'affiche comme : InPut2 Valeur par défaut : 0 Plage de réglage : 0 à 127

L'audio de l'entrée 2 peut être mixé dans les sorties 3 et 4 en réglant **EN4**. Avec **In12Link** (**EN1** en Page 1 du menu Audio) sur Indept, **EN4** ne règle que le niveau de l'entrée 2. Avec In12Link sur Stereo, le niveau des deux entrées 1 et 2 se règle comme pour une paire.

EN5 : niveau des sorties 3 & 4

 S'affiche comme :
 Niveau

 Valeur par défaut :
 127

 Plage de réglage :
 0 à 127

 Commande de niveau indépendante qui règle toujours le volume des sorties 3 et 4 (c'est l'équivalent de la commande physique MASTER VOLUME des sorties 1/2).

EN6 : balance des sorties 3 & 4

 S'affiche comme :
 Balance(Host3+4/Senth+Inps)

 Valeur par défaut :
 0

 Plage de réglage :
 -64 à +63

 Le mixage disponible aux sorties 3 et 4 peut aussi inclure l'audio des canaux 3+4 de la

DAW, et cette commande règle la balance entre cet audio et le mixage du son de synthé et des entrées audio établi avec **EN3**, **EN4** et **EN5**. Avec une valeur de -64, seuls les canaux de la DAW seront entendus ; avec une valeur de +63, seul le mixage synthé/entrées sera entendu. Un réglage de zéro donne un mélange à parts égales.

EN8 : non employé.

Si vous voulez utiliser le moteur d'effets de l'Ultranova pour traiter l'audio de la DAW (par ex. une piste rythmique), utilisez deux câbles jack pour relier les sorties 3 & 4 aux entrées 1 & 2. Vous pouvez maintenant ajouter à la piste rythmique un traitement par effets de la même façon qu'à n'importe quelle autre entrée.

Menu Audio, Page 5 - Sortie SPDIF

SPD:

EN1 : Sortie SPDIF	
S'affiche comme :	SPDIF
Valeur par défaut :	Off
Plage de réglage :	On, Off
La sortie SPDIF peut être	e activée (On) ou désactivée (Off).

RÉGLAGES GÉNÉRAUX

Presser la touche **GLOBAL** [31] ouvre le menu Global (7 pages). Ce menu contient des fonctions système pour le synthé et l'audio qui, une fois réglées, n'ont généralement plus à être régulièrement changées. Le menu Global comprend aussi les routines pour mettre à jour le système d'exploitation de l'UltraNova. Notez que les réglages faits dans le menu Global ne sont pas sauvegardés avec les changements apportés au patch. Toutefois, il est possible de sauvegarder les réglages du menu Global (en même temps que ceux du menu Audio) en pressant **WRITE** [23] depuis le menu Global (ou Audio). Cela assurera qu'à la prochaine mise sous tension de votre UltraNova, ces réglages seront restaurés à la place des réglages d'usine par défaut.

Menu Global, Page 1 - MIDI et autres réglages

Protect	Local	MidiChan	MidiUut	Touch/Filter	
Off	On	1	Off	Set by Patch	

EN1 : protection de la mémoire

S'affiche comme : Protect Valeur par défaut : Off Plage de réglage : Off ou On

C'est une sécurité servant à éviter l'effacement accidentel de mémoires et la perte de données. Sur **On**, l'écriture en mémoire de patches ou de données du mode Global est impossible, et un bref message d'avertissement (**CANNOT SAVE – MEMORY PROTECT IS ON !!**) s'affiche dans l'écran de l'UltraNova. Il est recommandé de laisser la protection de la mémoire sur **On** sauf si vous éditez des patches pour les stocker en mémoire, ou si un transfert par messages exclusifs doit être reçu d'un ordinateur.

EN2 : contrôle local On/Off

S'affiche comme : Local Valeur par défaut : On Plage de réglage : Off ou On

Détermine si l'UltraNova doit être piloté depuis son propre clavier ou doit répondre aux commandes MIDI d'un appareil externe, tel qu'un séquenceur MIDI ou un clavier maître. Réglez Local sur On pour utiliser le clavier, et sur **Off** si vous devez contrôler le synthé en externe par MIDI ou employer le clavier de l'UltraNova seulement comme clavier maître.

Le but principal de la désactivation du contrôle local est d'éviter les boucles MIDI indésirables au travers d'équipements externes. Sur **Off**, le clavier et toutes les autres commandes de l'UltraNova continuent de transmettre des messages MIDI par la sortie MIDI OUT si la sortie MIDI (**EN4**) est activée (On). Si un équipement externe est réglé pour renvoyer les données MIDI à l'UltraNova, alors le synthé interne fonctionnera toujours. Cela évite que les notes ne sonnent deux fois, que la polyphonie soit réduite ou

d'autres effets imprévisibles.

EN3 : assignation de canal MIDI

S'affiche comme : MidiChan Valeur par défaut : 1 Plage de réglage : 1 à 16

Le protocole MIDI prévoit 16 canaux pour que 16 appareils puissent coexister sur un réseau MIDI, à condition que chacun soit assigné à un canal MIDI différent. **MidiChan** vous permet de régler le canal MIDI particulier sur lequel l'UltraNova recevra et transmettra les données MIDI, afin de pouvoir correctement s'interfacer avec des équipements externes.

EN4 : sortie MIDI On/Off

S'affiche comme :	MidiOut
Valeur par défaut :	Off
Plage de réglage :	Off ou On
Permet à l'UltraNova de	transmettre of

Permet à l'UltraNova de transmettre des messages MIDI par son port de sortie **MIDI OUT** [4] quand on joue sur le synthé. Réglez ce paramètre sur On si vous voulez enregistrer des données MIDI ou piloter des équipements MIDI externes supplémentaires depuis le clavier de l'UltraNova via le port **MIDI OUT**. Toutefois, il est important de noter que les données MIDI sont toujours transmises via USB.

EN5 : contrôle du bouton Touched/Filter

S'affiche comme :	Touch/Filter
Valeur par défaut :	Set by Patch
Plage de réglage :	Set by Patch ou Always Filte

Détermines comment fonctionne le bouton **TOUCHED/FILTER** [9]. Avec le réglage par défaut Set by Patch (déterminé par le patch), le bouton fonctionne comme décrit en 116, soit il agit comme une copie de la dernière commande rotative touchée soit, avec **FILTER** [8] activé, il fait varier la fréquence de coupure du filtre 1. Comme le réglage de la touche **FILTER** est sauvegardé avec les données du patch, la fonction du bouton est déterminée par le patch. Si **EN5** est réglé sur **Always Filter** (toujours filtre), le bouton **TOUCHED/ FILTER** sert en permanence à régler la fréquence du filtre.

EN6 à EN8 : non employés.

Menu Global, Page 2 – Accordage, dynamique, fréquence d'échantillonnage et pédale commutateur

TuneCent	Transpse	KbdVel	VelResp	DfltRate	FootSwth	Whli9hts	
0	0	Curve 4	Medium	48KHz	Auto	On	

EN1 : accordage général fin

S'affiche comme :	TuneCent
Valeur par défaut :	0
Plage de réglage :	-50 à +50

Ajuste de la même valeur les fréquences de tous les oscillateurs, vous permettant si nécessaire d'accorder finement la totalité du synthé sur un autre instrument. Les paliers sont d'un centième de demi-ton et donc régler la valeur sur ±50 accorde le synthé au quart de ton intermédiaire entre deux demi-tons. Un réglage de zéro accorde le clavier avec le la au dessus du do médian à 440 Hz, c'est-à-dire le diapason de concert standard.

EN2 : transposition du clavier

 S'affiche comme :
 Transpose

 Valeur par défaut :
 0

 Plage de réglage :
 -24 à +24

Transpose est un réglage global très utile qui "décale" la totalité du clavier par demitons vers le haut ou le bas. Il diffère de l'accordage d'oscillateur en cela qu'il modifie les données de commande envoyées par le clavier plutôt que les oscillateurs eux-mêmes. Donc régler Transpose sur +4 signifie que vous pouvez jouer avec d'autres instruments en tonalité de mi majeur tout en continuant de jouer sur les blanches, comme si vous jouiez en do majeur.

EN3 : dynamique du clavier

S'affiche comme : KbdVel Valeur par défaut : Curve 4 Plage de réglage : Curve 1 à

KbdVeI Curve 4 Curve 1 à Curve 7; Fixed 7 à Fixed 127

Sélectionne une des 128 tables de dynamique qui associent la réponse dynamique des touches à la force qui leur est appliquée lors du jeu. Curve 4 est le réglage par défaut qui doit être acceptable pour la plupart des styles de jeu.

Utilisez Curve 1 si vous jouez avec un toucher léger, et Curve 7 s'il vous faut un toucher plus dur. Essayez différentes courbes pour trouver celle convenant à votre ou vos styles de jeu propres.

EN4 : réponse dynamique

S'affiche comme : UelResp Valeur par défaut : Medium Plage de réglage : Soft, Medium, Hard

La réponse aux informations de dynamique MIDI venant du clavier ou d'un appareil externe tel qu'un clavier de commande MIDI ou un séquenceur peut se régler avec cette fonction. Un réglage **SOFT** indique que de petits changements de dynamique (un style de jeu léger) créeront de grands changements de réponse dynamique, qu'il s'agisse de volume ou de toute autre destination de modulation vers laquelle est routée la dynamique. Un réglage **HARD** indique qu'il faudra de grands changements de dynamique, donc un style de jeu plus dur, pour créer de grands changements de réponse dynamique. **MEDIUM** est bien évidemment un compromis entre les deux.

EN5 : fréquence d'échantillonnage

S'affiche comme :DfltRateValeur par défaut :48KHzPlage de réglage :44.1KHz, 48KHz

Affecte les signaux audio numériques sortant par les ports S/PDIF et USB de l'UltraNova. Les fréquences d'échantillonnage disponibles, 44,1 kHz et 48 kHz, sont les deux les plus couramment rencontrées dans les systèmes audio numériques. Si l'UltraNova est utilisé avec une DAW, la fréquence d'échantillonnage sera déterminée par la DAW, pas par l'UltraNova. Le réglage de **EN5** n'est valable que quand l'UltraNova est employé en mode autonome.

> Si vous envisagez au final de graver ce qui sort de l'UltraNova sur un CD audio, 44.1KHz doit être utilisée, et choisie sur la DAW ou l'UltraNova, comme décrit.

EN6 : configuration de pédale commutateur

S'affiche comme :	FootSwth
Valeur par défaut :	Auto
Plage de réglage :	Auto, N/Open, N/Closed

Une pédale commutateur de sustain peut être connectée à l'UltraNova via la prise **Sustain pedal** [5]. Voyez si votre pédale de sustain est de type normalement ouverte (NO) ou normalement fermée (NC). Si vous ne le savez pas, branchez la pédale à l'UltraNova alors qu'il est éteint, puis allumez-le (sans appuyer sur la pédale !). Si la valeur Auto par défaut est toujours réglée, la polarité de la pédale sera correctement détectée.

EN7 : intensité d'éclairage des molettes

S'affiche comme : WheelLights Valeur par défaut : On Plage de réglage : On, Off

Les molettes de pitch bend et de modulation peuvent être rétroéclairées à l'aide de DEL bleues. Ce réglage vous permet de mettre ces DEL en ou hors service.

EN8 : non employé.

Menu Global, Page 3 - Horloge

ClockSource	Clock)	120 BPM	
Auto	Status)	Internal Clock	

EN1 : source d'horloge

S'affiche comme :	ClockSource
Valeur par défaut :	Auto

Plage de réglage : Auto, Internal, Ext-Auto, Midi, Usb

L'UltraNova utilise une horloge MIDI maître pour définir le tempo (la vitesse) de l'arpégiateur et fournir une base de temps à la synchronisation sur un tempo général. Cette horloge peut être fournie en interne ou par un appareil externe capable de transmettre des messages MIDI d'horloge. Le réglage **ClockSource** détermine si les fonctions synchronisées sur le tempo de l'UltraNova (arpégiateur, synchro du Chorus, synchro du Delay, synchro du Gator, synchro du retard de LFO, synchro de la vitesse du LFO & synchro de la vitesse du panoramique) suivront le tempo d'une source d'horloge MIDI externe ou celui réglé par le paramètre **ClockBPM** du menu Édition d'arpégiateur **(EN8)**.

Auto – si aucune source d'horloge MIDI externe n'est présente, l'UltraNova bascule par défaut sur l'horloge MIDI interne. Le tempo (BPM) sera celui réglé par le paramètre ClockBPM du menu Édition d'arpégiateur (EN8). Si une source d'horloge MIDI externe est présente, l'UltraNova se synchronise dessus.

Internal – l'UltraNova se synchronise sur l'horloge MIDI interne qu'il y ait ou non des sources d'horloge MIDI présentes.

Ext-Auto – c'est un mode à auto-détection dans lequel l'UltraNova se synchronisera sur toute source d'horloge MIDI externe (par connexion USB ou MIDI). Si aucune source d'horloge MIDI externe n'est détectée, le tempo continue "en roue libre" à la dernière cadence d'horloge connue.

Midi – la synchronisation ne se fait que sur une horloge MIDI externe connectée à la prise d'entrée MIDI. Si aucune horloge n'est détectée, le tempo continue "en roue libre" à la dernière cadence d'horloge connue.

Usb – la synchronisation ne se fait que sur une horloge MIDI externe reçue par la connexion USB. Si aucune horloge n'est détectée, le tempo continue "en roue libre" à la dernière cadence d'horloge connue.

Avec un réglage sur n'importe laquelle des sources d'horloge MIDI externes, le tempo sera à la cadence de l'horloge MIDI reçue de la source externe (par ex. un séquenceur). Assurezvous que le séquenceur externe est réglé pour transmettre l'horloge MIDI. Si vous n'êtes pas sûr de la procédure, consultez le mode d'emploi du séquenceur pour des détails.

La plupart des séquenceurs ne transmettent pas l'horloge MIDI quand ils sont à l'arrêt. La synchronisation de l'UltraNova sur l'horloge MIDI ne sera possible que lorsque le séquenceur sera réellement en lecture ou en enregistrement. En l'absence d'horloge externe, le tempo continuera en roue libre sur la base de la dernière valeur d'horloge MIDI reçue (notez que l'UltraNova ne revient PAS au tempo réglé avec le paramètre **ClockBPM** du menu Édition d'arpégiateur (**EN8**)).

ClockSource Clock) 156 BPM Ext-Auto Status) Fly-Wheeling

EN2 à EN8 : non employés.

Menu Global, Page 4 - Transfert de patch

Des données de patch peuvent être transférées dans les deux sens entre l'UltraNova et un ordinateur. Cette section du menu Global vous permet de stocker ou de dupliquer des patches en externe sur un ordinateur. Le logiciel bibliothécaire UltraNova Librarian servira normalement à cela, et vous permettra aussi d'organiser vos patches de différentes façons. Le transfert de patch se fait sous la forme de messages exclusifs (SysEx) MIDI. Cette page de menu est le "panneau de commande" pour transférer des données de patch de l'UltraNova dans un ordinateur, un processus aussi appelé "dump". Voir la documentation d'UltraNova Librarian pour des informations sur le transfert de données de patch d'un ordinateur dans l'UltraNova.

DUMP to	Bank	Patch	Name	Current	OnePatch	OneBank	AllBanks
USBport	A	0	Init Prog	iram			

EN1 : sélection du port de transfert

S'affiche comme :	DUMP to
Valeur par défaut :	USBport
Plage de réglage :	USBport ou MIDIout

Sélectionne le port de données externe utilisé pour le transfert des données. Si vous utilisez UltraNova Librarian ou une suite informatique d'outils MIDI, ce paramètre doit être réglé sur **USBport** ; si vous utilisez d'autres logiciels de gestion MIDI avec des câbles MIDI standard plutôt qu'une connexion USB, sélectionnez **MIDIout**.

EN2 : sélection de banque

S'affiche comme : B∃nk: Valeur par défaut : (sélection actuelle) Plage de réglage : A à D

Vous permet de sélectionner la banque de patches à transférer. Affiche initialement la banque du patch actuellement sélectionné. Si ce n'est pas celle voulue, sélectionnez-en une autre.

EN3 : sélection de patch

 S'affiche comme :
 Pat.ch

 Valeur par défaut :
 (sélection actuelle)

 Plage de réglage :
 1 à 127

 Affiche le numéro du patch actuellement sélectionné. Si ce n'est pas celui que vous voulez transférer, vous pouvez en sélectionner un autre.

EN4 : non employé.

EN5 : l'encodeur n'est pas employé.

L'écran affiche : Current

Pressez la touche sous **EN5** si vous voulez ne transférer que le patch actuel. Cela comprendra tous les changements de paramètres qui ont été faits mais pas encore sauvegardés.

EN6 : l'encodeur n'est pas employé.

L'écran affiche : OnePatch

Pressez la touche sous **EN6** si vous voulez transférer le patch sous sa forme d'origine (tel que sauvegardé). Dans ce cas, toutes les modifications qui lui ont été apportées mais n'ont pas été sauvegardées ne seront pas incluses.

EN7 : l'encodeur n'est pas employé.

L'écran affiche : OneBank

Pressez la touche sous **EN7** si vous voulez transférer les 127 patches de la banque actuellement sélectionnée.

EN8 : l'encodeur n'est pas employé.

L'écran affiche : AllBanks

Pressez la touche sous **EN8** si vous voulez transférer tous les patches présents actuellement dans l'UltraNova.

Menu Global, Page 5 - Transfert des réglages généraux et audio

En plus de sauvegarder les données de patch par transfert dans un ordinateur, il est aussi possible de transférer les réglages actuels des menus Global et Audio.

DUMP to ^^ USBport GLOBALS & AUDIO

EN1 : sélection du port de transfert

 S'affiche comme :
 DUMP to

 Valeur par défaut :
 USBport

 Plage de réglage :
 USBport ou MIDIout

 Sélectionne le port de données externe utilisé pour le transfert.

EN2 : non employé.

EN3 : l'encodeur n'est pas employé.

L'écran affiche : Globals & Audio Pressez la touche sous **EN3** si vous voulez transférer les réglages actuels des menus Global et Audio.

EN4 à EN8 : non employés.

Menu Global, Page 6 - Calibrage

Les contrôleurs de l'UltraNova doivent tous correctement fonctionner dès le déballage, néanmoins il peut être parfois nécessaire de les calibrer pour s'assurer qu'ils fonctionnent bien comme prévu. En particulier, cette procédure est recommandée après une mise à jour du système d'exploitation (OS). Les contrôleurs qui peuvent être calibrés sont : la molette de pitch bend (**PITCH**), la molette de modulation (**MOD**) et l'aftertouch. Pour calibrer un contrôleur, vous devez l'amener à ses extrêmes, par ex. tourner la molette Pitch aussi bas que possible (vous noterez que la valeur **BendWhl** indiquera zéro à l'écran). Puis tournezla à fond dans le sens opposé (la valeur **BendWhl** indiquera 255). Avec la molette Pitch est maintenant calibrée et la procédure de calibrage de la molette Mod est identique (utilisez le paramètre **ModWhl**).

Calibrate BendWhl ModWhl Aftouch SetAftouch

Pour calibrer l'aftertouch, pressez légèrement une touche et observez la valeur zéro du paramètre **Aftouch**; puis appuyez fort sur la touche et observez la valeur 127. L'aftertouch est maintenant calibré.

Des contrôleurs correctement calibrés doivent afficher les valeurs suivantes :

 Pitch –
 Min. (0); Centre (128); Max. (255)

 Mod –
 Min. (0); Max. (127)

 Aftertouch –
 Min. (0); Max. (127)

Après avoir accompli la procédure ci-dessus, pressez **WRITE** [23] pour mémoriser le nouveau calibrage.

EN1-5 : Non employés, mais notez que la valeur d'aftertouch (voir ci-dessous) est affichée sous **EN5**.

EN6 : SetAftouch

SetAftouch règle la sensibilité de l'aftertouch. Avec une valeur réglée à 127, vous constaterez qu'il suffit d'une toute petite différence de pression sur les touches pour obtenir une valeur de 0 et une autre de 127, affichées comme valeurs de **Aftouch**. Avec des valeurs plus basses de **SetAftouch**, la différence de pression doit être plus marquée. En général, conserver **SetAftouch** dans les valeurs moyennes donne les meilleurs résultats.

EN7-8: non employés.

Menu Global, Page 7 – Transmission de système d'exploitation (OS)

Si vous voulez faire une copie de sauvegarde du système d'exploitation (OS) de l'Ultra-Nova, il est possible depuis cette page d'effectuer un transfert par SysEx de ces données vers l'ordinateur.

Current O/S Transmit ^^ Current O/S Version 1.0.00 Startup O/S Version 1.0.00

Pour transmettre l'OS, pressez la touche qui clignote sous EN3.

Tableau des formes d'onde

AFFICHAGE	FORME
Sine	Sinusoïdale
Trian9le	Triangulaire
Sawtooth	Dents de scie
Saw9:1PW	Dents de scie à facteur de forme 9:1
Saw8:2PW	Dents de scie à facteur de forme 8:2
Saw7:3PW	Dents de scie à facteur de forme 7:3
Saw6:4PW	Dents de scie à facteur de forme 6:4
Saw5:5PW	Dents de scie à facteur de forme 5:5
Saw4:6PW	Dents de scie à facteur de forme 4:6
Saw3:7PW	Dents de scie à facteur de forme 3:7
Saw2:8PW	Dents de scie à facteur de forme 2:8
Saw1:9PW	Dents de scie à facteur de forme 1:9
PW	Rectangulaire (Largeur d'impulsion)
Square	Carrée
BassCamp	Camp de basse
Bass_FM	Basse à modulation de fréquence
EP_Dull	Piano électrique terne
EP_Bell	Piano électrique tintant
Clav	Clavinova
DoubReed	Double anche
Retro	Rétro
StrnMch1	String Machine 1
StrnMch2	String Machine 2
Or9an_1	Orgue 1
Organ_2	Orgue 2
EvilOrg	Orgue diabolique
HiStuff	High Stuff
Bell_FM1	Cloche à modulation de fréquence 1
Bell_FM2	Cloche à modulation de fréquence 2
Di9Bell1	Cloche numérique 1
Di9Bell2	Cloche numérique 2
Di9Bell3	Cloche numérique 3
Di9Bell4	Cloche numérique 4
DigiPad	Nappe numérique
Wtable 1	Table d'ondes 1
Wtable	Table d'ondes
Wtable	Table d'ondes
Wtable36	Table d'ondes 36
AudioInL	Entrée audio gauche (ou micro col de cygne)
AudioInR	Entrée audio droite

Tableau des valeurs de synchronisation

AFFICHAGE	DÉTAILS	CHORUS SYNC LFO RATE SYNC LFO DELAY SYNC PAN SYNC	ARP SYNC GATOR SYNC FX DELAY SYNC
32nd T	48 cycles/1 mesure	~	~
32nd	32 cycles/1 mesure	~	~
16th T	24 cycles/1 mesure	~	~
16th	16 cycles/1 mesure	~	~
8th T	12 cycles/1 mesure	~	~
16th D	8 cycles/3 temps 32 cycles/3 mesures	~	~
8th	8 cycles/1 mesure	~	~
4th T	6 cycles/1 mesure	~	~
8th D	4 cycles/3 temps 16 cycles/3 mesures	~	~
4th	4 cycles/1 mesure	~	~
1 + 1/3	3 cycles/1 mesure	~	~
4th D	2 cycles/3 temps 8 cycles/3 mesures	~	~
2nd	2 cycles/1 mesure	~	~
2 + 2/3	3 cycles/2 mesures	~	~
3 beats	1 cycle/3 temps 4 cycles/3 mesures	~	~
4 beats	1 cycle/1 mesure	~	~
5 + 1/3	3 cycles/2 mesures	~	~
6 beats	1 cycle/6 temps 2 cycles/3 mesures	~	~
8 beats	1 cycle/2 mesures	~	~
10 + 2/3	3 cycles/4 mesures	~	
12 beats	1 cycle/12 temps 1 cycle/3 mesures	~	
13 + 1/3	3 cycles/10 mesures	~	
16 beats	1 cycle/4 mesures	~	
18 beats	1 cycle/18 temps 2 cycles/9 mesures	v	
18 + 2/3	3 cycles/8 mesures	~	
20 beats	1 cycle/5 mesures	~	
21 + 1/3	3 cycles/16 mesures	~	
24 beats	1 cycle/6 mesures	~	
28 beats	1 cycle/7 mesures	~	
30 beats	2 cycles/15 mesures	~	
32 beats	1 cycle/8 mesures	~	
36 beats	1 cycle/9 mesures	~	
42 beats	2 cycles/21 mesures	~	
48 beats	1 cycle/12 mesures	~	
64 beats	1 cycle/16 mesures	~	

TABLEAU DES FORMES D'ONDE DE LFO

AFFICHAGE	FORME D'ONDE	INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES
Sine	Formes	
Triangle	traditionnelles	
Sawtooth	de LFO	
Square		
Rand S/H		Saute à des valeurs aléatoires à chaque cycle du LFO
Time S/H		Saute aux valeurs min. et max. chacune tenue durant un temps aléatoire
PianoEnv		Forme à dents de scie courbes
Seq 1	Séquences	
Seq 2	qui sautent	
Seq 3	à différentes valeurs	
Seq 4	maintenant	
Seq 5	chacune un	
Seq 6	16e du cycle	
Seq 7		
Altern 1	Séquences	
Altern 2	qui sautent	
Altern 3	entre des va-	
Altern 4	et maximale,	
Altern 5	chacune	
Altern 6	tenue durant	
Altern 7	de temps	
Altern 8	variable.	
Chromat	Séquences	
Major	"mélodiques"	
Major 7	de divers	
Minor 7	modulation	
MinArp 1	de hauteur	
MinArp 2	d'oscillateur, pour obtenir	
Diminish	des résultats	
DecMinor	chromatiques,	
Minor3rd	profondeur de	
Pedal	modulation sur	
4ths	±30 ou ±36.	
4ths x12	1	
1625 Maj	1	
1625 Min		
2511	1	

Tableau des sources de la matrice de modulation

AFFICHAGE	SOURCE	COMMENTAIRES	
Direct		Pas de source de modulation sélectionnée.	
ModWheel	Molette Mod	Le contrôleur est la molette Mod.	
AftTouch	Aftertouch	La modulation est proportionnelle à la pression appliquée à une touche après l'avoir enfoncée (aftertouch monophonique).	
Express	Pédale d'expres- sion	Une pédale externe assure le contrôle.	
Velocity	Dynamique de touche	La modulation est proportionnelle à la force de jeu de la touche	
Keyboard	Position de touche	La modulation est proportionnelle à la position de la touche.	
Lfo1+	LFO 1	'+' = le LFO augmente la valeur	
Lfo1+/-		du paramètre contrôlé (unique-	
Lfo2+	LFO 2	'+/-' = le LFO augmente et réduit	
Lfo2+/-		symétriquement la valeur du	
Lfo3+	LFO 3	paramètre contrôlé.	
Lfo3+/-			
Env1Am⊳ Env2Filt Env3 - Env6	Enveloppes 1 à 6	Les six enveloppes sont déclenchées par la pression de la touche, et toutes ou partie peu- vent faire varier les paramètres dans le temps. Notez qu'Env1 et Env 2 sont exclusivement dédiées aux paramètres d'amplitude et de filtre, mais peuvent aussi contrô- ler d'autres paramètres.	

TABLEAU DES DESTINATIONS DE MATRICE DE MODULATION

AFFICHAGE	DESTINATION	COMMENTAIRES
	Oscillateurs :	
0123Ptch	Hauteur globale des osc.	Tous les oscillateurs : transposition
01Pitch	Hauteur par oscillateur	Oscillateur 1 : transposition
02Pitch		Oscillateur 2 : transposition
03Pitch		Oscillateur 3 : transposition
01Vsync	Synchro variable par osc.	Oscillateur 1 : synchro virtuelle
02Vsync		Oscillateur 2 : synchro virtuelle
03Vsync		Oscillateur 3 : synchro virtuelle
01PW∕Id×	Largeur d'impulsion par osc./index de table d'ondes	Oscillateur 1 : largeur d'impulsion / index de table d'ondes
02PW∕Id×		Oscillateur 2 : largeur d'impulsion / index de table d'ondes
03PW∕Idx		Oscillateur 3 : largeur d'impulsion / index de table d'ondes
01Hard	Dureté par oscillateur	Oscillateur 1 : dureté
02Hard		Oscillateur 2 : dureté
03Hard		Oscillateur 3 : dureté
	Mélangeur :	
01Level	Niv. d'entrée mélangeur	Mélangeur : niveau d'oscillateur 1
02Level		Mélangeur : niveau d'oscillateur 2
03Level		Mélangeur : niveau d'oscillateur 3
NoiseLvl		Mélangeur : niveau du bruit
RM1∗3Lv1		Mélangeur : niveau mod. anneau 1*3
RM2∗3Lv1		Mélangeur : niveau mod. anneau 2*3
	Filtres :	
F1DAmnt	Distorsion préfiltre, par filtre	Filtre 1 : ampleur de distorsion
		Filtre 2 : ampleur de distorsion
F2DAmnt		
F1Freq	Fréquence par filtre	Filtre 1 : fréquence
F2Freq		Filtre 2 : fréquence
F1Res	Résonance par filtre	Filtre 1 : résonance
F2Res		Filtre 2 : résonance
FBalance	Balance filtre 1/filtre 2	Balance des filtres
	LFO :	
L1Rate	Fréquence par LFO	LFO 1 : vitesse
L2Rate		LFO 2 : vitesse
L3Rate		LFO 3 : vitesse
	Enveloppes :	
Env1Dec	Durée de déclin d'env.	Env. 1 (Amp.) : durée de déclin
Env2Dec		Env. 2 (Filtre) : durée de déclin
	Effets (FX) :	
FX1Amnt		FX1 : ampleur d'effet
FX2Amnt		FX2 : ampleur d'effet
FX3Amnt		FX3 : ampleur d'effet
FX4Amnt		FX4 : ampleur d'effet
FX5Amnt		FX5 : ampleur d'effet
FXFedback		FX : réinjection dans l'effet
FXWetDry		FX : niveau d'effet
Ch1Rate	Paramètres de Chorus	Chorus 1 : vitesse
Ch1Derth		Chorus 1 : profondeur
Ch1Delay		Chorus 1 : retard

Ch1Fback		Chorus 1 : réinjection
Ch2Rate		Chorus 2 : vitesse
Ch2Depth		Chorus 2 : profondeur
Ch2Delay		Chorus 2 : retard
Ch2Fback		Chorus 2 : réinjection
Ch3Rate		Chorus 3 : vitesse
Ch3Derth		Chorus 3 : profondeur
Ch3Delay		Chorus 3 : retard
Ch3Fback		Chorus 3 : réinjection
Ch4Rate		Chorus 4 : vitesse
Ch4Derth		Chorus 4 : profondeur
Ch4Delay		Chorus 4 : retard
Ch4Fback		Chorus 4 : réinjection
Dly1Time	Paramètres de Delay	Delay 1 : retard
Dly1Fbak		Delay 1 : réinjection
Dly2Time		Delay 2 : retard
D192Fbak		Delay 2 : réinjection
EQBasLvl	Réglages d'égaliseur (EQ)	EQ : niveau des graves
EQBasFrq		EQ : fréquence des graves
EQMidLvl		EQ : niveau des médiums
EQMidFra		EQ : fréquence des médiums
EQTrbLvl		EQ : niveau des aigus
EQTrbFrq		EQ : fréquence des aigus
PanPosn	Position panoramique	Pan : position panoramique

TABLEAU DES PARAMÈRES TWEAK

AFFICHAGE	ZONE	DÉTAIL
PortTime		Voix : durée de portamento
FXWetLvl		FX : niveau de son d'effet
PstFXLvl		Mélangeur : niveau post-effet
PanPosn		FX : position panoramique
UnDetune		Voix : désaccord d'unisson
	Oscillateurs :	
01WTInt	Paramètres d'oscillateur 1	Oscillateur 1 : interpol. table d'ondes
01PW∕Id×		Oscillateur 1 : largeur d'impulsion/index de table d'ondes
01VSync		Oscillateur 1 : synchro virtuelle
01Hard		Oscillateur 1 : dureté
01Dense		Oscillateur 1 : densité
01DnsDtn		Oscillateur 1 : désaccord densité
01Semi		Oscillateur 1 : transposition (demi-tons)
01Cents		Oscillateur 1 : transposition (centièmes)
02WTInt	Paramètres d'oscillateur 2	Oscillateur 2 : interpol. table d'ondes
02PW∕Id×		Oscillateur 2 : largeur d'impulsion/index de table d'ondes
02Vsync		Oscillateur 2 : synchro virtuelle
02Hard		Oscillateur 2 : dureté
02Dense		Oscillateur 2 : densité
02DnsDtn		Oscillateur 2 : désaccord densité
02Semi		Oscillateur 2 : transposition (demi-tons)
02Cents		Oscillateur 2 : transposition (centièmes)

03WTInt	Paramètres d'oscillateur 3	Oscillateur 3 : interpol. table d'ondes
03PW/Idx		Oscillateur 3 : largeur d'impulsion/index
001 00 200		de table d'ondes
03Vsync		Oscillateur 3 : synchro virtuelle
03Hard		Oscillateur 3 : dureté
03Dense		Oscillateur 3 : densité
03DnsDt.n		Oscillateur 3 : désaccord densité
07Somi		Oscillateur 3 : transposition (demi-tops)
03Conte		Oscillatour 3 : transposition (definitions)
obcentos	Mélongour	Costinated 0 : transposition (centernes)
0111		NA (In a second se
		Melangeur : niveau d'oscillateur 1
U2Level		Mélangeur : niveau d'oscillateur 2
03Level		Mélangeur : niveau d'oscillateur 3
RM1*3Lv1		Mélangeur : niveau mod. anneau 1*3
RM2*3Lv1		Mélangeur : niveau mod. anneau 2*3
NoiseLvl		Mélangeur : niveau du bruit
	Filtres :	
Fbalance		Balance des filtres
F1Freq		Filtre 1 : fréquence
F1Res		Filtre 1 : résonance
F1Damnt		Filtre 1 : ampleur de distorsion
F1Track		Filtre 1 : asservissement au clavier
F2Freq		Filtre 2 : fréquence
F2Res		Filtre 2 : résonance
F2Dampt		Filtre 2 : ampleur de distorsion
FZIRACK		Filtre 2 : asservissement au clavier
FIENVZ		Filtre 1 : ampleur d'enveloppe 2
F2Env2		Filtre 2 : ampleur d'enveloppe 2
	Enveloppe 1 :p	
AmpAtt		Enveloppe 1 (Amp) : durée d'attaque
AmpDec		Enveloppe 1 (Amp) : durée de déclin
AmpSus		Enveloppe 1 (Amp) : niveau de sustain
AmpRel		Enveloppe 1 (Amp) : Release Time
	Enveloppe 2 :	
FltAtt		Enveloppe 2 (Filtre) : durée d'attaque
FltDec		Enveloppe 2 (Filtre) : durée de déclin
FltSust		Enveloppe 2 (Filtre) : niveau de sustain
FltRel		Enveloppe 2 (Filtre) : durée de relâch.
	Enveloppe 3 :	
E3Delay		Enveloppe 3 : retard
E3Att.		Enveloppe 3 : durée d'attaque
E3Dec		Enveloppe 3 : durée de déclip
FRSUE		Enveloppe 3 : piveau de quetain
E7DA1		Enveloppe 3 : duráo do rolêchomost
LUNCI	150.	Enveloppe 5 : duree de relachement
1.45.2		
LIKAte		
LlK59nc		LFO 1 : synchro vitesse
L1Slew		LFO 1 : ampleur du lissage
L2Rate		LFO 2 : vitesse
L2RS9nc		LFO 2 : synchro vitesse
L2Slew		LFO 2 : ampleur du lissage
L3Rate		LFO 3 : vitesse
L3RSync		LFO 3 : synchro vitesse

L3Slew		LFO 3 : ampleur du lissage
	FX :	
FX1Amnt		FX1 : ampleur d'effet
FX2Amnt		FX2 : ampleur d'effet
FX3Amnt		FX3 : ampleur d'effet
FX4Amnt		FX4 : ampleur d'effet
FX5Amnt		FX5 : ampleur d'effet
FXFedbck		FX : réinjection dans l'effet
Reserved		
Reserved		
Dly1Time	Paramètres de Delay	Delay 1 : retard
Dly1Sync		Delay 1 : synchro retard
Dly1Fbck		Delay 1 : réinjection
Dly1Slew		Delay 1 : ampleur de lissage
Dly2Time		Delay 2 : retard
Dl92S9nc		Delay 2 : synchro retard
Dly2Fbck		Delay 2 : réinjection
Dl92Slew		Delay 2 : ampleur de lissage
ChiRate	Paramètres de Chorus	Chorus 1 : vitesse
Ch1Fbck		Chorus 1 : réinjection
ChiDerth		Chorus 1 : profondeur
ChiDelay		Chorus 1 : retard
Ch2Rate		Chorus 2 : vitesse
Ch2Fbck		Chorus 2 : réinjection
Ch2Derth		Chorus 2 : profondeur
Ch2Delay		Chorus 2 : retard
Ch3Rate		Chorus 3 : vitesse
Ch3Fbck		Chorus 3 : réinjection
Ch3Depth		Chorus 3 : profondeur
Ch3Delay		Chorus 3 : retard
Ch4Rate		Chorus 4 : vitesse
Ch4Fbck		Chorus 4 : réinjection
Ch4Derth		Chorus 4 : profondeur
Ch4Delay		Chorus 4 : retard
GtSlew	Paramètres de Gator	Gator : ampleur de lissage
GtDecay		Gator : durée de déclin
GtL/RDel		Gator : retard gauche/droit
ArpGTime	Paramètres d'arpégiateur	Arpégiateur : durée de Gate
Reserved		
	Profondeur de modulation :	
M1Depth		Matrice de modulation : ampleur Slot 1
MDepth		Matrice de modulation : ampleur Slot
M20Depth		Matrice de modulation : ampleur Slot 20

Tableau des filtres

AFFICHAGE	DESCRIPTION
LP6NoRes	Passe-bas, 6 dB/oct., pas de résonance
LP12	Passe-bas, 12 dB/oct.
LP18	Passe-bas, 18 dB/oct.
LP24	Passe-bas, 24 dB/oct.
BP6/~6	Passe-bande symétrique, 6 dB/oct.
BP12/\12	Passe-bande symétrique, 12 dB/oct.
BP6/\12	Passe-bande asymétrique, 6 dB/oct. (passe-ht), 12 dB/oct. (passe-bas)
BP12/\6	Passe-bande asymétrique, 12 dB/oct. (passe-ht), 6 dB/oct. (passe-bas)
BP6/~18	Passe-bande asymétrique, 6 dB/oct. (passe-ht), 18 dB/oct. (passe-bas)
BP18/\6	Passe-bande asymétrique, 18 dB/oct. (passe-ht), 6 dB/oct. (passe-bas)
HP6NoRes	Passe-haut, 6 dB/oct., pas de résonance
HP12	Passe-haut, 12 dB/oct.
HP18	Passe-haut, 18 dB/oct.
HP24	Passe-haut, 24 dB/oct.

Tableau des patterns d'arpégiateur

AFFICHAGE	DESCRIPTION	COMMENTAIRES
Up	Ascendant	La séquence commence par la plus basse note jouée
Down	Descendant	La séquence commence par la plus haute note jouée
Up-Down1	Ascend./descend.	La séquence alterne
Up-Down2		Comme UpDown1, mais les notes la plus haute et la plus basse sont jouées deux fois
Played	Ordre des touches	La séquence produit les notes dans l'ordre de leur jeu
Random	Aléatoire	Les notes jouées sont produites dans une séquence aléatoire variant continuellement
Chord	Mode "Polypho- nique"	Toutes les notes jouées sont produites simultanément comme un accord

Tableau des modes de Gator

MODE	AFFICHAGE	DESCRIPTION
Mono 16 notes	Mono16	Séquence mono de 16 notes : {A}
Mono 32 notes	MonoAlt1	Séquence mono de 32 notes : {AB}
Mono 2 x 32 notes	MonoAlt2	2 séquences de 16 notes, chacune répétée : {AABB}
16-note stereo	Stereo16	2 séquences de 16 notes simultanément, {A} L, {B} R
16-note stereo	SterAlt1	2 séquences de 16 notes simultanément: {A} L, {B} R, {A} R, {B} L
16-note stereo	SterAlt2	Comme SterAlt1, mais chaque paire de séquences est répétée

AFFICHAGE	EFFET	COMMENTAIRES
Bypass	-	Pas d'effet activé
Equalise	Égalisation	Égaliseur à 3 bandes glissantes
Compres1 Compres2	Compression	Compresseur à seuil et ratio variables, et ADSR variable
Distort1 Distort2	Saturation	Ajoute des effets de distorsion
Delayi Delay2	Ligne de retard (écho)	Échos simples et multiples
Reverb1 Reverb2	Réverbération	Simulation de salle et de pièce
Chorus1 Chorus2 Chorus3 Chorus4	Chorus & Phasing	Effets dans le domaine temporel
Gator	Gator	Séquenceur 32 pas à 8 niveaux

